



About SSIDs and passwords

English

This unit's SSID and password can be checked at [WLAN INFO] on the [UTILITY] screen.

- Initial settings upon purchase
Security type: WEP128
SSID: XDJ-R1***** (* differs for each product.)
Password: A 13-digit preset password
※ For safety, be sure to change the default password.

Procedure for checking the SSID and password

- Press the [INFO(UTILITY)] button 1 for over 1 second.
- Turn the rotary selector 2, select [WLAN INFO], then press the rotary selector 2.
- Turn the rotary selector 2, select [SSID], then press the rotary selector 2. → The SSID is displayed.
- Press the [BACK(TOP)] button 3.
- Turn the rotary selector 2, select [PASSWORD], then press the rotary selector 2. → The password is displayed.
- Press the [INFO(UTILITY)] button 1.

À propos des SSID et des mots de passe

Français

Le SSID et le mot de passe de cet appareil peuvent être vérifiés dans [WLAN INFO] sur l'écran [UTILITY].

- Réglages initiaux lors de l'achat
Type de sécurité : WEP128
SSID: XDJ-R1***** (* diffère pour chaque produit.)
Mot de passe : Un mot de passe prégréglé à 13 caractères
※ Pour des raisons de sécurité, n'oubliez pas de changer le mot de passe par défaut.

Marche à suivre pour vérifier le SSID et le mot de passe

- Appuyez plus de 1 seconde sur la touche [INFO(UTILITY)] 1.
- Tournez le sélecteur rotatif 2, sélectionnez [WLAN INFO], puis appuyez sur le sélecteur rotatif 2.
- Tournez le sélecteur rotatif 2, sélectionnez [SSID], puis appuyez sur le sélecteur rotatif 2. → Le SSID apparaît.
- Appuyez sur la touche [BACK(TOP)] 3.
- Tournez le sélecteur rotatif 2, sélectionnez [PASSWORD], puis appuyez sur le sélecteur rotatif 2. → Le mot de passe apparaît.
- Appuyez sur la touche [INFO(UTILITY)] 1.

Über SSIDs und Passwörter

Deutsch

Das SSID und Passwort dieser Einheit kann unter [WLAN INFO] im [UTILITY]-Bildschirm geprüft werden.

- Anfängliche Einstellungen nach dem Kauf
Security-Typ: WEP128
SSID: XDJ-R1***** (* je nach Produkt unterschiedlich.)
Passwort: Ein 13-stelliges voreingestelltes Passwort
※ Zur Sicherheit ändern Sie das Standard-Passwort.

Verfahren zum Prüfen von SSID und Passwort

- Drücken Sie die Taste [INFO(UTILITY)] 1 länger als 1 Sekunde.
- Drehen Sie den Drehregler 2, wählen Sie [WLAN INFO], und drücken Sie dann den Drehregler 2.
- Drehen Sie den Drehregler 2, wählen Sie [SSID], und drücken Sie dann den Drehregler 2. → Die SSID wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste [BACK(TOP)] 3.
- Drehen Sie den Drehregler 2, wählen Sie [PASSWORD], und drücken Sie dann den Drehregler 2. → Das Passwort wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste [INFO(UTILITY)] 1.

SSID e password

Italiano

Il nome SSID ed il password di questa unità possono venire verificati attraverso [WLAN INFO] della schermata [UTILITY].

- Impostazioni iniziali al momento dell'acquisto
Tipo di sicurezza: WEP128
SSID: XDJ-R1***** (* differente a seconda del prodotto.)
Password: Un password preimpostato da 13 cifre
※ Per sicurezza, cambiare sempre il password predefinito.

Procedura di controllo dell'SSID e del password

- Premendo il pulsante [INFO(UTILITY)] 1 per più di 1 secondi.
- Girare la manopola seletrice 2, scegliere [WLAN INFO] e premere la manopola seletrice 2.
- Girare la manopola seletrice 2, scegliere [SSID] e premere la manopola seletrice 2. → Viene visualizzato l'SSID.
- Premere il pulsante [BACK(TOP)] 3.
- Girare la manopola seletrice 2, scegliere [PASSWORD] e premere la manopola seletrice 2. → Viene visualizzata la password.
- Premere il pulsante [INFO(UTILITY)] 1.

Over SSID's en wachtwoorden

Nederlands

De SSID en het wachtwoord van dit toestel kunt u controleren via [WLAN INFO] op het [UTILITY]-scherm.

- Begininstellingen bij aankoop
Beveiligingstype: WEP128
SSID: XDJ-R1***** (* verschilt voor elk product.)
Wachtwoord: Een voorafgesteld wachtwoord van 13 cijfers
※ Voor uw veiligheid moet u het standaardwachtwoord veranderen.

Procedure voor het controleren van SSID en wachtwoord

- Houd de [INFO(UTILITY)]-toets 1 tenminste 1 seconden ingedrukt.
- Verdraai de draaiknop 2, selecteer [WLAN INFO] en druk dan de draaiknop 2 in.
- Verdraai de draaiknop 2, selecteer [SSID] en druk dan de draaiknop 2 in. → De SSID wordt getoond.
- Druk op de [BACK(TOP)]-toets 3.
- Verdraai de draaiknop 2, selecteer [PASSWORD] en druk dan de draaiknop 2 in. → Het wachtwoord wordt getoond.
- Druk op de [INFO(UTILITY)]-toets 1.

Acerca de los SSID y las contraseñas

Español

El SSID y la contraseña de esta unidad se pueden verificar en [WLAN INFO] en la pantalla [UTILITY].

- Ajustes iniciales al efectuar la compra
Tipo de seguridad: WEP128
SSID: XDJ-R1***** (* es diferente para cada producto.)
Contraseña: Una contraseña preestablecida de 13 dígitos
※ Para seguridad, asegúrese de cambiar la contraseña predeterminada.

Procedimiento para verificar el SSID y la contraseña

- Pulse el botón [INFO(UTILITY)] 1 durante más de 1 segundos.
- Gire el selector giratorio 2, seleccione [WLAN INFO], y luego pulse el selector giratorio 2.
- Gire el selector giratorio 2, seleccione [SSID], y luego pulse el selector giratorio 2. → El SSID se visualiza.
- Pulse el botón [BACK(TOP)] 3.
- Gire el selector giratorio 2, seleccione [PASSWORD], y luego pulse el selector giratorio 2. → La contraseña se visualiza.
- Pulse el botón [INFO(UTILITY)] 1.



Acerca das SSIDs e palavras-chave

Português

A SSID e a palavra-passe desta unidade podem ser verificadas em [WLAN INFO] no ecrã [UTILITY].

- Predefinições iniciais de fábrica

Tipo de segurança: WEP128

SSID: XDJ-R1***** (* difere para cada produto.)

Palavra-passe: uma palavra-passe predefinida de 13 dígitos

* Por questões de segurança, certifique-se de que altera a palavra-passe predefinida.

Procedimento para verificar a SSID e a palavra-passe

- Prima o botão [INFO(UTILITY)] 1 durante mais de 1 segundo.
- Rode o selector rotativo 2, seleccione [WLAN INFO] e, em seguida, prima o selector rotativo 2.
- Rode o selector rotativo 2, seleccione [SSID] e, em seguida, prima o selector rotativo 2. → O SSID é exibido.
- Prima o botão [BACK(TOP)] 3.
- Rode o selector rotativo 2, seleccione [PASSWORD] e, em seguida, prima o selector rotativo 2. → A palavra-passe é exibida.
- Prima o botão [INFO(UTILITY)] 1.

關於 SSID 及密碼

繁體中文

本機的 SSID 及密碼可至 [UTILITY] 畫面上的 [WLAN INFO] 查閱。

- 購買產品時初始設定

安全防護類型：WEP128

SSID : XDJ-R1*****(* 各產品皆不同。)

密碼：一組 13 位數預設密碼

* 為了安全起見，請確定變更預設密碼。

查閱 SSID 及密碼的程序

- 按下 [INFO(UTILITY)] 按鍵 1 超過 1 秒。
- 轉動旋轉選擇器 2，選擇 [WLAN INFO]，再按下旋轉選擇器 2。
- 轉動旋轉選擇器 2，選擇 [SSID]，再按下旋轉選擇器 2。→ 即顯示 SSID。
- 按下 [BACK(TOP)] 按鍵 3。
- 轉動旋轉選擇器 2，選擇 [PASSWORD]，再按下旋轉選擇器 2。→ 即顯示密碼。
- 按下 [INFO(UTILITY)] 按鍵 1。

SSID およびパスワードのご案内

日本語

本機の SSID およびパスワードは、[UTILITY] 画面の [WLAN INFO] でご確認いただけます。

- お買い上げ時の初期設定

セキュリティ方式: WEP128

SSID: XDJ-R1***** (* は製品ごとに異なります。)

パスワード: 13 術の初期パスワード

* 安全のため初期パスワードの変更を必ず行ってください。

SSID およびパスワードの確認手順

- [INFO(UTILITY)] ボタン 1 を 1 秒以上押す
- ロータリーセレクター 2 を回して [WLAN INFO] を選んで、ロータリーセレクター 2 を押す
- ロータリーセレクター 2 を回して [SSID] を選んで、ロータリーセレクター 2 を押す → SSID が表示されます。
- [BACK(TOP)] ボタン 3 を押す
- ロータリーセレクター 2 を回して、[PASSWORD] を選んで、ロータリーセレクター 2 を押す → パスワードが表示されます。
- [INFO(UTILITY)] ボタン 1 を押す

O SSID и паролях

Русский

SSID и пароль данного аппарата можно проверить в [WLAN INFO] на экране [UTILITY].

- Первоначальные настройки в момент приобретения

Тип системы безопасности: WEP128

SSID: XDJ-R1***** (* различается для каждого изделия.)

Пароль: 13-значный предустановленный пароль

* Для безопасности поменяйте пароль, установленный по умолчанию.

Процедура проверки SSID и пароля

- Нажмите кнопку [INFO(UTILITY)] 1 более 1 секунды.
- Вращая поворотный селектор 2, выберите [WLAN INFO], затем нажмите поворотный селектор 2.
- Вращая поворотный селектор 2, выберите [SSID], затем нажмите поворотный селектор 2. → Отображается SSID.
- Нажмите кнопку [BACK(TOP)] 3.
- Вращая поворотный селектор 2, выберите [PASSWORD], затем нажмите поворотный селектор 2. → Отображается пароль.
- Нажмите кнопку [INFO(UTILITY)] 1.

关于 SSID 和密码

简体中文

可在 [UTILITY] 屏幕上的 [WLAN INFO] 中检查本机的 SSID 和密码。

- 购买时的初始设定

安全类型 : WEP128

SSID : XDJ-R1*****(* 每个产品有所不同。)

密码 : 13 位预设密码

*出于安全考虑，请务必更改默认密码。

检查 SSID 和密码的步骤

- 按下 [INFO(UTILITY)] 按钮 1 达 1 秒钟以上。
- 转动旋转选择器 2，选择 [WLAN INFO]，然后按旋转选择器 2。
- 转动旋转选择器 2，选择 [SSID]，然后按旋转选择器 2。→ 将显示 SSID。
- 按下 [BACK(TOP)] 按钮 3。
- 转动旋转选择器 2，选择 [PASSWORD]，然后按旋转选择器 2。→ 将显示密码。
- 按下 [INFO(UTILITY)] 按钮 1。

SSID 및 패스워드에 관하여

한국어

본 기기의 SSID 및 패스워드를 [UTILITY] 화면상의 [WLAN INFO]에서 확인하실 수 있습니다.

- 구입시 초기설정

보안 타입: WEP128

SSID: XDJ-R1***** (*은 각 제품에 따라 다릅니다.)

패스워드: 13 숫자 프리셋 패스워드

* 안전을 위해 반드시 초기 패스워드를 변경하십시오.

SSID 및 패스워드 확인 과정

- [INFO(UTILITY)] 버튼 1을 1초 이상 누릅니다.
- 로터리 셀렉터 2를 돌리시고, [WLAN INFO]을 선택하신 후, 로터리 셀렉터 2를 누릅니다.
- 로터리 셀렉터 2를 돌리시고, [SSID]을 선택하신 후, 로터리 셀렉터 2를 누릅니다. → SSID가 표시됩니다.
- [BACK(TOP)] 버튼 3을 누릅니다.
- 로터리 셀렉터 2를 돌리시고, [PASSWORD]을 선택하신 후, 로터리 셀렉터 2를 누릅니다. → 패스워드가 표시됩니다.
- [INFO(UTILITY)] 버튼 1을 누릅니다.