

7" TFT/LCD 2 DIN NAVIGATION DVD RECEIVER ANDROID MEDIA STATIONS

SEAT LEON 11> - ALTEA 11>

SKODA FABIA 07> - ROOMSTER 07> - OCTAVIA 07> VOLKSWAGEN GOLF V - GOLF VI - TIGUAN - TOURAN - PASSAT 05> PASSAT CC 08> - SCIROCCO 08> - POLO 09> - SHARAN 10> - CADDY 10>

MANUALE ISTRUZIONI • INSTRUCTIONS MANUAL NOTICE DE MONTAGE ET D'EMPLOI • GEBRAUCHSANWEISUNGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES





INDICE - INDEX - INHALTSVERZEICHNIS

IT-GB

| Connessioni / Connections Funzioni / Functions | 3-6 7 |
|--|----------|
| Note importanti / Important notice | 8-9 |
| Menù / Menu | 10 |
| Impostazioni di sistema / System setup | 11-14 |
| Radio - Equalizzatore / Equalizer | 15 |
| Riproduzione / Reproduction AUDIO | 16-17 |
| Riproduzione / Reproduction DVD | 17 |
| Riproduzione / Reproduction VIDEO | 18 |
| Funzioni Bluetooth / Bluetooth functions | 19 |
| Climatronic-Sensori di Parcheggio / Climatronic-Parking Sensor | 20 |
| Caratteristiche tecniche / Specifications | 54 |

FR-D

| Connexions / Kabel-Verbindungen | 21-24 |
|--|-------|
| Fonctions / Funktionen | 25 |
| Note importantes / Wichtige Hinweise | 26-27 |
| Menu / Menü | 28 |
| Reglages de systeme / System-Einstellungen | 29-32 |
| Radio - Egaliseur / Equalizer | 33 |
| Reproduction / Wiedergabe AUDIO | 34-35 |
| Reproduction / Wiedergabe DVD | 35 |
| Reproduction / Wiedergabe VIDEO | 36 |
| Fonctions bluetooth / Bluetooth-funktionen | 37 |
| Climatronic-Capteur De Recul / Climatronic-Lenkrad-Steuerungen | 38 |
| Caracteristiques techniques / Technische daten | 54 |

Ε

| Conexiones | 39-42 |
|---------------------|-------|
| Funciones | 43 |
| Notas importantes | 44 |
| Menu | 45 |
| Adjuste del sistema | 46-49 |
| Radio - Equalizador | 49-50 |

| Reproduccion AUDIO | 50-51 |
|--------------------------------------|-------|
| Reproduccion DVD | 52 |
| Funciones bluetooth | 53 |
| Climatronic/Sensores de aparcamiento | 53 |
| Caracteristicas tecnicas | 54 |

CONNESSIONI • CONNECTIONS



La porta USB posteriore è dedicata **esclusivamente** alla chiavetta per il WI-FI o il 3G che **deve essere inserita prima dell'accensione del dispositivo**. Non utilizzare per la riproduzione di file AUDIO/VIDEO.

IT/GB

The rear USB-port is exclusively dedicated for the WI-FI-3G-key which has to be inserted before switching-on the VM101. Do NOT use for AUDIO/VIDEO-reproduction.

CONNESSIONI • CONNECTIONS



CONNESSIONI • CONNECTIONS



IT/GB

COLLEGAMENTI CAVO MULTIFUNZIONE • CABLE MULTIFUCTION CONNECTIONS



IT/GB

* Connect only in the presence of CLIMATRONIC, PARKING SENSORS or REAR-CAMERA.

FUNZIONI • FUNCTIONS



NOTE IMPORTANTI

Queste istruzioni sono relative all'installazione e configurazione del sistema. In TUTORIAL (Schermata HOME) sono presenti i video per l'utilizzo delle applicazioni e della navigazione internet.

INSTALLAZIONE E PRIMO AVVIO

Il VM101 deve essere installato da installatori CAPACI E COMPETENTI.

• Terminati i collegamenti, impostare orario e data per il corretto funzionamento di alcune applicazioni e la zona di appartenenza per la ricezione delle informazioni meteo (Wi-Fi e 3G).

- Non è possibile scaricare applicazioni dal market android.
- Non installare software che potrebbe rallentare o bloccare il sistema operativo.
- La garanzia non coprirà blocchi di sistema a causa di software non autorizzato.
- È possibile la connessione alla rete internet tramite WI-FI integrato oppure chiave USB 3G (opzionale).

• Il VM101 può collegarsi alla rete internet tramite alcuni smartphone dotati di funzione TETHERING* utilizzando la connessione dati del cellulare. (Accertarsi degli eventuali costi aggiuntivi dal proprio gestore telefonico).

- HOME è il punto di partenza di ANDROID dove si può accedere a tutte le applicazioni del sistema operativo.
- TOUCH SCREEN l'utilizzo può essere effettuato tramite un dito o per una maggiore precisione, con il pennino fornito nella dotazione.

APPLICAZIONI DI TERZI PRESENTI SUL VM101

Le seguenti applicazioni sono precaricate di fabbrica. Il market di Android è disabilitato, è possibile installare applicazioni anche se scaricate da altri siti web (vedi pag 12).

| Opera Mobile | Browser di navigazione internet |
|---------------------|---|
| Skype | Software di messaggistica istantanea e di Voip |
| Facebook | Social network |
| Youtube | Applicazione web per condivisione video |
| Maps | Mappe cartografiche Google via web |
| Office Suite Viewer | Software per la visualizzazione documenti in formato word, excel e power point. |
| Lookout | Software anti malware/spyware e localizzatore GPS |

LOOKOUT

Questo software protegge il sistema da malware e spyware, permette anche di rintracciare il dispositivo in caso di furto tramite il sito web www.mylookout. com. Attivarlo inserendo la propria email e password seguendo le schermate per la versione FREE (gratuita) oppure la versione PREMIUM gratuita solo per 14 giorni. (É necessario il collegamento WI-FI o 3G per la localizzazione)

*HOTSPOT su iPHONE con iOS5 o superiore, TETHERING ANDROID su smartphone con OS ANDROID 2.2 o superiore.

IMPORTANT NOTICE

The present instructions refer to the installation and configuration of the system. Under TUTORIAL (HOME-functions) you will find videos explaining all applications and internet-navigation.

INSTALLATION AND PUTTING INTO SERVICE

The VM101 needs to be installed by trained and specialized Installers.

• Once the connections are completed, set Time and Date, the correct sequence of certain applications, related Zone-type and the reception of weatherreports (Wi-Fi and 3G).

- Impossible to download applications from the Android-market.
- Do NOT install softwares that could slow-down or block the operative system.
- Our Warranty will consequently NOT cover system-blockades caused by non-authorized softwares.
- Possibility of getting Internet-connection through integrated WI-FI or 3G-key (Optional).

• The VM101 establishes internet-connections through certain smart-phones fitted with HOTSPOT-function (iPHONE with iOS5 or more), by making use of the phone connection-data. (Check with your phone-operator for possible additional charges)

- HOME is ANDROID's starting point, from where all Applications of the operation-system can be reached.
- TOUCH SCREEN: can simply be operated with a finger or, for a major precision, with the help of the supplied pen.

FACTORY-APPLICATIONS AVAILABLE ON THE VM101

The following Applications are pre-loaded by the producer. The Android-market is disabled. It is possible, however, to install Applications downloaded from other sites (see page 12).

| Mobile-operator | Internet navigation-Browser |
|---------------------|---|
| Skype | Software for instant-massages and Voip |
| Facebook | Social network |
| Youtube | Web-application for video-co-participation |
| Maps | Google-roadmaps available on the web |
| Office Suite Viewer | Software visualizing documents in Word, Excel and Power Point. |
| Lookout | Software protecting against malware/spyware and providing GPS-localization. |

LOOKOUT

This software protects the system against malware and spyware, and traces the unit, in case of theft, through the web www.mylookout.com. Activate the software by inserting your e-mail-address and related Password. Follow the various menu-indications leading to the FREE-version (Free-of-charge) or the PREMIUM-version (free-of-charge for 14 days only).

* HOTSPOT on iPHONE with iOS5 or higher, Android tethering on Android smartphones with OS 2.2 or higher.

MENÙ • MENU

Le impostazioni di fabbrica prevedono quattro menù HOME e uno libero per la configurazione di scorciatoie per le applicazioni.

The factory-settings offer 4 HOME-menus and an additional one for the configuration of application short-cuts.



-1°C H: N/A°C L: -4°C

Nebbia

Parma

08:49

f



17:35

Opera Mobile

gio 1 gennaio

0



10





WIRELESS - RETI 3G - SCHERMO WIRELESS - NETWORK 3G - DISPLAY

WIRELESS

• Prima dell'accensione inserire la chiavetta USB WI-FI, in caso contrario non verrà riconosciuta.

• Per attivare la chiavetta selezionare

Figure 4 "Wireless e reti" e "Impostazioni W LAN" che permette di connettersi ad una rete presente nel raggio di azione del VM101.

• Selezionando "Notifica rete" verrà visualizzato un messaggio di presenza di una rete WI-FI. Per connettersi selezionarla ed inserire la password di rete.

RETI 3G

Utilizzare il modem USB 3G VM310.(optional)

• Prima dell'accensione inserire il modem nella porta USB, in caso contrario non verrà riconosciuto.

Il VM101 è configurato con le impostazioni APN dei maggiori provider europei, basterà inserire la SIM card nel modem senza PIN code e il dispositivo si collegherà automaticamente alla rete 3G. • "Reti mobili" per impostare le opzioni di connessione.

• "Dati attivati" permette la trasmissione dati sulla rete cellulare.

• "Roaming dati" permette la trasmissione dati in roaming su gestori differenti dal proprio. ATTENZIONE: i costi di trasmissione dati su rete

in roaming possono essere molto elevati, riferirsi al proprio operatore mobile per i dettagli.

• "Nomi punti di accesso" funzione non disponibile, i maggiori APN europei sono riconosciuti automaticamente.

DISPLAY

• "Luminosità" permette di regolare la luminosità del display oppure di impostare il sistema in automatico.

In automatico la luminosità della schermo varierà in base all'orario e all'accensione delle luci.

• "Animazione" permette l'attivazione delle animazioni di Android.

GB - WIRELESS

• The USB WI-FI-key must be inserted BEFORE switching-on, otherwise it will NOT be recognized.

• To activate the key, select select with the Wireless and Networks" and "W LAN-Settings", allowing to connect to Networks available within the VM101 operation-circle.

• Selecting "Network Notification" a message will be visualized signaling the presence of a certain Network.

To get connected, select the Network and intro-

duce the network password.

3G-NETWORKS

Use the 3G-USB-modem VM310.(Optional)

• Introduce the 3G-modem BEFORE switchingon the unit, otherwise it will NOT be recognized.

The VM101 is based on the APN-settings of the most important European providers. It will be sufficient to insert your SIM-card into the 3G-modem, without PIN-code, and the device will automatically connect to the 3G-Network.

• "Mobile Networks" to set the Connectionoptions.

• "Activated Data" to effect data-transmission through the mobile-phone network.

• "Roaming Data" to effect data-transmission in roaming, with other phone-operators (not yours). **ATTENTION**: the costs for data-transmission on Roaming-network can be very high, so that you better ask your phone-operator for further details.

• "Names of access-points": this function is not available. The main European APNs will automatically be recognized.

DISPLAY

• "Brightness": to regulate the Display-brightness or automatic system-selection. The automatic system-selection foresees that the displaybrightness changes in due relation of the Time and the Lights.

• "Animation" will activate Android's animations.





APPLICAZIONI / APPLICATIONS

In questa sezione vengono gestite le applicazioni operative di Android.

È possibile installare applicazioni se scaricate da altri siti web spuntando l'opzione "Origini sconosciute".

INSTALLAZIONE

• Caricare su una micro SD-card i file APK ed inserirla nello slot "MEDIA".

• Premere "Install application" e lanciare il file APK desiderato e seguire le istruzioni sul display.

GESTIONE E RIMOZIONE (APPLICAZIONI)

Nel sistema Android alcune applicazioni rimangono residenti nella memoria anche quando vengono chiuse, se il sistema **rallenta o diventa instabile**, è necessario terminarle manualmente per liberare memoria RAM.

 Premendo "Gestisci applicazioni" verranno visualizzate le applicazioni installate su Android suddivise in: "Scaricate" - "In esecuzione" "Tutte" - "Scheda SD".

• Selezionare l'applicazione desiderata.

• "Termina" l'applicazione verrà chiusa e la memoria liberata.

• "Disinstalla" l'applicazione verrà eliminata definitivamente dal sistema.

• "Cancella dati" elimina i dati operativi dell'applicazione dalla memoria ROM, ad esempio impostazioni o preferenze.

L'applicazione dopo la cancellazione dei dati riparte dalle impostazioni di default.

• "Sposta su scheda SD" sposta l'applicazione sulla micro SD-card, che dovrà essere sempre inserita per poterla avviare.

SERVIZI IN ESECUZIONE

Visualizza e controlla i servizi attualmente in esecuzione indicando la quantità di memoria utilizzata.

SVILUPPO

Menù di debug e opzioni per il controllo delle applicazioni da sviluppatori di software Android.

GB - In this section, Android's operative applications will be handled.

It is possible to install applications downloaded from other web-sites, by ticking the option "Unknown Origin".

INSTALLATION

• Load the APK-files onto a Micro-SD-card and insert it into the "MEDIA"-port.

• Press "Install application" and launch the requested APK-file. Follow the instructions appearing on the display.

MANAGING AND DELETING (APPLICATIONS)

The Android system foresees that some applications remain in memory even after having been closed. Whenever the system slows-down or becomes unstable, the applications need to be manually closed, in order to set the RAMmemory free.

• By selecting "Manage Applications", the Android-installed applications will be visualized, divided into the sections: "Downloaded" - "In execution"

- "All" "SD-card".
- Select the requested application.

• "Terminate": the application will be closed and memory will be set free.

• "Disinstall": the application will definitely be cancelled from the system.

• "Cancel Data": cancels the operative application-data from the ROM-memory (example: settings and preferences).

After having cancelled the application-data, the application will restart from the Factory-defaults.

• "Move to SD-card": carries the application to the micro-SD-card which must remain inserted, in order to be operated.

FUNCTIONS UNDER EXECUTION

Visualizes and controls the functions currently being executed, with indication of the occupied memory.

DEVELOPMENT

Debug-Menu and Application-control-Options for Android-software-developers.





IMPOSTAZIONI GENERALI GENERAL SETTINGS

COMANDI VOLANTE Gestiti automaticamente dalla linea CAN-BUS.

CALIBRAZIONE SCHERMO

Seguire le indicazioni a video premendo con il pennino in dotazione dove indicato.

INTERRUTTORE BEEP

Attiva/Disattiva il segnale acustico che segnala la pressione sullo schermo tattile.

CANALE DELLA NAVIGAZIONE

Seleziona gli altoparlanti per gli avvisi di svolta.

IMPOSTAZIONE AREA RADIO

Seleziona l'area di appartenenza per la ricezione delle corrette frequenze radiofoniche.

SCELTA NAVIGAZIONE

Imposta l'applicazione per la navigazione GPS. Una volta selezionata si potrà avviare la navigazione col tasto "NAV".

BLUETOOTH

Premere sull'icona a destra per attivare. Per configurare vedi pag. 19

IMPOSTAZIONI POGGIATESTA

Il VM101 è provvisto di 2 uscite audio/video per il collegamento di monitor supplementari dove è possibile selezionare la sorgente indipendentemente dalla riproduzione sullo schermo principale. Non è possibile riprodurre dalle 2 uscite i file presenti su SD-CARD / USB o memoria interna.

Esempio: Su VM101 visione navigazione, sui poggiatesta posteriori TV Digitale e DVD.

MPOSTAZIONI DI FABBRICA

Ripristina completamente il sistema Android. ATTENZIONE: dopo questa operazione andranno installate nuovamente le applicazioni di terze parti, come ad esempio OPERA, GOOGLE MAPS e altro. Effettuare questa operazione solo se si è in possesso dei file APK per il ripristino.

GB

STEERING-WHEEL COMMANDS automatically operated by CAN-BUS.

SCREEN-CALIBRATION

Follow the indications appearing on the screen, by pointing the included pen, as per instructions.

BEEP-SWITCH

Activates/De-actives the acoustical signal when the touch-screen is pointed.

NAVIGATION-CHANNEL

Selects the speakers for the information.

SETTING THE RADIO-AREA

Selects the Radio-Area in relation to the best possible radio-reception frequencies.

SELECT NAVIGATION

Set application on GPS-navigation. After that, you can start navigation by pressing the "NAV"-key.

BLUETOOTH

Press the icon on the right, to activate. To configurate, see page 19.

SETTING THE HEAD-RESTS

The VM101 is fitted with 2 Audio/Video-Outputs for the connection of additional monitors, from where you can select the source, independently from what is being reproduced on the main screen. From those 2 Outputs, it is NOT possible to reproduce the files contained on the SD-CARD / USB or internal memory.

Example: on the VM101, navigation-view; on the rear head-rests, Digital TV and DVD.

FACTORY SETTINGS

Completely re-establishes the Android-system. **ATTENTION**: after having carried out this operation, the third-party applications need to be reinstalled: example OPERA, GOOGLE MAPS and others. That is why you should select "Factory Settings" ONLY if you are in possession of the APK-files required for re-establishment.

| Settings | 108:06 |
|--------------------------|--------|
| | |
| | |
| | |
| ⑦ General settings | |
| SD card & device storage | |
| 🗛 Language & keyboard | |
| 🙎 Voice input & output | |

SD - MEMORIA - LINGUA E TASTIERA SD - STORAGE - LANGUAGE - KEYBOARD

Visualizza la quantità di memoria ROM utilizzata. L'indicazione "Scheda SD" si riferisce alla memoria ROM interna e non alla micro SD-card esterna.

"Archiviazione interna" indica la quantità di spazio disponibile nella memoria interna riservata al sistema Android.

LINGUA E TASTIERA

Seleziona la lingua del sistema e la tipologia di layout della tastiera.

IMPOSTAZIONI VOCALI - Non disponibile.

GB

Visualizes the occupied ROM-memory. The "SD-card"-indication states the internal ROMmemory, NOT the external micro-SD-memory. "Internal Folder" states the available internal memory-space reserved for the Android-system.

LANGUAGE AND KEY-PANEL

Selects the System-Language and the Lay-out of the key-panel.

VOCAL SETTINGS - Not available.



DATA-ORA / DATE-TIME

IMPOSTA DATA Regola la data del sistema. Per il funzionamento di alcune applicazioni (ad esempio YOUTUBE) è necessario impostare la data corretta prima dell'avvio, in caso contrario potrebbero rendere il sistema instabile.

FUSO ORARIO Imposta corretto fuso orario.

IMPOSTA ORA Regola l'ora del sistema.

USA FORMATO 24 ORE Se attivo permette la visualizzazione del formato in 24 ore.

SELEZIONA FORMATO DATA Imposta la visualizzazione della data nel formato voluto.

INFO SUL TELEFONO Visualizza le informazioni software e hardware del VM101.

GB

SET DATE Regulates the system-date. To make certain applications run (example YOUTUBE), it is necessary to set the correct Date before the switching-on, in order to avoid possible system instability.

TIME-ZONES Select your applicable Time-Zone TIME-SETTING Regulates the system-time.

USE 24-HOURS-FORMAT When activated, visualization will take place in 24-hours format.

SELECT DATE-FORMAT Selects Date-visualization in the requested format.

INFO ON PHONE *Visualizes the software/hard-ware-information of the VM101.*

RADIO / EQUALIZZATORE



RICERCA E MEMORIZZAZIONE STAZIONI STATIONS RESEARCH AND MEMORIZATION

K 🕨 Ricerca automatica.

Ricerca passo-passo.

Per la ricerca manuale far scorrere l'indicatore di frequenza fino a quella desiderata.

MEMORIZZAZIONE

Dopo aver selezionato la stazione desiderata, tenere premuto uno dei sei tasti presenti sul lato sinistro del display fino alla comparsa della frequenza o del nome della stazione radio (RDS).

GB

Automatic Research.

Step-by-Step Research.

During Manual Research, scroll the frequencyindicator until the requested frequency is found.

MEMORIZATION

After having selected the requested Station, keep one of the six keys, situated on the left of the Display, pressed, until the Frequency or the name of the radio-station appears (RDS).



FUNZIONI RADIO / RADIO FUNCTIONS

- Torna al menù principale.
- DX DX-LOC Cambia la sensibilità di ricezione
- AS Memorizza automaticamente le stazioni radio
- PS Premere 2 secondi per scansione stazioni
- EQ Per le impostazioni dell'equalizzatore
- TA Informazioni sul traffico ON/OFF
- AF Frequenza alternativa RDS ON/OFF
- PTY Attiva/disattiva ricerca programma radiofonico
- Torna al menù precedente
- BAND Seleziona bande radio FM/AM
- SCAN Scansiona e memorizza automaticamente le stazioni radio sulla banda selezionata

GB

- Return to the Main Menu
- DX DX-LOC Changes the Reception-Sensitivity
- AS Automatic Memorization of the radio-stations
- PS Press 2 seconds for scrolling stations
- For the Equalizer-Settings
- TA Traffic-Information ON/OFF
- AF Alternative Frequencies RDS ON/OFF
- PTY Activate/deactivate radio-progr.-research
- Seturn to previous Menu
- BAND Select radio-band FM/AM
- SCAN Automatically Scroll and Memorize the radio stations on the selected frequency-band



IT/GB



EQUALIZZATORE / EQUALIZER

Selezionare una modalità tra quelle preimpostate: Classical, Pop, Rock, Jazz o Normal. E' possibile personalizzare una modalità su User. Premendo su "Sound Set" si accede alle regolazioni di bilanciamento, fader, livello uscita subwoofer e livello loudness.

GB

Select one of the following modes: Pop, Rock, Jazz or Normal.

It is possible to personalize one mode on User. Pressing "Sound Set" you will get the settings for: Balance, Fader, Subwoofer Output-level, Loudness-level.

RIPRODUZIONE AUDIO / AUDIO PLAYBACK

| ROM | | | | | 07:36 |
|----------------------------------|--------|---|----------|-------------|-------|
| Artist | Albums | 6 | PlayInts | Now playing | đ |
| billie jean Unionown artist | | | | | 154 |
| billie jean Unknown artist | | | | | 454 |
| FEDOG Unknown artist | | | | | 6:01 |
| God Is A Girl Unknown artist | | | | | 1943 |
| God Is A Girl Unknown artist | | | | | 190 |
| heal the world Unknown artist | | | | | 625 |

USB-SD CARD-MEMORIA INTERNA USB-SD - INTERNAL MEMORY

II VM101 organizza automaticamente tutti i file audio secondo le informazioni ID3-TAG

Per entrare nell'interfaccia di riproduzione. Selezionare la modalità di organizzazione della lista (Artista, Album, Brano musicale, Playlist).

• Per visualizzare la traccia in riproduzione. Per creare o modificare playlist.

GB

The VM101 automatically organizes all Audiofiles. in accordance with the ID3-TAG-information.

To enter the Reproduction-Menu.

 Select organization-mode of the lists: Artist, Album, Track, Playlist.



• To visualize the track being reproduced.

To create or modify playlist.



- Avvia/Interrompe Riproduzione
- Traccia successiva Χ K
 - Traccia precedente
- \$ Ripetizione traccia/album/tutto





Elenco di riproduzione

t11 Equalizzatore

GB Ш

- Start/Interrupt Reproduction
- Χ Track after
- Track before
- 1 Repeat Track/Album/All
- 24 Random Reproduction
- List of Reproduction H.
- t11 Equalizer

| 806 | | | | _ | 08:06 |
|----------------|---------------------|--------|---------|----------------|-------|
| ñ | U Artists | Albums | Songs | E Playlists | Ð |
| > vaug | | | >\$ | si 111 | |
| > 50 | | 0 | Jim Mor | rison | |
| The D | oors" | | The end | / fire | |
| Sonic Y | fourth" | | | | |
| Nirvar | u" | | | * * | 07.25 |
|) "John" | | 01:24 | | | 04:15 |

IPOD-IPHONE

È possibile il collegamento tramite il cavo in dotazione controllando tutte le funzioni AUDIO direttamente dal touch screen.

- Elenco di riproduzione alfabetico degli artisti.
- 0 Elenco di riproduzione alfabetico degli album.
- 6 Elenco di riproduzione alfabetico dei brani.
- ≣ Elenco delle playlist create.
 - Avvia/Interrompe Riproduzione.
- X Salta a traccia successiva.
- K Salta a traccia precedente.
- \$ Ripetizione traccia/album/tutto.
- 34 Riproduzione casuale.
- Elenco di riproduzione. Ŧ
- **†**11 Equalizzatore.

ATTENZIONE:

- Le cover degli album non vengono visualizzate e non è possibile riprodurre file VIDEO.
- Per il corretto funzionamento dell' I-PHONE disattivare la connessione A2DP nella funzione BI UFTOOTH.

RIPRODUZIONE DVD / DVD PLAYBACK



IPOD-IPHONE

Possibility of connecting an iPod-iPhone, by means of the supplied cable. All Audio-functions directly controlled on the touch-screen.

- Ŷ Reproduction-List in alphabetical order of Artists.
- 0 Reproduction-List in alphabetical order of Albums.
- Reproduction-List in alphabetical order of Tracks.
- ≣ List of created Playlists
 - Start/Interrupt Reproduction ш
- Go to Track after
- K Go to Track before



- 24 Random Reproduction
- List of Reproduction

Equalizer

ATTENTION:

• The Album-covers are not shown. VIDEO-files cannot be reproduced.

• To make sure that your I-PHONE can work correctly, de-activate the A2DP-connection of the BLUETOOTH-function.



Torna al menù principale Torna al menù precedente

Menù 1

- Avvia/interrompe riproduzione
- ₩ Traccia successiva
- Traccia precedente
- * Riproduzione veloce 2x/4x/8x/16x/32x
- Avvolgimento veloce 2x/4x/8x/16x/32x
 - Interrompe riproduzione



Â

Ð

GB

Ð

►

- Back to Main Menu
- Back to Menu before



Start/Interrupt reproduction

- \mathbf{H} Track after
- Track before
 - Fast reproduction 2x/4x/8x/16x/32x
 - Fast Rewind 2x/4x/8x/16x/32x
- Interrupt reproduction
 - Skip to Menù 2



Menù 2



Menù 2

- Skip to menu titles on the disc TITLE
 - Repeat Track/Chapter/Disk
 - Change view mode (if supported from the DVD)



GB

ථ

- Change disc language
- Subtitles SUB.T
- Audio menù equalizer 111
 - Skip to Menù 1

RIPRODUZIONE VIDEO - IMMAGINI / VIDEO-PICTURES PLAYBACK



USB-SD CARD-MEMORIA INTERNA USB-SD – INTERNAL MEMORY

- Per accedere alla sezione video.
 - Avvia/Interrompe Riproduzione.
- Traccia successiva.
- Traccia precedente.
 - Torna al menù HOME
 - Torna alla schermata precedente

GB

U

- I to enter the Video-section
- Start/Interrupt Reproduction
 - Track after
 - Track before
 - Back to HOME-Menu
 - Back to Menu before





USB-SD CARD-MEMORIA INTERNA USB-SD CARD-INTERNAL MEMORY

Per accedere alla sezione immagini. Le immagini vengono disposte sullo schermo in sequenza ed è possibile scorrere le icone.

Organizza le immagini in album e data.

• Selezionare prima l'album e poi l'immagine.

GB

To enter the Picture-section.

The Pictures will appear in a row on the screen. You can scroll the various icons.

Scroll the Pictures one by one.

• Select Album first. Then select the Picture.



IT/GB

| | Tutte le immagini in sequenza ogni 3 sec. |
|---|---|
| Θ | Menu immagini. |
| 莭 | "DELETE" cancella il file. |
| Θ | Menu di modifica immagine. |
| 0 | Visualizza dettagli del file. |
| ß | Modifica visualizzazione immagine. |
| 凷 | Ritaglia immagine. |
| C | Ruota immagine di 90°. |
| ବ୍ | Ingrandisce e rimpicciolisce l'immagine. |
| | |
| GB | i |
| GB | All Pictures in a row, every 3 seconds. |
| GB ► ⊙ | All Pictures in a row, every 3 seconds. Pictures-Menu. |
| GB ► ◎ | All Pictures in a row, every 3 seconds. Pictures-Menu. "DELETE" cancels the file. |
| GB ● ◎ | All Pictures in a row, every 3 seconds. Pictures-Menu. "DELETE" cancels the file. Menu for Picture-modification. |
| GB ⊘ ∰ Ø | All Pictures in a row, every 3 seconds. Pictures-Menu. "DELETE" cancels the file. Menu for Picture-modification. Visualize File-details. |
| GB ● ◎ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | All Pictures in a row, every 3 seconds. Pictures-Menu. "DELETE" cancels the file. Menu for Picture-modification. Visualize File-details. Modify Picture-visualization. |
| G ► 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | All Pictures in a row, every 3 seconds. Pictures-Menu. "DELETE" cancels the file. Menu for Picture-modification. Visualize File-details. Modify Picture-visualization. Cut-out Picture. |
| C: ≥ 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 | All Pictures in a row, every 3 seconds. Pictures-Menu. "DELETE" cancels the file. Menu for Picture-modification. Visualize File-details. Modify Picture-visualization. Cut-out Picture. Rotate Picture by 90°. |

থৎ Enlarge / Reduce Picture-size.

FUNZIONI BLUETOOTH • BLUETOOTH-FUNCTIONS





BLUETOOTH

Permette la conversazione in vivavoce nell'impianto della vettura. Si può riprodurre la musica se il telefono è provvisto di protocollo A2DP.

Accesso all'interfaccia bluetooth.

• Per inserire il nominativo (es.VM101).

• Per cambiare il PIN di accoppiamento, utilizzare il PIN PASSWORD (default 0000).

• Verificare che la modalità di scansione sia: RAGGIUNGIBILE E CONNESSIONE.

• Tornare alla schermata iniziale bluetooth e selezionare ACCOPPIAMENTO **I**.

• Ricercare nuovi dispositivi dal telefono cellulare riferendosi al proprio manuale istruzioni.

• Una volta visualizzato il nome scelto (ad esempio VM101) selezionarlo, inserire il PIN (default 0000) ed accettare che si connetta automaticamente. Il dispositivo è pronto

Elenco dei telefoni accoppiati.

• Ricerca un dispositivo accoppiato.

Disconnette il telefono cellulare.

Elimina tutti i dispositivi accoppiati.

Per poter scaricare la rubrica telefonica del

cellulare, selezionare CONTATTI 2 dopo aver effettuato la connessione e premere IMPORTA 2. Il tempo dell'operazione dipende dalla quantità di contatti.

C Effettua la ricerca di un contatto nella rubrica scaricata.

Elimina i contatti.

Risponde / Invia chiamata.

Interrompe/rifiuta una chiamata.

Sposta la conversazione dagli altoparlanti dell'auto al telefono e viceversa.

Disattiva/Attiva il microfono.

Biproduce i brani musicali presenti sul telefono cellulare.

Avvia riproduzione.

Brano successivo.

Hano precedente.

GB

Bluetooth provides for the telephone-function. Music-reproduction is also possible, if the mobile-phone is fitted with the A2DP-protocol.

Enter the Bluetooth-interface.

• To insert the name (example:VM101).

• To change the coupling-PIN, use the PIN PASSWORD (default 0000).

• Check and make sure that the scrolling-mode is: REACHABLE / CONNECTION.

• Back to Bluetooth first Menu. Select COU-PLING 🔢 .

• On your mobile-phone, research other devices as per mobile-phone Instruction.

• Once the selected name is visualized (example VM101), select this name and enter the PIN (default 0000). Confirm automatic connection. The unit is now ready.

List of coupled mobile-phones.

Research a coupled unit.

Disconnect the mobile-phone.

Cancel all coupled units.

To download the phone-list of your mobilephone, establish the connection, select CON-TACTS and press IMPORT

The time required for this operation depends on the number of contacts contained on the phonelist.

Research a certain number from the down-loaded phone-list.

Cancel the contacts.

Answer / Start a phone-call.

Interrupt/refuse a phone-call.

Shift conversation from car-speakers to mobile-phone, or vice-versa.

Me-activate/Activate the microphone.

Reproduce musical tracks contained on your mobile-phone.

Start reproduction.

➡ Track after.

M Track before.

CLIMATRONIC / PARKING SENSORS



Se sull'auto sono presenti di serie la funzionalità **CLIMATRONIC** e i **SENSORI DI PARCHEGGIO**, le informazioni verranno visualizzate automaticamente sullo schermo.

GB • Whenever the car is serially equipped with CLIMATRONIC and PARKING SENSORS, the information will automatically appear on the screen.

CONNEXIONS • ANSCHLÜSSE



L'arrière port USB est dédiée exclusivement à la clé pour le WI-FI 3G; celle-ci doit être insérée avant l'allumage de l'appareil. Ne pas utiliser pour la reproduction des fichiers AUDIO/VIDEO.

Der hintere USB-Port ist ausschließlich für den WI-FI bzw.3G-Stift bestimmt, den Sie bitte immer VOR dem Einschalten des Geräts einstecken müssen. Bitte NICHT für die Wiedergabe von AUDIO/VIDEO-Dateien verwenden.

21

CONNEXIONS • ANSCHLÜSSE



CONNEXIONS • ANSCHLÜSSE



FR/D

CONNEXIONS CABLE MULTIFONCTION • MULTI-FUNKTIONEN KABEL ANSCHLÜSSE



FR/D

* Nur anschließen, wenn folgende Funktionen verfügbar sind: CLIMATRONIC, PARK-SENSOREN oder RÜCKFAHR-CAMERA.

FONCTIONS • FUNKTIONEN



NOTE IMPORTANTES

Ces instructions sont relatives à l'installation et configuration du système. Dans TUTORIAL (page-écran HOME) sont présents les vidéos pour l'utilisation des applications et la navigation sur internet.

FR/D

Installation et première mise en marche

Le VM101 doit être monté par des installateurs capables et compétents.

• Achevés les branchements, régler l'heure et la date, pour le fonctionnement correct de certaines applications et zone d'appartenance, pour la réception des informations météo (Wi-Fi et 3G).

- Ne pas installer des logiciels qui pourrait ralentir ou bloquer le système d'exploitation.
- La garantie ne couvrira pas les systèmes bloqués à cause de logiciel non autorisé.
- La connexion au réseau Internet est possible à travers le WI-FI intégré ou la clé 3G (optionnelle).

• Le VM101 peut se brancher au réseau Internet à travers certains smartphone incorporés de la fonction HOTSPOT (iPHONE avec iOS5 ou supérieur) en utilisant la connexion données du portable. (S'assurer des éventuels coût supplémentaires de son opérateur téléphonique).

- HOME est le point de départ de ANDROID où on peut accéder à toutes les applications du système d'exploitation.
- Ecran tactile: l'utilisation peut être effectué moyennant un doigt ou pour plus de précision, avec la plume offerte dans la confection.

Applications de tierces présentes sur le VM101

Les applications suivantes sont pré chargées d'origine. Les applications, même si téléchargées dans d'autres sites web peuvent être installer (voir pag. 30).

| Opera Mobile | Browser de navigation Internet |
|---------------------|---|
| Skype | Software de messagerie immédiate ou instantanée et de Voip |
| Youtube | Application web pour partager les vidéos |
| Office Suite Viewer | Logiciel pour la visualisation des documents sous format Word, Excel et power point |
| Lookout | Logiciel anti malware/spyware et localisateur GPS |

LOOKOUT

Ce logiciel protège le système des malware et spyware, et permet aussi de retrouver le dispositif en cas de vol grâce au site web www.mylookout.com. L'activer en introduisant votre adresse email et mot de passe; ensuite, suivre les pages-écrans pour activer la version FREE (gratuite) ou la version PRE-MIUM gratuite seulement pendant 14 jours.

HOTSPOT * sur l'iPhone avec iOS5 ou plus, tethering Android sur les smartphones Android avec l'OS 2.2 ou supérieur.

WICHTIGE HINWEISE

Die vorliegenden Betriebsanleitungen beschränken sich auf die Montage und die System-Konfiguration. Unter dem Kennwort TUTORIAL (Menü HOME) stehen Videos zur Verfügung, die nähere Auskünfte erteilen über die Anwendung der Apps und der Internet-Suche.

MONTAGE UND INBETRIEBNAHME

Die Montage des Geräts VM101 unbedingt einem zuverlässigen Fachhändler überlassen.

• Sobald die Anschlüsse hergestellt sind, folgende Einstellungen vornehmen: Uhrzeit und Datum, die Abwicklung einiger Funktionen, die betreffende Empfangs-Zone, die Wetterverhältnisse (Wi-Fi und 3G).

- Bitte KEINE Softwares installieren, die das Betriebs-System verlangsamen oder sogar blockieren könnten.
- Die Garantie verliert, bei System-Blockierung infolge unzulässiger Softwares, ihre Gültigkeit.
- Internet-Anschluss durch integriertes WI-FI oder 3G-USB-Stift (Optional).

• Der VM101 kann am Internet angeschlossen werden, durch bestimmte Smartphone-Modelle, soweit diese mit der Funktion HOTSPOT ausgestattet sind (z.B. i-PHONE ab iOS5 aufwärts), über den Daten-Anschluss des Mobiltelefons. (Beim Telefon-Dienstleister nachfragen, ob Zusatz-Tarif anfällt).

- HOME ist der Ausgangspunkt für ANDROID. Von hier aus lassen sich alle Apps des Betriebssystems betreten.
- TOUCH SCREEN-Bildschirm: Bedienung durch Fingerdruck oder durch den beigelegten Präzisionsstift.

DRITT-APPLIKATIONEN AUF DEM VM101

Das Gerät ist fabrikmäßig bereits mit folgenden Apps ausgestattet. Es besteht die Möglichkeit, Apps anderer Web-Seiten herunterzuladen bzw. zu installieren (siehe Seite 30).

| Opera Mobile | Browser für die Internet-Navigation |
|---------------------|--|
| Skype | Software für die Real-Kommunikation bzw. Voip |
| Youtube | Web-Apps für die Video-Gemeinschaft |
| Office Suite Viewer | Software für die Dokumenten-Ansicht in Word, Excel bzw. Power-Point. |
| Lookout | Software zum Schutz gegen malware/spyware und GPS-Ortung. |

LOOKOUT

Diese Software schützt das System gegen malware und spyware, und sorgt, bei Diebstahl, für die Ortung des Geräts durch die Web-Seite www.mylookout. com. Die Software aktiviert sich wie folgt: für e-Mail-Adresse und Passwort eingeben und Bildschirm-Anweisungen befolgen. Dann FREE-Ausgabe (gratis), oder PREMIUM-Ausgabe (gratis für 14 Tage) wählen.

* Hotspot auf dem iPhone mit iOS5 oder höher, Android Tethering auf Android-Smartphones mit OS 2.2 oder höher.

Les réglages d'origines prévoient quatre menus HOME et un libre pour la configuration des raccourcis pour les applications.

Die Fabrik-Einstellungen bieten vier HOME-Menüs und ein zusätzliches für die Konfiguration von Applikations-Abkürzungen.













WIRELESS - RESEAUX 3G - ECRAN WIRELESS - 3G-NETZWERKE - BILDSCHIRM

WIRELESS

• Avant l'allumage, insérer la clé USB WI-FI, autrement, elle ne sera pas reconnue.

• Pour activer la clé, sélectionner

Wireless et réseaux" et "Réglages W LAN" qui permettent de se connecter à un réseau présent dans le rayon d'action du VM101.

• En sélectionnant "Notification réseau" un message de présence d'un réseau sera visualisé. Pour se connecter, le sélectionner et insérer le mot de passe de réseau.

RESEAUX 3G

Utiliser le modem USB 3G VM310. (Optionnel)

• Avant l'allumage, insérer le modem; autrement, il ne sera pas reconnu.

Le VM101 est configuré avec les réglages APN des plus importants provider européens, il suffira d'insérer la carte SIM dans le modem sans le code PIN et le dispositif se branchera automatiquement au réseau 3G.

• "Réseaux mobiles" pour régler les options de connexion.

- "Données activées" permet la transmission des données sur le réseau portable.
- "Roaming données" permet la transmission des données en roaming sur les opérateurs différents du sien.

ATTENTION: les coûts de transmission des données sur réseau en roaming peuvent être très élevés, contacter son opérateur pour les détails.

• "Noms points d'accès" fonction pas disponible, les plus importants APN européens sont reconnus automatiquement.

AFFICHEUR

• "Luminosité" permet de régler la luminosité de l'afficheur ou de régler le système automatiquement.

La luminosité de l'écran changera automatiquement en fonction de l'heure et à l'allumage des lumières.

• "Animation" permet l'activation des animations de Android.

D - WIRELESS

• USB-WI-FI-Stift bei AUSGESCHALTETEM Gerät eingeben, sonst wird der Stift nicht erkannt.

• Um den Stift zu aktivieren, T "Wireless und Netze" und "W LAN-Einstellungen" wählen, dadurch wird der Anschluss an ein Navigationsnetz ermöglicht, das sich im Betriebsfeld des VM101 befindet.

• Wählt man "Netz-Präsenz", so wird die Netz-Anwesenheit durch eine Nachricht signalisiert. Der Anschluss an das vorhandene Netz erfolgt durch Anklicken und Eingabe des Passwortes.

3G-NETZWERKE

Das USB-3G-Modem verwenden, d.h. Art.

VM310.(Optional)

• Modem-Stift bei AUSGESCHALTETEM Gerät eingeben,sonst wird der Modem-Stift nicht erkannt.

Der VM101 arbeitet nach der APN-Konfiguration der wichtigsten europäischen Provider. Es genügt, die SIM-Karte in das Modem einzugeben, OHNE PIN, und das Gerät nimmt automatisch Verbindung auf mit dem 3G-Netz.

• "Mobile Netzwerke" Wahl der Netz-Möglichkeiten.

• "Aktivierte Daten" Daten-Übermittlung durch das Netz des Mobil-Telefons.

• "Daten-Roaming" Daten-Übermittlung durch "Roaming", d.h. NICHT durch den eigenen Telefon-Dienstleister, SONDERN einem anderweitigen.

WICHTIG: die Daten-Übermittlung durch "Roaming" könnte mit sehr hohen Kosten verbunden sein, deshalb besser, sich VORHER bei Ihrem Telefon-Dienstleister erkundigen.

• "Name der Zugangs-Punkte" diese Funktion ist nicht aktiviert. Die wichtigsten europäischen APN-Konfigurationen werden jedenfalls automatisch erkannt.

DISPLAY

• "Helligkeit" Einstellung der Display-Helligkeit bzw. Wahl der System-Automatik. Aktiviert man die System-Automatik, so verändert sich die Display-Helligkeit je nach Uhrzeit und eingeschalteten Auto-Scheinwerfern.

• "Animation" für die Aktivierung der Android-Animation.

FR/D



APPLICATIONS / APPS

Les applications opératives de Android sont gérées dans cette section.

Le Market de Android est désactivé, mais l'installation des applications est possible si celles-ci sont téléchargées dans d'autres sites web en choisissant l'option « origines inconnues ».

INSTALLATION

• Mettre les fichiers APK sur une micro Carte SD et l'insérer dans la slot "MEDIA".

• Appuyer "Install application" et lancer le fichier APK désiré, suivre ensuite les instructions sur l'afficheur.

GESTION ET ELIMINATION (APPLICATIONS)

Dans le système Android, certaines applications restent dans la mémoire même lorsqu'elles sont closes. Si le système devient lent ou instable, il est nécessaire de les terminer manuellement afin de libérer la mémoire RAM.

• En appuyant "Gestion applications" les applications installées sur Android seront visualiser en: "Téléchargées" - "En exécution" "Toutes" - "Carte SD".

• Sélectionner l'application désirée.

• "Termine" l'application sera close et la mémoire libérée.

• "Désinstalle" l'application sera définitivement éliminée du système.

• "Efface données" élimine les données opératives de l'application de la mémoire ROM, par exemple réglages ou préférences.

Après l'annulation des données, l'application repart avec les réglages d'origine.

• "Transfert sur Carte SD" Transfert l'application sur la micro Carte SD qui devra toujours être insérée afin de pouvoir être lancer.

SERVICES EN EXECUTION

Visualise et contrôle les services actuellement en exécution en indiquant la quantité de mémoire utilisée.

DEVELOPPEMENT

Menù de debug et options pour le contrôle des applications par des développeurs de logiciel Android.

D - Diese Funktion beschäftigt sich mit der Handhabung der betrieblichen Android-Apps. Der Android-Markt ist NICHT zugänglich, jedoch besteht die Möglichkeit, Apps zu installieren, die von anderen Web-Seiten heruntergeladen wurden. In diesem Fall, auf die Option "unbestimmte Herkunft" klicken.

INSTALLATION

• Die APK-Dateien auf eine Micro-SD-Karte speichern. Micro-SD-Karte dann in die MEDIA-Öffnung eingeben.

• "Apps installieren" wählen und gewünschte APK-Datei starten. Dabei die erscheinenden Display-Anweisungen befolgen.

HANDHABUNG und Löschung (der Apps)

Mit dem Android-System bleiben einige Apps, auch nachdem man sie verlassen hat, im Datenspeicher ansässig. Falls das System langwierig oder instabil wird, muss man die Apps manuell verlassen, um, im RAM-Speicher, genügend Raum freizumachen.

• Wählt man "Apps-Handhabung" so erscheinen alle installierten Apps, aufgeteilt in: "Heruntergeladen" - "In Bearbeitung" - "Alle" - "SD-Karte".

- Die gewünschte App wählen.
- "Beenden" die App wird beendet und Speicher-Raum freigemacht.
- "De-Installieren" die App wird unwiderruflich vom System gelöscht.

• "Daten Löschen" löscht die betrieblichen App-Daten vom ROM-Speicher, z.B. Einstellungen oder Präferenzen.

Nach dem Löschen der Daten startet die App erneut mit den Fabrik-Einstellungen (Default).

• "Auf SD-Karte versetzen" versetzt die App auf die Micro-SD-Karte, weshalb diese immer eingesteckt bleiben muss, um prompt starten zu können.

FUNKTIONEN UNTER BEARBEITUNG

Ausweisung und Überwachung der unter Bearbeitung befindlichen Funktionen, mit Angabe des beanspruchten Speicher-Raums.

ENTWICKLUNG

DEBUG-Menü mit Funktionen zur Überwachung der Apps seitens der Android-Software-Entwickler.



REGLAGES GENERALES ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

COMMANDES AU VOLANT automatiquement gérées à partir de la ligne CAN BUS.

CALIBRAGE ECRAN

Suivre les indications sur la vidéo en appuyant avec la plume offert où c'est indiqué.

INTERRUPTEUR BEEP

Active/Désactive le signal acoustique qui indique la pression sur l'écran tactile.

AUDIO DE LA NAVIGATION

Sélectionne les haut-parleurs pour les informations.

REGLAGE ZONE RADIO

Sélectionne la zone d'appartenance pour la réception des fréquences radiophoniques correctes.

CHOIX NAVIGATION

Règle l'application pour la navigation GPS. Une fois sélectionnée la navigation pourra être lancée moyennant la touche «NAV»

BLUETOOTH

Appuyer sur l'icône à droite pour activer.

Pour configurer voir pag. 19

REGLAGES APPUIE-TETE

Le VM101 est intégré de 2 sorties audio/vidéo pour le branchement des écrans supplémentaires où il est possible sélectionner la source indépendamment de la reproduction sur l'écran principal. Il est impossible reproduire sur les 2 sorties les fichiers présents su Carte SD / USB ou mémoire interne.

Exemple: Sur le VM101 vision de la navigation, sur les appuies têtes postérieurs, la TV Numérique et DVD.

REGLAGES D'ORIGINE

Restaure complètement le système Android. **ATTENTION**: après cette opération toutes les applications de tierces parties comme par exemple OPERA, GOOGLE MAPS et autres doivent être de nouveau installées. Effectuer cette opération uniquement si vous avez le fichier APK pour la restauration.

D

LENKRAD-STEUERUNGEN automatisch durch CAN-BUS gesteuert.

BILDSCHIRM-KALIBRIERUNG

Die am Bildschirm erscheinenden Anweisungen befolgen, inklusives Antasten mit dem beigelegten Präzisionsstift.

SCHALTER (mit Piep-Ton)

Aktiviert/Deaktiviert das akustische Signal, in Verbindung mit dem Antasten des Touch-Screens.

NAVIGATIONS-AUDIO

Wahl der Lautsprecher für die Navigations-Hinweise.

EINSTELLUNGEN DES RADIO-BEREICHES

Wahl der betreffenden Radio-Zone, um die korrekten Radio-Frequenzen empfangen zu können. **NAVIGATION WÄHLEN**

Applikation auf GPS-Navigation einstellen. Dann mit Taste "NAV" die Navigation starten.

BLUETOOTH

Um die Funktion zu aktivieren, auf die rechte Ikone drücken.

Die Konfiguration wird auf Seite 19 erläutert.

EINSTELLUNG DER KOPF-STÜTZEN

Der VM101 besitzt 2 Audio/Video-Ausgänge, für den Anschluss von zwei Zusatz-Bildschirmen. Ganz unabhängig vom Haupt-Monitor, lässt sich, für die beiden Zusatz-Bildschirme, die einzeln gewünschte Quelle frei wählen. Auf diesen beiden Ausgängen lassen sich die auf SD/USB/ Festplatte enthaltenen Dateien leider NICHT abspielen.

Beispiel: Auf dem VM101 Navigation; auf den hinteren Kopfstützen Digital-TV und DVD.

FABRIK-EINSTELLUNGEN

Das Android-System wird vollständig wiederhergestellt.

WICHTIG: Nach diesem Vorgang müssen die Dritt-Apps erneut installiert werden, z.B. OPERA, GOOGLE MAPS u.s.w. Diese Funktion daher NUR dann durchführen, wenn man die APK-Dateien für die Wiederherstellung effektiv vorliegen hat.

| ettings | m 08:06 |
|--------------------------|---------|
| | |
| | |
| | |
| ⑦ General settings | |
| SD card & device storage | |
| 👗 Language & keyboard | |
| 😞 Voice input & output | |

SD-MEMOIRE-LANGUE ET CLAVIER SD-SPEICHER-SPRACHE UND TASTATUR

Visualise la quantité de mémoire ROM utilisée. L'indication "Carte SD" indique la mémoire ROM interne et pas la micro Carte SD externe. "Classement interne" inique la quantité d'espace disponible dans la mémoire interne réservée au système Android.

LANGUE ET CLAVIER

Sélectionne la langue du système et la typologie de layout du clavier.

REGLAGES (VOCALES) - Pas disponible.

D - Ausweisung des besetzten ROM-Speicherraums.

Der Hinweis "SD-Karte" bezieht sich auf den internen ROM-Speicherraum, NICHT auf die externe Micro-SD-Karte.

"Interne Ablage" gibt den internen, noch verfügbaren Speicherraum bekannt, der für das Android-System reserviert ist.

SPRACHE und TASTATUR

Wahl der System-Sprache und Tasten-Auslegung. VOKAL-EINSTELLUNGEN – Nicht verfügbar.



DATE-HEURE / DATUM-UHRZEIT

REGLE DATE Règle la date du système. Pour le fonctionnement de certaines applications (Exemple YOUTUBE) il est nécessaire de régler la date avant la mise en marche, autrement, elles pourraient rendre le système instable.

FUSEAU HORAIRE *Règle le correct fuseau horaire.*

REGLE HEURE Règle l'heure du système.

UTILISE FORMAT 24 HEURES *Si activé, permet la visualisation du format en 24 heures.*

SELECTIONNE FORMAT DATE Règle la visualisation de la date dans le format désiré.

INFO SUR LE TELEPHONE Visualise les informations software et hardware du VM101.

D - DATUM-EINSTELLUNG Einstellung des System-Datums.

Bei einigen Apps (z.B. bei YOUTUBE) muss das aktuelle Datum eingegeben werden, noch bevor man das Programm startet, sonst könnte das System unstabil werden.

ZEIT-ZONE Betreffende Zeit-Zone eingeben.

UHRZEIT-EINSTELLUNG Einstellung der System-Uhrzeit.

FR/D

24-STUNDEN-FORMAT Bei Aktivierung, wird das 24-Stunden-Format ersichtlich.

WAHL DES DATUM-FORMATS Datum wird im gewählten Format ausgewiesen.

INFOS auf dem MOBIL-TELEFON Ausweisung der Software- und Hardware-Infos zum VM101.

RADIO / EGALISEUR • RADIO / EQUALIZER



RECHERCHE ET MEMORISATION STATIONS SENDER-SUCHE UND EINSPEICHERUNG

Recherche automatique.

Recherche pas à pas.

Pour la recherche manuelle faire parcourir l'indicateur de fréquence jusqu'à celle désirée.

MEMORISATION

Après avoir sélectionné la station désirée, faire pression sur une des touches présentes sur le coté gauche de l'afficheur jusqu'à l'apparition de la fréquence ou du nom de la station radio (RDS).

D

Automatische Sender-Suche.

Manuelle Sender-Suche Schritt für Schritt. Bei der manuellen Sender-Suche, Frequenz-Zeiger auf den gewünschten Wert stellen.

EINSPEICHERUNG

Sobald der gewünschte Sender gewählt ist, eine der sechs Tasten, links auf dem Display, so lange gedrückt halten, bis die Frequenz oder der Name des Radio-Senders erscheint(RDS).



FONCTIONS RADIO / RADIO-FUNKTIONEN

- Retourne au menu principal
- DX DX-LOC Change la sensibilité de réception
- AS Recherche et mémorise les stations radio
- PS Appuyer 2 secondes pour effectuer un scanning
- EQ Pour les réglages de l'égaliseur.
- TA Informations sur la circulation ON / OFF
- AF Fréquence alternative RDS ON / OFF
- PTY Active / désactive recherche programme
- Retourne au menu précédent.
- BAND Sélectionne la bande radio FM/AM.

SCAN Scanning et mémorisation automatique

des stations radio sur la bande sélectionnée

D

Zurück zum Haupt-Menü.

- DX DX-LOC Einstellung der Empfangs-Sensibilität.
- As Für Lokal-Sender (LOC) bzw. National-Sender (DX).
- PS 2 Sek. drücken, um die Sender su scrollen.

EQ Einstellungen des Equalizers.

- TA Verkehrs-Hinweise ON/OFF
- AF Alternative RDS-Frequenz ON/OFF
- PTY Aktivierung/Deaktivierung der Radiosender-Suche

S Zurück zum vorausgehenden Menü.

BAND Wahl der Radio-Frequenzbänder FM/AM.

Autom. Scrolling sowie Einspeicherung aller Radio-Sender des gewählten Frequenz-Bandes.



FR/D



EGALISEUR / EQUALIZER

Sélectionner une modalité parmi celles préréglées: Classical, Pop, Rock, Jazz ou Normales. Il est possible personnaliser une modalité sur User. En appuyant sur "Sound Set" on accède aux réglages d'équilibrage, fader, niveau sortie subwoofer et niveau loudness.

D - Modalität wählen: Pop, Rock, Jazz oder Normal. Auf User läßt sich eine dieser Modalitäten personalisieren.

Drückt man auf "Sound Set", so lassen sich folgende Einstellungen durchführen: Balance, Fader, Niveau Subwoofer-Ausgang, Niveau Loudness.

REPRODUCTION AUDIO • AUDIO-WIEDERGABE

| RON | | | | | | 07:36 |
|----------------------------|-------------------------|--------|--------------|----------|-------------|-------|
| Â | Artists | Albumi | Call Service | elayints | Now playing | Ð |
| billie jear Unknown ar | n Hist | | | | | 254 |
| billie jear Unknown art | 1 154 | | | | | 454 |
| FEDOG Unknown art | 95A | | | | | 6:01 |
| God Is A G | Sirl ^{IIII} | | | | | 1943 |
| God Is A G | Sirl tist | | | | | 190 |
| heal the v | world | | | | | 6:25 |

USB- CARTE SD -MEMOIRE INTERNE USB-SD-FESTPLATTE

Le VM101 organise automatiquement tous les fichiers audio selon les informations ID3-TAG

Pour entrer dans l'interface de reproduction. Sélectionner la modalité d'organisation de la liste (Artiste, Album, Chanson, Playlist).

Pour visualiser la trace en reproduction. Pour créer ou modifier playlist.

D

Der VM101 organisiert automatisch alle Audio-Dateien entsprechend den ID3-TAG-Infos.



- Betreten des Wiedergabe-Menüs.
 - Wahl der Sortierung der gewünschten Liste (Artist, Album, Musik-Stück, Playliste).
- O Ausweisung des abgespielten Musik-Stücks.
- Playliste aufstellen oder modifizieren.



- Commence/Interrompt Reproduction
- Y Trace successive
- K Trace précédente
- 0 Répétition trace/album/tout



Ŧ Liste de reproduction t#1 Egaliseur

D

- Wiedergabe Starten/Unterbrechen Titel vor
- Titel zurück



- Wiederholung von Musiktitel/Album Insgesamt
- 24 Random-Wiedergabe



- Wiedergabe-Liste
- Equalizer



IPOD-IPHONE

Le branchement d'un iPod-iPhone est possible movennant le câble offert et permet le contrôle toutes les fonctions AUDIO directement à partir de l'écran tactile.

- Liste de reproduction alphabétique des artistes.
- 0 Liste de reproduction alphabétique des albums.
- 6 Liste de reproduction alphabétique des morceaux.
- Liste des playlist crées.
 - Lance/Interrompt la reproduction.
- Va à la trace successive. \mathbf{A}
- K Va à la trace précédente.
- \$ Répétition trace/album/tout.
- 34 Reproduction casuelle.
- Ŧ
 - Liste de reproduction.
- t#1 Egaliseur.

ATTENTION: • Les couvertures des albums ne sont pas visualisées et il est impossible reproduire les fichiers VIDEO.

• Pour le fonctionnement correct de l'I-PHONE, désactiver la connexion A2DP dans la fonction BLUE-TOOTH.

FR/D

REPRODUCTION DVD / DVD-WIEDERGABE



IPOD-IPHONE

Mit dem beigelegten Kabel lassen sich I-Pod bzw. I-Phone anschließen und alle AUDIO-Funktionen direkt auf dem Touch-Screen durchführen.

Wiedergabe-Liste in alphabetischer Reihenfolge der Artisten.

Wiedergabe-Liste in alphabetischer Album-Reihenfolge.

Wiedergabe-Liste in alphabetischer Reihenfolge der Musikstücke.

≣ Zusammenfassung der eingerichteten Playlisten.

Ш

Wiedergabe Starten/Unterbrechen. ₩ Sprung zum nächsten Titel

- Sprung zum vorherigen Titel
- ₽ Wiederholung von Musiktitel/Album/Insgesamt
- ə4 Random-Wiedergabe.
- := Wiedergabe-Liste.
- 111 Equalizer.

WICHTIG: • Das Album-Cover wird nicht gezeigt. VIDEO-Dateien lassen sich nicht abspielen.

• Um die korrekte Betriebsfähigkeit Ihres I-PHO-NEs sicherzustellen, bitte die A2DP-Verbindung der BI UFTOOTH-Funktion deaktivieren.



- Retourne au menu principal Ð
 - Retourne au menu précédent

Menù 1

- 11 Lance/interrompt la reproduction
- ₩ Trace successive
- M Trace précédente
- ► Reproduction rapide 2x/4x/8x/16x/32x
- Enroulement rapide 2x/4x/8x/16x/32x
 - Interrompt la reproduction
 - Va au Menu 2

D



 $\mathbf{\Sigma}$

Zurück zum Haupt-Menü Zurück zum vorhergehenden Menü

Menü 1

Wiedergabe Starten/Unterbrechen Ш Musiktitel vor

- Musiktitel zurück K
- Schnell Vorspulen 2x/4x/8x/16x/32x ►
- Schnell Zurückspulen 2x/4x/8x/16x/32x
 - Wiedergabe unterbrechen
 - Zum Menü 2



Menu 2

SU

t

| ΓLE | Va au Menu titres du disque |
|------------|--|
| 5 | Répétition trace / chapitre / disque |
| | Modifie la modalité de vision (si supporté par le DVD) |
| | Change langue disque |
| B.T | Sous-titres |
| 11 | Menu égaliseur audio |
| | Va au Menu 1 |
| | Menü 2 |
| ΓLE | Zum CD-Titel-Menü |
| ` ` | Wiederholung Titel/Kapitel/CD |

| D TITLE | Menü 2 Zum CD-Titel-Menü |
|------------|---|
| Ð | Wiederholung Titel/Kapitel/CD |
| | Wahl Besichtigungs-Modus (soweit auf DVD vorgesehen) |
| H | DVD-Sprache wählen |
| SUB.T | Untertitel |
| | Audio-Tuner-Menü |
| + | Zum Menü 1 |
| | |

REPRODUCTION VIDEO - IMAGES / VIDEO-WIEDERGABE



USB-CARTE SD-MEMOIRE INTERNE USB-SD-FESTPLATTE

Pour accéder à la section vidéo.

- Lance/Interrompt la reproduction.
- ► Trace successive.
- Trace précédente.
- Retourne au menu HOME.
- Retourne à la page-écran précédente.

D

Zugang zum Video-Teil.

Wiedergabe Starten/Unterbrechen.

- Musiktitel vor.
- Musiktitel zurück.
- Zurück zum HOME-Menü.
- S Zurück zum vorhergehenden Menü.





USB- CARTE SD -MEMOIRE INTERNE USB-SD-FESTPLATTE

Pour accéder à la section images.

Les images sont positionnées sur l'écran en séquence et il est possible parcourir les icônes.

A iIIIII Parcourt les images pas à pas.

• Sélectionner tout d'abord l'album et ensuite l'image.

)

🔄 Zugang zum Bilder-Teil.

Die Bilder erscheinen sequenzmäßig auf dem Bildschirm. Es besteht die Möglichkeit, die Ikonen per Scrolling zu besichtigen.

model Bilder nach Album bzw. Datum sortieren/ organisieren.

Zuerst Album, dann Bild wählen.



FR/D



FONCTIONS / FUNKTIONEN BLUETOOTH



BLUETOOTH

Avec la fonction bluetooth, il est possible téléphoner. La musique peut aussi être reproduite si le téléphone est intégré de la fonction A2DP. Accès à l'interface bluetooth.

• Pour insérer le nominatif (exp.VM101).

• Pour changer le PIN de paramétrage, utiliser le PIN MOT DE PASSE (default 0000).

 Vérifier que la modalité de scanning soit: joianable et connectable.

• Retourner à la page-écran initiale bluetooth et sélectionner PARAMETRAGE.

 Rechercher les nouveaux dispositifs à partir du téléphone portable en se référant à son propre Manuel d'instructions.

• Une fois visualisé le nom choisi (exemple. VM101) le sélectionner, insérer le PIN (default 0000) et accepter la connexion automatique. Le dispositif est prêt.

Liste des téléphones paramétrés.

Recherche un dispositif paramétré.

- Déconnecte le téléphone portable.
- Elimine tous les dispositifs paramétrés.

Afin de pouvoir télécharger le répertoire téléphonique du portable, sélectionner CONTACTS après avoir effectué la connexion et appuyer IMPÓRTE. 🗹 .

La durée de l'opération dépend de la quantité de contacts.

 Fffectue la recherche d'un contact dans le répertoire téléchargé.

Flimine les contacts.

Répond / Effectue l'appel.

Interrompt/Refuse l'appel.

Transfert la conversation des haut-parleurs de la voiture au téléphone et vice-versa.

Désactive/Active le microphone

- Reproduit les chansons du téléphone portable.
- Lance la reproduction.
- Chanson suivante.

K Chanson précédente.

D

Xugang zum Bluetooth-Menü.

- Image Namen eingeben (z.B.VM101).
- Um den Koppelungs-PIN zu modifizieren,
- PASSWORT-PIN verwenden (fabrikmäßig 0000).
- Sicherstellen, dass Scrolling-Modus wie folgt lautet: ERREICHBAR und VERBINDUNG.
- Zurück zum Bluetooth-Anfangsmenü. KOPPE-LUNG wählen 윐
- Vom Mobil-Telefon aus, weitere Geräte suchen und dabei It. Telefon-Handbuch vorgehen.
- Sobald der gewünschte Name ausgewiesen

wird (z.B. VM101), Wahl vornehmen und PIN (fabrikmäßig 0000) eingeben. Dann die automatische Koppelung bestätigen. Das Gerät ist nun betriebsbereit

Liste der gekoppelten Mobil-Telefone.

Suche nach einem gekoppelten Gerät.

Mobil-Telefon entkoppeln.

Alle gekoppelten Geräte löschen. Um das Telefonregister des Mobil-Telefons herunterladen zu können, erst Verbindung herstellen. dann KONTAKTE 🔽 wählen und IMPORT drücken 🚾

Die hierfür notwendige Zeit richtet sich nach der Anzahl der Kontakte.

- Q Suche nach einer Kontakt-Person innerhalb des übernommenen Telefonregisters.
- n Kontakte löschen.
- Anruf annehmen / Starten.
- Anruf unterbrechen / Abweisen.
- Telefonat von den Auto-Lautsprechern zum Mobil-Telefon verlagern, und umgekehrt.
- Mikrofon De-aktivieren / Aktivieren
- Wiedergabe der auf dem Mobil-Telefon befindlichen Musiktitel.
- Wiedergabe starten.
- Musiktitel vor.
- Musiktitel zurück.

CLIMATRONIC-CAPTEUR DE RECUL / CLIMATRONIC-LENKRAD-STEUERUNGEN

FR/D



FR • Si sur la voiture a d'origine la fonction climatronic et les capteurs de recul, les informations seront automatiquement visualisées sur l'écran.

D • Ist der Wagen serienmäßig mit CLIMA-TRONIC und PARK-SENSOREN ausgestattet, so werden die Infos automatisch auf dem Bildschirm ausgewiesen. **CONEXIONES**



El puerto USB trasero está dedicado exclusivamente para el modem WI-FI 3G **que tiene que ser introducida antes de encender el aparato**. No utilizar para la reproducción de archivos de AUDIO/VIDEO.

CONEXIONES



CONEXIONES





* Para conectar solo en presencia de la función CLIMATRONIC/SENSORES DE APARCAMIENTO o RETRO-CAMARA.

CONEXIONES MULTIFUNCIÓN CABLE

FUNCIONES



- Menú aplicación y ventanas 4.
- 5. Radio

2.

- 6. Enciende / Apaga Volumen
- 7. Ranura micro SD CARD para actualización del sistema
- 8. Puerto micro USB audio/video
- 9. Mapas de navegación
- 10. Búsqueda emisoras de radio manual Luminosidad display
- 11. Cambio fuente
- 12. Ajustes
- 13. Aplicaciones
- 14. Navegación
- 15. Reset ajustes de fábrica
- 16. Tecla de expulsión disco
- 17. Ranura disco
- 18. DVD

Ε

NOTAS IMPORTANTES

Estas instrucciones son relativas a la instalación y configuración del sistema. En TUTORIAL (Ventana HOME) están presentes los videos para la utilización de las aplicaciones y de la navegación internet.

INSTALACION Y PRIMER INICIO

El VM101 tiene que ser instalado por profesionales de la instalación y con experiencia en este sector.

• Terminadas las conexiones, ajustar la hora y la fecha para el correcto funcionamiento de algunas funciones y zona de pertenencia, para la recepción de las informaciones del meteos (Wi-Fi y 3G).

- No instalar software que podría ralentizar o bloquear el sistema operativo.
- La garantía no cubrirá bloqueos del sistema debido a la instalación de software no autorizado.
- Es posible la conexión a la red internet mediante WI-FI integrado o bien modem 3G (opcional).

• El VM101 puede conectarse a la red de internet mediante algunos Smartphone dotados de función HOTSPOT (iPHONE con iOS5 o superior) utilizando la conexión de datos del teléfono movil. (Verificar eventuales costes añadidos que podría cobrarle su gestor de telefonía movil).

- HOME es el punto de inicio de ANDROID donde se puede acceder a todas las aplicaciones del sistema operativo.
- TOUCH SCREEN la utilización puede ser efectuado mediante un dedo o para una mayor precisión con el especial bolígrafo que se suministra en dotación.

APLICACIONES DE TERCEROS PRESENTES EN EL VM101

Las siguientes aplicaciones están pre-cargadas de fábrica. Es posible instalar aplicaciones también si descargados desde otros sitios Web (ver pág. 47).

| Opera Mobile | Browser de navegación internet |
|---------------------|--|
| Skype | Software di mensajería instantánea y de Voip |
| Youtube | Aplicación web para compartir video |
| Office Suite Viewer | Software para la visualización de documentos en formato Word, Excel y Power point. |
| Lookout | Software anti malware/spyware y localizador GPS |

LOOKOUT

Este software protege el sistema de los malware y spyware, permite además la localización del dispositivo en caso de robo mediante el sitio web www. mylookout.com. Activarlo introduciendo la propia email y password, seguir las ventanas que van apareciendo para activar la versión FREE (gratuita) o bien la versión PREMIUM gratuita solo durante 14 días.

* HOTSPOT en el iPHONE con iOS5 o superior, TETHERING ANDROID en los smartphones con OS ANDROID 2.2 o superior.

MENU

Los ajustes de fábrica disponen de cuatro menús HOME y uno libre para la configuración de atajos para las aplicaciones.













WIRELESS - REDES 3G - PANTALLA

WIRELESS

• Antes de encender el aparato, introducir el modem USB WI-FI, en caso contrario no será reconocido.

• Para activar el modem USB seleccionar Wireless e y redes" y "Ajustes W LAN" que permite conectarse a una red presente al alcance del VM101.

• Seleccionando "Notifica red" será visualizado un mensaje informando de la presencia de una red.

Para conectarse seleccionarla e introducir red password.

REDES 3G

Utilizar el modem USB 3G VM310. (Opcional)

• Antes del encendido introducir el modem, en caso contrario no será reconocido.

El VM101 esta configurado con los ajustes APN de los mayores proveedores europeos, será suficiente introducir la SIM card en el modem sin PIN code y el dispositivo se conectará automáticamente a la red 3G. • "Redes móviles" para ajustar las opciones de conexión.

• "Datos activados" permite la trasmisión de datos en la red Movil.

• "Roaming datos" permite la trasmisión de datos en roaming con proveedores diferentes del propio.

ATENCION: estando en roaming los costes para la trasmisión de datos pueden ser muy elevados, contactar con el propio gestor para informarse sobre este asunto.

• "Nombre puntos de acceso" función no disponible, los mayores APN europeos serán reconocidos automáticamente.

DISPLAY

• "Brillo" permite de ajustar la luminosidad del display o bien de ajustar el sistema en automático.

En automático el brillo de la pantalla se ajustara en base a la hora y al encendido de las luces.

• "Animación" permite la activación de las animaciones de Android.

😔 Voice input & output

APLICACION

En esta sección se gestionan las aplicaciones operativas de Android.

El Market de Android esta deshabilitado, pero es posible instalar las aplicaciones si se descargan desde otros sitios web seleccionando la opción "Orígenes desconocidos".

INSTALACION

• Cargar en una micro SD-card los archivos APK e introducirla en la ranura "MEDIA".

• Presionar "Install application" y seleccionar el archivo APK deseado y seguir las instrucciones en el display.

GESTION Y REMOCIÓN (APLICACIÓN)

En el sistema Android algunas aplicaciones quedan residentes en la memoria también cuando vienen cerradas, si el sistema **ralentiza o se pone inestable**, es necesario terminarlos manualmente para liberar memoria RAM.

• Presionando "Gestiona aplicaciones" serán visualizadas las aplicaciones instaladas en el Android subdivididas en: "Descargar" - "En ejecución"

"Todas" - "Tarjeta SD".

• Seleccionar la aplicación deseada.

• "Termina" la aplicación será cerrada y la memoria será liberada.

• "Desinstala" la aplicación será eliminada definitivamente del sistema.

 "Cancela datos" elimina los datos operativos del aplicación de la memoria ROM, por ejemplo ajustes o preferencias.

La aplicación después de la cancelación de los datos reinicia desde los ajustes de default (por defecto).

• "Desplaza en la tarjeta SD" mueve la aplicación en la micro SD-card, que deberá siempre estar introducida para poderla iniciar.

SERVICIOS EN EJECUCION

Visualiza y controla los servicios actualmente en ejecución indicando la cantidad de memoria utilizada.

DESAROLLO

08:06

Menú de debug y opción para el control de las aplicaciones desde los desarrolladores del software Android.



AJUSTES GENERALES

MANDOS DE VOLANTE, se gestionan

automáticamente mediante la línea CAN-BUS.

CALIBRACION PANTALLA

Seguir las indicaciones como se indican en la pantalla, presionando con el lápiz en dotación.

INTERRUPTOR BEEP

Activa/Desactiva la señal acústica que señala la presión en la pantalla táctil.

AUDIO DE LA NAVEGACIÓN

Selecciona los altavoces para las informaciones.

AJUSTES AREA RADIO

Selecciona el área de pertenencia para la recepción correcta de las frecuencias radiofónicas.

BLUETOOTH

Presionar en el icono a la derecha para activar. Para configurar ver pág. 19.

OPCIÓN NAVEGACIÓN

Ajusta la aplicación para la navegación GPS. Una vez seleccionada se podrá iniciar la navegación con la tecla "NAV".

AJUSTES MONITOR REPOSACABEZA

El VM101 esta dotado de 2 salidas audio/video para la conexión de monitores suplementares donde es posible seleccionar la fuente independientemente de la reproducción de la pantalla principal. **No es posible reproducir desde las 2 salidas los archivos presentes en la SD-CARD / USB o memoria interna.** Ejemplo: en la pantalla del VM101 visión de la navegación, en los monitores de los reposacabezas TV digital y DVD.

AJUSTES DE FÁBRICA

Reinicia completamente el sistema Android con los ajustes de fábrica.

ATENCION: después de esta operación deberán ser instaladas nuevamente las aplicaciones de terceros como por ejemplo OPERA, GOOGLE MAPS y más. Efectuar esta operación solo si disponemos de los archivos APK para restablecer.



SD CARD-MEMORIA-IDIOMA Y TECLADO

Visualiza la cantidad de memoria ROM utilizada. La indicación "Tarjeta SD" se refiere a la memoria ROM interna y no a la micro SD-card exterior.

"Activación interna" indica la cantidad de espacio disponible en la memoria interna reservada al sistema Android.

IDIOMA y TECLADO

Selecciona el idioma del sistema y la tipología de layout del teclado.

CONFIGURACION VOCAL - No disponible.

E

| | 108:06 |
|------------------------|--------|
| © Display | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 名 Voice input & output | |
| 🕲 Date & time | |

FECHA-HORA

AJUSTE FECHA Ajusta la fecha del sistema.

Para el funcionamiento de algunas aplicaciones (por ejemplo YOUTUBE) es necesario ajustar la fecha exacta antes del inicio, en caso contrario el sistema puede resultar instable.

FUSO HORARIO Ajusta el correcto fuso horario.

AJUSTE HORARIO Ajusta la hora del sistema.

USA FORMATO 24 HORAS Si activo permite la visualización del formato en 24 horas.

SELECIONA FORMATO FECHA Ajusta la visualización de la fecha en el formato deseado.

INFO EN EL MOVIL Visualiza las informaciones software y hardware del VM101.

RADIO



BUSQUEDA Y MEMORIZACION EMISORAS

Búsqueda automática.

Búsqueda paso-paso. Para la búsqueda manual hacer correr el indicador de frecuencias hasta encontrar la emisora deseada.

MEMORIZACION

Después de haber seleccionado la emisora deseada, tener presionada una de las 6 teclas presentes en el lado izquierdo del display hasta que aparezca la frecuencia o bien el nombre de la emisora de radio (RDS).

| O C D LA | | | | | | × 88 | 10:11 |
|----------------|----|-----------|--------------|-------|-------|------|--------|
| 🕋 DX | AS | PS | EQ | REG | TA | AF | 5 |
| 1 FM R 101 | | Virgin Ra | dio "Style I | Rock" | | PTY: | VARIED |
| | | • | • • | • | | | • |
| ³™ RAIGR-PR | | 85 | | , | | | 110 |
| ISORADIC | > | FM1 | - | VIR | SIN | | ат тр |
| RADIO1 | | | < | 89,7 | О мнг | > | |
| H | BA | ND | H | | SCAN | PT | 1 |

FUNCIONES RADIO

- Wuelve al menú principal.
- DX DX-LOC Cambia la sensibilidad de recepción para emisoras locales (LOC) o nacionales (DX).
- AS Busca y memoriza automáticamente las emisoras radio de todas las bandas.
- Ps Presionar durante 2 segundos para efectuar la escansión de las emisoras memorizadas.
- EQ Para los ajustes del ecualizador.
- TA Informaciones sobre el trafico ON/OFF.
- AF Frecuencia alternativa RDS ON/OFF.
- PTY Activa/desactiva búsqueda programa radiofónico.
- S Vuelve al menú precedente.
- BAND Selecciona bandas de radio FM/AM.

SCAN Escansióna y memoriza automáticamente las emisoras de radio en la banda seleccionada.

EQUALIZADOR





ECUALIZADOR / EQUALIZER

Seleccionar un modo entre aquellos preconfigurado de fabrica: Pop, Rock, Jazz o Normal.

Es posible personalizar un modo con la opción User.

Presionando en "Sound Set" se accede a los ajustes de balance, fader, nivel de salida subwoofer y nivel del loudness.

REPRODUCCION AUDIO

| 000 | | | | | | 107:36 |
|--------------------------|----------------|--------|-------------|----------|-------------|--------|
| ñ | Artists | Albums | Call Second | PlayInts | New playing | Ð |
| billie jea Unionown a | in itist | | | | | 4.54 |
| billie jea Urknown a | iri - ettsi | | | | | 454 |
| FEDOG Unicripaen a | e tist | | | | | 6.01 |
| God Is A Unknown a | Girl | | | | | 1943 |
| God Is A Unionomen a | Girl | | | | | 340 |
| heal the Unknown a | world | | | | | 625 |

USB-SD CARD-MEMORIA INTERNA

El VM101 organiza automáticamente todos los archivos de audio según las informaciones ID3-TAG.

Para entrar en el interfaz de reproducción.

• Seleccionar el modo de organización de la lista (Artista, Álbum, Canción, Playlist).

Para visualizar la canción en reproducción.





| 11 | Inicia/Interrumpe Reproducción |
|--------------|--------------------------------|
| | Canción siguiente |
| \mathbf{H} | Canción anterior |
| \$ | Repetición canción/álbum/todo |
| 94 | Reproducción casual |
| : | Listado de reproducción |
| †41 | Ecualizador |

REPRODUCION DVD



IPOD-IPHONE

Es posible la conexión de un iPod-iPhone mediante el cable en dotación que controla todas las funciones de AUDIO directamente desde la pantalla táctil.

Elenco de reproducción alfabético de los artistas.

Elenco de reproducción alfabético de los álbumes.

Elenco de reproducción alfabético de las canciones.

Elenco de las playlist creadas.

- Inicia/Interrumpe Reproducción.
- Avanza a la canción siguiente.
- Vuelve a la canción precedente.
- Repetición canción/álbum/todo.
- Reproducción casual.



Ecualizador. **†**41

ATENCION:

- Las portadas (cover) de los álbum no se visualizan y no es posible reproducir el archivo de VIDEO.
- Para el correcto funcionamiento del I-PHONE desactivar la conexión A2DP en la función BLUETOOTH.



- Vuelve al menú principal U
 - Vuelve al menú precedente

Menú 1

II Inicia/interrumpe reproducción



- K Canción precedente
- Reproducción rápida 2x/4x/8x/16x/32x *
 - Avance rápido 2x/4x/8x/16x/32x
 - Interrumpe la reproducción

Pasa al Menú 2



Menú 2





Pasa al Menú 1

REPRODUCION VIDEO



USB-SD CARD-MEMORIA INTERNA

- Para acceder a la sección video.
 - Inicia/Interrumpe Reproducción.
- ¥ Canción siguiente.
- Canción precedente. K
- Vuelve al menú HOMF \sim
- U Vuelve a la ventana precedente



USB-SD CARD-MEMORIA INTERNA

Para acceder a la sección imágenes. Las imágenes se muestran en secuencia en la pantalla y es posible correr los iconos.

Crganiza las imágenes en álbum y fecha.

Pasa las imágenes paso a paso.

• Seleccionar antes el álbum y después la imagen.



Ε

| | Todas las imagen en secuencia cada 3 seg. |
|------|---|
| 0 | Menú imágenes. |
| 曲 | "DELETE" cancela el archivo. |
| 0 | Menú de modifica imagen. |
| 0 | Visualiza detalles del archivo. |
| ß | Modifica visualización imagen. |
| 匃 | Recorta imagen. |
| C | Gira la imagen de 90°. |
| ତ୍ତ୍ | Acercar y alejar la imagen. |
| | |

FUNCIONES BLUETOOTH



BLUETOOTH

Con la función bluetooth es posible llamar por teléfono. Se puede reproducir también la música si el teléfono esta dotado del protocolo A2DP.

* Acceso al interfaz bluetooth.

• Para introducir el nombre (ejem.VM101).

• Para cambiar el PIN de emparejamiento, utilizar el PIN PASSWORD (default 0000).

• Verificar que el modo de escansión sea: ALCANZABLE Y CONEXION.

• Volver a la ventana inicial bluetooth y seleccionar EMPAREJAMIENTO .

• Buscar los nuevos dispositivos desde el teléfono movil haciendo referencia al manual de instrucciones del mismo.

• Una vez visualizado el nombre elegido (por ejemplo VM101) seleccionarlo, introducir el PIN (default 0000) y aceptar que se conecte automáticamente, el dispositivo esta listo

Elenco de los móviles acoplados.

A Búsqueda de un dispositivo acoplado.

Desconecta el movil.

Elimina todos los dispositivos acoplados.

Para poder descargar la agenda del teléfono, seleccionar CONTACTOS después de haber efectuado la conexión y presionar IMPORTA des El tiempo necesario para esta operación depende de la cantidad de contactos que hay por descargar.

Calence Efectúa la búsqueda de un contacto en la agenda descargada.

Elimina los contactos.

Contestar / Llamar.

Interrumpe/ Rechaza llamada.

Desplaza la conversación desde los altavoces del coche al movil y al revés.

Desactiva/Activa el micrófono.

Reproduce las canciones presentes en el teléfono.

Inicia reproducción.

- M Canción sucesiva.
- K Canción precedente

CLIMATRONIC y SENSORES DE APARCAMIENTO



En el caso de que el coche en origen disponga de las funciones CLIMATRONIC y SENSORES DE APARCAMIENTO, serán visualizadas automáticamente en la pantalla.

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN • CARACTERISTICAS TECNICAS

- Processore / Processor FREESCALE CORTEX A8 256 MB RAM 8 GB ROM
- Sistema operativo / OS ANDROID 2.2
- Incluso / Included WI-FI Dongle 802.11
- Predisposizione Modem / Modem ready 3G HSPA
- Risoluzione schermo / Screen resolution 800x480
- THREE ZONE video e navigazione GPS / Video and navigation GPS THREE ZONE
- Navigazione GPS integrata (mappa esclusa) / GPS navigation built in (map excluded)
- Navigazione internet WI-FI e 3G (Modem 3G escluso) / Internet WI-FI and 3G surfing (3G Modem excluded)
- · Controllo ipod-iphone con gestione playlist / ipod-iphone control with playlist management
- Ingresso DVB-T (vm210 optional) / DVB-T ready (optional vm210)
- Ingresso retrocamera con attivazione automatica / Automatic rear camera input
- Controllo volume e scansione rotativi / Rotary volume and scanning controls
- Importa immagini sfondo / Customizable background
- Presentazione immagini con sottofondo musicale / Pictures slideshow with background music
- Interfaccia grafica dinamica a trascinamento / Dynamic graphic interface with scrolling screen
- Mini USB micro sd card multimediali su frontale / Front mini usb port and micro sd card
- ID3 tag visione copertina album / Id3 tag cover album
- Gestione playlist musicali / Music playlist management
- Equalizzatore 5 bande con preset / 5 Bands equalizer with presets
- Loudness regolabile / Adjustable loudness
- Bluetooth (supporto i-phone, A2DP, gestione rubrica) / Bluetooth (i-phone support phonebook download)
- Streaming audio A2DP Microfono esterno / External microphone
- Comandi volante CAN-BUS / Steering Wheel Control CAN-BUS
- Sintonizzatore radio RDS / RDS radio tuner 36fm-12am
- Memoria ultima posizione / Last position memory
- Protezione elettronica antiurto / Electronic shock protection
- 1 Ingresso / input audio/video
- 2 Uscite / output audio/video THREE ZONE video
- 4+2 Uscite preamplificate / Preamplifier output (front-rear-2Subwoofer)
- Potenza / Power 4x50 watt max
- Riproduzione file / Playback: avi-wmv-mp4-mpg-m4v codec mpeg4 h264 jpeg-xvid

