

DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO

KD-X472DBT / KD-X272DBT / KD-X172DB

DIGITAL-MEDIA-RECEIVER BEDIENUNGSANLEITUNG

RÉCEPTEUR MULTIMÉDIA NUMÉRIQUE MANUEL D'INSTRUCTIONS

RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE

JVCKENWOOD Corporation















Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien (anzuwenden in Ländern mit einem separaten Sammelsystem für solche Geräte)

Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten und batterien abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Unsachgemässe oder falsche Entsorgung gefährden Umwelt und Gesundheit. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben.

Achtung: Das Zeichen "Pb" unter dem Symbol fur Batterien zeigt an, dass diese Batterie Blei enthalt.

Information sur l'élimination des anciens équipements électriques et électroniques et piles électriques (applicable dans les pays qui ont adopté des systèmes de collecte sélective)

Les produits et piles électriques sur lesquels le pictogramme (poubelle barrée) est apposé ne peuvent pas être éliminés comme ordures ménagères.

Les anciens équipements électriques et électroniques et piles électriques doivent être recyclés sur des sites capables de traiter ces produits et leurs déchets.

Contactez vos autorités locales pour connaître le site de recyclage le plus proche. Un recyclage adapté et l'élimination des déchets aideront à conserver les ressources et à nous préserver des leurs effets nocifs sur notre santé et sur l'environnement.

Remarque: Le symbole "Pb" ci-dessous sur des piles électrique indique que cette pile contient du plomb.

Informazioni sullo smaltimento delle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie (valide per i paesi che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata)

l prodotti e le batterie recanti il simbolo di un cassonetto della spazzatura su ruote barrato non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti di casa.

l vecchi prodotti elettrici ed elettronici e le batterie devono essere riciclati presso un'apposita struttura in grado di trattare questi prodotti e di smaltime i loro componenti.

Per conoscere dove e come recapitare tali prodotti nel luogo a voi più vicino, contattare l'apposito ufficio comunale. Un appropriato riciclo e smaltimento aiuta a conservare la natura e a prevenire effetti nocivi alla salute e all'ambiente.

Nota: Il simbolo "Pb" sotto al simbolo delle batterie indica che questa batteria contiene piombo.

CE

Konformitätserklärung in Bezug auf die RE-Vorschrift 2014/53/EU Konformitätserklärung in Bezug auf die RoHS-Vorschrift 2011/65/EU

Hersteller:

JVCKENWOOD Corporation 3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN **EU-Vertreter:** JVCKENWOOD Europe B.V. Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

Déclaration de conformité se rapportant à la directive RE 2014/53/EU Déclaration de conformité se rapportant à la directive RoHS 2011/65/EU

Fabricant:

JVCKENWOOD Corporation 3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN **Représentants dans l'UE:** JVCKENWOOD Europe B.V. Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

Dichiarazione di conformità alla Direttiva RE 2014/53/EU Dichiarazione di conformità relativa alla direttiva RoHS 2011/65/EU

Produttore:

JVCKENWOOD Corporation 3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN **Rappresentante UE:** JVCKENWOOD Europe B.V. Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment "KD-X472DBT/KD-X272DBT/ KD-X172DB" is in compliance with Directive 2014/53/FU

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.ivc.net/cs/car/eudoc/

Francais

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio « KD-X472DBT/KD-X272DBT/ KD-X172DB » est conforme à la directive 2014/53/UE.

L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/

Deutsch

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät "KD-X472DBT/KD-X272DBT/KD-X172DB" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung: http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/

Nederlands

Hierbii verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur "KD-X472DBT/KD-X272DBT/ KD-X172DB" in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/FU

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

http://www.ivc.net/cs/car/eudoc/

Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che I' apparecchio radio "KD-X472DBT/KD-X272DBT/ KD-X172DB" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/

Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio "KD-X472DBT/KD-X272DBT/ KD-X172DB" cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: http://www.ivc.net/cs/car/eudoc/

Portuquês

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio "KD-X472DBT/KD-X272DBT/ KD-X172DB" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereco de internet.

http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/

Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy "KD-X472DBT/KD-X272DBT/KD-X172DB" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem: http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/

Český

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení "KD-X472DBT/KD-X272DBT/ KD-X172DB" splňuje podmínky směrnice 2014/53/FU

Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese: http://www.ivc.net/cs/car/eudoc/

Magyar

JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a .KD-X472DBT/KD-X272DBT/KD-X172DB" rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el· http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/

Svenska

Härmed försäkrar JVCKENWOOD att radioutrustningen "KD-X472DBT/KD-X272DBT/ KD-X172DB" är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress : http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/

Suomi

JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite "KD-X472DBT/KD-X272DBT/KD-X172DB" on direktiivin 2014/53/FU mukainen FU-vaatimustenmukaisuusvakuutusvaatimus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internetosoitteesta:

http://www.ivc.net/cs/car/eudoc/

Slovensko

S tem JVCKENWOOD iziavlia, da je radijska oprema »KD-X472DBT/KD-X272DBT/KD-X172DB« v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu: http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/

Slovensky

Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie "KD-X472DBT/KD-X272DBT/ KD-X172DB" vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Celý text EÚ vyhlásenia o zhode náidete na nasledovnei internetovei adrese: http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/

Dansk

Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioudstyret "KD-X472DBT/KD-X272DBT/KD-X172DB" er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlvd er tilgængelig på følgende internetadresse: http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός «KD-X472DBT/KD-X272DBT/ KD-X172DB» συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/FF

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο.

http://www.ivc.net/cs/car/eudoc/

Eesti

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et "KD-X472DBT/KD-X272DBT/KD-X172DB" raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/

Latviešu

JVCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra "KD-X472DBT/KD-X272DBT/KD-X172DB" atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē: http://www.ivc.net/cs/car/eudoc/

Lietuviškai

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radijo įranga "KD-X472DBT/KD-X272DBT/KD-X172DB" atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus. Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu: http://www.iyc.net/cs/car/eudoc/

Malti

B'dan, JVCKENWOOD jiddikjara li t-taghmir tar-radju "KD-X4720BT/KD-X272DBT/KD-X172DB" huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbi fl-indirizz intranet li gej: http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/

HRVATSKI / SRPSKI JEZIK

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema "KD-X472DBT/KD-X272DBT/KD-X172DB" u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi: http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/

ROMÂNĂ

Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că echipamentul radio "KD-X472DBT/KD-X272DBT/ KD-X172DB" este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la urmatoarea adresă de internet: http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/

БЪЛГАРСКИ

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на "KD-X472DBT/ KD-X272DBT/KD-X172DB" е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Пълният текст на EC декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: http://www.ivc.net/cs/car/eudoc/

Turkish

Burada, JVCKENWOOD "KD-X472DBT/KD-X272DBT/ KD-X172DB" radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur. http://www.ivc.net/cs/car/eudoc/

Русский

JVCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование «KD-X472DBT/KD-X272DBT/ KD-X172DB» соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия EC доступен по следующему адресу в сети Интернет: http://www.jvc.net/cs/car/eudoc/

Українська

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, що радіообладнання «KD-X472DBT/ KD-X272DBT/KD-X172DB» відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою: http://www.iyc.net/cs/car/eudoc/

Inhalt

Vor der Inbetriebnahme 3	Fehlersuch
Grundlagen 4	Einbau/An
Erste Schritte 5	Technisch
1 Brechen Sie die Demonstration ab	
2 Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein	
3 Einstellen der grundlegenden Einstellungen	
Digitalradio6	
Analogradio9	
USB/iPod10	
AUX12	
Spotify	
Verwendung anderer Anwendungen14	
Bluetooth [®]	
Bluetooth - Verbindung	
Bluetooth - Handy	
Bluetooth - Audio	
AMAZON ALEXA22	
Audioeinstellungen	
Display-Einstellungen	
Zur Bezugnahme	
Wartung	
Weitere Informationen	
Ändern der Display-Information	

Fehlersuche	35
Einbau/Anschluss	
Technische Daten	

2

Vor der Inbetriebnahme

WICHTIG

- Um richtige Verwendung sicherzustellen, lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Es ist besonders wichtig, dass Sie die Warnungen und Vorsichtshinweise in dieser Anleitung lesen und beachten.
- Bitte bewahren Sie die Anleitung an sicherer Stelle und griffbereit zum Nachschlagen auf.

A WARNUNG

Bedienen Sie keine Funktion, die Ihre Aufmerksamkeit vom Straßenverkehr ablenkt.

A ACHTUNG

Lautstärkeeinstellung:

- Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Sie immer noch Geräusche von außerhalb des Fahrzeugs hören können, um Unfälle zu vermeiden.
- Senken Sie die Lautstärke vor dem Abspielen digitaler Tonquellen, um Beschädigung der Lautsprecher durch plötzliche Tonspitzen zu vermeiden.

Allgemeines:

- Vermeiden Sie Verwendung des externen Geräts, wenn dieses das sichere Fahren behindern kann.
- Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Daten gesichert sind. Wir übernehmen keine Haftung für jeglichen Verlust aufgenommener Daten.
- Stellen Sie sicher, dass keine Metallgegenstände (wie etwa Münzen oder Werkzeuge) ins Innere des Geräts gelangen und Kurzschlüsse verursachen.

Wie Sie diese Anleitung lesen

- Die in dieser Bedienungsanleitung dargestellten Anzeigen und Frontblenden dienen der Veranschaulichung der Bedienung Ihres Geräts. Aus diesem Grund können sie sich von den tatsächlichen Anzeigen oder Frontblenden unterscheiden.
- Die Bedienung wird im Wesentlichen anhand der Tasten auf der Frontblende des KD-X472DBT erläutert.
- Englischsprachige Anzeigen werden zur Erklärung verwendet. Sie können die Anzeigesprache im Menü wählen. (Seite 6)
- [XX] zeigt die gewählten Punkte an.
- $(\mbox{Seite}\ \mbox{XX})$ zeigt an, das Bezugsinformationen auf der angegebenen Seitennummer vorhanden sind.



Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es in dieser Anleitung wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen gibt. Lesen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung sorgfältig durch.

Grundlagen



* Nur für Illustrationszwecke.

Zum	Auf der Frontblende
Einschalten	Drücken Sie ${\displaystyle \bigodot}$ SRC. • Zum Ausschalten halten Sie die Taste gedrückt.
Einstellen der Lautstärke	Drehen Sie den Lautstärke-Regler.
	Drücken Sie den Lautstärke-Regler zum Stummschalten des Tons oder zum Pausieren der Wiedergabe. • Zum Abbrechen drücken Sie die Taste erneut. Die Lautstärke wird vor dem Stummschalten oder Pause auf den vorherigen Pegel zurückgestellt.
Quelle auswählen	・ Drücken Sie 也 SRC wiederholt. ・ Drücken Sie 也 SRC, und drehen Sie dann den Lautstärke-Regler innerhalb von 2 Sekunden.
Ändern der Display-Information	Drücken Sie 🖬 🗘 wiederholt. (Seite 33, 34)

4

Erste Schritte





Brechen Sie die Demonstration ab

Beim ersten Einschalten des Geräts (oder **[FACTORY RESET]** ist auf **[YES]** gestellt, siehe Seite 6), erscheint Folgendes im Display: "CANCEL DEMO"→ "PRESS"→ "VOLUME KNOB"

- 1 Drücken Sie den Lautstärke-Regler. [YES] ist für das ursprüngliche Setup gewählt.
- 2 Drücken Sie den Lautstärke-Regler erneut. "DEMO OFF" erscheint.

Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein

- 1 Halten Sie □·☆ gedrückt.
- 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen von [CLOCK], und drücken Sie dann den Regler.

Zum Einstellen der Uhr

- 3 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen von [CLOCK ADJUST], und drücken Sie dann den Regler.
- 4 Drehen Sie den Lautstärke-Regler, um die Einstellungen vorzunehmen, und drücken Sie dann den Regler. Stellen Sie die Zeite in der Deitensfelger "Etwade"

 — "Minute" eine
 - Stellen Sie die Zeit in der Reihenfolge "Stunde" → "Minute" ein.
- 5 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen von [CLOCK FORMAT], und drücken Sie dann den Regler.
- 6 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen von [12H] oder [24H], und drücken Sie dann den Regler.

Zum Einstellen des Datums

- 7 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen von [DATE SET], und drücken Sie dann den Regler.

9 Drücken Sie ⊡·☆ zum Beenden.

Zum Zurückschalten zum vorherigen Einstellelement drücken Sie Q/=



Einstellen der grundlegenden Einstellungen

- 1 Halten Sie □·☆ gedrückt.
- 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen eines Gegenstands (siehe folgende Tabelle), und drücken Sie dann den Regler.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, bis der gewünschte Gegenstand gewählt oder aktiviert ist.
- 4 Drücken Sie □·☆ zum Beenden.

Zum Zurückschalten zum vorherigen Einstellelement drücken Sie Q/S.

Standard:	[XX]
-----------	------

[SYSTEM]	
[KEY BEEP]	(Nicht anwendbar, wenn 3-Wege-Übergang gewählt ist.) (Seite 26) [ON] : Aktiviert den Tastenberührungston. ; [OFF] : Deaktiviert.
[SOURCE SELECT]	
[AM SRC]*1	[ON]: Aktiviert Sie AM in der Quellenwahl. ; [OFF]: Deaktiviert. (Seite 9)
[SPOTIFY SRC]*1	(Für KD-X472DBT/KD-X272DBT) [ON]: Aktiviert Sie SPOTIFY/SPOTIFY BT in der Quellenwahl. ; [OFF]: Deaktiviert. (Seite 13)
[BT AUDIO SRC]*1	(Für KD-X472DBT/KD-X272DBT) [ON]: Aktiviert Sie BT AUDIO in der Quellenwahl. ; [OFF] : Deaktiviert. (Seite 21)
[BUILT-IN AUX]*1	[ON]: Aktiviert Sie AUX in der Quellenwahl. ; [OFF]: Deaktiviert. (Seite 12)

*1 Nicht angezeigt, wenn die entsprechende Quelle gewählt ist.

5

Erste Schritte

[F/W UPDATE]	
[UPDATE SYSTEM]	/[UPDATE DAB]
[F/W UP xxxx]/ [F/W UP xxxxx]	[YES]: Startet die Aktualisierung der Firmware. ; [NO]: Hebt auf (Aktualisierung wird nicht ausgeführt). Einzelheiten darüber, wie Sie die Firmware aktualisieren können, besuchen Sie <http: car="" cs="" www.jvc.net=""></http:> .
[FACTORY RESET]	[YES]: Setzt die Einstellungen auf Standardwerte zurück (ausgenommen gespeicherte Sender). ; [NO]: Hebt auf.
[CLOCK]	
[TIME SYNC]	[ON]: Die Uhrzeit wird automatisch mit den Uhrzeitdaten (CT) im DAB-Signal zurückgesetzt. ; [OFF]: Hebt auf.
[CLOCK DISPLAY]	[ON]: Die Uhrzeit wird im Display angezeigt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet wird. ; [OFF]: Hebt auf.
[ENGLISH]	
[РУССКИЙ]	Wählen Sie die Anzeigesprache für das Menii und die Musik Information wo
[ESPANOL]	zutreffend.
[FRANCAIS]	Ais Standard ist <u>[ENGLISH]</u> ausgewählt.
[DEUTSCH]*2	
[DEMO MODE]	[ON]: Aktiviert die Displaydemonstration automatisch, wenn ca. 15 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt. ; [OFF]: Deaktiviert.
*> N	T

*2 Nur für KD-X472DBT.

Digitalradio

Wissenwertes über DAB (Digital Audio Broadcasting)

DAB ist eines der heute verfügbaren digitalen Rundfunksendesysteme. Es kann Klang in Digitalqualität ohne störende Interferenzen oder Signalverzerrung liefern. Außerdem kann dieser Dienst Text, Bilder und Daten übermitteln. Im Gegensatz zu FM (UKW)-Sendungen, wo jedes Programm auf seiner eigenen Frequenz übertragen wird, kombiniert DAB mehrere Programme ("Dienste" genannt), um ein sogenanntes "Ensemble" zu bilden.

Die "Primärkomponente" (Hauptrundfunksender) wird manchmal von einer "Sekundärkomponente" begleitet, die zusätzliche Programme oder andere Informationen enthalten kann.



- Für KD-X472DBT leuchtet die "DGTL"-Anzeige auf, wenn das DAB-Digitalsignal empfangen wird und blinkt, wenn ein RDS-Signal empfangen wird.
- Die Einheit schaltet automatisch auf DAB-Alarm, wenn ein Alarmsignal von einer DAB-Sendung empfangen wird.

Vorbereitung:

- 1 Schließen Sie eine DAB-Antenne (im Handel erhältlich) an die DAB-Antennenbuchse an. (Seite 39)
- 2 Drücken Sie USRC wiederholt, um DAB zu wählen.
- 3 Halten Sie Q/⊐ DAB gedrückt, um die Aktualisierung der Dienstliste zu starten.

"DAB SORTING" erscheint, und die Aktualisierung beginnt. Die Aktualisierung dauert bis zu 3 Minuten. Keine Unterbrechung (wie Verkehrsansagen) ist während der Aktualisierung möglich.

Zum Abbrechen der Aktualisierung der Dienstliste: Halten Sie Q/⇒ DAB erneut gedrückt.

Suchen Sie nach einem Ensemble

- 1 Drücken Sie USRC wiederholt, um DAB zu wählen.
- 2 Drücken Sie I / >> I, um ein Ensemble automatisch zu suchen. (oder)

Halten Sie I◀◀ / ►►I gedrückt, bis "M" blinkt, und drücken Sie die Taste dann wiederholt, um ein Ensemble manuell zu suchen.

3 Drücken Sie I≪ / ►►I, um einen Dienst (primär oder sekundär) zum Hören zu wählen.

Einstellungen im Speicher

Sie können bis zu 18 Dienste speichern.

Speichern eines Dienstes

Beim Hören eines Dienstes...

Halten Sie eine der Zifferntasten (1 bis 6) gedrückt.

- 1 Halten Sie den Lautstärke-Regler gedrückt, bis "PRESET MODE" blinkt.
- 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen einer Festsendernummer, und drücken Sie dann den Regler.

"MEMORY" wird angezeigt, wenn der Dienst gespeichert ist.

Wählen Sie einen gespeicherten Dienst aus

Drücken Sie eine der Zifferntasten (1 bis 6).

(oder)

- 1 Drücken Sie Q/→ DAB, um auf DAB-Suche-Wahlmodus zu schalten.
- 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen von [PRST] (Festsenderdienst), und drücken Sie dann den Regler.
- 3 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen einer Festsendernummer, und drücken Sie dann den Regler.

Zum Abbrechen halten Sie Q/⇒ DAB gedrückt.

Wählen Sie einen Dienst

- 1 Drücken Sie Q/⇒ DAB, um auf DAB-Dienst-Wahlmodus zu schalten.
- 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen von [SRVC] (Dienstliste), und drücken Sie den Regler.
- **3** Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen eines Dienstes, und drücken Sie dann den Regler.

Zum Abbrechen halten Sie Q∕⇒ DAB gedrückt.

Wählen Sie einen Dienst nach Namen

- 1 Drücken Sie Q/→ DAB, um auf DAB-Dienst-Wahlmodus zu schalten.
- 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen von [SRVC] (Dienstliste), und drücken Sie den Regler.
- **3** Drücken Sie $2 \blacktriangle / 1 \blacktriangledown$, um das Zeichen auswählen, nach dem gesucht werden soll.
- 4 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen eines Dienstes, und drücken Sie dann den Regler.

Zum Abbrechen halten Sie Q∕⇒ DAB gedrückt.

Andere Einstellungen

- 1 Halten Sie ⊡·☆ gedrückt.
- 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen eines Gegenstands (Seite 8), und drücken Sie dann den Regler.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, bis der gewünschte Gegenstand gewählt/ aktiviert ist, oder folgen Sie den Anweisungen auf dem gewählten Gegenstand.
- 4 Drücken Sie ⊡•\$ zum Beenden.

Zum Zurückschalten zum vorherigen Einstellelement drücken Sie Q/S.

Digitalradio

[TUNER SETTING	Standard: [XX]	[PTY SEARCH]	Wählen Sie einen PTY Code (Siehe "PTY-Code oder Programmtyp" im Folgenden). Wenn ein Sender eine Sendung mit dem PTY-Code ausstrahlt, den Sie gewählt haben, wird dieser Sender eingestellt.
[RADIO TIMER]	 (Für KD-X472DBT) Schaltet das Radio zu einer spezifischen Zeit ein, ungeachtet der aktuellen Quelle. 1 (ONCE)/(DAILY)/(WEEKLY)/[OFF]: Wählen Sie, wie oft der Timer eingeschaltet wird. 2 [FM]/(AM)/[DAB]: Quelle auswählen. 3 [O1] bis [18] (für FM)/[O1] bis [06] (für AM)/[01] bis [18] (für DAB): Wählen Sie den Festsender. 4 Stellen Sie den Tag und die Zeit der Aktivierung ein. * "O" leuchtet auf, wenn der Vorgang fertig ist. 	[DAB ANNOUCMNT]	[TRAVEL]/[WARNINGS]/[NEWS]/[WEATHER]/[EVENT]/[SPECIAL]/ [RAD INFO]/[SPORTS]/[FINANCE]: Drehen Sie den Lautstärke-Regler, um eine Auswahl zu treffen, und drücken Sie dann den Regler. "%" erscheint vor dem aktivierten Ansagetyp. Schalten Sie automatisch von jeder Quelle auf Digitalradio-Ensembles um, die einen aktivierten Ansagetyp ausstrahlen. • Mehrfache Ansaget können gleichzeitig aktiviert werden. • Zum Deaktivieren drücken Sie den Lautstärke-Regler erneut ("*" erlischt).
Radio Timer wird in den folgenden Fällen nicht aktiviert. • Das Gerät ist ausgeschaltet. • [OFF] ist für [AM SRC] in [SOURCE SELECT] gewählt, nachdem Radio Ti	Radio Timer wird in den folgenden Fällen nicht aktiviert. • Das Gerät ist ausgeschaltet. • [OFF] ist für [AM SRC] in [SOURCE SELECT] gewählt, nachdem Radio Timer für	[LIST UPDATE]	[UPDATE AUTO]: Aktualisieren Sie die DAB-Dienstliste automatisch bei eingeschalteter Stromversorgung.; [UPDATE MANUAL]: Aktualisiert die Q/ \Rightarrow DAB-Dienstliste, indem DAB gedrückt gehalten wird.
AM gewählt wurde. (Seite 5) [AF SET] [ON]: Während des Hörens von DAB Schalten Sie automatisch auf FM (UKW)-Sendung des gleichen Programms um, wenn das DAB-Signal schwach wird. Es wird automatisch auf DAB-Ton zurückgeschaltet, wenn das Signal wieder stark wird. Während des Hörens von FM (UKW) Schalten Sie automatisch auf DAB-Sendung des gleichen Programms um (wenn verfrigbar).; [OFF]: Hebt auf.	[PTY WATCH]	Das Gerät schaltet automatisch von jeder Quelle auf Digitalradio-Ensembles um, die den gewählten Programmtyp ausstrahlen. (Siehe "PTY-Code oder Programmtyp" im Folgenden.) [OFF] : Hebt auf.	
	um, wenn das DAB-Signal schwach wird. Es wird automatisch auf DAB-Ton zurückgeschaltet, wenn das Signal wieder stark wird.	[DAB ANT POWER]	[ON]: Versorgt die DAB-Antenne mit Strom. ; [OFF]: Liefert keine Stromversorgung Wählen, wenn eine passive Antenne ohne Booster verwendet wird.
	Schalten Sie automatisch auf DAB–Sendung des gleichen Programms um (wenn verfügbar), ; [OFF]: Hebt auf.	[RELATED SERV]	[ON]: Aktivieren Sie die Soft-Link-Funktion, um auf einen alternativen Dienst zu schalten, also ein anderes Audioprogramm als das momentan eingestellte. ; [OFF]: Deaktivieren.
[TI]	[ON] : Erlaubt es, das Gerät kurzzeitig auf Verkehrsinformation schalten, wenn verfügbar (Die "TI"-Anzeige leuchtet auf). ; [OFF] : Hebt auf.	PTY-Code oder I	
* Nurwählbar we	non [ONICE] adar [WEEKIV] in Schritt 1 gawählt wurde	[INEWS], [AFFAIRS	J, LINFUJ, LSPUKIJ, LEDUCATEJ, LDKAMAJ, LCULTUREJ, LSCIENCEJ, LVARIEDJ,

¹ Nur wählbar, wenn [ONCE] oder [WEEKLY] in Schritt 1 gewählt wurde.

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (Musik), [ROCK M] (Musik), [EASY M] (Musik), [LIGHT M] (Musik), [CLASSICS], [OTHER M] (Musik), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (Musik), [DDDES], [FOLK M] (Musik), [DDOUMENT]

8

Analogradio



 Die Einheit schaltet automatisch auf FM (UKW)-Alarm, wenn ein Alarmsignal von einer FM (UKW)-Sendung empfangen wird.

Suche nach einem Sender

- 1 Drücken Sie OSRC wiederholt, um FM (UKW) oder AM zu wählen.
- 2 Drücken Sie I◀◀ / ►►I, um einen Sender automatisch zu suchen. (oder)

Halten Sie I◀◀ / ▶►I gedrückt, bis "M" blinkt, und drücken Sie die Taste dann wiederholt, um einen Sender manuell zu suchen.

Einstellungen im Speicher

Sie können bis zu 18 Sender für FM (UKW) und 6 Sender für AM speichern.

Speichern eines Senders

Während des Hörens eines Senders....

Halten Sie eine der Zifferntasten (1 bis 6) gedrückt.

- 1 Halten Sie den Lautstärke-Regler gedrückt, bis "PRESET MODE" blinkt.
- 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen einer Festsendernummer, und drücken Sie dann den Regler.

"MEMORY" wird angezeigt, wenn der Sender gespeichert ist.

📕 Wählen Sie einen gespeicherten Sender aus

Drücken Sie eine der Zifferntasten (1 bis 6). (oder)

- Drücken Sie Q∕⊅.
- 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen einer Festsendernummer, und drücken Sie dann den Regler.

Andere Einstellungen

- 1 Halten Sie ⊡·≎ gedrückt.
- 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen eines Gegenstands (siehe folgende Tabelle), und drücken Sie dann den Regler.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, bis der gewünschte Gegenstand gewählt/ aktiviert ist, oder folgen Sie den Anweisungen auf dem gewählten Gegenstand.
- 4 Drücken Sie ⊡ 🗘 zum Beenden.

Zum Zurückschalten zum vorherigen Einstellelement drücken Sie Q/S.

Star	ndard:	[XX]
Jui	iuuiu.	1.00

[TUNER SETTING]		
[RADIO TIMER]	(Für KD-X472DBT) Siehe Seite 8.	
[SSM]	[SSM 01–06]/[SSM 07–12]/[SSM 13–18]: Automatische Voreinstellung von bis zu 18 Sendern für FM (UKW), "SSM"hört zu blinken auf, wenn die ersten 6 Sender gespeichert sind. Wählen Sie [SSM 07–12]/[SSM 13–18] zum Speichern der folgenden 12 Sender.	
[LOCAL SEEK]	 [ON]: Sucht nur FM (UKW)-Sender mit gutem Empfang.; [OFF]: Hebt auf. Die vorgenommenen Einstellungen gelten nur für die gewählte Quelle/den gewählten Sender. Wenn Sie die Quelle/den Sender gewechselt haben, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. 	
[IF BAND]	[AUTO]: Steigert die Tuner-Empfindlichkeit, um Störgeräusche von benachbarten FM (UKW)-Sendern zu verringern. (Stereo-Effekt kann verlorengehen).; [WIDE]: Ist Interferenz von benachbarten FM (UKW)-Sendern ausgesetzt, aber die Klangqualität wird nicht verringert, und der Stereoeffekt wird bewahrt.	

DEUTSCH

Analogradio

[MONO SET]	[ON]: Verbessert den FM (UKW)-Empfang, aber der Stereoeffekt geht verloren. ; [OFF]: Hebt auf.
[NEWS SET]*	[ON]: Das Gerät schaltet kurzzeitig auf das Nachrichtenprogramm, falls verfügbar. ; [OFF]: Hebt auf.
[REGIONAL]*	[ON]: Schaltet auf einen anderen Sender in der spezifischen Region nur mit der "AF"-Steuerung. ; [OFF]: Hebt auf.
[AF SET]*	[ON]: Sucht automatisch einen anderen Sender auf, der das gleiche Programm im gleichen Radio Data System-Netzwerk sendet und einen besseren Empfang aufweist, falls der aktuelle Empfang schlecht ist.; [OFF]: Hebt auf.
[TI]*	 [ON]: Erlaubt es, das Gerät kurzzeitig auf Verkehrsinformation schalten, wenn verfügbar (Die "TI"-Anzeige leuchtet auf). ; [OFF]: Hebt auf. [TI] im AM-Wellenbereich dient zum Aktivieren von Verkehrsinformatinoen nur von DAB-Quelle.
[PTY SEARCH]*	Wählen Sie einen PTY Code (Siehe "PTY-Code" im Folgenden). Wenn ein Sender eine Sendung mit dem PTY-Code ausstrahlt, den Sie gewählt haben, wird dieser Sender eingestellt.

* Nur wählbar, wenn die Quelle FM (UKW) ist.

PTY-Code

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (Musik), [ROCK M] (Musik), [EASY M] (Musik), [LIGHT M] (Musik), [CLASSICS], [OTHER M] (Musik), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (Musik), [DDLIES], [FOLK M] (Musik), [DOCUMENT]

USB/iPod

Schließen Sie ein USB-Gerät an



Die Signalquelle schaltet automatisch auf USB um, und die Wiedergabe beginnt.

* Lassen Sie bei Nichtgebrauch nicht das Kabel im Auto liegen.

Schließen Sie einen iPod/iPhone an (für KD-X472DBT)



Die Signalquelle schaltet automatisch auf iPod USB um, und die Wiedergabe beginnt.

- Sie können auch einen iPod/iPhone über Bluetooth anschließen. (Seite 16)
- * Lassen Sie bei Nichtgebrauch nicht das Kabel im Auto liegen.

Grundlegende Bedienungen



USB/iPod USB oder iPod BT

Wählbare Quelle:

• KD-X472DBT:

KD-X272DBT/KD-X172DB:

USB (Für KD-X172DB drücken Sie USB, um direkt die USB-Ouelle zu wählen.)

Zum	Auf der Frontblende
Vorspulen/Rückspule	Halten Sie I◀◀ / ▶▶I gedrückt.
Auswählen einer Datei	Drücken Sie I◀◀ / ▶▶I.
Auswählen eines Ordners*1	Drücken Sie 2▲ / 1▼.
Wiederholte Wiedergabe*2	Drücken Sie 4👛 wiederholt.
	[TRACK REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[ALL REPEAT]: MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC-Datei
	[REPEAT ONE]/[REPEAT ALL]/[REPEAT OFF]: iPod
Zufallswiedergabe*2	Drücken Sie 3ズ wiederholt.
	[FOLDER RANDOM]/[ALL RANDOM]/[RANDOM OFF]: MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC-Datei

[SHUFFLE OFF]/[SHUFFLE ON]: iPod

*1 Dies funktioniert nicht bei iPod.

*2 Für iPod: Trifft nur zu, wenn [HEAD MODE] gewählt ist.

Wählen Sie das Musiklaufwerk

Während USB als Quelle gewählt ist, drücken Sie 5MODE wiederholt.

Im folgenden Laufwerk gespeicherte Titel werden abgespielt.

- Wählen Sie internen oder externen Speicher für ein Smartphone (Massenspeicherklasse).
- · Gewähltes Laufwerk bei Gerät mit mehreren Laufwerken.

Wählen Sie den Steuermodus

Während eine iPod USB-Quelle (oder iPod BT-Quelle) gewählt ist, drücken Sie 5MODE wiederholt.

[HEAD MODE]: Steuern Sie den iPod/iPhone von dieser Einheit.

[IPHONE MODE]: Steuern Sie den iPod/iPhone mit dem iPod/iPhone selber. Sie können aber weiterhin Wiedergabe/Pause, Datei-Überspringen, Vorspulen oder Zurückspulen von Dateien von dieser Einheit steuern.

Wählen Sie eine zur Wiedergabe gewünschte Datei

Von einem Ordner oder einer Liste

· Beim iPod nur gültig, wenn [HEAD MODE] gewählt ist.

- I Drücken Sie Q∕⊅.
- 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen eines Ordners/einer Liste, und drücken Sie dann den Regler.
- **3** Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen einer Datei, und drücken Sie dann den Regler.

Die gewählte Datei beginnt zu spielen.

USB/iPod

Schnellsuche (gilt nur für USB-Quelle)

Wenn Sie viele Dateien haben, können Sie diese schnell durchsuchen.

- 1 Drücken Sie Q/⇒.
- 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen eines Ordners/einer Liste, und drücken Sie dann den Regler.
- **3** Drehen Sie den Lautstärke-Regler schnell, um die Liste schnell zu durchsuchen.
- 4 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen einer Datei, und drücken Sie dann den Regler.

Die gewählte Datei beginnt zu spielen.

Alphabetische Suche (gilt nur für iPod USB-Quelle und iPod BT-Quelle)

Sie können eine Datei anhand des Anfangsbuchstabens suchen. • Beim iPod nur gültig, wenn **[HEAD MODE]** gewählt ist. (Seite 11)

- 1 Drücken Sie Q/⇒.
- 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen einer Liste, und drücken Sie dann den Regler.
- 3 Drücken Sie 2▲ / 1▼ oder drehen Sie den Lautstärke-Regler schnell, um das gewünschte Zeichen (A bis Z, 0 bis 9, OTHERS) zu wählen. Wählen Sie "OTHERS", wenn das erste Zeichen nicht A bis Z, 0 bis 9 ist.
- **4** Drücken Sie den Lautstärke-Regler zum Starten der Suche. Dateien mit den gesuchten Zeichen oder mit ähnlichen Zeichen (alphabetische Reihenfolge) werden angezeigt.
- 5 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen einer Datei, und drücken Sie dann den Regler.

Die gewählte Datei beginnt zu spielen.

- Zum Zurückschalten zum vorherigen Einstellelement drücken Sie Q/
- Zum Abbrechen halten Sie Q/⇒ gedrückt.

AUX

Sie können Musik von einem tragbaren Audioplayer über die AUX-Eingangsbuchse hören.

Vorbereitung:

Wählen Sie [ON] für [BUILT-IN AUX] in [SOURCE SELECT]. (Seite 5)

Beginnen Sie zu hören

1 Schließen Sie einen tragbaren Audioplayer (im Handel erhältlich) an.

3,5-mm-Stereo-Ministecker mit "L"-förmigem Anschluss (im Handel erhältlich)



Auxiliary-Eingabebuchse

- 2 Drücken Sie OSRC wiederholt, um AUX zu wählen.
- **3** Schalten Sie den tragbaren Audioplayer ein und starten Sie die Wiedergabe.



Verwenden Sie einen 3-adrigen Stereo-Ministecker für optimale Audioausgabe.

12 DEUTSCH

Spotify (für KD-X472DBT/KD-X272DBT)

Sie können Spotify auf dem folgenden Gerät hören.

KD-X472DBT: iPhone/iPod touch (über Bluetooth oder über USB-Eingang) oder Android-Gerät (über Bluetooth)

KD-X272DBT: Android-Gerät (über Bluetooth)

Vorbereitung:

- Installieren Sie die neueste Version der Spotify-Anwendung auf Ihrem Gerät (iPhone/iPod touch oder Android-Gerät), erstellen Sie ein Konto und melden sich bei Spotify an.
- Wählen Sie [ON] für [SPOTIFY SRC] in [SOURCE SELECT]. (Seite 5)

Beginnen Sie zu hören

- 1 Öffnen Sie die Spotify-Anwendung auf Ihrem Gerät.
- 2 Schließen Sie Ihr Gerät an die USB-Eingangsbuchse an. KD-X472DBT:



Sie können die Verbindung auch vom iPhone/iPod touch oder Android-Gerät herstellen. (Seite 16)

- Stellen Sie sicher, dass an dem USB-Eingang kein Gerät angeschlossen ist, wenn Sie die Verbindung über Bluetooth herstellen.
- 3 Drücken Sie OSRC wiederholt, um SPOTIFY (für iPhone/iPod touch) oder SPOTIFY BT (für Android-Gerät) zu wählen. Die Sendung beginnt automatisch
- * Lassen Sie bei Nichtgebrauch nicht das Kabel im Auto liegen.

Zum	Auf der Frontblende
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie den Lautstärke-Regler.
Einen Track überspringen	Drücken Sie I◀◀*1 / ▶▶I.
Wählen Sie Daumen nach oben oder Daumen nach unten*2	Drücken Sie 2▲ / 1▼.
Starten Sie das Radio	Halten Sie 5 gedrückt.
Wiederholte Wiedergabe*3	Drücken Sie 4 cv wiederholt. [ALL REPEAT], [ONE REPEAT]*1, [REPEAT OFF]
Zufallswiedergabe*3	Drücken Sie 3 🔀 wiederholt*1. [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]

*1 Nur für Premium-Konto-Anwender verfügbar.

- *2 Diese Funktion steht nur für Tracks im Radio zur Verfügung. Wenn Daumen nach unten gewählt ist, wird der aktuelle Track übersprungen.
- *3 Nicht für die Tracks in der Playlist verfügbar.

Bevorzugte Song-Information speichern

Während des Hörens von Radio mit Spotify...

Halten Sie den Lautstärke-Regler gedrückt.

"SAVED" erscheint, und die Informationen werden in "Your Music (Ihre Musik)" oder "Your Library (Ihre Bibliothek)" in Ihrem Spotify-Konto gespeichert.

Zum Rücknehmen der Speicherung wiederholen Sie das gleiche Verfahren. "REMOVED" erscheint, und die Informationen werden von "Your Music (Ihre Musik)" oder "Your Library (Ihre Bibliothek)" in Ihrem Spotify-Konto entfernt.

Suchen Sie nach einem Song oder Sender

- 1 Drücken Sie Q/⇒.
- **2** Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen eines Listentyps, und drücken Sie dann den Regler.

Die angezeigten Listentypen unterscheiden sich je nach der von Spotify gesendeten Information.

3 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen des gewünschten Songs oder Senders, und drücken Sie dann den Regler.

Sie können die Liste schnell durchsuchen, indem Sie den Lautstärke-Regler schnell drehen.

Zum Abbrechen halten Sie Q/⇒ gedrückt.

Verwendung anderer Anwendungen

(für KD-X472DBT/KD-X272DBT)

JVC Remote-Anwendung

Sie können den JVC-Autoempfänger mit der JVC Remote-Anwendung von folgenden Geräten aus steuern.

KD-X472DBT: iPhone/iPod touch (über Bluetooth oder über USB-Eingang) oder Android-Gerät (über Bluetooth)

- KD-X272DBT: Android-Gerät (über Bluetooth)
- Für die neueste Information besuchen Sie <http://www.jvc.net/cs/car/>.

Vorbereitung:

Installieren Sie vor dem Verbinden die neueste Version der JVC Remote-Anwendung auf Ihrem Gerät.

Beginnen Sie mit dem Einsatz der JVC Remote-Anwendung

- 1 Öffnen Sie die JVC Remote-Anwendung auf Ihrem Gerät.
- **2** Schließen Sie Ihr Gerät an.
 - Für Android-Gerät: Koppeln Sie das Android-Gerät über Bluetooth mit dieser Einheit. (Seite 16)
 - Für iPhone/iPod touch:
 Schließen Sie Ibr iPhone/iPod touch

Schließen Sie Ihr iPhone/iPod touch an die USB-Eingangsbuchse an. (Seite 10)

(oder)

Koppeln Sie das iPhone/iPod touch über Bluetooth mit dieser Einheit. (Seite 16)

(Stellen Sie sicher, dass an dem USB-Eingang kein Gerät angeschlossen ist.)

3 Wählt das Gerät zur Verwendung aus dem Menü.

Siehe folgendes "Einstellungen zur Verwendung der JVC Remote-Anwendung". Für KD-X472DBT: Als Standard ist **[ANDROID]** ausgewählt. Zur Verwendung des iPhone/iPod touch wählen Sie **[YES]** für **[IOS]**. (Seite 15)

Einstellungen zur Verwendung der JVC Remote-Anwendung

- 1 Halten Sie □· ♀ gedrückt.
- 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen eines Gegenstands (Seite 15), und drücken Sie dann den Regler.

Verwendung anderer Anwendungen

(für KD-X472DBT/KD-X272DBT)

- **3** Wiederholen Sie Schritt 2, bis der gewünschte Gegenstand gewählt oder aktiviert ist.
- 4 Drücken Sie ⊡•☆ zum Beenden.

Zum Zurückschalten zum vorherigen Einstellelement drücken Sie Q/(

Standard: [XX]

[REMOTE APP]		
[SELECT]	(Für KD-X472DBT) Wählen Sie das Gerät ([IOS] oder [ANDROID]), das die Anwendung ausführen soll.	
[105]	 [YES]: Wählt das über Bluetooth oder USB-Eingang angeschlossene iPhone/iPod touch, das die Anwendung ausführen soll.; [NO]: Hebt auf. Wenn [IOS] gewählt ist, wählen Sie die iPod BI-Quelle (oder iPod USB-Quelle, wenn Ihr iPhone/iPod touch über USB-Eingangsklemme angeschlossen ist) zum Aktivieren der Anwendung. Die Konnektivität der Anwendung wird unterbrochen oder abgetrennt, wenn: Sie von der iPod BI-Quelle auf eine andere Wiedergabequelle umschalten, die über den USB-Eingang angeschlossen ist. Sie können von iPod USB-Quelle auf iPod BI-Quelle umschalten. 	
[ANDROID]	[YES]: Wählt das Android–Gerät zur Verwendung der Anwendung über Bluetooth. ; [NO]: Hebt auf.	
[ANDROID LIST]	Wählt das Android-Gerät zur Verwendung aus der Liste. • Für KD-X472DBT: Wird nur angezeigt, wenn [ANDROID] unter [SELECT] auf [YES] gestellt ist.	
[STATUS]	Zeigt den Status des gewählten Geräts. [IOS CONNECTED]: Sie können die Anwendung mit dem über Bluetooth oder USB-Eingang angeschlossenen iPhone/iPod touch verwenden. [IOS NOT CONNECTED]: Kein iOS-Gerät ist zur Verwendung der Anwendung angeschlossen. [ANDROID CONNECTED]: Sie können die Anwendung mit dem über Bluetooth angeschlossenen Android-Gerät verwenden. [ANDROID NOT CONNECTED]: Kein Android-Gerät ist zur Verwendung der Anwendung angeschlossen.	

Bluetooth® (für KD-X472DBT/KD-X272DBT)

- Je nach der Bluetooth-Version, dem Betriebssystem und der Firmwareversion Ihres Mobiltelefons arbeiten einige Bluetooth-Merkmal möglicherweise nicht auf dieser Einheit.
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Geräts ein, um die folgenden Bedienungen auszuführen.
- Die Signalbedingungen sind je nach Umgebung unterschiedlich.

Bluetooth — Verbindung

Unterstützte Bluetooth-Profile

- Hands-Free Profile (HFP)
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
- Serial Port Profile (SPP)
- Phonebook Access Profile (PBAP)

Unterstützte Bluetooth-Codecs

- Sub-Band-Codec (SBC)
- Erweiterte Audio-Codierung (AAC)

Schließen das Mikrofon an



Zum erstmaligen Registrieren und Anschließen eines Bluetooth-Geräts

- 1 Drücken Sie USRC, um die Einheit einzuschalten.
- 2 Suchen und wählen Sie den Namen Ihres Receivers ("KD-X472DBT"/ "KD-X272DBT") auf dem Bluetooth-Gerät.

"BT PAIRING" blinkt im Display.

- Bei einigen Bluetooth-Geräten müssen Sie möglicherweise den PIN-Code (Personal Identification Number) sofort nach der Suche eingeben.
- **3** Führen Sie (A) oder (B) aus, je nachdem was im Display erscheint. Bei manchen Bluetooth-Geräten kann sich die Pairing-Sequenz von den unten beschriebenen Schritten unterscheiden.
 - (A) "Gerätename" → "XXXXXX" → "VOL YES" → "BACK NO"

"XXXXXX" ist ein 6-stelliger Passkey, der bei jedem Pairing zufällig erzeugt wird.

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Passkeys an der Einheit und am Bluetooth-_____ Gerät übereinstimmen.
- 2 Drücken Sie den Lautstärke-Regler zum Bestätigen des Passkeys.
- 3 Bedienen Sie das Bluetooth-Gerät, um den Passkey zu bestätigen.

(B) "Gerätename" → "VOL – YES" → "BACK – NO"

- 1 Drücken Sie den Lautstärke-Regler zum Starten des Pairing-Vorgangs.
- 2 Wenn "PAIRING" → "PIN 0000" durch das Display läuft, geben Sie den PIN-Code "0000" im Bluetooth-Gerät ein. Sie können vor dem Pairing auf einen PIN-Code Ihrer Wahl wechseln. (Seite 19)
 - Wenn nur "PAIRING" erscheint, bedienen Sie das Bluetooth-Gerät, um das Pairing zu bestätigen.

"PAIRING COMPLETED" erscheint, wenn das Pairing fertig ist, und 🕲 leuchtet auf, wenn die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist.

 KD-X472DBT: Die "Son "-Anzeige leuchtet auf, um die Stärke der Batterie des angeschlossenen Geräts anzuzeigen.

Siehe auch [FORMAT] auf Seite 31 bezüglich der Displayanzeigen für Batterie und Signalstärke.

• KD-X272DBT: " HONE 1" und/oder die " HONE 2"-Anzeige(n) leuchtet(en) auf.

- Diese Einheit unterstützt Secure Simple Pairing (SSP).
- Bis zu fünf Geräte können insgesamt registriert (gepairt) werden.
- Wenn das Pairing ausgeführt ist, bleibt das Bluetooth-Gerät in der Einheit registriert, auch wenn Sie die Einheit zurücksetzen. Zum Löschen des gekoppelten Geräts, siehe **[DEVICE DELETE]** auf Seite 19.
- Es können maximal zwei Bluetooth-Telefone und ein Bluetooth-Audiogerät zur Zeit angeschlossen werden. Zum Anschließen oder Abtrennen des registrierten Geräts siehe [PHONE SELECT] oder [AUDIO SELECT] in [BT MODE]. (Seite 19)
 Während BT AUDIO als Quelle eingestellt ist, können Sie die Verbindung zu fünf Bluetooth-Audiogeräten herstellen und zwischen diesen Geräten umschalten. (Seite 21)
- Manche Bluetooth-Geräte können nicht in der Lage sein, nach dem Pairing die Verbindung automatisch herzustellen. Schließen Sie das Gerät manuell an die Einheit an.
- Wenn die Batterie des verbundenen Bluetooth-Geräts verbunden schwach wird, erscheint "Gerätename" → "LOW BATTERY".
- Weitere Information siehe Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Geräts.

Auto Pairing (für KD-X472DBT)

Wenn Sie Ihr iPhone/iPod touch-Gerät an die USB-Eingangsklemme anschließen, wird automatisch eine Pairing-Anforderung (über Bluetooth) aktiviert, wenn **[AUTO PAIRING]** auf **[ON]** gestellt ist. (Seite 20)

Drücken Sie den Lautstärke-Regler einmal zum Pairing, nachdem Sie den Gerätenamen bestätigt haben.

Bluetooth — Handy



Empfangen Sie einen Ruf

Wenn ein Ruf empfangen wird:

- KD-X472DBT: Die Tasten blinken in der Farbe, die Sie in [RING COLOR] gewählt haben. (Seite 18)
- KD-X272DBT: Die Tasten blinken in dem Blinkmuster, das Sie in [RING ILLUMI] gewählt haben. (Seite 18)
- Das Gerät nimmt automatisch den Ruf entgegen, wenn [AUTO ANSWER] auf eine gewählte Zeit gestellt ist. (Seite 18)

Während eines Rufs:

- KD-X472DBT: Die Tasten hören zu blinken auf und leuchten in der Farbe, die Sie in **[RING COLOR]** gewählt haben. (Seite 18)
- KD-X272DBT: Die Tasten hören zu blinken auf.
- Falls Sie das Gerät ausschalten oder die Frontblende abnehmen, wird Bluetooth getrennt.

Die folgenden Bedienungsvorgänge sind je nach dem angeschlossenen Telefon möglicherweise nicht verfügbar.

	Zum	Auf der Frontblende	
E	Erster ankommender Anrufe		
	Nehmen Sie einen Ruf entgegen	Drücken 📞 • VOICE oder den Lautstärke-Regler.	
	Weisen Sie einen Ruf ab	Halten Sie G-VOICE oder den Lautstärke-Regler gedrückt.	
	Einen Anruf beenden	Halten Sie &-VOICE oder den Lautstärke-Regler gedrückt.	

Zum Auf der Frontblende Während des Sprechens beim ersten ankommenden Anruf... Finen anderen Drücken **C-VOICE** oder den Lautstärke-Regler. ankommenden Anruf entgegennehmen und den aktuellen Anruf halten Finen anderen Halten Sie **C-VOICE** oder den Lautstärke-Regler ankommenden Anruf gedrückt. abweisen Bei zwei aktiven Anrufen... Aktuellen Anruf beenden Halten Sie **C-VOICE** oder den Lautstärke-Regler und gehaltenen Anruf aedrückt. aktivieren Umschalten zwischen Drücken Sie **C-VOICE** aktuellem Anruf und gehaltenem Anruf Stellen Sie die Drehen Sie den Lautstärke-Regler während Telefonlautstärke ein*1 eines Anrufs [00] bis [35] (Standard: [15])

Umschalten zwischen Freisprech- und Privatgespräch-Modi*2

- *1 Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf den Lautstärkepegel der anderen Quellen.
- *2 Die Bedienung kann je nach dem angeschlossenen Bluetooth-Gerät unterschiedlich sein.

Verbessern Sie die Sprachqualität

Während am Telefon gesprochen wird...

- 1 Halten Sie ⊡·☆ gedrückt.
- 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen eines Gegenstands (Seite 18), und drücken Sie dann den Regler.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, bis der gewünschte Gegenstand gewählt oder aktiviert ist.
- 4 Drücken Sie ⊡·☆ zum Beenden.

Zum Zurückschalten zum vorherigen Einstellelement drücken Sie Q/



[ivite divitiv]	LEVEL — IOJ DIS [LEVEL + IOJ (<u>LEVEL — O4</u> J): Die Emptindlichkeit des Mikrofons nimmt mit höherer Zahl zu.
[NR LEVEL] [F T	[LEVEL -05] bis [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): Passen Sie den Rauschunterdrückungspegel an, bis das geringste Rauschen bei einem Telefongespräch gehört wird.
[ECHO CANCEL] [fi	[LEVEL -05] bis [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): Passen Sie die Verzögerungszeit für die Echo-Löschung an, bis das letzte Echo bei einem Telefongespräch gehört wird.

Nehmen Sie die Einstellungen zum Empfang eines Anrufs vor

- 1 Drücken Sie **C**•VOICE, um auf Bluetooth-Modus zu schalten.
- 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen eines Gegenstands (siehe folgende Tabelle), und drücken Sie dann den Regler.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, bis der gewünschte Gegenstand gewählt oder aktiviert ist.

Zum Zurückschalten zum vorherigen Einstellelement drücken Sie Q/S.

Standard: [XX]

[SETTINGS]	
[AUTO ANSWER]	[01 SEC] bis [30 SEC] : Nimmt den ankommenden Ruf automatisch innerhalb der gewählten Zeit (in Sekunden) entgegen. ; [0FF] : Hebt auf.
[RING COLOR]	(Für KD-X472DBT) [COLOR 01] bis [COLOR 49] ([COLOR 08]): Wählt die Beleuchtungsfarbe für die Tasten als Benachrichtigung, wenn ein Ruf empfangen wird und während eines Rufs.; [OFF]: Hebt auf.
[RING ILLUMI]	(Für KD-X272DBT) [BLINK 01] bis [BLINK 05] (<u>[BLINK 02]</u>): Wählt das Benachrichtigungs- Blinkmuster für die Tasten, wenn ein Ruf empfangen wird. ; [OFF]: Hebt auf.

Tätigen Sie einen Ruf

Sie können einen Ruf von der Ruf-Historie, dem Telefonbuch oder durch Wählen der Telefonnummer tätigen. Ruf durch Sprachbefehl ist auch möglich, wenn Ihr Handy dieses Merkmal hat.

1 Drücken Sie **C-VOICE**, um auf Bluetooth-Modus zu schalten. "(Name des ersten Geräts)" erscheint.

 Wenn zwei Bluetooth-Telefone angeschlossen sind, drücken Sie C+VOICE erneut, um auf das andere Telefon umzuschalten.
 "(Name des zweiten Geräts)" erscheint.

- 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen eines Gegenstands (siehe folgende Tabelle), und drücken Sie dann den Regler.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, bis der gewünschte Gegenstand gewählt/ aktiviert ist, oder folgen Sie den Anweisungen auf dem gewählten Gegenstand.

Zum Zurückschalten zum vorherigen Einstellelement drücken Sie Q/⇒.

[RECENT CALL]	 (Nur gültig, wenn das Telefon PBAP unterstützt.) Drücken Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen eines Namens oder einer Telefonnummer. "<"zeigt einen empfangenen Anruf an, ">"zeigt einen getätigten Anruf an, "M" zeigt einen verpassten Anruf an. "NO HISTORY" erscheint, wenn kein aufgezeichneter Ruf-Verlauf oder eine Rufnummer vorhanden ist. Drücken Sie den Lautstärke-Regler zum Anrufen.
[PHONEBOOK]	 (Nur gültig, wenn das Telefon PBAP unterstützt.) 1 Drücken Sie 2▲ / 1▼, um den gewünschten Buchstaben zu wählen (A bis Z, 0 bis 9, und 0THERS). "0THERS"erscheint, wenn das erste Zeichen nicht A bis Z, 0 bis 9 ist. 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen einer Namens, und drücken Sie dann den Regler. 3 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen einer Telefonnummer, und drücken Sie dann den Regler.
	 Um das Telefonbuch mit dieser Einheit zu verwenden, vergewissern Sie sich, dass Sie Zugriff oder Übertragung von Ihrem Smartphone aus zulassen. Je nach dem angeschlossenen Telefon kann dieser Vorgang unterschiedlich sein. Dieses Gerät kann nur Buchstaben ohne Umlaute oder Akzentzeichen anzeigen. (Buchstaben mit Akzentzeichen wie "Ú" werden als "U" angezeigt.)

Bluetooth® (für KD-X472DBT/KD-X272DBT)

[DIAL NUMBI	 ER] 1 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen einer Nummer (0 bis 9) oder eines Zeichens (≪, #, +). 2 Drücken Sie I ◄ 2 Drücken Sie I ◄ 2 Drücken Sie Schrift 1 und 2, bis die Eingabe der Telefonnummer beendet ist. 3 Drücken Sie den Lautstärke-Regler zum Anrufen.
[VOICE]	Sprechen Sie den Namen des anzurufenden Kontakts oder den Sprachbefehl deutlich, um die Telefonfunktionen zu steuern. (Siehe auch "Einen Ruf mit Spracherkennung tätigen" im Folgenden.)

Einen Ruf mit Spracherkennung tätigen

- Halten Sie Sedrückt, um die Spracherkennung auf dem angeschlossenen Telefon zu aktivieren.
- 2 Sprechen Sie den Namen des anzurufenden Kontakts oder den Sprachbefehl deutlich, um die Telefonfunktionen zu steuern.
- Unterstützte Spracherkennungsmerkmale können sich je nach Telefon unterscheiden. Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung des angeschlossenen Telefons.

Speichern Sie einen Kontakt im Speicher

Sie können bis zu 6 Kontakte unter den Nummerntasten (1 bis 6) speichern.

- 1 Drücken Sie 📞 VOICE, um auf Bluetooth-Modus zu schalten.
- 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen von [RECENT CALL], [PHONEBOOK] oder [DIAL NUMBER], und drücken Sie dann den Regler.
- 3 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen eines Kontakts oder zum Eingeben einer Telefonnummer. Wenn ein Kontakt gewählt wird, drücken Sie den Lautstärke-Regler zur Anzeige der Telefonnummer.
- 4 Halten Sie eine der Zifferntasten (1 bis 6) gedrückt. "MEMORY P(gewählte Festsendernummer)" erscheint, wenn der Kontakt gespeichert ist.

Zum Löschen eines Kontakts aus dem Festspeicher wählen Sie [DIAL NUMBER] in Schritt 2, speichern Sie eine leere Nummer in Schritt 3 und gehen Sie zu Schritt 4 weiter.

Tätigen Sie einen Ruf zu einer registrierten Nummer

- 1 Drücken Sie 📞 VOICE, um auf Bluetooth-Modus zu schalten.
- 2 Drücken Sie eine der Zifferntasten (1 bis 6).
- 3 Drücken Sie den Lautstärke-Regler zum Anrufen. "NO PRESET" erscheint, wenn kein Kontakt gespeichert ist.

Bluetooth-Modus-Einstellungen

- 1 Halten Sie □·☆ gedrückt.
- 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen eines Gegenstands (siehe folgende Tabelle), und drücken Sie dann den Regler.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, bis der gewünschte Gegenstand gewählt/ aktiviert ist, oder folgen Sie den Anweisungen auf dem gewählten Gegenstand.
- 4 Drücken Sie ⊡•☆ zum Beenden.

Zum Zurückschalten zum vorherigen Einstellelement drücken Sie \mathbb{Q}/\mathfrak{D} .

Standard: [XX]

[BT MODE]	
[PHONE SELECT]	Wählt das Telefon oder Audiogerät zum Anschließen oder Abtrennen. "*" erscheint vor dem Gerätenamen, wenn angeschlossen. " " " " erscheint vor dem aktuellen Wiedergabe-Audiogerät. Sie können maximal zwei Bluetooth-Telefone und ein Bluetooth-Audiogerät zur Zeit anschließen.
[AUDIO SELECT]	
[DEVICE DELETE]	 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen eines Geräts zum Löschen, und drücken Sie dann den Regler. Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen von [YES] oder [NO], und drücken Sie dann den Regler.
[PIN CODE EDIT] (0000)	 Ändert den PIN-Code (bis zu 6 Stellen). 1 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen einer Nummer. 2 Drücken Sie I◄◀ / ►►I, um die Eingabeposition zu verschieben. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2, bis die Eingabe des PIN-Codes beendet ist. 3 Drücken Sie den Lautstärke-Regler zum Bestätigen.

Bluetooth® (für KD-X472DBT/KD-X272DBT)

[RECONNECT]	[ON]: Die Einheit stellt die Verbindung automatisch neu her, wenn das zuletzt angeschlossene Bluetooth-Gerät innerhalb der verbindbaren Reichweite ist. ; [OFF]: Hebt auf.
[AUTO PAIRING]	(Für KD-X472DBT) [ON]: Die Einheit wird automatisch mit dem unterstützten Bluetooth-Gerät gekoppelt wird (iPhone/iPod touch), wenn sie über die USB-Eingangsklemme verbunden wird. Je nach dem Betriebssystem des angeschlossenen Geräts arbeitet diese Funktion möglicherweise nicht.; [OFF]: Hebt auf.
[INITIALIZE]	[YES] : Initialisiert alle Bluetooth-Einstellungen (einschließlich gespeichertes Pairing, Telefonbuch usw.). ; [NO] : Hebt auf.
[INFORMATION]	[MY BT NAME]: Zeigt den Namen Ihres Receivers an ("KD-X472DBT"/ "KD-X272DBT"). ; [MY ADDRESS]: Zeigt die Adresse dieser Einheit.

Prüfmodus für Bluetooth-Kompatibilität

Sie können die Konnektivität des unterstützten Profils zwischen dem Bluetooth-Gerät und der Einheit prüfen.

- · Stellen Sie sicher, dass kein Bluetooth-Gerät gekoppelt ist.
- 2 Suchen und wählen Sie den Namen Ihres Receivers ("KD-X472DBT"/ "KD-X272DBT") auf dem Bluetooth-Gerät innerhalb von 3 Minuten an.
- Führen Sie (A), (B) oder (C) aus, je nachdem was im Display erscheint.
 (A) "PAIRING" → "XXXXX" (6-stelliger Passkey): Stellen Sie sicher, dass der gleiche Passkey auf der Einheit und auf dem Bluetooth-Gerät erscheint, und bedianen Sie dann das Bluetooth-Gerät erscheint,
 - und bedienen Sie dann das Bluetooth-Gerät, um den Passkey zu bestätigen. • "PAIPING" – "PINIS ODOD": Geben Sie "0000" auf dem Pluetooth Ger
 - (B) "PAIRING" → "PIN IS 0000": Geben Sie "0000" auf dem Bluetooth-Gerät ein.
 - (C) "PAIRING": Bedienen Sie das Bluetooth-Gerät, um das Pairing zu bestätigen.

Nachdem das Pairing erfolgreich ausgeführt ist, erscheint "PAIRING OK"→ "Gerätename", und die Prüfung der Bluetooth-Kompatibilität beginnt. Wenn "CONNECT NOW USING PHONE" erscheint, bedienen Sie das Bluetooth-Gerät, um Telefonbuch-Zugriff zu erlauben, um fortzufahren. "TESTING" blinkt im Display.

Das Konnektivitätsergebnis blinkt im Display.

"PAIRING OK" und/oder "HANDS-FREE OK"*1 und/oder "AUD.STREAM OK"*2 und/ oder "PBAP OK"*3: Kompatibel

- *1 Kompatibel mit Hands-Free Profile (HFP)
- *2 Kompatibel mit Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- *3 Kompatibel mit Phonebook Access Profile (PBAP)

Nach 30 Sekunden erscheint "PAIRING DELETED", um anzuzeigen, dass Pairing gelöscht wurde, und die Einheit beendet den Prüfmodus.

 Zum Abbrechen halten Sie OSRC gedrückt, um die Stromversorgung auszuschalten, und schalten Sie dann die Stromversorgung erneut ein.

Bluetooth — Audio



Während BT AUDIO als Quelle eingestellt ist, können Sie die Verbindung zu fünf Bluetooth-Audiogeräten herstellen und zwischen diesen Geräten umschalten.

Hören von Ton von Ihrem Audioplayer über Bluetooth

- Drücken Sie OSRC wiederholt, um BT AUDIO zu wählen.
 Für KD-X272DBT: Durch Drücken von J gehen Sie direkt zu BT AUDIO.
- 2 Bedienen Sie den Audioplayer über Bluetooth zum Starten der Wiedergabe.

Zum	Auf der Frontblende
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie den Lautstärke-Regler.
Wählen Sie die Gruppe oder den Ordner	Drücken Sie 2▲/1▼.
Rückwärts-Sprung/Vorwärts- Sprung	Drücken Sie I◀ / ►►I.
Vorspulen/Rückspule	Halten Sie I◀◀ / ▶▶I gedrückt.
Wiederholte Wiedergabe	Drücken Sie 4📥 wiederholt.
	[TRACK REPEAT], [ALL REPEAT], [GROUP REPEAT]*1, [REPEAT OFF]
Zufallswiedergabe	Drücken Sie 3ズ wiederholt.
	[GROUP RANDOM]*1, [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]

Zum	Auf der Frontblende
Auswählen einer Datei aus einem Ordner/einer Liste	Siehe "Wählen Sie eine zur Wiedergabe gewünschte Datei" auf Seite 11.
Umschalten zwischen angeschlossenen Bluetooth- Audiogeräten	Drücken Sie 5.*2

- *1 Je nach angeschlossenem Gerät können einige Geräte dieses Merkmal nicht unterstützen.
- *2 Durch Drücken der "Play"-Taste am angeschlossenen Gerät selber wird ebenfalls die Tonausgabe vom Gerät umgeschaltet.

Die Bedienungen und Displayanzeigen unterscheiden möglicherweise sich je nach Verfügbarkeit auf dem angeschlossenen Gerät.

Hören von iPod/iPhone über Bluetooth (für KD-X472DBT)

Sie können die Titel auf dem iPod/iPhone über Bluetooth auf dieser Einheit hören.

Drücken Sie 🖰 SRC wiederholt, um iPod BT zu wählen.

- Sie können das iPod/iPhone auf gleiche Weise wie iPod/iPhone über USB-Eingang bedienen. (Seite 10)
- Wenn Sie ein iPod/iPhone an den USB-Eingang anschließen, während Sie die iPod BT-Quelle hören, schaltet die Quelle automatisch auf iPod USB um. Drücken Sie ØSRC, um iPod BT als Quelle zu wählen wenn das Gerät immer noch über Bluetooth angeschlossen ist.

AMAZON ALEXA (für KD-X472DBT)

Alexa ist ein cloud-basierter Sprachservice, entwickelt von Amazon. Sie können Alexa auffordern, Musik abzuspielen, Wetterberichte, Verkehrsinformationen zu erhalten, intelligente Heimgeräte zu steuern, bei Amazon einzukaufen, im Internet zu suchen, Erinnerungen zu setzen und mehr.

Vorbereitung:

- Richten Sie ein Konto bei <www.amazon.com> ein.
- Installieren Sie die neueste Version der Alexa-Mobilanwendung auf Ihrem Gerät (iPhone/iPod touch oder Android-Gerät), und melden Sie sich bei der Anwendung an.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Internetverbindung auf Ihrem Smartphone aktivieren.

Erste Einrichtung

Für Android-Gerät

- 1 Koppeln Sie Ihr Gerät über Bluetooth mit dieser Einheit. (Seite 16)
- 2 Starten Sie die Alexa-Mobilanwendung auf Ihrem Gerät.
- **3** Koppeln Sie diese Einheit mit der Alexa-Mobilanwendung. Führen Sie Option A oder Option B aus.

Für iPhone/iPod touch

- 1 Koppeln Sie Ihr Gerät über Bluetooth mit dieser Einheit. (Seite 16)
- 2 Starten Sie die Alexa-Mobilanwendung auf Ihrem Gerät.
- 3 Drücken Sie ₽ an der Einheit, um auf die ALEXA-Quelle zu schalten.
 - Sie können auch ${\bf \bigodot}$ SRC wiederholt drücken, um die iPod BT-Quelle zu wählen.
- **4** Koppeln Sie diese Einheit mit der Alexa-Mobilanwendung. Führen Sie Option A oder Option B aus.

Option A: Direkte Verknüpfung

Gehen Sie zur folgenden URL oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone:

http://www.jvc.net/car/alexa



Option B: Manuelles Pairing

- Starten Sie die Alexa-Mobilanwendung und gehen Sie zur Registerkarte "Devices (Geräte)".
- 2 Tippen Sie auf das Symbol " + " in der oberen rechten Ecke.
- 3 Tippen Sie auf "Add Device (Gerät hinzufügen)".
- 4 Tippen Sie auf "Automotive Accessory (Automotives Zubehör)" oder "Headphones (Kopfhörer)" aus der Liste von Gerätetypen.
- 5 Tippen Sie auf den Namen Ihres Receivers ("KD-X472DBT") und folgen Sie den Anweisungen.

Sobald der Einrichtvorgang abgeschlossen ist, stellt die Alexa-Mobilanwendung eine Verbindung zu dieser Einheit her.

- Die Alexa-Verbindung kann unter den folgenden Bedingungen getrennt werden:
 - A2DP-Profil ist getrennt
 - Bluetooth-Verbindung ist getrennt
 - Das Gerät ist ausgeschaltet
- Andere Bedingungen, je nach angeschlossenem Gerät.

Um die Alexa-Verbindung erneut herzustellen, verbinden Sie das A2DP-Profil neu.

- Die Alexa-Verbindung kann nicht erneut hergestellt werden, wenn Sie:
 - Die Alexa-Mobilanwendung neu installieren
- Das gekoppelte Gerät löschen und die Kopplung erneut ausführen (für Android-Gerät)

Um die Alexa-Verbindung erneut herzustellen, führen Sie den Einrichtungsvorgang neu aus.

 Sie können die Älexa-Verbindung von der Alexa-Mobilanwendung pr
üfen. Wenn der Name dieser Einheit auf dem Bildschirm von "ALL DEVICES" erscheint, m
üssen Sie den Einrichtvorgang nicht erneut ausf
ühren.



Grundlegende Bedienungen

Wenn die Alexa-Verbindung hergestellt ist...

- 2 Kommunizieren Sie mit Alexa über das angeschlossene Mikrofon. (Seite 15) "THINKING..." erscheint, während Alexa Ihre Spracheingabe verarbeitet. "SPEAKING..." erscheint, während Alexa auf Ihre Spracheingabe reagiert. "ALEXA" oder Anzeigeinformation wie Spielzeit, Songtitel usw. erscheinen, während Alexa im Wartezustand ist.
- Zum Zurückschalten zum vorherigen Quelle vor ALEXA drücken Sie 🖞 SRC.
- Zum Aktivieren von Alexa drücken Sie 🖳
- Zum Aufheben des aktuellen Hörzustand drücken Sie ፟.
- Um den aktuellen Denk-/Sprechzustand abzubrechen und in den Hörzustand zu wechseln, drücken Sie ♥.
- Nur eine Alexa-Verbindung zur Zeit kann angeschlossen werden.
- "DISCONNECTED" erscheint, wenn die Einheit von der Alexa-Mobilanwendung getrennt ist, oder wenn die Bluetooth-Verbindung getrennt ist.

Beginnen Sie zu hören

Während Alexa im Wartezustand ist...

- 1 Drücken Sie ⊈ an der Einheit, um Alexa zu aktivieren. Das Display zeigt: "LISTENING…".
- 2 Kommunizieren Sie mit Alexa über das angeschlossene Mikrofon. (Seite 15)
- **3** Während der Musikwiedergabe in der ALEXA-Quelle können Sie die folgenden Bedienungen durchführen:

Zum	Auf der Frontblende
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie den Lautstärke-Regler.
Rückwärts-Sprung/Vorwärts- Sprung	Drücken Sie I◀ / 🍽.

Drücken Sie während der Musikwiedergabe 4, um die Musik anzuhalten und Alexa zu aktivieren. Sie können jetzt anfangen, mit Alexa zu kommunizieren.



Wählen Sie einen Vorwahl-Equalizer direkt (für KD-X172DB)

Drücken Sie EQ-BASS wiederholt.

(oder)

Drücken Sie **EQ-BASS**, und drehen Sie dann den Lautstärke-Regler innerhalb von 5 Sekunden.

Vorwahl-Equalizer:

[FLAT] (Standard)/[DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]/[HARD ROCK]/[HIP HOP]/[JAZZ]/[POP]/ [R&B]/[USER]/[CLASSICAL]

 Der Drive-Equalizer ([DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]) hebt spezifische Frequenzen an, um Störgeräusche von außerhalb des Fahrzeugs oder Laufgeräusche der Reifen zu verringern.

Speichern Ihre eigenen Klangeinstellungen (für KD-X172DB)

- 1 Halten Sie EQ-BASS gedrückt, um auf [EASY EQ] EQ-Suche zu schalten.
- 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen eines Gegenstands, und drücken Sie dann den Regler. Siehe [EASY EQ] (Seite 25) bezüglich der Einstellung, und das Ergebnis wird

Siehe [LASY EQ] (Seite 25) bezüglich der Einstellung, und das Ergebnis wird unter [USER] gespeichert.

- Zum Zurückschalten zum vorherigen Einstellelement drücken Sie Q/⇒.
- Zum Beenden drücken Sie EQ-BĂSS.

Andere Einstellungen

- 1 Halten Sie □· ♀ gedrückt.
- 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen eines Gegenstands (siehe folgende Tabelle), und drücken Sie dann den Regler.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, bis der gewünschte Gegenstand gewählt/ aktiviert ist, oder folgen Sie den Anweisungen auf dem gewählten Gegenstand.
- 4 Drücken Sie ⊡•\$ zum Beenden.

Zum Zurückschalten zum vorherigen Einstellelement drücken Sie Q/S.

Standard: [XX]

[EQ SETTING]	
[PRESET EQ]	 Wählt einen Vorwahl-Equalizer, der für das Musikgenre geeignet ist. Wählen Sie [USER], um die in [EASY EQ] oder [PRO EQ] vorgenommenen Einstellungen zu verwenden. [FLAT]/(DRVN 3]/(DRVN 1]/[HARD ROCK]/[HIP HOP]/[JAZZ]/ [POP]/[R&B]/(USER]/[CLASSICAL] Der Drive-Equalizer ([DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]) hebt spezifische Frequenzen an, um Störgeräusche von außerhalb des Fahrzeugs oder Laufgeräusche der Reifen zu verringern
	 Wenn die Display-Demonstration aktiviert ist ([ON] ist anfänglich ausgewählt, Seite 6), wird [HARD ROCK] automatisch als [PRESET EQ] ausgewählt. Wenn Sie [DEMO MODE] auf [OFF] (Seite 6) stellen, wird [FLAT] als Standardeinstellung für [PRESET EQ] gewählt.

[EASY EQ]	Justieren Ihre eigene Die Einstellungen Die vorgenommer [PRO EQ] beeinfil [SUB.W SP]*1*2: [SUB.W]*1*3: [BASS]: [MID]: [TRE]:	n Klangeinstellungen. werden unter [USER] in [PR ern Einstellungen können die ussen. [00] bis [+06] [-50] bis [+10] [LVL-09] bis [LVL+09] [LVL-09] bis [LVL+09] [LVL-09] bis [LVL+09]	E SET EQ] gesp aktuellen Einste (Standard:	eichert. Ellungen von (00) (LVL 00) (LVL 00) (LVL 00)
[PRO EQ]		Passt Ihre eigenen KI. • Die Einstellungen • Die vorgenommer [EASY EQ] beeint	angeinstellungen für jede Que werden unter [USER] in [PR ien Einstellungen können die flussen.	elle an. E SET EQ] gesp aktuellen Einste	eichert. Hungen von
	[62.5HZ]				
[LEVEL -09] bis [LEVEL +09] ([LEVEL 00]): Stellt den Pegel zum Speichern für je (Bevor Sie eine Einstellung vornehmen, wählen Sie eine anzupassende Quelle aus.) [ON]: Schaltet den erweiterten Bass ein. ; [OFF]: Hebt auf.		peichern für jed Quelle aus.)	e Quelle ein.		
		erweiterten Bass ein. ; [OFF]: Hebt auf.			
	[100HZ]/[160HZ]/[[6.3KHZ]/[10KHZ]/	250HZ]/[400HZ]/[6 [16KHZ]	530HZ]/[1KHZ]/[1.6KHZ]/	[2.5KHZ]/[4K	HZ]/
[LEVEL –09] bis [LEVEL +09] ([LEVEL 00]): Stellt den Pegel zum Speicherr (Bevor Sie eine Einstellung vornehmen, wählen Sie eine anzupassende Quelle a		peichern für jed Quelle aus.)	e Quelle ein.		
[Q FACTOR] [1.35]/[1.50]/[2.00]: Den Qualitätsfaktor einstellen.		llen.			
[AUDIO CONTROL]					
[BASS BOOST]		$[LEVEL + 01]$ bis $[LEVEL + 05]$: Wählt Ihren bevorzugten Bass-Boost-Pegel. ; $[\underline{OFF}]$: Hebt auf.			Boost-Pegel. ;
[LOUDNESS]		[LEVEL 01]/[LEVEL 02]: Verstärkt niedrige oder hohe Frequenzen, um eine gute Klangwirkung auch bei niedriger Lautstärke zu erhalten.; [OFF]: Hebt auf.			

[SUB.W LEVEL]*1	[SPK-OUT]* 2	(Nicht anwendbar, wenn 3-Wege-Übergang gewählt ist.) [SUB.W 00] bis [SUB.W +06] (<u>[SUB.W +03]</u>): Stellt den Ausgangspegel des über Lautsprecherleitung angeschlossenen Subwoofers ein. (Seite 39)
	[PRE-OUT]*3	[SUB.W – 50] bis [SUB.W + 10] ([SUB.W 00]): Stellt den Ausgangspegel des an die Line-Out-Anschlüsse (SW oder REAR/SW) über einen externen Verstärker angeschlossenen Subwoofers ein. (Seite 39)
[SUBWOOFER SET]*3	[ON]: Schaltet der	n Subwoofer-Ausgang ein. ; [OFF] : Hebt auf.
[FADER]	(Nicht anwendbar, wenn 3-Wege-Übergang gewählt ist.) [POSITION R15] bis [POSITION F15] ([POSITION 00]): Stellen Sie die Ausgangsbalance zwischen vorderen und hinteren Lautsprechern ein.	
[BALANCE]*4	[POSITION L15] bis [POSITION R15] ([POSITION 00]): Stellen Sie die Ausgangsbalance zwischen linken und rechten Lautsprechern ein.	
[VOLUME ADJUST]	[LEVEL –15] bis [LEVEL +06] ([LEVEL 00]): Nehmen Sie die Vorwahl des anfänglichen Lautstärkepegels für jede Quelle in Bezug auf den FM (UKW)- Lautstärkepegel vor. (Vor der Einstellung wählen Sie eine anzupassende Quelle aus.)	
[AMP GAIN]	[LOW POWER]: Beschränkt den maximalen Lautstärkepegel auf 25. (Wählen Sie dies, wenn die Maximalleistung jedes Lautsprechers weniger als 50 W beträgt, um Schäden an den Lautsprechern zu verhindern).; [HIGH POWER]: Der maximale Lautstärkepegel ist 35.	
[SPK/PRE OUT]	(Nicht anwendbar, Wählen Sie je nach Einstellung, um de Ausgangseinstellu	wenn 3-Wege-Übergang gewählt ist.) n der Art des Lautsprecheranschlusses die geeignete n gewünschten Ausgang zu erhalten. (Siehe "Lautsprecher- ngen" auf Seite 26.)
[SPEAKER SIZE]	Je nach dem gewä werden die Einstel	ihlten Übergangstyp (siehe [X ' OVER TYPE] auf Seite 26) Ipunkte 2-Wege-Übergang oder 3-Wege-Übergang gezeigt.
[X ' OVER]	(Siehe "Übergangseinstellungen" auf Seite 27.) Als Standard ist der 2-Wege-Übergangstyp gewählt.	

*1, *2, *3, *4: (siehe Seite 26)

[DTA SETTINGS]	Für Einstellungen siehe "Einstellungen der digitalen Zeitanpassung" auf Seite 29.	
[CAR SETTINGS]		
[X ' OVER TYPE]	Vorsicht: Passen Sie die Lautstärke an, bevor der Punkt [X ' OVER TYPE] geändert wird, um plötzliche Schwankungen im Ausgangspegel zu vermeiden.	
[2-WAY]	(Wird nur angezeigt, wenn [3-WAY] gewählt ist.) [YES] : Wählt den Zwei-Wege-Übergangstyp. ; [<u>NO]</u> : Hebt auf.	
[3-WAY]	(Wird nur angezeigt, wenn [2-WAY] gewählt ist.) [YES]: Wählt den Drei-Wege-Übergangstyp. ; [<u>NO]</u> : Hebt auf.	
[SOUND EFFECT]		
[SPACE ENHANCE]	(Gilt nicht für FM/AM–Quelle und DAB–Quelle.) [SMALL]/[MEDIUM]/[LARGE]: Erlaubt virtuelle Verbesserung des Klangraums. ; [OFF]: Hebt auf.	
[SND RESPONSE]	[LEVEL1]/[LEVEL2]/[LEVEL3]: Lässt den Klang virtuell realistischer wirken. ; [OFF]: Hebt auf.	
[SOUND LIFT]	[LOW]/[MIDDLE]/[HIGH]: Stellt die von den Lautsprechern gehörte Klangposition virtuell ein. ; [OFF]: Hebt auf.	
[VOL LINK EQ]	[ON]: Hebt die Frequenz an, um Störgeräusche von außerhalb des Fahrzeugs oder Laufgeräusche der Reifen zu verringern. ; [OFF]: Hebt auf.	
[K2 TECHNOLOGY]	(Gilt nicht für FM/AM-Quelle, DAB-Quelle und AUX-Quelle.) [ON]: Verbessem Sie die Klangqualität von komprimierter Musik. ; [OFF]: Hebt auf.	

*1 Wird nur angezeigt, wenn [SUBWOOFER SET] auf [ON] gestellt ist. (Seite 25)
*2 Für 2-Wege-Übergang: Wird nur angezeigt, wenn [SPK/PRE OUT] auf [SUB.W/SUB.W] gestellt ist.
*3 Für 2-Wege-Übergang: Wird nur angezeigt, wenn [SPK/PRE OUT] auf [REAR/SUB.W] oder

[SUB.W/SUB.W] gestellt ist.

*4 Die Einstellung kann nicht den Subwoofer-Ausgang beeinflussen.

Lautsprecher-Ausgangseinstellungen [SPK/PRE OUT]

(Gilt nur wenn [X ' OVER TYPE] auf [2-WAY] gestellt ist)

Wählen Sie die Ausgangseinstellung für die Lautsprecher [SPK/PRE OUT], basierend auf der Art des Lautsprecheranschlusses.

Anschluss über Line-Out-Buchsen

Für Verbindungen über einen externen Verstärker (Seite 39)

KD-X472DBT:

Einstellung auf	Audiosignal über Line-Out-Anschluss			
[SPK/PRĚ OUT]	FRONT	REAR	SW	
[REAR/REAR] (Standard)	Vorderer Lautsprecherausgang	Hinterer Lautsprecherausgang	Subwoofer-Ausgang	
[SUB.W/SUB.W]	Vorderer Lautsprecherausgang	L (links): Subwoofer-Ausgang R (rechts): (Stummschaltung)	Subwoofer-Ausgang	

KD-X272DBT/KD-X172DB:

Einstellung auf	Audiosignal über Line-Out-Anschluss
[SPK/PRĚ OUT]	REAR/SW
[REAR/REAR]	Hinterer Lautsprecherausgang
[REAR/SUB.W] (Standard)	Subwoofer-Ausgang
[SUB.W/SUB.W]	Subwoofer-Ausgang

Anschluss über Lautsprecherkabel

Sie können auch die Lautsprecher anschließen, ohne einen externen Verstärker zu verwenden, und weiterhin in der Lage sein, den Subwoofer-Ausgang mit diesen Einstellungen zu genießen. (Seite 39)

Einstellung auf	Audiosignal über hintere Lautsprecherleitung		
[SPK/PRE OUT]	L (links)	R (rechts)	
[REAR/REAR]	Hinterer Lautsprecherausgang	Hinterer Lautsprecherausgang	
[REAR/SUB.W]*	Hinterer Lautsprecherausgang	Hinterer Lautsprecherausgang	
[SUB.W/SUB.W]	Subwoofer-Ausgang	(Stummschaltung)	

Wenn [SUB.W/SUB.W] gewählt ist:

- [120HZ] ist in [SUBWÖÖFER LPF] gewählt, und [THROUGH] steht nicht zur Verfügung. (Seite 28)
- [POSITION R02] ist in [FADER] gewählt, und der Wahlbereich ist [POSITION R15] bis [POSITION 00]. (Seite 25)
- * Außer bei KD-X472DBT.

Übergangseinstellungen

Im Folgenden werden die verfügbaren Einstellpunkte für 2-Wege-Übergang und 3-Wege-Übergang gezeigt.

A ACHTUNG

Wählen Sie einen Übergangstyp entsprechend der Art des Anschlusses der Lautsprecher. (Seite 39)

Wenn Sie einen falschen Typ wählen:

- Die Lautsprecher können beschädigt werden.
- Der Ausgangstonpegel kann sehr hoch oder niedrig sein.

SPEAKER SIZE

Wählt entsprechend der Größe der angeschlossenen Lautsprecher für optimale Leistung.

- Die Einstellungen für Frequenz und Flanke werden automatisch für die Übergangseinstellung des gewählten Lautsprechers übernommen.
- Wenn [NONE] für den folgenden Lautsprecher in [SPEAKER SIZE] gewählt ist, steht die Einstellung [X' OVER] des Lautsprechers nicht zur Verfügung.
 - 2-Wege-Übergang: [TWEETER] unter [FRONT]/[REAR]/[SUBWOOFER]
 - 3-Wege-Übergang: [WOOFER]

X'OVER (Übergang)

• [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]/[LPF FRQ]: Passt die Übergangsfrequenz für die gewählten Lautsprecher an (Hochpassfilter oder Tiefpassfilter).

Wenn [THROUGH] gewählt ist, werden alle Signale zu den gewählten Lautsprechern gesendet.

• [SLOPĖ]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: Passt die Stellt die Übergangsflanke an.

Nur wählbar, wenn eine andere Einstellung als [THROUGH] für die Übergangsfrequenz gewählt ist.

- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Wählt die Phase des Lautsprecherausgangs so, dass sie dem anderen Lautsprecherausgang entspricht.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIĠHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Passt die Ausgangslautstärke des gewählten Lautsprechers an.

Einstellpunkte für 2-Wege-Übergang				
[SPEAKER SIZE]				
[FRONT]	[SIZE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[<u>16CM]</u> / [17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]/ [7×10]		
	[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]/[NONE] (nicht angeschlossen)		
[REAR]*1	[8CM]/[10CM]/[[5×7]/[6×8]/[6	12CM]/[13CM]/[<u>16CM]</u> /[17CM]/[18CM]/[4×6]/ ×9]/[7×10]/[NONE] (nicht angeschlossen)		
[SUBWOOFER]*2*3	[16CM]/[20CM]/ angeschlossen)	[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (nicht		
[X ' OVER]				
[TWEETER]	[FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/ [6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]		
	[GAIN LEFT]	[-08DB] bis [00DB]		
	[GAIN RIGHT]	[-08DB] bis [00DB]		
[FRONT HPF]	[F-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/ [90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/ [220HZ]/[250HZ]/[<u>THROUGH]</u>		
	[F-HPF SLOPE]	[-06DB]/[-12DB]/[-18DB]/[-24DB]		
	[F-HPF GAIN]	[-08DB] bis [00DB]		
[REAR HPF]*1	[R-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/ [90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/ [220HZ]/[250HZ]/[<u>THROUGH]</u>		
	[R-HPF SLOPE]	[-06DB]/[<u>-12DB]</u> /[-18DB]/[-24DB]		
	[R-HPF GAIN]	[-08DB] bis [00DB]		

[SUBWOOFER LPF]*2*3	[SW LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/ [90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/ [220HZ]/[250HZ]/[<u>THROUGH]</u>
	[SW LPF SLOPE]	[-06DB]/[-12DB]/[-18DB]/[-24DB]
	[SW LPF PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
	[SW LPF GAIN]	[-08DB] bis [00DB]

Einstellpunkte für 3-Wege-Übergang

	[SPEAKER SIZE]			
	[TWEETER]	[SMALL]/[MI	DDLE]/[LARGE]	
	[MID RANGE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/ <u>[16CM]</u> /[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/ [6×8]/[6×9]		
	[WOOFER]*3	[16CM]/[20Cl	M]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (nicht angeschlossen)	
	[X ' OVER]			
	[TWEETER]	[HPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/ <u>[4KHZ]</u> /[5KHZ]/[6.3KHZ]/ [8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]	
		[SLOPE]	[-06DB]/[<u>-12DB]</u>	
		[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)	
		[GAIN]	[-08DB] bis [00DB]	

[MID RANGE]	[HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/ [100HZ]/ <u>[120HZ]</u> /[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/ [THROUGH]
	[HPF SLOPE]	[-06DB]/[<u>-12DB]</u>
	[LPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/ <u>[4KHZ]</u> /[5KHZ]/[6.3KHZ]/ [8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]/[THROUGH]
	[LPF SLOPE]	[-06DB]/[<u>-12DB]</u>
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[-08DB] bis [00DB]
[WOOFER]*3	[LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/ [100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/ [THROUGH]
	[SLOPE]	[-06DB]/[<u>-12DB]</u>
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[-08DB] bis [00DB]

*1 Wird nur angezeigt, wenn [SPK/PRE OUT] auf [REAR/REAR] oder [REAR/SUB.W] gestellt ist. (Seite 26)

*2 Für KD-X272DBT/KD-X172DB: Wird nur angezeigt, wenn [SPK/PRE OUT] auf [REAR/SUB.W] oder [SUB.W/SUB.W] gestellt ist. (Seite 26)

*3 Wird nur angezeigt, wenn [SUBWOOFER SET] auf [ON] gestellt ist. (Seite 25)

Einstellungen der digitalen Zeitanpassung

Die digitale Zeitanpassung stellt die Verzögerungszeit des Lautsprecherausgangs ein, um eine geeignetere Umgebung für Ihr Fahrzeug zu erzeugen.

• Für die weitere Informationen, siehe "Automatische Bestimmung der Verzögerungszeit" auf Seite 30.

[DTA SETTINGS]	
[POSITION]	Wählt Ihre Hörposition (Bezugspunkt). [ALL]: Keine Kompensation ; [FRONT RIGHT]: Vorderer rechter Sitz ; [FRONT LEFT]: Vorderer linker Sitz ; [FRONT ALL]: Vordere Sitze • [FRONT ALL] wird nur angezeigt, wenn [X ' OVER TYPE] auf [2-WAY] gestellt ist. (Seite 26)
[DISTANCE]*1	[OCM] bis [610CM]: Stellen Sie den auszugleichenden Abstand fein ein.
[GAIN]*1	[—8DB] bis [ODB]: Nehmen Sie Anpassung der Ausgangslautstärke des gewählten Lautsprechers vor.
[DTA RESET]	[YES]: Setzt die Einstellungen ([DISTANCE] und [GAIN]) der gewählten [POSITION] auf Standardwerte zurück. ; [NO]: Hebt auf.
[CAR SETTINGS]	Identifizieren Sie Ihren Fahrzeugtyp und die Lage der hinteren Lautsprecher, um die Anpassung für [DTA SETTINGS] vorzunehmen.
[CAR TYPE]	[COMPACT]/[FULL SIZE CAR]/[WAGON]/[MINIVAN]/[SUV]/ [MINIVAN(LONG)]: Wählt den Typ des Fahrzeugs. ; [OFF]: Keine Kompensation.
[R-SP LOCATION]*2	 Wählt die Lage der hinteren Lautsprecher in Ihrem Fahrzeug, um den weitesten Abstand von der gewählten Hörposition zu berechnen (Bezugspunkt). [DOOR]/(REAR DECK]: Nur wählbar, wenn [CAR TYPE] als [OFF], [COMPÄCT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] oder [SUV] gewählt ist. [2ND ROW]/[3RD ROW]: Nur wählbar, wenn [CAR TYPE] als [MINIVAN] oder [MINIVAN(LONG)] gewählt ist.

*1, *2: (siehe Seite 30)

Automatische Bestimmung der Verzögerungszeit



Wenn Sie den Abstand von der momentan eingestellten Hörposition zu jedem Lautsprecher festlegen, wird die Verzögerungszeit automatisch berechnet.

- Stellen Sie [POSITION] ein und bestimmen Sie die Hörposition als Bezugspunkt (der Bezugspunkt für [FRONT ALL] wird die Mitte zwischen links und rechts auf den Vordersitzen).
- 2 Messen Sie den Abstand vom Bezugspunkt zu den Lautsprechern.
- 3 Berechnen Sie den Unterschied zwischen dem Abstand des am weitesten entfernten Lautsprechers (Subwoofer in der Abbildung) und den anderen Lautsprechern.
- 4 Stellen Sie den in Schritt 3 für die einzelnen Lautsprecher berechneten Wert für [DISTANCE] ein.
- 5 Stellen Sie [GAIN] für einzelne Lautsprecher ein.

Beispiel: Wenn [FRONT ALL] als Hörposition gewählt ist

*1 Bevor Sie eine Einstellung vornehmen, wählen Sie den Lautsprecher aus: Wenn 2-Wege-Übergang gewählt ist:

[FRONT LEFT]/[FRONT RIGHT]/[REAR LEFT]/[REAR RIGHT]/[SUBWOOFER]:

 [REAR LEFT], [REAR RIGHT] und [SUBWOOFER] ist nur wählbar, wenn eine andere Einstellung als [NONE] für [REAR] und [SUBWOOFER] unter [SPEAKER SIZE] gewählt ist. (Seite 28)

Wenn 3-Wege-Übergang gewählt ist:

[TWEETER LEFT]/[TWEETER RIGHT]/[MID LEFT]/[MID RIGHT]/[WOOFER]:

- [WOOFER] ist nur wählbar, wenn eine andere Einstellung als [NONE] und [WOOFER] unter [SPEAKER SIZE] gewählt ist. (Seite 28)
- *2 Wird nur angezeigt, wenn [X ' OVER TYPE] auf [2-WAY] (seite 26) gestellt ist und eine andere Einstellung als [NONE] für [REAR] unter [SPEAKER SIZE] gewählt ist. (Seite 28)

Display-Einstellungen

Zonen-Identifikation für Helligkeitseinstellungen

KD-X472DBT:



KD-X272DBT/KD-X172DB:



Zonen-Identifikation für Farbeinstellungen

KD-X472DBT:



Display-Einstellungen

- 1 Halten Sie ⊡·☆ gedrückt.
- 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Wählen eines Gegenstands (siehe folgende Tabelle), und drücken Sie dann den Regler.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, bis der gewünschte Gegenstand gewählt/ aktiviert ist, oder folgen Sie den Anweisungen auf dem gewählten Gegenstand.
- 4 Drücken Sie ⊡•☆ zum Beenden.

Zum Zurückschalten zum vorherigen Einstellelement drücken Sie Q/S.

Standard: [XX]

[DISPLAY]	
[DIMMER]	Blenden Sie die Beleuchtung ab. [OFF]: Die Abblendung ist ausgeschaltet. Die Helligkeit wechselt auf [DAY]- Einstellung um. [ON]: Die Abblendung ist eingeschaltet. Die Helligkeit wechselt auf [NIGHT]- Einstellung um. (Siehe folgende Einstellungen für "[BRIGHTNESS]".) [DIMMER TIME]: Stellen Sie die Zeit zum Ein- und Ausschalten des Dimmers ein. 1 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Einstellen der Einschaltzeit [ON], und drücken Sie dann den Regler. 2 Drehen Sie den Lautstärke-Regler zum Einstellen der Ausschaltzeit [OFF], und drücken Sie dann den Regler. (Standard: [ON]: [18:00]; [OFF]: [6:00]) [DIMMER AUTO]: Die Abblendung schaltet automatisch ein und aus, wenn Sie die Autoscheinwerfer ein- oder ausschalten.*1
[BRIGHTNESS]	Stellen Sie die Helligkeit für Tag und Nacht separat ein. 1 [DAY]/[NIGHT]: Wählen Sie Tag oder Nacht. 2 Wählen Sie eine Zone. (Siehe Abbildung auf Seite 30.) 3 [LEVEL 00] bis [LEVEL 31]: Stellen Sie den Helligkeitspegel ein.
[TEXT SCROLL]*2	[SCROLL ONCE]: Scrollt die Display-Information einmal. ; [SCROLL AUTO]: Wiederholt das Scrollen in S-Sekunden-Intervallen. ; [SCROLL OFF]: Hebt auf. • Gilt nicht für Dynamic Label Anzeigeinformation (Seite 33, 34) während auf DAB-Quelle geschaltet.
[FORMAT]*3	(Für KD-X472DBT) Die untenstehende Information wird beim Einschalten im zusätzlichen Display gezeigt, wenn das Bluetooth-Gerät angeschlossen ist. (Seite 33) [BATT/SIGNAL]: Zeigt die Stärke der Batterie und des Signals. ; [DATE]: Zeigt das Datum.

[COLOR] (für KD-X472DBT)

[PRESET]	 Wählt die Beleuchtungsfarben für die Tasten in verschiedenen Zonen separat. Wählen Sie eine Zone ([ZONE 1], [ZONE 2], [ALL ZONE]). (Siehe Abbildung auf Seite 30.) Wählen Sie eine Farbe für die gewählte Zone. [COLOR 01] bis [COLOR 49] [USER]: Die Farbe, die Sie für [DAY COLOR] oder [NIGHT COLOR] festgelegt haben, wird gezeigt. [COLOR FLOWO1] bis [COLOR FLOWO3]: Die Farbe wechselt bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten. [CRYSTAL)/[FLOWER]/[FOREST]/[GRADATION]/[OCEAN]/[RELAX]/[SUNSET]: Das gewählte Farbmuster wird gezeigt.*4 (Nur wählbar, wenn [ALL ZONE] in Schritt 1 gewählt wurde.)
[DAY COLOR]	 Speichern Sie Ihre eigenen Tages- und Nachtbeleuchtungsfarben für verschiedene Zonen. Wählen Sie eine Zone ([ZONE 1], [ZONE 2]). (Siehe Abbildung auf Seite 30.) Z [RED//(GREEN]/[BLUE]: Wählen Sie eine Primärfarbe. 3 [00] bis [31]: Wählen Sie den Pegel. Wiederholen Sie Schritt 2 und 3 zur Einstellung aller Primärfarben. Ihre Einstellung wird unter [USER] in [PRESET] gespeichert. [NIGHT COLOR] oder [DAY COLOR] wird durch Ein- oder Ausschalten der Autoscheinwerfer umgestellt.
[NIGHT COLOR]	
[COLOR GUIDE]	[ON]: Die Beleuchtungsfarbe von [ZONE 1] und [ZONE 2] wechselt auf Weiß, wenn Einstellungen auf dem Menü und Listensuche ausgeführt werden,

- *2 Manche Zeichen oder Symbole werden nicht richtig angezeigt (oder werden ausgeblendet).
- *3 Funktionalität hängt von dem Typ der verwendeten Telefone ab.

*4 Wenn eines dieser Farbmuster gewählt ist, wechselt die Beleuchtungsfarbe für [ZONE 1] und [ZONE 2] auf Standardfarben.

Zur Bezugnahme

Wartung

Reinigung des Geräts

Wischen Sie die Frontblende mit einem trockenen Silikonlappen oder weichen Lappen sauber.

Reinigung des Steckverbinders

Die Frontblende abnehmen und den Anschluss sanft mit einem Wattetupfer oder Lappen reinigen. Schützen Sie den Steckverbinder unbedingt vor Beschädigung.



Anschluss (an der Rückseite der Frontblende)

Weitere Informationen

- Für: Neuste Firmware-Aktualisierungen und eine Liste der neuesten kompatiblen Artikel
 - JVC-Originalanwendung
 - Jegliche neuesten Informationen

Besuchen Sie <www.jvc.net/cs/car/>.

Abspielbare Dateien

Wiederzugebende Audiodateien:

Für USB-Massenspeichergerät: KD-X472DBT· MP3 (mp3) \

MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)

KD-X272DBT/KD-X172DB: MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), FLAC (.flac)

- Mögliche Dateisysteme auf USB-Geräten: FAT12, FAT16, FAT32
 Auch wenn Audiodateien den oben aufgeführten Standards entsprechen, kann das Abspielen unter Umständen auf Grund von Typ oder Zustand der Medien bzw. Geräte nicht möglich sein.
- Für detaillierte Information und Hinweise über abspielbare Audiodateien besuchen Sie <www.jvc.net/cs/car/audiofile/>.

Wissenswertes über USB-Geräte

- Sie können ein USB-Gerät nicht über einen USB-Hub anschließen.
- Der Anschluss eines Kabels mit einer Gesamtlänge von mehr als 5 m kann eine fehlerhafte Wiedergabe verursachen.
- Diese Einheit kann nicht ein USB-Gerät mit einer anderen Bewertung als 5 V und mehr als 1,5 A erkennen.

Wissenswertes über iPod/iPhone

- Made for
 - iPod touch (6th generation)
 - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 oder höher)
- Es ist nicht möglich, Videodateien im Menü "Videos" in [HEAD MODE] zu durchsuchen.
- Die Song-Reihenfolge, die im gewählten Menü dieser Einheit erscheint, kann sich vom iPod/iPhone unterscheiden.
- Sie können den iPod nicht bedienen, wenn "JVC" oder "✔" auf dem iPod angezeigt wird.
- Je nach der Version des Betriebssystems des iPod/iPhone sind einige Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.

Wissenwertes über Spotify

- Spotify-Anwendung unterstützt:
 - iPhóne 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 oder höher)
 - iPod touch (6th generation)
 - Android OS 4.0.3 oder höher
- Spotify ist ein Dritter Dienstanbieter, deshalb bleiben unangekündigte Änderungen der technischen Daten jederzeit vorbehalten. Entsprechend kann die Kompatibilität eingeschränkt sein, oder einzelne oder alle der Dienste können unverfügbar werden.
- Bestimmte Funktionen von Spotify können nicht von dieser Einheit bedient werden.
- Bezüglich Fragen zur Verwendung der Anwendung wenden Sie sich bitte an Spotify bei <www.spotify.com>.

Über AMAZON ALEXA

 Alexa ist ein Dritter Dienstanbieter, deshalb bleiben unangekündigte Änderungen der technischen Daten jederzeit vorbehalten. Entsprechend kann die Kompatibilität eingeschränkt sein, oder einzelne oder alle der Dienste können unverfügbar werden.
Zur Bezugnahme

Ändern der Display-Information

Jedesmal, wenn Sie □·☆ drücken, wechselt die Anzeige-Information.

 Wenn die Information nicht verfügbar oder nicht aufgezeichnet ist, erscheint "NO TEXT", "NO NAME" oder andere Information (z.B. Sendername) oder die Anzeige ist leer.

KD-X472DBT:



*1 Das Datum wird Angabe der Batterie- und Signalstärke des verbundenen Bluetooth-Geräts ersetzt, wenn [FORMAT] auf [BATT/SIGNAL] gestellt ist. (Seite 31)

Quellenname	Display-Information: Haupt (Zusätzlich)		
DAB	Dienst-Etikett (Ensemble Etikett) → Dienst-Etikett (Ensemble Etikett) mit Musik-Synchronisationseffekt*2 → Dienst-Etikett (Datum) → Dynamik-Etikett (Datum) → Titel (Interpret) → Titel (Datum) → Nächstes Programm (EPG) (Datum) → Signalpegel (Datum) → zurück zum Anfang		
FM/AM	Frequenz (Datum) → Frequenz (Datum) mit Musik- Synchronisationseffekt*2 → zurück zum Anfang		
	Nur für Radio Data System-FM (UKW)-Sender: Sendername/Programmtyp (Datum) → Sendername/Programmtyp (Datum) mit Musik-Synchronisationseffekt*2 → Radiotext (Datum) → Radiotext+ (Radiotext+) → Songtitel (Interpret) → Songtitel (Datum) → Frequenz (Datum) → zurück zum Anfang		

Quellenname	Display-Information: Haupt (Zusätzlich)
USB	Für MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC-Datei: Songtitel (Interpret) → Songtitel (Interpret) mit Musik- Synchronisationseffekt*2 → Songtitel (Albumtitel) → Songtitel (Datum) → Dateiname (Ordnermane) → Dateiname (Datum) → Spielzeit (Datum) → zurück zum Anfang
iPod USB/iPod BT	Wenn [HEAD MODE] ausgewählt ist (seite 11): Songtitel (Interpret) → Songtitel (Interpret) mit Musik- Synchronisationseffekt*2 → Songtitel (Alburntitel) → Songtitel (Datum) → Spielzeit (Datum) → zurück zum Anfang
SPOTIFY/SPOTIFY BT	Kontexttitel (Datum) → Kontexttitel (Datum) mit Musik- Synchronisationseffekt*2 → Songtitel (Interpret) → Songtitel (Albumtitel) → Songtitel (Datum) → Spielzeit (Datum) → zurück zum Anfang
BT AUDIO/ALEXA	Songtitel (Interpret) → Songtitel (Interpret) mit Musik- Synchronisationseffekt*2 → Songtitel (Albumtitel) → Songtitel (Datum) → Spielzeit (Datum) → zurück zum Anfang
AUX	Quellenname (Datum) → Quellenname (Datum) mit Musik- Synchronisationseffekt*2 → zurück zum Anfang

*2 Während des Musik-Synchronisationseffekts werden die Beleuchtungsfarbe und der Helligkeitsgrad der Tasten gewechselt und mit der Musiklautstärke (abhängig von der Farbeinstellung für [PRESET] auf Seite 31) synchronisiert.

Zur Bezugnahme

KD-X272DBT/KD-X172DB:



Uhrzeitanzeige

Quellenname	Display-Information: Haupt
DAB	Dienst-Etikett → Dienst-Etikett mit Musik-Synchronisationseffekt* → Ensemble Etikett → Dynamik-Etikett → Titel/Interpret → Nächstes Programm (EPG) → Signalpegel → Datum → zurück zum Anfang
FM/AM	Frequenz \Rightarrow Frequenz mit Musik–Synchronisationseffekt* \Rightarrow Datum \Rightarrow zurück zum Anfang
	Nur für Radio Data System-FM (UKW)-Sender: Sendername/Programmtyp → Sendername/Programmtyp mit Musik- Synchronisationseffekt* → Radiotext → Radiotext + → Radiotext+ songtitel/Radiotext+ interpret → Frequenz → Datum → zurück zum Anfang
USB	Für MP3/WMA/WAV/FLAC-Datei: Songtitel/Interpret → Songtitel/Interpret mit Musik- Synchronisationseffekt* → Albumtitel/Interpret → Ordnername → Dateiname → Spielzeit → Datum → zurück zum Anfang
SPOTIFY BT	(Für KD-X272DBT) Kontexttitel → Kontexttitel mit Musik-Synchronisationseffekt* → Songtitel → Interpret → Albumtitel → Spielzeit → Datum → zurück zum Anfang

Quellenname	Display-Information: Haupt
BT AUDIO	(Für KD-X272DBT) Songtitel/Interpret → Songtitel/Interpret mit Musik- Synchronisationseffekt* → Albumtitel/Interpret → Spielzeit → Datum → zurück zum Anfang
AUX	Quellenname → Quellenname mit Musik-Synchronisationseffekt* → Datum → zurück zum Anfang

* Während des Musik–Synchronisationseffekts wird der Helligkeitsgrad der Tasten gewechselt und mit der Musiklautstärke synchronisiert.

Verfügbare kyrillische Buchstaben																		
	Verfügbares Zeichen Displayanzeigen																	
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	3	И	Й	Κ	Л	М	Н	0	П	Ρ	
	R	6	B	Γ]]	E	¥]	14	И	К	1	M	Н	0	Π	ρ	
	С	Т	У	Φ	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	Ë		
	Γ	T	Ч	φ	Х	Ш	Ч	Ш	Ш	Ъ	₽ {	Ь	3	Н	Я	E		

Fehlersuche

Symptom			Abhilfe		
	Es wird kein Ton gehört.	•	Die Lautstärke auf den optimalen Pegel einstellen. Prüfen Sie die Kabel und Verbindungen.		
	"MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON" erscheint.		Schalten Sie die Stromversorgung aus, und prüfen Sie, ob die Klemmen der Lautsprecherdrähte richtig isoliert sind. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.		
les	"PROTECTING SEND SERVICE" erscheint.		Reichen Sie die Einheit beim nächsten Kundendienstzentrum ein.		
Allgemei	Quelle kann nicht gewählt werden.		Prüfen Sie die Einstellung [SOURCE SELECT]. (Seite 5)		
	Das Gerät funktioniert überhaupt nicht.		Setzen Sie das Gerät zurück. (Seite 4)		
	Richtige Zeichen werden nicht angezeigt.	•	Dieses Gerät kann nur Großbuchstaben, Zahlen und eine begrenzte Anzahl von Symbolen anzeigen. Je nach der Anzeigesprache, die Sie gewählt haben (seite 6), können bestimmte Buchstaben möglicherweise nicht richtig angezeigt werden.		
	Der DAB-Empfang ist schlecht.		Stellen Sie sicher, dass [ON] für [DAB ANT POWER] gewählt ist. (Seite 8)		
igitalradio	"CHK ANTENNA"		Prüfen Sie die DAB-Antenne. Wenn eine passive Antenne (ohne einen Booster) verwendet wird, stellen Sie [DAB ANT POWER] auf [OFF]. (Seite 8)		
D	"RELATED SERV FOUND"	•	Drücken Sie den Lautstärke-Regler zum Aktivieren von Soft-Link. (Seite 8) Zum Abbrechen drücken Sie �/ᆂ.		
Analogradio	 Der Radioempfang ist schlecht. Statikrauschen beim Radiohören. 		Schließen Sie das Antennenkabel fest an.		
iPod	Die Wiedergabereihenfolge ist nicht wie gewünscht.		Die Wiedergabereihenfolge wird durch den Dateinamen (USB).		
USB/	Verflossene Spielzeit ist nicht richtig.		Dies hängt von dem vorherigen Aufnahmevorgang ab (USB).		

Sym	ptom	Abhilfe
	"NOT SUPPORT" erscheint, und Tracks werden übersprungen.	Prüfen Sie, ob der Track ein abspielbares Format hat. (Seite 32)
	"READING" blinkt weiter.	 Verwenden Sie nicht zu viele Hierarchie-Ebenen und Ordner. Bringen Sie das Gerät wieder an (USB/iPod/iPhone).
	"UNSUPPORTED DEVICE" erscheint.	 Prüfen Sie, ob das angeschlossene USB-Gerät kompatibel mit diesem Gerät ist, und stellen Sie sicher, dass die Dateisysteme die unterstützten Formate haben. (Seite 32) Bringen Sie das USB-Gerät wieder an.
	"UNRESPONSIVE DEVICE" erscheint.	Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät nicht eine Fehlfunktion aufweist, und bringen Sie das USB-Gerät wieder an.
	"USB HUB IS NOT SUPPORTED" erscheint.	Diese Einheit nicht kann ein USB-Gerät unterstützen, das über einen USB-Hub angeschlossen ist.
	"CANNOT PLAY" erscheint.	Schließen Sie ein USB-Gerät an, das abspielbare Audiodateier enthält.
USB/iPod	 Die Quelle wechselt nicht auf "USB" um, wenn Sie ein USB-Gerät anschließen, während Sie eine andere Quelle hören. "USB ERROR" erscheint. 	Der USB-Anschluss nimmt mehr Leistung auf als das Designlimit vorgibt. Schalten Sie die Stromversorgung aus und trennen Sie das USB-Gerät ab. Schalten Sie dann die Stromversorgung wieder ein und schließen Sie das USB-Gerät erneut an. Wenn dies das Problem nicht behebt, schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein (oder setzen Sie die Einheit zurück), bevor Sie das USB-Gerät durch ein anderes ersetzen.
	Der iPod/iPhone schaltet nicht ein oder funktioniert nicht.	 Prüfen Sie die Verbindung zwischen diesem Gerät und dem iPod/iPhone. Trennen Sie das iPod/iPhone ab und setzen es mit Hard Reset zurück.
	"LOADING" erscheint, wenn Sie durch Drücken von Q/ auf den Suchmodus schalten.	Die Einheit bereitet die iPod/iPhone-Musikliste vor. Das Lader kann eine gewisse Zeit dauern, wiederholen Sie den Vorgang später.
	"NO DEVICE"	Schließen Sie ein Gerät (USB/iPod/iPhone) an und schalten Sie die Quelle erneut auf USB/iPod/iPhone um.
	"MEMORY FULL"	Sie haben die maximale Speicherkapazität Ihres iPod/iPhone erreicht.

Fehlersuche

Sym	ptom	Abhilfe	Sym	ptom	Abhilfe	
	"DISCONNECTED"	USB ist vom Kopfgerät getrennt. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig über USB angeschlossen ist.		Der Ton wird unterbrochen oder weist bei Wiedergabe	Verringern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Bluetooth-Audioplayer.	
Ą	"CONNECTING"	Angeschlossen über den USB-Eingang: Das Gerät stillt die Verbindung zur Kopfgerät her. Bitte warten. Angeschlossen über Bluetooth: Die Bluetooth-Verbindung ist orterner Vitte größen Gin ach die Bluetooth-Verbindung und		von einem Bluetooth– Audioplayer Aussetzer auf.	 Schalten Sie die Linheit aus und wieder ein, und versuchen Sie erneut, die Verbindung herzustellen. Andere Bluetooth-Geräte versuchen möglicherweise, die Verbindung zur Einheit herzustellen. 	
Spot		stellen Sie sicher, dass das Gerät und die Einheit gekoppelt und verbunden sind.		Der angeschlossene Bluetooth-Audioplayer kann	Prüfen Sie, ob der angeschlossene Bluetooth-Audioplayer das Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) unterstützt.	
	"CHECK APP"	Die Spotify-Anwendung ist nicht richtig verbunden, oder der Benutzer ist nicht angemeldet. Beenden Sie die Spotify Anwendung und starten Sie sie neu. Dann melden Sie sich bei Ihrem Spotify-Konto an.		nicht gesteuert werden.	 (Siehe auch Bedienungsanleitung Ihres Audioplayers.) Trennen Sie den Bluetooth-Player ab und schließen ihn erneut an. 	
				"PLEASE WAIT"	Die Einheit bereitet die Verwendung der Bluetooth-Funktion von Wann die Meldung nicht vorschwindet, schalten sie aus	
	Kein Bluetooth-Gerät ist erkannt	 Suchen Sie erneut vom Bluetooth-Gerät. Setzen Sie das Gerät zurück (Seite 4) 			und wieder ein, und schließen dann das Gerät erneut an.	
	Bluetooth-Pairing kann nicht	ng kann nicht Stellen Sie sicher, dass Sie den gleichen PIN-Code für die Einheit und das Bluetooth-Gerät eingegeben haben. Löschen Sie Pairing-Information sowohl von der Einheit als auch dem Bluetooth-Gerät, und führen Sie dann das Pairing erneut aus. (Seite 16) chen eines Justieren Sie die Mikrofoneinheit-Position. (Seite 15) Prüfen Sie die [ECHO CANCEL]-Einstellung. (Seite 18)		"NOT SUPPORT"	Das angeschlossene Telefon unterstützt nicht das Spracherkennungssystem oder die Telefonbuch-Übertragung.	
	usgeluni e welden.			"NO ENTRY"/"NO PAIR"	Kein registriertes Gerät ist über Bluetooth angeschlossen/ gefunden.	
e H	Echo oder Rauschen wird während eines			"ERROR"	Wiederholen Sie die Bedienung. Wenn "ERROR" erneut erscheint, prüfen Sie, ob das Gerät die probierte Funktion unterstützt.	
uetoot	Telefongesprächs gehört.	Variagero Sie den Abstand zwischen der Finheit und dem		"NO INFO"/"NO DATA"	Das Bluetooth-Gerät kann nicht die Kontaktinformationen	
B	schlecht.	Verningern Sie den Abstand zwischen der Einneit und dem Bluetooth-Gerät.		"U AN EDDOD"	ernalten.	
		 Bewegen Sie das Fahrzeug zu einem Ort, wo ein besseres Signal empfangen wird. 		H/W EKKOK	erneut. Falls "H/W ERROR" erneut erscheint, wenden Sie sich an den Kundendienst.	
	Sprach-Rufmethode ist nicht erfolgreich.	 Verwenden Sie die Sprach-Rufmethode in einer ruhigeren Umgebung. Verringern Sie den Abstand zum Mikrofon während Sie den 		"SWITCHING NG"	Die angeschlossene Telefone unterstützen möglicherweise nicht die Telefon-Umschalten-Funktion.	
		Namen sprechen. Stellen Sie sicher, dass die gleiche Stimme wie für die Sprach- Kennung registriert verwendet wird.		Die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Bluetooth- Gerät und der Einheit ist instabil.	Löschen Sie das unbenutzte registrierte Bluetooth-Gerät aus der Einheit. (Seite 19)	

Fehlersuche

Sym	otom	Abhilfe	
AMAZON ALEXA	Keine Antwort von Alexa nach der Spracheingabe.	Amazon Cloud konnte die Spracheingabe nicht analysieren.	
	Falsche Antwort von Alexa.	Alexa missverstand, was gesagt wurde oder erfasste nicht dir gesamte Anfrage oder den gesprochenen Satz. Bitte erneut versuchen. (Seite 23)	
	"DISCONNECTED"	Stellen Sie sicher, Ihr Smartphone über Bluetooth mit der Einheit zu verbinden. (Seite 16)	
	Nicht in der Lage, die Verbindung zur Alexa-Mobilanwendung herzustellen oder erneut herzustellen.	Stellen Sie sicher, dass das Audiogerät über Bluetooth verbunden ist. Wählen Sie das Audiogerät unter [AUDIO SELECT] in [BT MODE] . (Seite 19) Führen Sie den einmaligen Einrichtungsprozess erneut durch. Siehe "Erste Einrichtung" auf Seite 22. Schalten Sie die Einheit aus und wieder ein, und versuchen Sie erneut, die Verbindung herzustellen. Für das i05-Gerät stellen Sie sicher, dass die ALEXA-Quelle oder iPod BT-Quelle gewählt ist.	

Wenn Sie weiterhin Probleme haben, führen Sie einen Reset aus. (Seite 4)

Einbau/Anschluss

Dieser Abschnitt ist für den professionellen Einbautechniker gedacht. Überlassen Sie aus Sicherheitsgründen die Arbeiten zur Montage und Verkabelung ausgewiesenem Fachpersonal. Lassen Sie sich vom Autoradiohändler beraten.

A WARNUNG

- Das Gerät kann nur bei 12 V DC-Versorgung mit negativer Masse eingebaut werden.
- Trennen Sie den negativen Batterieanschluss vor der Verkabelung und Befestigung ab.
- Schließen Sie nicht das Batteriekabel (gelb) das Zündkabel (rot) an der Fahrzeugkarosserie oder dem Massekabel (schwarz) an, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Zum Verhindern von Kurzschlüssen:
 - Isolieren Sie nicht angeschlossene Kabel mit Vinylband.
 - Sicherstellen, daß das Gerät nach dem Einbau a Chassis des Fahrzeugs geerdet wird.
 - Sichern Sie die Kabel mit Kabelklemmen und wickeln Sie Vinylband um die Kabel, die mit Metallteilen in Berührung kommen, um die Kabel zu schützen.

A ACHTUNG

- Montieren Sie dieses Gerät in der Konsole Ihres Fahrzeugs. Keine Metallteile dieses Geräts bei und kurz nach der Verwendung des Geräts berühren. Metallteile wie der Kühlkörper und das Gehäuse werden heiß.
- Verbinden Sie nicht die ⊖-Drähte von Lautsprechern mit der Karosserie, dem Massekabel (schwarz) oder schließen sie parallel an.
- Schließen Sie Lautsprecher mit einer Maximalleistung von mehr als 50 W an. Wenn die Maximalleistung der Lautsprecher unter 50 W ist, ändern Sie die Einstellung von [AMP GAIN], um Beschädigung der Lautsprecher zu vermeiden. (Seite 25)
- Montieren Sie das Gerät mit einem Winkel von weniger als 30°.
- Wenn Ihr Fahrzeugkabelbaum nicht die Zündklemme hat, verbinden Sie das Zündkabel (rot) mit der Klemme am Sicherungskasten des Fahrzeugs, die 12 V DC-Versorgung bietet und durch den Zündschlüssel ein- und ausgeschaltet wird.
- · Halten Sie alle Kabel von hitzeableitenden Metallteilen fern.
- Überprüfen Sie nach der Montage des Geräts, ob die Bremslichter, Blinker, Scheibenwischer usw. ordnungsgemäß funktionieren.
- Wenn die Sicherung durchbrennt, überprüfen Sie zuerst, dass die Drähte nicht die Karosserie berühren, und ersetzen Sie dann die durchgebrannte Sicherung durch eine neue Sicherung mit der gleichen Nenngröße.

Einbau/Anschluss

(A) Frontblende (\times 1)



Verwendung falscher Schrauben kann das Gerät beschädigt werden.

Æ Führen Sie die erforderliche Verkabelung aus. (Seite 39) 6) Armaturenbrett (C) Ihres Autos Die geeigneten Zapfen biegen, um die Manschette sicher festzuhalten Entfernen der Einheit a (B)

(E) Ausziehschlüssel (×2)

(C) Einbauhalterung (\times 1)



Grundlegendes Verfahren

- 1 Ziehen Sie den Schlüssel aus dem Zündschloss, und trennen Sie dann den -Klemme der Autobatterie ab.
- 2 Schließen Sie die Kabel richtig an. Siehe "Verdrahtungsanschluss" auf Seite 39.
- 3 Bauen Sie das Autoradio in Ihrem Fahrzeug ein. Siehe folgendes "Einbau der Einheit (Einbau im Armaturenbrett)".
- 4 Schließen Sie die ⊖-Klemme der Autobatterie an.
- 5 Drücken Sie (¹)SRC zum Einschalten
- 6 Nehmen Sie die Frontblende ab und setzen Sie das Gerät innerhalb von 5 Sekunden zurück. (Seite 4)

38 DFUTSCH

Einbau/Anschluss



Technische Daten

	DAB	Frequenzbereich	Band III 174,928 MHz — 239,200 MHz
		Empfindlichkeit	-100 dBm
adio		Signal-Rauschabstand	80 dB
gitalra		Antennenanschluss-Typ	SMB
Di		Antennen-Ausgangsspannung (11 V — 16 V)	12 V DC
		Antennen-Maximalstrom	< 100 mA
	FM	Frequenzbereich	87,5 MHz — 108,0 MHz (50-kHz-Raster)
		Empfindlichkeit (S/N = 26 dB)	0,56 μV/75 Ω (6,2 dBf)
		Empfindlichkeitsschwelle (DIN S/N = 46 dB)	1,58 μV/75 Ω
.0		Frequenzgang (±3 dB)	30 Hz — 15 kHz
ograd		Signal-Rauschabstand (MONO)	68 dB
Anal		Kanaltrennung (1 kHz)	40 dB
	AM	Frequenzbereich	531 kHz — 1 611 kHz (9-kHz-Raster)
	(MW)	Empfindlichkeit (S/N = 20 dB)	28,5 μV (29,1 dBμ)
	AM	Frequenzbereich	153 kHz — 279 kHz (9-kHz-Raster)
	(LW)	Empfindlichkeit (S/N = 20 dB)	45 μV (33,1 dBμ)

	USB Standard	KD-X472DBT: USB 1.1, USB 2.0 (Hohe Geschwindigkeit) KD-X272DBT/KD-X172DB: USB 1.1, USB 2.0 (Höchstgeschwindigkeit)		
	Kompatible Geräte	Massenspeichergerät		
	Dateisystem	FAT12/16/32		
	Maximaler Versorgungsstrom	DC 5 V ==== 1,5 A		
	Digitalfilter (D/A) Wandler	24 Bit		
	Frequenzgang (±1 dB)	20 Hz — 20 kHz		
200	Signal-Rauschabstand (1 kHz)	98 dB		
	Dynamikbereich	93 dB		
	Kanaltrennung	92 dB		
	MP3-Decodierung	Unterstützt MPEG-1/2 Audio Layer-3		
	WMA-Decodierung	Unterstützt Windows Media Audio		
	AAC-Decodierung	KD-X472DBT: AAC-LC ".aac,"".m4a"-Dateien		
	WAV-Decodierung	Linear PCM		
	FLAC-Decodierung	FLAC-Datei, bis zu 24 bit/96 kHz		

Technische Daten

~	Frequenzgang (±3 dB)	20 Hz — 20 kHz				
uxiliar	Maximaler Spannungseingang	1 000 mV				
A	Eingangsimpedanz	30 kΩ				
KD-X4	KD-X472DBT/KD-X272DBT:					
	Version	Bluetooth V4.2				
	Frequenzbereich	2,402 GHz — 2,480 GHz				
	HF-Ausgangsleistung (E.I.R.P.)	+4 dBm (MAX), Leistungsklasse 2				
oth	Maximaler Kommunikationsbereich	Sichtlinie ca. 10 m (32,8 ft)				
slueto	Pairing	SSP (Secure Simple Pairing)				
8	Profil	HFP1.7.1 (Hands Free Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile) PBAP (Phonebook Access Profile) SPP (Serial Port Profile)				

Audio	Maximale Ausgangsleistung	50 W \times 4 oder 50 W \times 2 + 50 W \times 1 (Subwoofer = 4 Ω)
	Volle Bandbreitenleistung (bei weniger als 1 % Klirrfaktor)	22 W × 4
	Lautsprecherimpedanz	4 Ω 8 Ω
	Vorverstärkerpegel/Last	2 500 mV/10 kΩ
	Vorverstärkungsimpedanz	$\leq 600 \Omega$
Allgemeines	Betriebsspannung	12-V-DC-Fahrzeugbatterie
	Einbaumaße (B \times H \times T)	182 mm × 53 mm × 100 mm
	Nettogewicht (einschließlich Frontrahmen, Einbauhalterung)	0,6 kg

Änderungen ohne Vorankündigung bleiben vorbehalten.

Table des matieres

Avant l'utilisation 3
Fonctionnement de base 4
Prise en main
1 Annulez la démonstration
2 Réglez l'horloge et la date
3 Faites les réglages de base
Radio numérique 6
Radio analogique9
USB/iPod10
AUX
Spotify
Utilisation d'autres applications14
Bluetooth [®]
Bluetooth - Connexion
Bluetooth - Téléphone portable
Bluetooth - Audio
AMAZON ALEXA 22
Réglages audio24
Réglages d'affichage
Références
Entretien
Plus d'informations
Chapgez l'information sur l'affichage

Guide de dépannage	35
Installation/Connexion	
Spécifications	40

2

Avant l'utilisation

IMPORTANTES

- Pour utiliser correctement l'appareil, veuillez ce manuel complément avant de l'utiliser. Il est particulièrement important que vous lisiez et acceptiez les avertissements et les précautions de ce manuel.
- Veuillez garder ce manuel dans un endroit sûr et accessible pour une utilisation future.

A MISE EN GARDE

N'utilisez aucune fonction qui risque de vous distraire de la conduite sure de votre véhicule.

AVERTISSEMENT

Réglage du volume:

- Ajustez le volume de façon à pouvoir entendre les sons extérieurs à la voiture afin d'éviter tout risque d'accident.
- Réduisez le volume avant de reproduire des sources numériques afin d'éviter d'endommager les enceintes par la soudaine augmentation du niveau de sortie.

Généralités:

- Éviter d'utiliser le périphérique extérieur s'il peut gêner une conduite en toute sécurité.
- Assurez-vous que toutes les données importantes ont été sauvegardées. Nous ne pouvons pas être tenu responsable pour toute perte des données enregistrées.
- Veuillez faire en sorte de ne jamais mettre ou laisser d'objets métalliques (tels que des pièces ou des outils) dans l'appareil, afin d'éviter tout risque de courtcircuit.

Comment lire ce manuel

- Les affichages et les façades montrés dans ce mode d'emploi sont des exemples utilisés pour offrir une explication claire des opérations. Pour cette raison, ils peuvent différer des affichages et des façades réels.
- Les opérations sont expliquées principalement en utilisant les touches de la façade du KD-X472DBT.
- Les indications en anglais sont utilisées dans un but explicatif. Vous pouvez choisir la langue d'affichage à partir du menu. (Page 6)
- [XX] indique les éléments choisis.
- · (Page XX) indique que des références sont disponibles aux page citées.



Ce symbole sur le produit indique que ce mode d'emploi contient d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien.

Assurez-vous de lire attentivement les instructions de ce mode d'emploi.

Fonctionnement de base



* Uniquement à des fins d'illustration.

Pour	Sur la façade
Mettez l'appareil sous tension	Appuyez sur 也 SRC. ・ Maintenez la touche enfoncée pour mettre l'appareil hors tension.
Ajustez le volume	Tournez le bouton de volume.
	 Appuyez sur le bouton de volume pour couper le son ou mettre la lecture en pause. Appuyez une nouvelle fois pour annuler. Le niveau de volume retourne au niveau précédent avant la mise en sourdine ou la pause.
Sélectionner la source	 Appuyez répétitivement sur OSRC. Appuyez sur OSRC, puis tournez le bouton de volume avant 2 secondes.
Changez l'information sur l'affichage	Appuyez répétitivement sur 🗂 🚓 (Page 33, 34)

4

Prise en main





2

Annulez la démonstration

Quand vous mettez l'appareil sous tension pour la première fois (ou que [FACTORY RESET] est réglé sur [YES], voir page 6), l'affichage montre: "CANCEL DEMO"→ "PRESS"→ "VOLUME KNOB"

- 1 Appuyez sur le bouton de volume. [YES] est choisi pour le réglage initial.
- **2** Appuyez de nouveau sur le bouton de volume. "DEMO OFF" apparaît.

Réglez l'horloge et la date

- 1 Maintenez enfoncée □·☆.
- **2** Tournez le bouton de volume pour choisir [CLOCK], puis appuyez sur le bouton.

Pour ajuster l'horloge

- **3** Tournez le bouton de volume pour choisir [CLOCK ADJUST], puis appuyez sur le bouton.
- **4** Tournez le bouton de volume pour faire les réglages, puis appuyez sur le bouton.

Réglez l'heure dans l'ordre "Heures" → "Minutes".

- 5 Tournez le bouton de volume pour choisir [CLOCK FORMAT], puis appuyez sur le bouton.
- **6** Tournez le bouton de volume pour choisir [12H] ou [24H], puis appuyez sur le bouton.

Pour régler la date

- 7 Tournez le bouton de volume pour choisir [DATE SET], puis appuyez sur le bouton.
- 8 Tournez le bouton de volume pour faire les réglages, puis appuyez sur le bouton.

9 Appuyez sur □·☆ pour quitter.

Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur Q/2.

3 Faites les réglages de base

- Maintenez enfoncée ロ・な.
- 2 Tournez le bouton de volume pour sélectionner un élément (voir le tableau suivant), puis appuyez sur le bouton.
- 3 Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que l'élément souhaité soit sélectionné ou activé.
- 4 Appuyez sur □·☆ pour quitter.

Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur Q/

Défaut:	[XX]
Defaut:	[77]

(Non applicable quand la transition 3 voies est sélectionnée.) (Page 26) [ON] : Met en service la tonalité des touches. ; [OFF] : Met hors service la fonction.
[ON]: Met en service AM dans la sélection de la source. ; [OFF]: Hors service. (Page 9)
(Pour KD-X472DBT/KD-X272DBT) [ON]: Met en service SPOTIFY/SPOTIFY BT dans la sélection de source. ; [OFF]: Hors service. (Page 13)
(Pour KD-X472DBT/KD-X272DBT) [ON]: Met en service BT AUDIO dans la sélection de la source. ; [OFF]: Hors service. (Page 21)
[ON]: Met en service AUX dans la sélection de la source. ; [OFF]: Hors service. (Page 12)

*1 Pas d'affichage quand la source correspondante est sélectionnée.

Prise en main

[F/W UPDATE]		
[UPDATE SYSTEM]/[UPDATE DAB]		
[F/W UP xxxx]/ [F/W UP xxxxx]	[YES]: Démarrer la mise à niveau du micrologiciel. ; [NO]: Annulation (la mise à niveau n'est pas activée). Pour en savoir plus sur la mise à niveau du micrologiciel, consultez <http: car="" cs="" www.jvc.net=""></http:> .	
[FACTORY RESET]	[YES]: Réinitialise les réglages aux valeurs par défaut (sauf la station mémorisée). ; [<u>NO]</u> : Annulation.	
[CLOCK]		
[TIME SYNC]	[ON]: L'horloge est réglée automatiquement à l'aide des données d'horloge (CT) du signal DAB. ; [OFF]: Annulation.	
[CLOCK DISPLAY]	[ON]: L'horloge apparaît sur l'affichage même quand l'appareil est hors tension. ; [OFF]: Annulation.	
[ENGLISH]	Sélectionnez la langue d'affichage pour le menu et l'information sur le morceau si elle est disponible.	
[РУССКИЙ]		
[ESPANOL]		
[FRANCAIS]	Par défaut, <u>[ENGLISH]</u> est sélectionné.	
[DEUTSCH]*2		
[DEMO MODE]	[ON]: Active la démonstration automatique de l'affichage si aucune opération n'est effectuée pendant environ 15 secondes. ; [OFF]: Met hors service la fonction.	

*2 Uniquement pour KD-X472DBT.

Radio numérique

À propos du DAB (Digital Audio Broadcasting)

DAB est l'un des systèmes de radio numérique disponibles aujourd'hui. Il peut offrir un son de qualité numérique sans toutes les interférences gênantes ni les distorsions des signaux. De plus, il peut transporter des textes, des images et des données.

Contrairement aux émissions FM, où chaque programme est émis sur sa propre fréquence, les émissions DAB combinent plusieurs programmes (appelés "services") pour former un "ensemble".

La "composante primaire" (station radio principale) est parfois accompagnée d'une "composante secondaire" qui peut contenir des programmes supplémentaires ou d'autres informations.



- Pour le KD-X472DBT, l'indicateur "DGTL" s'allume quand un signal numérique DAB est reçu et clignote quand un signal RDS est reçu.
- L'appareil commute sur l'alarme DAB automatiquement lors de la réception d'un signal d'alarme d'une émission DAB.

Préparation:

- 1 Connectez une antenne DAB (en vente dans le commerce) à la prise d'antenne DAB. (Page 39)
- 2 Appuyez répétitivement sur 🖞 SRC pour sélectionner DAB.
- 3 Maintenez enfoncée Q / ⊐ DAB pour démarrer la mise à jour de la Liste des services.

"DAB SORTING" apparaît et la mise à jour démarre.

La mise à jour prend un maximum de 3 minutes. Aucune interruption (telle que des informations routières) n'est possible pendant la mise à jour.

Pour annuler la mise à jour de la Liste des service: Maintenez de nouveau enfoncée $Q/{\clubsuit}$ DAB.

6

Radio numérique

Recherche d'un ensemble

- Appuyez répétitivement sur OSRC pour sélectionner DAB.
- 2 Appuyez sur I◄◀ / ►►I pour rechercher un ensemble automatiquement. (ou)

Maintenez en enfoncé I◄◀ / ►►I jusqu'à ce que "M" clignote, puis appuyez répétitivement dessus pour rechercher un ensemble manuellement.

3 Appuyez sur I ◄ / ► i pour choisir le service (primaire ou secondaire) que vous souhaitez écouter.

Réglages en mémoire

Vous pouvez mémoriser un maximum de 18 services.

Mémorisez un service

Pendant l'écoute d'un service...

Maintenez enfoncée une des touches numériques (1 à 6).

(ou)

- Maintenez enfoncé le bouton de volume jusqu'à ce que "PRESET MODE" clignote.
- 2 Tournez le bouton de volume pour choisir un numéro de préréglage, puis appuyez sur le bouton.

"MEMORY" apparaît une fois que le service est mémorisé.

Sélectionnez un service mémorisé

Appuyez sur l'une des touches numériques (1 à 6).

(ou)

- Appuyez sur Q/⇒ DAB pour entrer en mode de sélection de recherche DAB.
- 2 Tournez le bouton de volume pour choisir [PRST] (service préréglé), puis appuyez sur le bouton.
- **3** Tournez le bouton de volume pour choisir un numéro de préréglage, puis appuyez sur le bouton.

Pour annuler, maintenez enfoncée Q/⇒ DAB.

Choisissez un service

- 1 Appuyez sur Q/⇒ DAB pour entrer en mode de sélection de service DAB.
- 2 Tournez le bouton de volume pour choisir [SRVC] (liste des services), puis appuyez sur le bouton.
- **3** Tournez le bouton de volume pour choisir un service, puis appuyez sur le bouton.

Pour annuler, maintenez enfoncée Q/⇒ DAB.

Sélectionnez un service par son nom

- 1 Appuyez sur Q/→ DAB pour entrer en mode de sélection de service DAB.
- 2 Tournez le bouton de volume pour choisir [SRVC] (liste des services), puis appuyez sur le bouton.
- **3** Appuyez sur $2 \blacktriangle / 1 \lor$ pour sélectionner le caractère à chercher.
- **4** Tournez le bouton de volume pour choisir un service, puis appuyez sur le bouton.

Pour annuler, maintenez enfoncée Q/⇒ DAB.

Autres paramètres

- 1 Maintenez enfoncée □·☆.
- 2 Tournez le bouton de volume pour choisir un élément (page 8), puis appuyez sur le bouton.
- 3 Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que l'élément souhaité soit sélectionné/activé ou suivez les instructions données pour l'élément sélectionné.
- 4 Appuyez sur □·☆ pour quitter.

Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur Q/S.

Radio numérique

Défaut: [XX] [TUNER SETTING]		[PTY SEARCH]	Sélectionnez un code PTY (Reportez-vous à "Code PTY ou Type de programme" ci-après). S'Il va une station diffusant un programme du code PTY que vous avez choisi la
[RADIO TIMER]	(Pour KD-X472DBT)		station est accordée.
	 Met la radio sous tension à une heure spécifique quelle que soit la source actuelle. [ONCE]/[DAILY]/[WEEKLY]/[OFF]: Sélectionnez la fréquence de mise en service de la minuterie. [FM]/[AM]/[DAB]: Sélectionner la source. [O1] à [18] (pour FM)/[O1] à [O6] (pour AM)/ [O1] à [18] (pour DAB): Sélectionnez la station préréglée. Réglez l'heure et le jour* de mise en service. L'indicateur O's'allume quand le réglage est terminé. La minuterie de radio ne se met pas en service dans les cas suivants. [DFF] est sélectionné pour [AM SRC] dans [SOURCE SELECT] après la sélection de la minuterie de radio pour AM. (Page 5) 	[DAB ANNOUCMNT]	[TRAVEL]/[WARNINGS]/[NEWS]/[WEATHER]/[EVENT]/[SPECIAL]/ [RAD INFO]/[SPORTS]/[FINANCE]: Tournez le bouton de volume pour faire une sélection, puis appuyez sur le bouton. "%" apparaît devant le type d'annonce activé. Commute automatiquement, à partir de n'importe quelle source, sur des ensembles de radio numérique diffusant un type d'annonce activé. • Plusieurs annonces peuvent être activées simultanément. • Pour les désactiver, appuyez de nouveau sur le bouton de volume ("%" s'éteint).
		[LIST UPDATE]	[UPDATE AUTO]: Net à jour automatiquement la liste des services DAB quand l'appareil est mis sous tension. ; [UPDATE MANUAL]: Maintenez enfoncée DAB pour mettre à jour la liste des services Q/ DAB.
[AF SET]	[ON]: Lors de l'écoute de la bande DAB Commute automatiquement sur la station FM diffusant le même programme si le signal DAB devient faible. Il retourne sur le son DAB quand le signal devient de nouveau fort. Lors de l'écoute de la bande FM Commute automatiquement sur la source DAB diffusant le même programme (si disponible). ; [OFF]: Annulation.	[PTY WATCH]	L'appareil commute automatiquement, à partir de n'importe quelle source, sur des ensembles de radio numérique diffusant le type de programme sélectionné. (Reportez-vous à "Code PTY ou Type de programme" ci-après.) [OFF]: Annulation.
		[DAB ANT POWER]	[ON]: Fournit une alimentation à l'antenne DAB. ; [OFF]: Ne fournit pas d'alimentation. Lors de l'utilisation d'une antenne passive sans amplificateur.
		[RELATED SERV]	[ON]: Activez la fonction Soft-Link pour commuter sur un service alternatif qui offre
[TI]	[ON] : Permet à l'appareil de commuter temporairement sur les informations routières si elles sont disponibles (L'indicateur "TI" s'allume). ; [OFF] : Annulation.		
* Sélectionnable u	uniquement quand [ONCE] ou [WEEKLY] est choisi à l'étape 1.		pe de programme 31 (INEO) (SPORT) (EDUCATE) (DRAMA) (CUITURE) (SCIENCE) (VARIED)

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (musique), [ROCK M] (musique), [EASY M] (musique), [LIGHT M] (musique), [CLASSICS], [OTHER M] (musique), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (musique), [OLDIES], [FOLK M] (musique), [DOCUMENT]

8

Radio analogique



L'appareil commute sur l'alarme FM automatiquement lors de la réception d'un signal d'alarme d'une émission FM.

Recherchez une station

- 1 Appuyez répétitivemenent sur 🖞 SRC pour sélectionner FM ou AM.
- 2 Appuyez sur I ◄◄ / ►► I pour rechercher une station automatiquement. (ou)

Maintenez en enfoncé I◄◀ / ►►I jusqu'à ce que "M" clignote, puis appuyez répétitivement dessus pour rechercher une station manuellement.

Réglages en mémoire

Vous pouvez mémoriser un maximum de 18 stations pour FM et de 6 stations pour AM.

Mémorisez une station

Pendant l'écoute d'une station...

Maintenez enfoncée une des touches numériques (1 à 6).

(ou)

- Maintenez enfoncé le bouton de volume jusqu'à ce que "PRESET MODE" clignote.
- **2** Tournez le bouton de volume pour choisir un numéro de préréglage, puis appuyez sur le bouton.

"MEMORY" apparaît une fois que la station est mémorisée.

Sélectionnez une station mémorisée

Appuyez sur l'une des touches numériques (1 à 6).

- Appuyez sur Q/\Box .
- 2 Tournez le bouton de volume pour choisir un numéro de préréglage, puis appuyez sur le bouton.

Autres paramètres

- 1 Maintenez enfoncée □·☆.
- 2 Tournez le bouton de volume pour sélectionner un élément (voir le tableau suivant), puis appuyez sur le bouton.
- 3 Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que l'élément souhaité soit sélectionné/activé ou suivez les instructions données pour l'élément sélectionné.
- 4 Appuyez sur □ · ☆ pour quitter.

Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur Q/2.

Défaut: [XX]

[TUNER SETTING]		
[RADIO TIMER]	(Pour KD-X472DBT) Voir page 8.	
[SSM]	[SSM 01–06]/[SSM 07–12]/[SSM 13–18]: Prérègle automatiquement un maximum de 18 stations pour FM. "SSM" s'arrête de clignoter quand les 6 premières stations sont mémorisées. Sélectionnez [SSM 07–12]/[SSM 13–18] pour mémoriser les 12 stations suivantes.	
[LOCAL SEEK]	 [ON]: Recherche uniquement les stations FM avec une bonne réception. ; [OFF]: Annulation. Les réglages réalisés sont applicables uniquement à la source/station sélectionnée. Si vous changez la source/station, vous devez refaire les réglages. 	
[IF BAND]	[AUTO]: Augmente la sélectivité du tuner pour réduire les interférences des stations FM adjacentes. (L'effet stéréo peut être perdu.) ; [WIDE]: Il y a des interférences des stations FM adjacentes, mais la qualité du son n'est pas dégradée et l'effet stéréo est conservé.	

FRANÇAIS

Radio analogique

[MONO SET]	[ON]: Améliore la réception FM mais l'effet stéréo sera perdu. ; [OFF]: Annulation.
[NEWS SET]*	[ON]: L'appareil commute temporairement sur le programme d'information s'il est disponible. ; [OFF]: Annulation.
[REGIONAL]*	[ON]: Commute sur une autre station uniquement dans la région spécifiée, à l'aide de la commande "AF". ; [OFF]: Annulation.
[AF SET]*	[ON]: Recherche automatiquement une autre station diffusant le même programme dans le même réseau Radio Data System mais qui possède une meilleure réception quand la réception actuelle est mauvaise. ; [OFF]: Annulation.
[TI]*	 [ON]: Permet à l'appareil de commuter temporairement sur les informations routières si elles sont disponibles (L'Indicateur "II" s'allume).; [OFF]: Annulation. [TI] pour la bande AM permet l'interruption en cas d'information routière pour la source DAB uniquement.
[PTY SEARCH]*	Sélectionnez un code PTY (reportez-vous à "Code PTY" ci-après). S'îl y a une station diffusant un programme du code PTY que vous avez choisi, la station est accordée.

* Sélectionnable uniquement pour la source FM.

Code PTY

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (musique), [ROCK M] (musique), [EASY M] (musique), [LIGHT M] (musique), [CASSICS], [OTHER M] (musique), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (musique), [OLDIES], [FOLK M] (musique), [DOCUMENT]

USB/iPod

Connectez un périphérique USB



La source change automatiquement sur USB et la lecture démarre.

* Ne laissez pas le câble à l'intérieur de la voiture quand il n'est pas utilisé.

Connectez un iPod/iPhone (pour KD-X472DBT)



La source change automatiquement sur iPod USB et la lecture démarre.

- Vous pouvez aussi connecter l'iPod/iPhone via Bluetooth. (Page 16)
- * Ne laissez pas le câble à l'intérieur de la voiture quand il n'est pas utilisé.

USB/iPod

Opérations de base



Source sélectionnable:

KD-X472DBT:
 KD-X272DBT/KD-X172DB

USB/iPod USB ou iPod BT

(Pour le KD-X172DB, appuyez sur USB pour sélectionner directement la source USB.)

Pour	Sur la façade
Recherche rapide vers l'arrière/vers l'avant	Maintenez enfoncée I◀◀ / ▶▶I.
Sélectionnez un fichier	Appuyez sur I◀◀ / ▶▶I.
Sélectionnez un dossier*1	Appuyez sur 2▲ / 1▼.
Lecture répétée*2	Appuyez répétitivement sur 4👛.
	[TRACK REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[ALL REPEAT]: Fichier MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC
	[REPEAT ONE]/[REPEAT ALL]/[REPEAT OFF]: iPod
Lecture aléatoire*2	Appuyez répétitivement sur 3🔀.
	[FOLDER RANDOM]/[ALL RANDOM]/[RANDOM OFF]: Fichier MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC
	[SHUFFLE OFF]/[SHUFFLE ON]: iPod

*1 Cela ne fonctionne pas pour l'iPod.

*2 Pour l'iPod: Fonctionne uniquement quand [HEAD MODE] est sélectionné.

Sélectionnez le lecteur de musique

Quand la source est USB, appuyez répétitivement sur 5MODE.

Les morceaux mémorisés dans le lecture suivant seront lus.

- Mémoire sélectionnée interne ou externe d'un smartphone (Mass Storage Class).
- · Lecteur sélectionné parmi plusieurs lecteurs.

Sélectionnez le mode de commande

Quand la source est iPod USB (ou iPod BT), appuyez répétitivement sur 5MODE.

[HEAD MODE]: Commande l'iPod/iPhone à partir de cet appareil.

[IPHONE MODE]: Commande l'iPod/iPhone en utilisant l'iPod/iPhone lui-mème. Cependant, vous pouvez toujours réaliser une lecture/pause, sauter des fichiers, et faire une recherche rapide vers l'avant ou vers l'arrière à partir de cet appareil.

Sélectionnez un fichier à lire

📕 À partir d'un dossier ou d'une liste

• Pour l'iPod, applicable uniquement quand [HEAD MODE] est sélectionné.

- Appuyez sur Q/⇒.
- 2 Tournez le bouton de volume pour sélectionner un dossier/liste, puis appuyez sur le bouton.
- **3** Tournez le bouton de volume pour choisir un fichier, puis appuyez sur le bouton.

La lecture du fichier sélectionné démarre.

USB/iPod

Recherche rapide (applicable uniquement pour la source USB)

Si vous avez beaucoup de fichiers, vous pouvez effectuer une recherche rapide parmi eux.

- 1 Appuyez sur Q/⇒.
- **2** Tournez le bouton de volume pour sélectionner un dossier/liste, puis appuyez sur le bouton.
- **3** Tournez rapidement le bouton de volume pour parcourir la liste rapidement.
- **4** Tournez le bouton de volume pour choisir un fichier, puis appuyez sur le bouton.

La lecture du fichier sélectionné démarre.

Recherche alphabétique (applicable uniquement pour la source iPod USB et la source iPod BT)

Vous pouvez rechercher un fichier en fonction du premier caractère.

- Pour l'iPod, applicable uniquement quand [HEAD MODE] est sélectionné. (Page 11)
- 1 Appuyez sur Q/⇒.
- **2** Tournez le bouton de volume pour choisir une liste, puis appuyez sur le bouton.
- 3 Appuyez sur 2▲ / 1▼ ou tournez le bouton de volume rapidement pour sélectionner le caractère souhaité (A à Z, 0 à 9, OTHERS). Sélectionnez "OTHERS" si le premier caractère est autre que A à Z, 0 à 9.
- 4 Appuyez sur le bouton de volume pour démarrer la recherche. Les fichiers contenant les caractères recherchés ou avec des caractères similaires (ordre alphabétique) sont affichés.
- **5** Tournez le bouton de volume pour choisir un fichier, puis appuyez sur le bouton.

La lecture du fichier sélectionné démarre.

- Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur Q/⇒.
- Pour annuler, maintenez enfoncée Q/⇒.

AUX

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un lecteur audio portable via la prise d'entrée auxiliaire.

Préparation:

Sélectionnez [ON] pour [BUILT-IN AUX] dans [SOURCE SELECT]. (Page 5)

Démarrez l'écoute

1 Connectez un lecteur audio portable (en vente dans le commerce).

Mini fiche stéréo de 3,5 mm avec connecteur en forme de "L" (en vente dans le commerce)



Prise d'entrée auxiliaire

- 2 Appuyez répétitivement sur ⁽¹⁾ SRC pour sélectionner AUX.
- 3 Mettez sous tension le lecteur audio portable et démarrez la lecture.



Utilisez une mini fiche stéréo munie d'une fiche à 3 connecteurs pour obtenir une sortie audio optimum.

Spotify (pour KD-X472DBT/KD-X272DBT)

Vous pouvez écouter Spotify sur le périphérique suivant.

- KD-X472DBT: iPhone/iPod touch (via Bluetooth ou via la prise d'entrée USB) ou périphérique Android (via Bluetooth)
- KD-X272DBT: Périphérique Android (via Bluetooth)

Préparation:

- Installez la dernière version de l'application Spotify sur votre appareil (iPhone/ iPod touch ou périphérique Android), puis créez un compte et connectez-vous sur Spotify.
- Sélectionnez [ON] pour [SPOTIFY SRC] dans [SOURCE SELECT]. (Page 5)

Démarrez l'écoute

- 1 Démarrez l'application Spotify sur votre appareil.
- 2 Connectez votre appareil à la prise d'entrée USB. KD-X472DBT:



Vous pouvez aussi connecter l'iPhone/iPod touch ou le périphérique Android via Bluetooth. (Page 16)

- Assurez-vous que la prise d'entrée USB n'est connectée à aucun périphérique quand vous utilisez une connexion Bluetooth.
- 3 Appuyez répétitivement sur () SRC pour sélectionner SPOTIFY (pour iPhone/iPod touch) ou SPOTIFY BT (pour le périphérique Android). La diffusion démarre automatiquement.

* Ne laissez pas le câble à l'intérieur de la voiture quand il n'est pas utilisé.

Pour	Sur la façade
Lecture/pause	Appuyez sur le bouton de volume.
Sauter une plage	Appuyez sur I◀◀*1 / ▶▶I.
Sélectionnez un pouce vers le haut ou vers le bas*2	Appuyez sur 2▲ / 1▼.
Démarrer la radio	Maintenez enfoncée 5.
Lecture répétée*3	Appuyez répétitivement sur 4ع. [ALL REPEAT], [ONE REPEAT]*1, [REPEAT OFF]
Lecture aléatoire*3	Appuyez répétitivement sur 3 > * 1. [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]

*1 Disponible uniquement pour les utilisateurs avec un compte Premium.

- *2 Cette fonction est disponible uniquement pour les plages de la radio. Si le défilement vers le bas est sélectionné, la plage actuelle est sautée.
- *3 Disponible uniquement pour les plages des listes de lecture.

Sauvegarde des informations des morceaux favoris

Lors de l'écoute de la radio sur Spotify...

Maintenez enfoncé le bouton de volume.

"SAVED" apparaît et les informations sont stockées dans "Your Music (votre musique)" ou "Your Library (votre bibliothèque)" sur votre compte Spotify.

Pour annuler la sauvegarde, répétez la même procédure.

"REMOVED" apparaît et les informations sont supprimées de "Your Music (votre musique)" ou "Your Library (votre bibliothèque)" sur votre compte Spotify.

Recherche d'un morceau ou d'une station

- Appuyez sur Q/⇒.
- **2** Tournez le bouton de volume pour choisir un type de liste, puis appuyez sur le bouton.

Les types de liste affichés diffèrent en fonction des informations envoyées par Spotify.

3 Tournez le bouton de volume pour sélectionner le morceau ou la station souhaité, puis appuyez sur le bouton.

Vous pouvez parcourir la liste rapidement en tournant le bouton de volume rapidement.

Pour annuler, maintenez enfoncée Q/⇒.

Utilisation d'autres applications

(pour KD-X472DBT/KD-X272DBT)

Application JVC Remote

Vous pouvez commander l'autoradio JVC à partir du périphérique suivant en utilisant l'application JVC Remote.

KD-X472DBT: iPhone/iPod touch (via Bluetooth ou via la prise d'entrée USB) ou périphérique Android (via Bluetooth)

- KD-X272DBT: Périphérique Android (via Bluetooth)
- Pour plus d'informations, consultez <http://www.jvc.net/cs/car/>.

Préparation:

Installez la dernière version de l'application JVC Remote sur votre périphérique avant la connexion.

Commencez à utiliser l'application JVC Remote

1 Démarrez l'application JVC Remote sur votre appareil.

2 Connectez votre périphérique.

- Pour un périphérique Android: Appariez le périphérique Android avec cet appareil via Bluetooth. (Page 16) Drus ibluers (Brad trauth.)
- Pour iPhone/iPod touch: Connectez l'iPhone/iPod touch à la prise d'entrée USB. (Page 10) (ou)

Appariez le l'iPhone/iPod touch avec cet appareil via Bluetooth. (Page 16) (Assurez-vous que la prise d'entrée USB n'est connectée à aucun périphérique.)

3 Sélectionnez le périphérique à utiliser à partir du menu.

Reportez-vous à "Réglages pour utiliser une application JVC Remote" ci-après. Pour KD-X472DBT: Par défaut, **[ANDROID]** est sélectionné. Pour utiliser l'iPhone/ iPod touch, sélectionnez **[YES]** pour **[IOS]**. (Page 15)

Réglages pour utiliser une application JVC Remote

- 1 Maintenez enfoncée □·☆.
- 2 Tournez le bouton de volume pour choisir un élément (page 15), puis appuyez sur le bouton.

Utilisation d'autres applications (pour KD-X472DBT/KD-X272DBT)

- **3** Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que l'élément souhaité soit sélectionné ou activé.
- 4 Appuyez sur ⊡·☆ pour quitter.

INFLICTE LODI

Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur Q/2.

Défaut: [XX]

[REMOTE APP]	
[SELECT]	(Pour KD-X472DBT) Sélectionnez le périphérique ([IOS] ou [ANDROID]) pour utiliser l'application.
[105]	 [YES]: Sélectionnez iPhone/iPod touch pour utiliser l'application via Bluetooth ou connecté via la prise d'entrée USB.; [NO]: Annulation. Si [IOS] est sélectionné, sélectionnez la source iPod BT (ou la source iPod USB si votre iPhone/iPod touch est connecté via la prise d'entrée USB) pour activer l'application. La connectivité del'application est interrompute ou déconnectée si: Vous changez la source de iPod BT à n'importe quelle source de lecture connectée via la prise d'entrée USB. Vous passez de la source iPod USB a la source iPod BT.
[ANDROID]	[YES]: Sélectionnez le périphérique Android pour utiliser l'application via Bluetooth. ; [NO]: Annulation.
[ANDROID LIST]	 Sélectionnez le périphérique Android à utiliser dans la liste. Pour KD-X472DBT: Affiché uniquement quand [ANDROID] de [SELECT] est réglé sur [YES].
[STATUS]	Montre l'état du périphérique sélectionné. [IOS CONNECTED] : Vous pouvez utiliser l'application à l'aide de l'iPhone/iPod touch connecté via Bluetooth ou par la prise d'entrée USB. [IOS NOT CONNECTED] : Aucun périphérique iOS n'est connecté pour utiliser l'application. [ANDROID CONNECTED] : Vous pouvez utiliser l'application à l'aide du périphérique Android connecté via Bluetooth. [ANDROID NOT CONNECTED] : Aucun périphérique Android n'est connecté pour utiliser l'application.

Bluetooth® (pour KD-X472DBT/KD-X272DBT)

- En fonction de la version Bluetooth, du système d'exploitation et de la version du micrologiciel de votre téléphone portable, la fonction Bluetooth peut ne pas fonctionner avec cet appareil.
- Assurez-vous d'activer la fonction Bluetooth du périphérique pour réaliser les opérations suivantes.
- La condition du signal varie en fonction de l'environnement.

Bluetooth — Connexion

Profiles Bluetooth pris en charge

- Hands-Free Profile Profile mains libres (HFP)
- Advanced Audio Distribution Profile Profile de distribution audio avancé (A2DP)
- Audio/Video Remote Control Profile Profile de télécommande audio/vidéo (AVRCP)
- Serial Port Profile Profile de port série (SPP)
- Phonebook Access Profile Profile d'accès au répertoire d'adresses (PBAP)

Codecs Bluetooth pris en charge

- Codec Sous-bande (SBC)
- Codage audio avancé (AAC)

Connectez le microphone



Faites le pairage et connectez un périphérique Bluetooth pour la première fois

- 1 Appuyez sur () SRC pour mettre l'appareil sous tension.
- 2 Recherchez et sélectionnez le nom de votre récepteur ("KD-X472DBT"/"KD-X272DBT") sur le périphérique Bluetooth. "BT PAIRING" clignote sur l'affichage.
 - Pour certains périphériques Bluetooth, il se peut que vous ayez besoin d'entrer le code PIN (numéro d'identification personnel) immédiatement après la recherche.
- 3 Réalisez (A) ou (B) en fonction de ce qui apparait sur l'affichage. Pour certains périphériques Bluetooth, la séquence de pairage peut varier en fonction des étapes décrites ci-dessous.
 - (A) "Nom du périphérique" → "XXXXXX" → "VOL YES" → "BACK NO" "XXXXXX" est un code à 6 chiffres généré aléatoirement pendant chaque pairage.
 - 1 Assurez-vous que les codes qui apparaissent sur l'appareil et le périphérique Bluetooth sont les mêmes.
 - 2 Appuyez sur le bouton de volume pour valider le code.
 - 3 Utilisez le périphérique Bluetooth pour valider le code.
 - (B) <u>"Nom du périphérique</u>" → "VOL YES" → "BACK NO"
 - Appuyez sur le bouton de volume pour démarrer le pairage.
 - [2] Si "PAIRING" → "PIN 0000" défile sur l'affichage, entrez le code PIN "0000" sur le périphérique Bluetooth.
 - Vous pouvez choisir le code PIN souhaité avant le pairage. (Page 19)
 - Si seul "PAIRING" apparaît, utilisez le périphérique Bluetooth pour confirmer le pairage.

"PAIRING COMPLETED" apparaît quand le pairage est terminé et "🚱" s'allume quand la connexion Bluetooth est établie.

 KD-X472DBT : l'indicateur " s'allume pour indiquer la puissance de la batterie du périphérique connecté.

Reportez-vous aussi à **[FORMAT]** à la page 31 pour la puissance de la batterie et du signal indiquée sur l'affichage.

• KD-X272DBT : l'indicateur " 🗍 PHONE 1 " et/ou " 🗋 PHONE 2 " s'allume.

- Cet appareil prend en charge le Pairage simple sécurisé (SSP).
- Un maximum de cinq appareils peuvent être enregistrés (appariés) en tout.
- Une fois que le pairage est termine, le périphérique Bluetooth reste enregistré sur l'appareil même si vous réinitialisez l'appareil. Pour supprimer un périphérique apparié, voir [DEVICE DELETE] à la page 19.
- Un maximum de deux téléphones Bluetooth et un périphérique audio Bluetooth peuvent être connecté en même temps. Pour connecter ou déconnecter le périphérique enregistré, reportez-vous à [PHONE SELECT] ou [AUDIO SELECT] dans [BT MODE]. (Page 19)

Cependant, quand la source est BT AUDIO, vous pouvez vous connecter à cinq périphériques audio Bluetooth et commuter parmi ces cinq périphériques. (Page 21)

- Certains périphériques Bluetooth peuvent ne pas se connecter automatiquement au système après le pairage. Connectez le périphérique à l'appareil manuellement.
- Quand la batterie du périphérique Bluetooth connecté devient faible, "Nom du périphérique" → "LOW BATTERY" apparaissent.
- Référez-vous au manuel d'instructions de votre périphérique Bluetooth pour en savoir plus.

Pairage automatique (pour KD-X472DBT)

Quand vous connectez un iPhone/iPod touch à la prise d'entrée USB, la demande de pairage (via Bluetooth) est activée automatiquement si **[AUTO PAIRING]** est réglé sur **[ON]**. (Page 20)

Appuyez sur le bouton de volume pour faire le pairage une fois que vous avez validé le nom de périphérique.

Bluetooth — Téléphone portable



Réception d'un appel

Quand il y a un appel entrant:

- KD-X472DBT: Les touches clignotent dans la couleur que vous avez sélectionnée dans [RING COLOR]. (Page 18)
- KD-X272DBT: Les touches clignotent de la façon que vous avez sélectionnée dans [RING ILLUMI]. (Page 18)
- L'appareil répond automatiquement à l'appel si [AUTO ANSWER] sur une heure sélectionnée. (Page 18)

Pendant un appel:

- KD-X472DBT: Les touches s'arrêtent de clignoter et s'allument dans la couleur que vous avez sélectionnée dans [RING COLOR]. (Page 18)
- KD-X272DBT : Les touches s'arrêtent de clignoter.
- Si vous mettez hors tension l'appareil ou détachez la façade, la connexion Bluetooth est déconnectée.

Les opérations suivantes peuvent différer ou peuvent ne pas être disponibles en fonction du téléphone connecté.

Pour	Sur la façade	
Premier appel entrant		
Répondre à un appel	Appuyez sur &-VOICE ou sur le bouton de volume.	
Refuser un appel	Maintenez enfoncé &-VOICE ou le bouton de volume.	
Fin d'un appel	Maintenez enfoncé &-VOICE ou le bouton de volume.	

Pour

Pendant que vous parlez pour le premier appel entrant...

	Répondez à un autre appel entrant et mettez en attente l'appel actuel	Appuyez sur \$-VOICE ou sur le bouton de volume.	
	Refusez un autre appel entrant	Maintenez enfoncé C-VOICE ou le bouton de volume.	
C	Quand vous avez deux appels actifs		
	Terminez l'appel actuel et activez l'appel en attente	Maintenez enfoncé C-VOICE ou le bouton de volume.	
	Commutez entre l'appel actuel et l'appel en attente	Appuyez sur \$+VOICE .	
A te [(justez le volume du éléphone*1 00] à [35] (Défaut: [15])	Tournez le bouton de volume pendant un appel.	
Commute entre le mode mains libres et le mode de conversation privée*2		Appuyez sur Q∕⇒ pendant un appel.	

Sur la facade

*1 Cet ajustement n'affecte pas le volume des autres sources.

*2 Les opérations peuvent différer en fonction du périphérique Bluetooth connecté.

Amélioration de la qualité des voix

Quand vous parlez au téléphone...

- 📕 Maintenez enfoncée 🗂 🗘.
- 2 Tournez le bouton de volume pour choisir un élément (page 18), puis appuyez sur le bouton.
- **3** Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que l'élément souhaité soit sélectionné ou activé.
- 4 Appuyez sur □·☆ pour quitter.

Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur Q/2.

	Défaut: [XX
[MIC GAIN]	[LEVEL –10] à [LEVEL +10] ([LEVEL –04]): La sensibilité du microphone augmente quand le numéro augmente.
[NR LEVEL]	[LEVEL –05] à [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): Ajustez le niveau de réduction de bruit jusqu'à ce qu'un minimum de bruit soit entendu pendant une conversation téléphonique.
[ECHO CANCEL]	[LEVEL –05] à [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): Ajustez le temps de retard d'annulation de l'écho jusqu'à ce que le dernier écho est entendu pendant une conversation téléphonique.

Réalise les réglages de réception d'un appel

- 1 Appuyez sur **C**-VOICE pour entrer en mode Bluetooth.
- 2 Tournez le bouton de volume pour sélectionner un élément (voir le tableau suivant), puis appuyez sur le bouton.
- 3 Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que l'élément souhaité soit sélectionné ou activé.

Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur Q/.

Défaut: [XX]

[SETTINGS]	
[AUTO ANSWER]	[01 SEC] à [30 SEC]: Répond à un appel entrant automatiquement pendant le temps sélectionné (secondes). ; [OFF]: Annulation.
[RING COLOR]	(Pour KD-X472DBT) [COLOR 01] à [COLOR 49] ([COLOR 08]): Sélectionne la couleur l'éclairage pour les touches comme notification quand il y a un appel entrant et pendant un appel. ; [OFF]: Annulation.
[RING ILLUMI]	(Pour KD-X272DBT) [BLINK 01] à [BLINK 05] ([BLINK 02]): Sélectionne le mode de clignotement des touches pour la notification quand il y a un appel entrant. ; [OFF]: Annulation.

Faire un appel

Vous pouvez faire un appel à partir de l'historique, du répertoire d'adresses ou composer le numéro. Un appel par commande vocale est possible si votre téléphone portable possède cette fonction.

1 Appuyez sur **C**-VOICE pour entrer en mode Bluetooth.

"(Nom du premier périphérique)" apparaît.

- Si deux téléphones Bluetooth sont connectés, appuyez de nouveau sur VOICE pour connecter sur un autre téléphone. "(Nom du deuxième périphérique)" apparaît.
- 2 Tournez le bouton de volume pour sélectionner un élément (voir le tableau suivant), puis appuyez sur le bouton.
- 3 Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que l'élément souhaité soit sélectionné/activé ou suivez les instructions données pour l'élément sélectionné.

Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur Q/

[RECENT CALL]	 (Applicable uniquement quand le téléphone prend en charge PBAP.) 1 Appuyez sur le bouton de volume pour sélectionner un nom ou un numéro de téléphone. " " "indique l'appel reçu, ">" indique un appel passé, "M" indique un appel manqué. "NO HISTORY" apparaît s'il n'y a pas d'historique d'appels enregistré ou de numéro d'appel. 2 Appuyez sur le bouton de volume pour appeler.
[PHONEBOOK]	 (Applicable uniquement quand le téléphone prend en charge PBAP.) 1 Appuyez sur 2 ▲ / 1 ▼ pour choisir la lettre souhaitée (A à Z, 0 à 9, et OTHERS). "OTHERS" apparaît si le premier caractère est autre que A Z, 0 à 9. 2 Tournez le bouton de volume pour choisir un nom, puis appuyez sur le bouton. 3 Tournez le bouton de volume pour choisir un numéro de téléphone, puis appuyez sur le bouton pour appeler.
	 Pour utiliser le répertoire d'adresses avec cet appareil, assurez-vous d'autoriser l'accès ou le transfert à partir de votre smartphone. En fonction du téléphone connecté, le processus peut différer. Cet appareil peut uniquement afficher les lettres non accentuées. (Les lettres accentuées telles que "Ú" sont affichére comme "U".)

Bluetooth® (pour KD-X472DBT/KD-X272DBT)

[DIAL NUMBER]	 Tournez le bouton de volume pour sélectionner un numéro (0 à 9) ou un caractère (X; #, +). Appuyez sur I ◄◄ / ▶► I pour déplacer la position d'entrée. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que vous terminiez d'entrer le numéro de téléphone. Appuyez sur le bouton de volume pour appeler.
[VOICE]	Dites le nom du contact que vous souhaitez appeler ou la commande vocale pour commander les fonctions du téléphone. (Reportez-vous aussi à "Faites au appel en utilisant la reconnaissance vocale" ci-après.)

Faites au appel en utilisant la reconnaissance vocale

- 1 Maintenez enfoncée **C**•VOICE pour activer la reconnaissance vocale du téléphone connecté.
- 2 Dites le nom du contact que vous souhaitez appeler ou la commande vocale pour commander les fonctions du téléphone.
- Les fonctions de reconnaissance vocale prises en charge varient pour chaque téléphone. Référez-vous au manuel d'instructions du téléphone connecté pour les détails.

Stockage d'un contact en mémoire

Vous pouvez mémoriser un maximum de 6 contacts sur les touches numériques (1 à 6).

- 1 Appuyez sur **C**-VOICE pour entrer en mode Bluetooth.
- 2 Tournez le bouton de volume pour choisir [RECENT CALL], [PHONEBOOK] ou [DIAL NUMBER], puis appuyez sur le bouton.
- **3** Tournez le bouton de volume pour sélectionner un contact ou entrez un numéro de téléphone.

Si un contact est sélectionné, appuyez sur le bouton de volume pour afficher le numéro de téléphone.

4 Maintenez enfoncée une des touches numériques (1 à 6). "MEMORY P(numéro préréglé sélectionné)" apparaît quand les contacts sont mémorisés.

Pour supprimer un contact de la mémoire préréglée, choisissez [DIAL NUMBER] à l'étape 2 et mémorisez un numéro vide à l'étape 3 et passez à l'étape 4.

Passez un appel sur un numéro préréglé

- 1 Appuyez sur **C**•VOICE pour entrer en mode Bluetooth.
- 2 Appuyez sur l'une des touches numériques (1 à 6).
- 3 Appuyez sur le bouton de volume pour appeler. "NO PRESET" apparaît s'il n'y a pas de contact mémorisé.

Réglages du mode Bluetooth

- Maintenez enfoncée □・☆.
- 2 Tournez le bouton de volume pour sélectionner un élément (voir le tableau suivant), puis appuyez sur le bouton.
- 3 Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que l'élément souhaité soit sélectionné/activé ou suivez les instructions données pour l'élément sélectionné.
- 4 Appuyez sur □·☆ pour quitter.

Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur Q/.

Défaut:	[XX
---------	-----

[BT MODE]	
[PHONE SELECT]	Permet de sélectionner le téléphone ou le périphérique audio à connecter ou déconnecter. "≪" apparaît devant le nom de l'appareil quand il est connecté. " ▷ " apparaît devant le périphérique de lecture audio actuel. • Vous pouvez connecter un maximum de deux téléphones Bluetooth et un périphérique audio Bluetooth en même temps.
[AUDIO SELECT]	
[DEVICE DELETE]	 Tournez le bouton de volume pour choisir le périphérique à supprimer, puis appuyez sur le bouton. Tournez le bouton de volume pour choisir [YES] ou [NO], puis appuyez sur le bouton.
[PIN CODE EDIT] (0000)	 Change le code PIN (6 chiffres maximum). 1 Tournez le bouton de volume pour sélectionner un numéro. 2 Appuyez sur I◄◀ / ►► I pour déplacer la position d'entrée. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que le code PIN soit entré complètement. 3 Appuyez sur le bouton de volume pour valider.

Bluetooth® (pour KD-X472DBT/KD-X272DBT)

[RECONNECT]	[ON]: L'appareil se reconnecte automatiquement quand le dernier périphérique Bluetooth connecté est dans la plage. ; [OFF]: Annulation.
[AUTO PAIRING]	(Pour KD-X472DBT) [ON]: L'appareil est apparié automatiquement avec le périphérique Bluetooth pris en charge (iPhone/iPod touch) quand il est connecté par la prise d'entrée USB. En fonction du système d'exploitation du périphérique connecté, il se peut que cette fonction ne fonctionne pas.; [OFF]: Annulation.
[INITIALIZE]	[YES]: Initialise tous les réglages Bluetooth (y compris le pairage mémorisé, le répertoire téléphonique, etc.). ; [NO]: Annulation.
[INFORMATION]	[MY BT NAME]: Affiche le nom de votre autoradio ("KD-X472DBT"/ "KD-X272DBT"). ; [MY ADDRESS]: Affiche l'adresse de cet appareil.

Mode de vérification de la compatibilité Bluetooth

Vous pouvez vérifier la connectivité du profile pris en charge entre le périphérique Bluetooth et l'appareil.

- Assurez-vous qu'il n'y aucun périphérique Bluetooth apparié.
- 2 Recherchez et sélectionnez le nom de votre récepteur ("KD-X472DBT"/ "KD-X272DBT") sur le périphérique Bluetooth avant 3 minutes.
- 3 Réalisez (A), (B) ou (C) en fonction de ce qui apparait sur l'affichage.
 - (A) "PAIRING" → "XXXXXX" (code de 6 chiffres): Assurez-vous que le même code apparaît sur l'appareil et le périphérique Bluetooth, puis utilisez le périphérique Bluetooth pour valider le code.
 - (B) "PAIRING" → "PIN IS 0000": Entrez "0000" sur le périphérique Bluetooth.
 - (C) "PAIRING": Utilisez le périphérique Bluetooth pour valider le pairage.

Quand le pairage a réussi, "PAIRING OK" → "Nom du périphérique" apparaît et la vérification de la compatibilité Bluetooth démarre. Si "CONNECT NOW USING PHONE" apparaît, utilisez le périphérique Bluetooth pour autoriser l'accès au répertoire d'adresse et continuer. "TESTING" clignote sur l'affichage.

Le résultat de la connectivité clignote sur l'affichage.

"PAIRING OK" et/ou "HANDS-FREE OK"*1 et/ou "AUD.STREAM OK"*2 et/ou "PBAP OK"*3 : Compatible

- *1 Compatible avec le Profile mains libres (HFP)
- *2 Compatible avec le Profile de distribution audio avancé (A2DP)
- *3 Compatible avec le Profile d'accès au répertoire d'adresses (PBAP)

Après 30 secondes, "PAIRING DELETED" apparaît pour indiquer que le pairage a été supprimé, et l'appareil qui le mode de vérification.

 Pour annuler, maintenez enfoncée OSRC pour mettre l'appareil hors tension, puis mettez de nouveau l'appareil sous tension.

Bluetooth — Audio



Quand la source est BT AUDIO, vous pouvez vous connecter à cinq périphériques audio Bluetooth et commuter parmi ces cinq périphériques.

Écoute du lecteur audio via Bluetooth

1 Appuyez répétitivement sur USRC pour sélectionner BT AUDIO.

- Pour KD-X272DBT: Appuyer sur 1 permet d'accéder directement à BT AUDIO.
- 2 Commandez le lecteur audio via Bluetooth pour démarrer la lecture.

Pour	Sur la façade
Lecture/pause	Appuyez sur le bouton de volume.
Choisissez un groupe ou un dossier	Appuyez sur 2▲ / 1▼.
Saut vers l'arrière/saut vers l'avant	Appuyez sur I◀◀ / ▶▶I.
Recherche rapide vers l'arrière/vers l'avant	Maintenez enfoncée I◀◀ / ▶▶I.
Lecture répétée	Appuyez répétitivement sur 4
	[TRACK REPEAT], [ALL REPEAT], [GROUP REPEAT]*1, [REPEAT OFF]
Lecture aléatoire	Appuyez répétitivement sur 3 [GROUP RANDOM]*1, [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]

Pour	Sur la façade
Sélectionnez un fichier à partir d'un dossier/liste	Reportez-vous à "Sélectionnez un fichier à lire" à la page 11.
Commutation entre les périphériques audio Bluetooth	Appuyez sur 5.*2

- *1 En fonction du périphérique connecté, il se peut que certains périphériques ne prennent pas en charge cette fonction.
- *2 Appuyer sur la touche "Play" directement sur le périphérique connecté permet aussi de commuter sur la sortie sonore du périphérique.

Les opérations et les indications de l'affichage peuvent différer en fonction de leur disponibilité sur le périphérique connecté.

Écoute de l'iPod/iPhone via Bluetooth (pour KD-X472DBT)

Vous pouvez écouter des morceaux sur l'iPod/iPhone via Bluetooth sur cet appareil.

Appuyez répétitivement sur 🖞 SRC pour sélectionner iPod BT.

- Vous pouvez commander iPod/iPhone de la même façon que iPod/iPhone via prise d'entrée USB. (Page 10)
- Si vous branchez un iPod/iPhone sur la prise d'entrée USB pendant l'écoute d'une source iPod BT, la source change automatiquement sur iPod USB. Appuyez OSRC pour sélectionner la source iPod BT si le périphérique est toujours connecté via Bluetooth.

AMAZON ALEXA (pour KD-X472DBT)

Alexa est le service vocal de cloud mis au point par Amazon. Vous pouvez demander à Alexa de lire de la musique, d'obtenir des bulletins météo, des informations routières, de commander des périphériques de maison intelligente, de faire des achat sur Amazon, de faire des recherches sur Internet, de programmer des rappels, etc.

Préparation:

- Créez un compte sur <www.amazon.com>.
- Installez la dernière version de l'application mobile Alexa sur votre appareil (iPhone/iPod touch ou périphérique Android), puis connectez-vous à l'application.
- Assurez-vous d'activer la connexion internet sur votre smartphone.

Configuration pour la première fois

Pour un périphérique Android

- 1 Appariez votre périphérique avec cet appareil via Bluetooth. (Page 16)
- 2 Démarrez l'application Alexa mobile sur votre appareil.
- **3** Appariez cet appareil à l'application mobile Alexa. Réalisez l'option A ou l'option B.

Pour iPhone/iPod touch

- 1 Appariez votre périphérique avec cet appareil via Bluetooth. (Page 16)
- 2 Démarrez l'application Alexa mobile sur votre appareil.
- **3** Appuyez sur **y** sur l'appareil pour accéder à la source ALEXA.
 - Vous pouvez aussi appuyer répétitivement sur 0 SRC pour sélectionner la source iPod BT.
- **4** Appariez cet appareil à l'application mobile Alexa. Réalisez l'option A ou l'option B.

Option A: Liaison directe

Accédez à l'URL suivant ou scannez le code QR avec votre smartphone:

http://www.jvc.net/car/alexa



Option B: Pairage manuel

- Démarrez l'application mobile Alexa et accédez à l'ongle "Devices (Périphériques)".
- 2 Touchez l'icône " + " dans le coin supérieur droit.
- 3 Touchez "Add Device (Ajout de périphérique)".
- 4 Touchez "Automotive Accessory (Accessoire automobile)" ou "Headphones (Casque d'écoute)" sur la liste des types de périphérique.
- 5 Touchez le nom de votre autoradio ("KD-X472DBT") et suivez les instructions.

Une fois le processus de configuration terminé, l'application Alexa mobile établit une connexion avec l'appareil.

- La connexion Alexa peut se déconnecter si:
 - Le profile A2DP est déconnecté
 - Le Bluetooth est déconnecté
 - Cet appareil est mis hors tension
 - Toute autre condition relative au périphérique connecté.
 - Pour rétablir la connexion avec Alexa, reconnectez le profile A2DP.
- La connexion avec Alexa ne peut pas être rétablie si vous:
 - Réinstallez l'application Alexa mobile
 - Supprimez le périphérique apparié et réalisez de nouveau le pairage (pour un périphérique Android)

Pour rétablir la connexion avec Alexa, réalisez de nouveau le processus de configuration.

Vous pouvez vérifier la connexion avec Alexa à partir de l'application Alexa mobile.

Si le nom de cet appareil apparaît sur l'écran "ALL DEVICES", vous n'avez pas besoin de réaliser de nouveau le processus de configuration.



Opérations de base

Une fois que la connexion avec Alexa est établie...

- 1 Appuyez sur y sur l'appareil pour parler avec Alexa. L'affichage montre: "ALEXA" → "LISTENING...".
- 2 Communiquez avec Alexa via le microphone connecté. (Page 15) "THINKING..." apparaît pendant qu'Alexa traite l'entrée vocale. "SPEAKING..." apparaît pendant qu'Alexa répond à votre entrée vocale. "ALEXA" ou une information sur l'affichage telle que la durée de lecture, le titre due morceau etc. apparaît pendant que Alexa est en attente.
- Pour retourner à la source précédente à ALEXA, appuyez sur 🕁 SRC.

- Pour annuler les états penser/parler et passer à l'état d'écoute, appuyez sur 🖳
- Une seule connexion Alexa peut être réalisée en même temps.
- "DISCONNECTED" apparaît si l'appareil est déconnecté de l'application Alexa mobile ou si la connexion Bluetooth est coupée.

Démarrez l'écoute

Quand Alexa est en attente...

- **1** Appuyez sur \oint sur l'appareil pour activer Alexa. L'affichage montre: "LISTENING...".
- 2 Communiquez avec Alexa via le microphone connecté. (Page 15)
- **3** Pendant la lecture de musique avec la source ALEXA, vous pouvez réaliser les opérations suivantes.

Pour	Sur la façade
Lecture/pause	Appuyez sur le bouton de volume.
Saut vers l'arrière/saut vers l'avant	Appuyez sur I◀◀ / ▶►I.

Pendant la lecture de musique, appuyez sur \P pour mettre la musique en pause et activer Alexa. Vous pouvez maintenant communiquer avec Alexa.



Choisissez un égaliseur préréglé directement (pour KD-X172DB)

Appuyez répétitivement sur EQ-BASS.

(ou)

Appuyez sur EQ-BASS, puis tournez le bouton de volume avant 5 secondes.

Égaliseur préréglé:

[FLAT] (defaut)/[DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]/[HARD ROCK]/[HIP HOP]/[JAZZ]/[POP]/ [R&B]/[USER]/[CLASSICAL]

 L'égaliseur Drive ([DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]) accentue des fréquences spécifiques du signal audio pour réduire le bruit entendu de l'extérieur de la voiture ou le bruit roulement des pneus.

Mémorisez vos propres ajustements sonores (pour KD-X172DB)

- 1 Maintenez enfoncée EQ-BASS pour accéder au réglage [EASY EQ].
- 2 Tournez le bouton de volume pour choisir un élément, puis appuyez sur le bouton.

Reportez-vous à **[EASY EQ]** (page 25) pour le réglage et le réglage est mémorisé dans **[USER]**.

- Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur Q/⇒.
- Pour quitter, appuyez sur EQ-BASS

Autres paramètres

- 1 Maintenez enfoncée ⊡•\$.
- 2 Tournez le bouton de volume pour sélectionner un élément (voir le tableau suivant), puis appuyez sur le bouton.
- 3 Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que l'élément souhaité soit sélectionné/activé ou suivez les instructions données pour l'élément sélectionné.
- 4 Appuyez sur □ · ☆ pour quitter.

Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur Q/2.

Défaut: [XX]

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
[EQ SETTING]	
[PRESET EQ]	Sélectionne un égaliseur préréglé adapté à votre genre de musique. • Sélectionnez [USER] pour utiliser les réglages réalisés dans [EASY EQ] ou [PRO EQ]. [FLAT]/(DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]/[HARD ROCK]/[HIP HOP]/[JAZZ]/ [POP]/[R&B]/[USER]/[CLASSICAL] L'égaliseur Drive ([DRVN 3]/[DRVN 3]/[DRVN 1]) accentue des fréquences spécifiques du signal audio pour réduire le bruit entendu de l'extérieur de la voiture ou le bruit roulement des pneus.
	 Quand la démonstration de l'affichage est activé ([ON]] est sélectionné initialement, page 6), [HARD ROCK] est sélectionné automatiquement pour [PRESET EQ]. – Si vous réglez [DEMO MODE] sur [OFF] (page 6), [FLAT] est sélectionné comme réglage par défaut pour [PRESET EQ].

[EASY EQ]	Ajustez vos propres ajustements sonores. Les réglages sont mémorisés sur [USER] dans [PRESET EQ]. Les réglages réalisés peuvent affecter les réglages actuels de [PRO EQ]. [SUB.W SP]*1*2: [O0] a [+06] [SUB.W]*1*3: [-50] a [+10] [BASS]: [LVL-09] a [LVL+09] [IVL 00] [IVL 00] [MD]: [LVL-09] a [LVL+09] [IVL 00] [IVL 00]		PRESET EQ]. s actuels de [PRO EQ]. (Défaut: [+03] [00] [LVL 00] [LVL 00] [LVL 00]
[PRO EQ] Ajuste vos propres réglages sonores pour chaque source. • Les réglages sont mémorisés sur [USER] dans [PRESET EQ]. • Les réglages réalisés peuvent affecter les réglages actuels de [EASY EQ]		ource. PRESET EQ]. s actuels de [EASY EQ]	
[62.5HZ]			
[LEVEL –09] à [LE (Avant de réaliser un	VEL +09] ([LEVEL 0 ajustement, choisissez	0]): Réglez le niveau à mémo 2 la source que vous souhaitez	riser pour chaque source. ajuster.)
[ON]: Met en servi	ce les graves étendus.	; [OFF]: Annulation.	
[100HZ]/[160HZ]/[250HZ]/[400HZ]/[630HZ]/[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/ [6.3KHZ]/[10KHZ]/[16KHZ]		2.5KHZ]/[4KHZ]/	
[LEVEL –09] à [LEVEL +09] ([LEVEL 00]): Réglez le niveau à mémoriser pour chaque sourc (Avant de réaliser un ajustement, choisissez la source que vous souhaitez ajuster.)		riser pour chaque source. ajuster.)	
[Q FACTOR] [1.35]/[1.50]/[2.00]: Règle le facteur de qualité.			
[AUDIO CONTROL]			
[BASS BOOST] [LEVEL +01] a graves. ; [OFF]:		/EL +05] : Choisit votre nivea Ilation.	au préféré d'accentuation des
[LOUDNESS]	[LEVEL 01]/[LEVEL 02]: Accentue les basses ou hautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume. ; [OFF]: Annulation.		

[SUB.W LEVEL]*1	[SPK-OUT]*2 (Non applicable quand la transition 3 voies est sélectionnée.) [SUB.W OO] à [SUB.W +06] ([SUB.W +03]): Ajus niveau de sortie du caisson de grave connecté par le câ d'enceinte. (Page 39)	
	[PRE-OUT] *3	[SUB.W – 50] à [SUB.W + 10] ([SUB.W 00]): Ajuste le niveau de sortie du caisson de grave connecté aux prises de sortie de ligne (SW ou REAR/SW) via un amplificateur extérieur. (Page 39)
[SUBWOOFER SET]*3	[ON]: Met en service la sortie du caisson de grave. ; [OFF]: Annulation.	
[FADER]	(Non applicable quand la transition 3 voies est sélectionnée.) [POSITION R15] à [POSITION F15] ([POSITION 00]): Règle la balance de sortie des enceintes avant et arrière.	
[BALANCE]*4	[POSITION L15] à [POSITION R15] ([POSITION 00]): Règle la balance de sortie des enceintes gauche et droite.	
[VOLUME ADJUST]	[LEVEL – 15] à [LEVEL +06] ([LEVEL 00]): Prérègle le niveau de volume initial de chaque source en comparaison avec le niveau de volume FM. (Avant un ajustement, sélectionnez la source que vous souhaitez ajuster.)	
[AMP GAIN]	[LOW POWER]: Limite le volume maximum à 25. (Choisissez ce réglage si la puissance maximum de chaque enceinte est inférieure à 50 W pour éviter tout dommage des enceintes.) ; [HIGH POWER]: Le niveau de volume maximum est de 35.	
[SPK/PRE OUT]	(Non applicable quand la transition 3 voies est sélectionnée.) En fonction de la méthode de connexion des enceintes, sélectionner le réglage approprié pour obtenir la sortie souhaitée. (Voir "Réglages de sortie d'enceinte" à la page 26.)	
[SPEAKER SIZE]	En fonction du type de transition que vous avez sélectionné (voir [X ' OVER TYPE] à la page 26), les options de réglage pour transition 2 voies ou transition 3 voies apparaîtront. (Voir "Réglages de transition" à la page 27.) Par défaut, le type de transition 2 voies est sélectionné.	
[X ' OVER]		

*1, *2, *3, *4: (voir page 26)

Pour les réglages, voir "Réglages de l'alignement temporel numérique" à la		
page 29.		
Précautions: Ajustez le volume avant de changer le [X ' OVER TYPE] pour éviter l'augmentation ou la diminution soudaine du niveau de sortie.		
(Affiché uniquement quand [3-WAY] est sélectionné.) [YES] : Sélectionne le type de transition deux voies. ; [NO] : Annulation.		
(Affiché uniquement quand [2-WAY] est sélectionné.) [YES]: Sélectionne le type de transition trois voies. ; [NO]: Annulation.		
(Ne s'applique pas à la source FM/AM et à la source DAB.) [SMALL]/[MEDIUM]/[LARGE]: Améliore virtuellement l'espace sonore. ; [OFF]: Annulation.		
[LEVEL1]/[LEVEL2]/[LEVEL3]: Rend virtuellement le son plus réaliste. ; [OFF]: Annulation.		
[LOW]/[MIDDLE]/[HIGH]: Ajuste virtuellement la position sonore entendue par les enceintes. ; [OFF]: Annulation.		
[ON]: Accentue la fréquence pour réduire le bruit entendu de l'extérieur de la voiture ou le bruit roulement des pneus. ; [OFF]: Annulation.		
(Ne s'applique pas à la source FM/AM, à la source DAB et à la source AUX.) [ON]: Pour améliorer la qualité du son de la musique compressée. ; [OFE]: Appulation		

*2 Pour la transition 2 voies: Affiché uniquement quand [SPK/PRE OUT] est réglé sur [SUB.W/SUB.W].

*3 Pour la transition 2 voies: Affiché uniquement quand [SPK/PRE OUT] est réglé sur [REAR/SUB.W] ou [SUB.W/SUB.W].

*4 L'ajustement ne peut pas affecter la sortie du caisson de grave.

Réglages de sortie d'enceinte [SPK/PRE OUT]

(Applicable uniquement si [X ' OVER TYPE] est réglé sur [2-WAY])

Sélectionnez le réglage de sortie pour les enceintes [SPK/PRE OUT], sur la base de la méthode de connexion des enceintes.

Connexion via les prises de sortie de ligne

Pour les connexions via un amplificateur extérieur (Page 39)

KD-X472DBT:

Réglage sur	Signal audio via la prise de sortie de ligne			
[SPK/PRE OUT]	FRONT	REAR	SW	
[REAR/REAR] (défaut)	Sortie des enceintes avant	Sortie des enceintes arrière	Sortie de caisson de grave	
[SUB.W/SUB.W]	Sortie des enceintes avant	L (gauche): Sortie de caisson de grave R (droite): (Sourdine)	Sortie de caisson de grave	

KD-X272DBT/KD-X172DB:

Réglage sur [SPK/PRE OUT]	Signal audio via la prise de sortie de ligne	
	REAR/SW	
[REAR/REAR]	Sortie des enceintes arrière	
[REAR/SUB.W] (défaut)	Sortie de caisson de grave	
[SUB.W/SUB.W]	Sortie de caisson de grave	

Connexion via les câbles d'enceinte

Vous pouvez aussi connecter les enceintes sans utiliser un amplificateur extérieur mais continuer à utiliser la sortie du caisson de grave avec ces réglages. (Page 39)

Réglage sur	Signal audio via le fil de l'enceinte arrière		
[SPK/PRE OUT]	L (gauche)	R (droite)	
[REAR/REAR]	Sortie des enceintes arrière	Sortie des enceintes arrière	
[REAR/SUB.W]*	Sortie des enceintes arrière	Sortie des enceintes arrière	
[SUB.W/SUB.W]	Sortie de caisson de grave	(Sourdine)	

Si [SUB.W/SUB.W] est sélectionné:

 - [120HZ] est sélectionné dans [SUBWOOFER LPF] et [THROUGH] n'est pas disponible. (Page 28)

- [POŠITION R02] est sélectionné dans [FADER] et la plage sélectionnable est de [POSITION R15] à [POSITION 00]. (Page 25)
- * Sauf pour KD-X472DBT.

Réglages de transition

Voici les options de réglage disponibles pour la transition 2 voies et la transition 3 voies.

AVERTISSEMENT

Sélectionnez un type de transition en fonction de la connexion de vos enceintes. (Page 39)

Si vous sélectionnez une mauvais type:

- · Les enceintes peuvent être endommagées.
- · Le niveau sonore de sortie peut être extrêmement élevé ou faible.

SPEAKER SIZE

La sélection est faite en fonction de la taille de l'enceinte connectée permettant d'obtenir les performances optimales.

- Les réglages de la fréquence et de la pente sont réalisés automatiquement pour la transition de l'enceinte sélectionnée.
- Si [NONE] est sélectionné pour l'enceinte suivante dans [SPEAKER SIZE], le réglage [X'OVER] de l'enceinte sélectionnée n'est pas disponible.
 - Transition 2 voies : [TWEETER] de [FRONT]/[REAR]/[SUBWOOFER]
 - Transition 3 voies : [WOOFER]

X'OVER (transition)

 [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[LPF FRQ]/[LPF FRQ] : Ajuste la fréquence de transition pour les enceintes sélectionnées (filtre passe haut ou filtre passe bas).

Si [THROUGH] est sélectionné, tous les signaux sont envoyés aux enceintes sélectionnées.

• [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]/ Ajuste la pente de transition.

Peut être uniquement sélectionné si un réglage autre que **[THROUGH]** est choisi pour la fréquence de transition.

- [SW LPF PHÁSE]/[PHASE]: Sélectionne la phase de la sortie de l'enceinte à synchroniser avec la sortie des autres enceintes.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Ajuste le volume de sortie de l'enceinte sélectionnée.

Options de réglage de la transition 2 voies		
[SPEAKER SIZE]		
[FRONT]	[SIZE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/ [17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]/ [7×10]
	[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]/[NONE] (non connecté)
[REAR]*1	[8CM]/[10CM]/[[5×7]/[6×8]/[6	12CM]/[13CM]/[<u>16CM]</u> /[17CM]/[18CM]/[4×6]/ ×9]/[7×10]/[NONE] (non connecté)
[SUBWOOFER]*2*3	[16CM]/[20CM]/ connecté)	[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (non
[X ' OVER]		
[TWEETER]	[FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/ [6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[GAIN LEFT]	[—08DB] à <u>[00DB]</u>
	[GAIN RIGHT]	[—08DB] à [<u>00DB]</u>
[FRONT HPF]	[F-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/ [90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/ [220HZ]/[250HZ]/ <u>[THROUGH]</u>
	[F-HPF SLOPE]	[-06DB]/[-12DB]/[-18DB]/[-24DB]
	[F-HPF GAIN]	[—08DB] à <u>[00DB]</u>
[REAR HPF]*1	[R-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/ [90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/ [220HZ]/[250HZ]/[<u>THROUGH]</u>
	[R-HPF SLOPE]	[-06DB]/[<u>-12DB]</u> /[-18DB]/[-24DB]
	[R-HPF GAIN]	[-08DB] à [00DB]

[SUBWOOFER LPF]*2*3	[SW LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/ [90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/ [220HZ]/[250HZ]/ <u>[THROUGH]</u>
	[SW LPF SLOPE]	[-06DB]/[-12DB]/[-18DB]/[-24DB]
	[SW LPF PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
	[SW LPF GAIN]	[-08DB] à [00DB]

Options de réglage de la transition 3 voies

	[SPEAKER SIZE]			
	[TWEETER]	[SMALL]/[<u>MIDDLE]</u> /[LARGE] [8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[<u>16CM]</u> /[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/ [6×8]/[6×9]		
	[MID RANGE]			
	[WOOFER]*3	[16CM]/[20CM	M]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (non connecté)	
	[X ' OVER]			
	[TWEETER]	[HPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/ <u>[4KHZ]</u> /[5KHZ]/[6.3KHZ]/ [8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]	
		[SLOPE]	[-06DB]/[<u>-12DB]</u>	
		[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)	
		[GAIN]	[—08DB] à [<u>00DB]</u>	
Réglages audio

[MID RANGE]	[HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/ [100HZ]/ <u>[120HZ]</u> /[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/ [THROUG <u>H]</u>
	[HPF SLOPE]	[-06DB]/[<u>-12DB]</u>
	[LPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[<u>4KHZ]</u> /[5KHZ]/[6.3KHZ]/ [8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]/[THROUGH]
	[LPF SLOPE]	[-06DB]/[<u>-12DB]</u>
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[<u>INORMAL]</u> (0°)
	[GAIN]	[—08DB] à [<u>00DB]</u>
[WOOFER]*3	[LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/ [100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/ [THROUGH]
	[SLOPE]	[-06DB]/[<u>-12DB]</u>
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[<u>INORMAL]</u> (0°)
	[GAIN]	[-08DB] à [<u>00DB]</u>

*1 Affiché uniquement quand [SPK/PRE OUT] est réglé sur [REAR/REAR] ou [REAR/SUB.W]. (Page 26)

*2 Pour KD-X272DBT/KD-X172DB: Affiché uniquement quand [SPK/PRE OUT] est réglé sur [REAR/SUB.W] ou [SUB.W/SUB.W]. (Page 26)

*3 Affiché uniquement quand [SUBWOOFER SET] est réglé sur [ON]. (Page 25)

Réglages de l'alignement temporel numérique

L'alignement temporel numérique règle la temporisation de la sortie d'enceinte pour créer un environnement qui convient mieux à votre véhicule.

• Pour plus d'informations, voir "Détermination automatique du temps de retard" à la page 30.

[DTA SETTINGS]						
[POSITION]	Sélectionne votre position d'écoute (point de référence). [ALL]: Sans compensation ; [FRONT RIGHT]: Siège avant droit ; [FRONT LEFT]: Siège avant gauche ; [FRONT ALL]: Sièges avant - [FRONT ALL] est affiché uniquement quand [X ' OVER TYPE] est réglé sur [2-WAY]. (Page 26)					
[DISTANCE]*1	[OCM] à [610CM]: Ajuste avec précision la distance de compensation.					
[GAIN]*1	[-8DB] à [ODB]: Ajuste avec précision le volume de sortie de l'enceinte sélectionnée.					
[DTA RESET]	[YES]: Réinitialise les réglages ([DISTANCE] et [GAIN]) du réglage [POSITION] sélectionné au réglages par défaut. ; [<u>NO]</u> : Annulation.					
[CAR SETTINGS]	ldentifiez votre type de voiture et l'emplacement des enceintes arrière afin de réaliser les ajustement pour [DTA SETTINGS].					
[CAR TYPE]	[COMPACT]/[FULL SIZE CAR]/[WAGON]/[MINIVAN]/[SUV]/ [MINIVAN(LONG)]: Sélectionne le type de véhicule. ; [OFF]: Sans compensation.					
[R-SP LOCATION]*2	Sélectionne l'emplacement des enceintes arrières de votre véhicule pour calculer la distance la plus loin de la position d'écoute sélectionnée (point de référence). • [DOOR]/[REAR DECK]: Sélectionnable uniquement quand [CAR TYPE] est sélectionné pour [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] ou [SUV]. • [2ND ROW]/[3RD ROW]: Sélectionnable uniquement quand [CAR TYPE] est sélectionné pour [MINIVAN] ou [MINIVAN(LONG)].					

*1, *2: (voir page 30)

Réglages audio

Détermination automatique du temps de retard



Si vous spécifiez la distance à partir de la position d'écoute actuellement réglée pour n'importe quelle enceinte, le temps de retard est calculé automatiguement.

- 1 Réglez [POSITION] et déterminez la position d'écoute comme point de référence (le point de référence pour [FRONT ALL] est le centre entre les sièges avant droite et gauche).
- 2 Mesure la distance entre la position de référence et les enceintes.
- 3 Calculez la distance entre l'enceinte la plus éloignée (caisson de grave sur l'illustration) et les autres enceintes.
- 4 Règle [DISTANCE] calculé à l'étape 3 pour les enceintes individuelles.
- 5 Ajuste [GAIN] pour les enceintes individuelles.

Exemple: Quand [FRONT ALL] est sélectionné comme position d'écoute

*1 Avant de réaliser un ajustement, choisissez l'enceinte:

Quand la transition 2 voies est sélectionnée:

[FRONT LEFT]/[FRONT RIGHT]/[REAR LEFT]/[REAR RIGHT]/[SUBWOOFER]:

 [REAR LEFT], [REAR RIGHT] et [SUBWOOFER] est sélectionnable uniquement si un autre réglage que [NONE] est sélectionné pour [REAR] et [SUBWOOFER] de [SPEAKER SIZE]. (Page 28)

Quand la transition 3 voies est sélectionnée:

[TWEETER LEFT]/[TWEETER RIGHT]/[MID LEFT]/[MID RIGHT]/[WOOFER]:

- [WOOFER] est sélectionnable uniquement si un autre réglage que [NONE] est sélectionné pour [WOOFER] de [SPEAKER SIZE]. (Page 28)
- *2 Affiché uniquement quand [X ' OVER TÝPE] est réglé sur [2-WAY] (page 26) et si un autre réglage que [NONE] est sélectionné pour [REAR] de [SPEAKER SIZE]. (Page 28)

Réglages d'affichage

Identification de zone pour les réglages de la luminosité

KD-X472DBT:



KD-X272DBT/KD-X172DB:



Identification de zone pour les réglages de la couleur KD-X472DBT:

Réglages d'affichage

- 1 Maintenez enfoncée □·☆.
- 2 Tournez le bouton de volume pour sélectionner un élément (voir le tableau suivant), puis appuyez sur le bouton.
- 3 Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que l'élément souhaité soit sélectionné/activé ou suivez les instructions données pour l'élément sélectionné.
- 4 Appuyez sur ⊡·☆ pour quitter.

Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur Q/2.

Défaut: [XX]

[DISPLAY]	
[DIMMER]	Assombrit l'éclairage. [OFF]: Le gradateur est désactivé. La luminosité change sur le réglage [DAY]. [ON]: Le gradateur est activé. La luminosité change sur le réglage [NIGHT]. (Reportez-vous aux réglages "[BRIGHTNESS]" ci-après.) [DIMMER TIME]: Réglez l'heure d'activation et de désactivation du gradateur. 1 Tournez le bouton de volume pour régler l'heure de mise en service [ON], puis appuyez sur le bouton. 2 Tournez le bouton de volume pour régler l'heure de mise hors service [OFF], puis appuyez sur le bouton. (Défaut: [ON]: [18:00]; [OFF]: [6:00]) [DIMMER AUT0]: Le gradateur est activé et désactivé automatiquement quand vous éteignez ou allumez les feux de la voiture.*1
[BRIGHTNESS]	Réglez la luminosité séparément pour le jour et la nuit. 1 [DAY]/[NIGHT]: Choisissez le jour ou la nuit. 2 Choisissez une zone. (Voir l'illustration de la page 30.) 3 [LEVEL 00] à [LEVEL 31]: Réglez le niveau de luminosité.
[TEXT SCROLL]*2	[SCROLL ONCE]: Fait défiler une fois les informations de l'affichage. ; [SCROLL AUTO]: Répète le défilement à 5 secondes d'intervalle. ; [SCROLL OFF]: Annulation. • Non applicable pour les informations affichées de l'étiquette dynamique (page 33, 34) pour la source DAB.
[FORMAT]*3	(Pour KD-X472DBT) Les informations ci-dessous apparaissent sur l'affichage supplémentaire quand le périphérique Bluetooth est connecté. (Page 33) [BATT/SIGNAL]: Montre la puissance de la batterie et du signal. ; [DATE]: Montre la date.

[COLOR] (pour KD-X472DBT)

[PRESET]	 Sélectionnez les couleurs d'éclairage séparément pour les touches sur des différentes zones. 1 Choisissez une zone ([ZONE 1], [ZONE 2], [ALL ZONE]). (Voir l'illustration de la page 30.) 2 Choisissez une couleur pour la zone sélectionnée. [COLOR 01] à [COLOR 49] [USER]: La couleur que vous avez créée pour [DAY COLOR] ou [NIGHT COLOR] apparaît. [COLOR FLOWO1] à [COLOR FLOWO3]: La couleur change à une vitesse différente. [CRYSTAL]/[FLOWER]/[FOREST]/[GRADATION]/[OCEAN]/[RELAX]/ [SUNSET]: Le motif de couleur sélectionné apparaît.*4 (Sélectionnable uniquement quand [ALL ZONE] est chois à l'étape 1.) 				
[DAY COLOR]	Mémorisez vos propres couleurs d'éclairage du jour et de la nuit pour différentes zones. 1 Choisissez une zone ([ZONE 1], [ZONE 2]). (Voir l'illustration de la page 30.) 2 [RED]/[GREEN]/[BLUE]: Choisissez une couleur primaire.				
[NIGHT COLOR]) (voj a (2) (1) Selectionnez le inveau. Répétez les étapes 2 et 3 pour toutes les couleurs primaires. Votte réglages est mémorisé sur [USER] dans [PRESET]. [NIGHT COLOR] ou [DAY COLOR] est changé quand vous allumez ou éte les feux de la voiture. 				
[COLOR GUIDE]	[ON]: La couleur d'éclairage de [ZONE 1] et [ZONE 2] change sur la couleur blanche lorsque les réglages sont réalisés sur le menu et la recherche de liste, sauf en mode de réglage de la couleur. ; [OFF]: Annulation.				
*1 La connexion du fil	de commande de l'éclairage est requise. (Page 39)				

*2 Certains caractères ou symboles n'apparaissent pas correctement (ou un blanc apparaît à leur place).

*3 Les fonctionnalités dépendent du type de téléphone utilisé.

*4 Si un de ces motifs de couleur est sélectionné, la couleur d'éclairage [ZONE 1] et [ZONE 2] change sur la couleur par défaut.

Références

Entretien

Nettoyage de l'appareil

Essuyez la saleté de la façade avec un chiffon sec au silicone ou un chiffon doux.

Nettoyage du connecteur

Détachez la façade et nettoyez le connecteur à l'aide d'un coton tige. Faites attention de ne pas endommager le connecteur.



Connecteur (sur la face arrière de la façade)

Plus d'informations

- Pour: Les dernières mise à jour du micrologiciel et la liste de compatibilité la plus récente
 - Application originale JVC
 - Autres informations récentes

Consultez <www.jvc.net/cs/car/>.

Fichiers pouvant être lus

 Fichier audio reproductible: Pour les périphériques USB à mémoire de grande capacité: KD-X472DBT: MP3 (mp3), WMA (wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav).

FLAC (.flac)

KD-X272DBT/KD-X172DB: MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), FLAC (.flac)

- Systèmes de fichier de périphérique USB compatibles: FAT12, FAT16, FAT32
 Même quand les fichiers audio sont conformes aux normes établies ci-dessus, il est possible que la lecture ne soit pas possible suivant le type ou les conditions du support ou périphériques.
- Pour des informations détaillées et des remarques sur les fichiers audio compatibles, reportez-vous à <www.jvc.net/cs/car/audiofile/>.

À propos des périphériques USB

- · Vous ne pouvez pas connecter un périphérique USB via un hub USB.
- La connexion d'un câble dont la longueur totale dépasse 5 m peut avoir pour conséquence un fonctionnement anormal de la lecture.
- Cet appareil ne peut pas reconnaître les périphériques USB dont l'alimentation n'est pas de 5 V et dépasse 1,5 A.

À propos de l'iPod/iPhone

- Made for
 - iPod touch (6th generation)
 - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 ou ultérieur)
- Il n'est pas possible de parcourir les fichiers vidéo sur le menu "Videos" en mode [HEAD MODE].
- L'ordre des morceaux affichés sur le menu de sélection de cet appareil peut être différent de celui de iPod/iPhone.
- Il n'est pas possible d'utiliser un iPod lorsque "JVC" ou "✓" est affiché sur l'iPod.
- En fonction de la version du système d'exploitation de l'iPod/iPhone, certaines fonctions peuvent ne pas être utilisables sur cet appareil.

À propos de Spotify

- Prise en charge par l'application Spotify:
 - iPhone 55, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 ou ultérieur)
 - iPod touch (6th generation)
 - Android OS 4.0.3 ou ultérieur
- Spotify est un service tiers, et par conséquent les spécifications sont sujettes à changement sans notification préalable. Par conséquent, la compatibilité peut réduite ou certains services ou même tous les services peuvent devenir indisponibles.
- · Certaines fonction de Spotify ne peuvent pas être utilisées à partir de cet appareil.
- Pour les problèmes lors de l'utilisation de l'application, veuillez contacter Spotify à <www.spotify.com>.

À propos d'AMAZON ALEXA

 Alexa est un service tiers, et par conséquent les spécifications sont sujettes à changement sans notification préalable. Par conséquent, la compatibilité peut réduite ou certains services ou même tous les services peuvent devenir indisponibles.

Références

Changez l'information sur l'affichage

Chaque fois que vous appuyez sur 🗂 🚓, les informations affichées changent.

 Si aucune information n'est disponible ou si aucune information n'est enregistrée, "NO TEXT", "NO NAME", ou une autre information (par ex. le nom de la station) apparaît ou l'affichage est vide.

KD-X472DBT:



Affichage supplémentaire*1 Affichage de l'ho

Affichage de l'horloge ou Indicateur de niveau

*1 La date sera remplacée par la batterie et la puissance du signal du périphérique Bluetooth connecté si [FORMAT] est réglé sur [BATT/SIGNAL]. (Page 31)

Nom de la source	Informations sur l'affichage: Principal (supplémentaire)				
DAB	Étiquette du service (Étiquette de l'ensemble) \rightarrow Étiquette du service (Étiquette de l'ensemble) avec effet de synchronisation musicale*2 \rightarrow Étiquette du service (Date) \rightarrow Étiquette dynamique (Date) \rightarrow Titre (Artiste) \rightarrow Titre (Date) \rightarrow Programme suivant (EPG) (Date) \rightarrow Niveau du signal (Date) \rightarrow retour au début				
FM/AM	Fréquence (Date) \Rightarrow Fréquence (Date) avec effet de synchronisation musicale*2 \Rightarrow retour au début				
	Pour les stations FM Radio Data System uniquement: Nom de la station/Type de programme (Date) \Rightarrow Nom de station/Type de programme (Date) avec effet de synchronisation musicale*2 \Rightarrow Radio texte (Date) \Rightarrow Radio texte+ (Radio texte+) \Rightarrow Titre de morceau (Artiste) \Rightarrow Titre de morceau (Date) \Rightarrow Fréquence (Date) \Rightarrow retour au début				

Nom de la source	Informations sur l'affichage: Principal (supplémentaire)
USB	Pour les fichiers MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC: Titre de morceau (Artiste) \Rightarrow Titre de morceau (Artiste) avec effet de synchronisation musicale*2 \Rightarrow Titre de morceau (Ditre d'album) \Rightarrow Titre de morceau (Date) \Rightarrow Nom de fichier (Nom de dossier) \Rightarrow Nom de fichier (Date) \Rightarrow Durée de lecture (Date) \Rightarrow retour au début
iPod USB/iPod BT	Quand [HEAD MODE] est sélectionné (page 11): Titre de morceau (Artiste) → Titre de morceau (Artiste) avec effet de synchronisation musicale*2 → Titre de morceau (Titre d'album) → Titre de morceau (Date) → Durée de lecture (Date) → retour au début
SPOTIFY/SPOTIFY BT	Titre contextuel (Date) → Titre contextuel (Date) avec effet de synchronisation musicale*2 → Titre de morceau (Artiste) → Titre de morceau (Titre d'album) → Titre de morceau (Date) → Durée de lecture (Date) → retour au début
BT AUDIO/ALEXA	Titre de morceau (Artiste) → Titre de morceau (Artiste) avec effet de synchronisation musicale*2 → Titre de morceau (Titre d'album) → Titre de morceau (Date) → Durée de lecture (Date) → retour au début
AUX	Nom de la source (Date) → Nom de la source (Date) avec effet de synchronisation musicale*2 → retour au début

*2 Pendant l'effet de synchronisation musicale, la couleur de l'éclairage ou le niveau de luminosité des touches change et est synchronisé avec le niveau de la musique (en fonction du réglage de la couleur réalisé pour [PRESET] à la page 31).

Références

KD-X272DBT/KD-X172DB:



Affichage de l'horloge

Nom de la source	Informations sur l'affichage: Principal
DAB	Étiquette du service \rightarrow Étiquette du service avec effet de synchronisation musicale [*] \rightarrow Étiquette de l'ensemble \rightarrow Étiquette dynamique \rightarrow Titre/ Artiste \rightarrow Programme suivant (EPG) \rightarrow Niveau du signal \rightarrow Date \rightarrow retour au début
FM/AM	Fréquence → Fréquence avec effet de synchronisation musicale* → Date → retour au début
	Pour les stations FM Radio Data System uniquement: Nom de la station/Type de programme → Nom de la station/Type de programme avec effet de synchronisation musicale* → Radio texte → Radio texte+ → Radio texte+ titre de morceau/Radio texte+ artiste → Fréquence → Date → retour au début
USB	Pour les fichiers MP3/WMA/WAV/FLAC: Titre du morceau/Artiste → Titre du morceau/Artiste avec effet de synchronisation musicale* → Titre d'album/Artiste → Nom de dossier → Nom de fichier → Durée de lecture → Date → retour au début
SPOTIFY BT	(Pour KD-X272DBT) Titre contextuel → Titre contextuel avec effet de synchronisation musicale* → Titre de morceau → Artiste → Titre d'album → Durée de lecture → Date → retour au début

Nom de la source	Informations sur l'affichage: Principal
BT AUDIO	(Pour KD-X272DBT) Titre du morceau/Artiste → Titre du morceau/Artiste avec effet de synchronisation musicale* → Titre d'album/Artiste → Durée de lecture → Date → retour au début
AUX	Nom de la source → Nom de la source avec effet de synchronisation musicale* → Date → retour au début

* Pendant l'effet de synchronisation musicale, le niveau de luminosité des touches change et est synchronisé avec le niveau de la musique.

L	Lettres cyrilliques disponibles																	
		Ca	racti	ères	dispo	onib	les				Inc	dicat	ions	sur l	'affic	hag	2	
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	3	И	Й	Κ	Л	М	Н	0	П	Ρ	
[R	E	B	Γ	IJ	Ε	¥	3	14	14	К	1	М	Н	0	Π	ρ	
	С	Т	У	Φ	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	Ë		
[Γ	T	Ч	φ	Х	Ш	Ч	Ш	U	Ъ	} {	Ь	3	Н	Я	E		

Guide de dépannage

Symptôme			Remède
	Le son ne peut pas être entendu.	:	Ajustez le volume sur le niveau optimum. Vérifiez les cordons et les connexions.
	"MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON" apparaît.		Mettez l'appareil hors tension, puis assurez-vous que les prises des câbles d'enceinte sont correctement isolées. Mettez de nouveau l'appareil sous tension.
és	"PROTECTING SEND SERVICE" apparaît.		Envoyez l'appareil au centre de service le plus proche.
Généralit	Vous ne pouvez pas choisir la source.		Cochez le réglage [SOURCE SELECT]. (Page 5)
	Cet appareil ne fonctionne pas du tout.		Réinitialisez l'appareil. (Page 4)
	Les caractères corrects ne sont pas affichés.	•	Cet appareil peut uniquement afficher les lettres majuscules, les chiffres et un nombre limité de symboles. En fonction de la langue d'affichage que vous avez choisie (page 6), certains caractères peuvent ne pas être affichés correctement.
	La réception DAB est mauvaise.		Assurez-vous que [ON] est choisi pour [DAB ANT POWER]. (Page 8)
o numérique	"CHK ANTENNA"		Vérifiez l'antenne DAB. Si vous utilisez une antenne passive (sans amplificateur), réglez [DAB ANT POWER] sur [OFF]. (Page 8)
Radi	"RELATED SERV FOUND"	•	Appuyez sur le bouton de volume pour activer Soft-Link. (Page 8) Appuyez sur $\mathbf{Q}/2$ pour annuler.
Radio analogique	 La réception radio est mauvaise. Bruit statique pendant l'écoute de la radio. 		Connectez l'antenne solidement.
Pod	L'ordre de lecture n'est pas celui que vous pensiez.		L'ordre de lecture est déterminé par le nom du fichier (USB).
USB,	La durée de lecture écoulée n'est pascorrecte.		Cela dépend du processus d'enregistrement utilisé (USB).

ptôme		Remède
"NOT SUPPORT" apparaît et la plage est sautée.		Vérifiez si la plage est dans un format compatible. (Page 32)
"READING" clignote sur.		N'utilisez pas trop de niveaux de hiérarchie et de dossiers. Reconnectez le périphérique (USB/iPod/iPhone).
"UNSUPPORTED DEVICE" apparaît.	•	Vérifiez si le périphérique USB connecté est compatible avec cet appareil et assurez-vous que le système de fichiers est dans un format compatible. (Page 32) Reconnectez le périphérique USB.
"UNRESPONSIVE DEVICE" apparaît.		Assurez-vous que le périphérique USB n'est pas défaillant et reconnectez-le.
"USB HUB IS NOT SUPPORTED" apparaît.		Cet appareil ne peut pas prendre en charge un périphérique USB connectez via un hub USB.
"CANNOT PLAY" apparaît.		Connectez un périphérique USB qui contient des fichiers audio compatibles.
La source ne change pas sur "USB" quand vous connectez un périphérique USB lors de l'écoute d'une autre source. "USB ERROR" apparaît		Le port USB consomme plus de puissance que la limite de conception. Mettez l'appareil hors tension et débranchez le périphérique USB. Puis, remettez l'appareil sous tension et rebranchez le périphérique USB. Si cette solution ne résout pas le problème, mettez l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension (ou réinitialisez l'appareil) avant de remplacer le périphérique USB par un autre.
iPod/iPhone ne peut pas être mis sous tension ou ne fonctionne pas.	•	Vérifiez la connexion entre cet appareil et l'iPod/iPhone. Déconnectez et réinitialisez l'iPod/iPhone en utilisant un réinitialisation matérielle.
"LOADING" apparaît quand vous entrez en mode de recherche en appuyant sur $Q/ \stackrel{\bullet}{\rightarrow}$.		Cet appareil continue de préparer la liste des morceaux de l'îPod/iPhone. Le chargement des données peut être long, essayez de nouveau plus tard.
"NO DEVICE"		Connectez un périphérique (USB/iPod/iPhone), puis repassez à la source USB/iPod/iPhone.
"MEMORY FULL"		Vous avez atteint la limite maximum de mémoire de votre iPod/iPhone.
	btôme "NOT SUPPORT" apparaît et la plage est sautée. "READING" clignote sur. "UNSUPPORTED DEVICE" apparaît. "UNRESPONSIVE DEVICE" apparaît. "USB HUB IS NOT SUPPORTED" apparaît. "CANNOT PLAY" apparaît. • La source ne change pas sur "USB" quand vous connectez un périphérique USB lors de l'écoute d'une autre source. • "USB ERROR" apparaît iPod/iPhone ne peut pas être mis sous tension ou ne fonctionne pas. "LOADING" apparaît quand vous entrez en mode de recherche en appuyant sur Q./⇒. "NO DEVICE"	btôme "NOT SUPPORT" apparaît et la plage est sautée. "READING" clignote sur. "UNSUPPORTED DEVICE" apparaît. "UNRESPONSIVE DEVICE" apparaît. "UNRESPONSIVE DEVICE" apparaît. "USB HUB IS NOT SUPPORTED" apparaît. "USB HUB IS NOT SUPPORTED" apparaît. "CANNOT PLAY" apparaît. • La source ne change pas sur "USB" quand vous connectez un périphérique USB lors de l'écoute d'une autre source. "USB ERROR" apparaît iPod/iPhone ne peut pas étre mis sous tension ou ne fonctionne pas. "LOADING" apparaît quand vous entrez en mode de recherche en appuyant sur Q./⇒. "NO DEVICE" "MEMORY FULL"

Guide de dépannage

Symptôme		Remède				
	"DISCONNECTED"	La prise USB est déconnectée de l'appareil principal. Assurez- vous que l'appareil est connecté correctement via USB.				
Spotify	"CONNECTING" -	Connecté via la prise d'entrée USB: L'appareil est connfecté à l'appareil principal. Patienter svp. Connecté via Bluetooth: Le Bluetooth est déconnecté. Veuillez vérifier la connexion Bluetooth et assurez-vous que le périphérique et l'appareil sont appariés et connectés.				
	"CHECK APP"	L'application Spotify n'est pas connectée correctement, ou l'utilisateur n'est pas connecté. Quittez l'application Spotify et redémarrez. Puis connectez vous à votre compte Spotify.				
	Aucun périphérique Bluetooth • n'est détecté.	Faites de nouveau une recherche à partir du périphérique Bluetooth. Réinitialisez l'appareil. (Page 4)				
	Le pairage Bluetooth ne peut pas être réalisé.	Assurez-vous que vous avez entré le même code PIN pour l'appareil et le périphérique Bluetooth. Supprimez les informations de pairage pour cet appareil et le périphérique Bluetooth, puis effectuez de nouveau le pairage. (Page 16)				
luetooth®	Un écho ou du bruit est entendu pendant une conversation téléphonique.	Ajustez la position du microphone. (Page 15) Cochez le réglage [ECHO CANCEL] . (Page 18)				
8	Le son du téléphone est de • mauvaise qualité. •	Réduisez la distance entre cet appareil et le périphérique Bluetooth. Déplacez la voiture dans un endroit où vous pouvez obtenir un meilleur signal de réception.				
	La méthode d'appel vocal ne réussie pas.	Utilisez la méthode d'appel vocal dans un environnement plus calme. Réduisez la distance au microphone quand vous dites le nom. Assurez-vous que la même voix que la voix enregistrée est utilisée.				

Symptôme		Remède		
	Le son est interrompu ou saute pendant la lecture d'un lecteur audio Bluetooth.	 Réduisez la distance entre cet appareil et le lecteur audio Bluetooth. Mettez cet appareil hors tension, puis de nouveau sous tension et essayez de nouveau de connecter l'appareil. D'autres périphériques Bluetooth peuvent être en train de se connecter à l'appareil. 		
	Le lecteur audio Bluetooth connecté ne peut pas être commandé.	 Vérifiez si le lecteur audio Bluetooth connecté prend en charge AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). (Référez-vous aux instructions de votre lecteur audio.) Déconnectez et reconnectez à nouveau le lecteur Bluetooth. 		
	"PLEASE WAIT"	L'appareil se prépare pour utiliser la fonction Bluetooth. Si le message ne disparaît pas, mettez l'appareil hors tension puis sous tension, puis connecter de nouveau le périphérique.		
ooth®	"NOT SUPPORT"	Le téléphone connecté ne prend pas en charge la fonction de reconnaissance vocale ou le transfert de répertoire téléphonique.		
Blueto	"NO ENTRY"/"NO PAIR"	ll n'y a aucun appareil enregistré connecté/trouvé par Bluetooth.		
	"ERROR"	Essayez de nouveau l'opération. Si "ERROR" apparaît de nouveau, vérifiez si l'appareil extérieur prend en charge la fonction que vous avez essayée.		
	"NO INFO"/"NO DATA"	L'appareil Bluetooth ne peut pas obtenir les informations du contact.		
	"H/W ERROR"	Réinitialiser l'appareil et essayez de nouveau l'opération. Si "H/W ERROR" apparaît de nouveau, consultez le centre de service le plus proche.		
	"SWITCHING NG"	Les téléphones connectés ne prennent peut-être pas en charge la fonction de commutation de téléphone.		
	La connexion Bluetooth entre le périphérique Bluetooth et l'appareil est instable.	Supprimer de l'appareil un périphérique Bluetooth enregistré que vous n'utilisez pas. (Page 19)		

Guide de dépannage

Symptôme		Remède	
	Aucune réponse d'Alexa après l'entrée vocale.	Amazon cloud n'a pas été capable d'analyser l'entrée vocale.	
	Mauvaise réponse d'Alexa.	Alexa n'a pas compris ce que vous avez dit ou n'a pas reçu toute la requête ou la phrase parlée. Essayez de nouveau. (Page 23)	
EXA	"DISCONNECTED"	Assurez-vous de connecter votre smartphone à l'appareil via Bluetooth. (Page 16)	
AMAZON A	Impossible de connecter ou de reconnecter l'application Alexa mobile.	Assurez-vous que le périphérique audio est connecté via Bluetooth. Sélectionnez le périphérique audio à partir de [AUDIO SELECT] dans [BT MODE]. (Page 19) Réàlisez de nouveau le processus de configuration unique. Voir "Configuration pour la première fois" à la page 22. Mettez cet appareil hors tension, puis de nouveau sous tension et essayez de nouveau de connecter l'appareil. Pour un périphérique iOS, assurez-vous que la source ALEXA ou que la source iPod BT est sélectionnée.	

Si vous avez toujours des problème, réinitialisez l'appareil. (Page 4)

Installation/Connexion

Cette section est réservée aux installateurs professionnels.

Pour des raison de sécurité, laissez le travail de câblage et de montage des professionnels. Consultez votre revendeur autoradio.

A MISE EN GARDE

- L'appareil peut uniquement être utilisé avec une alimentation de 12 V CC, à masse négative.
- Déconnectez la borne négative de la batterie avant le câblage et le montage.
- Ne connectez pas le fil de batterie (jaune) et le fil d'allumage (rouge) au châssis de la voiture ou au fil de masse (noir) pour éviter les courts-circuits.
- · Pour éviter les courts-circuits:
 - Isolez les fils non connectés avec du ruban adhésif.
 - Assurez-vous de raccorder de nouveau la mise à la masse de cet appareil au châssis de la voiture après l'installation.
- Fixez les câbles avec des serre-câbles et enrouler un ruban de vinyle autour des câbles qui entrent en contact avec des pièces métalliques pour protéger les câbles.

AVERTISSEMENT

- Installez cet appareil dans la console de votre véhicule. Ne touchez pas les parties métalliques de cet appareil pendant ou juste après son utilisation. Les parties métalliques, comme le dissipateur de chaleur et le boîtier, deviennent chaudes.
- Ne connectez pas les fils ⊖ des l'enceintes au châssis de la voiture, au fil de masse (noir) ou en parallèle.
- Connectez des enceintes avec une puissance maximum de plus de 50W. Si la puissance maximum des enceintes est inférieure à 50W, changez le réglage [AMP GAIN] pour éviter d'endommager les enceintes. (Page 25)
- Montez l'appareil avec un angle de moins de 30°.
- Si le faisceau de fils de votre véhicule ne possède pas de borne d'allumage, connectez le fil d'allumage (rouge) à la borne du boîtier de fusible de votre véhicule qui offre une alimentation de 12 V CC et qui se met en et hors service avec la clé de contact.
- · Gardez tous les câbles à l'écart des dissipateurs thermiques.
- Après avoir installé l'appareil, vérifiez si les lampes de frein, les indicateurs, les clignotants, les essuieglaces, etc. de la voiture fonctionnent correctement.
- Ši un fusible saute, assurez-vous d'abord que les câbles ne touches pas le châssis de la voiture puis remplacez le vieux fusible par un nouveau de même valeur.

Installation/Connexion

Liste des pièces pour l'installation





(C) Manchon de montage (×1)



(E) Clé d'extraction (×2)



Procédure de base

- 1 Retirez la clé de contact, puis déconnectez la borne ⊖ de la batterie de la voiture.
- 2 Connectez les fils correctement. Voir "Connexions" à la page 39.
- 3 Installez l'appareil dans votre voiture. Reportez-vous à "Installation de l'appareil (montage encastré)" ci-après.
- **4** Connectez la borne ⊖ de la batterie de la voiture.
- 5 Appuyez sur OSRC pour mettre l'appareil sous tension.
- 6 Détachez la façade et réinitialisez l'appareil avant 5 secondes. (Page 4)



Installation/Connexion



Spécifications

DAB Plage de fréquences	Bande III 174 928 MHz 239 200 MHz
und inage de liequellees	Duriue III 17 4,720 Williz 257,200 Williz
ع Sensibilité	-100 dBm
Taux de Signal/Bruit	80 dB
Type de connecteur d'ante	nne SMB
Tension de sortie d'antenn	e (11 V — 16 V) 12 V CC
Courant maximum d'anter	nne < 100 mA
FM Plage de fréquences	87,5 MHz — 108,0 MHz (pas de 50 kHz)
Sensibilité utilisable (S/B =	= 26 dB) 0,56 μV/75 Ω (6,2 dBf)
Seuil de sensibilité (DIN S/	$B = 46 \text{ dB}$ 1,58 μ V/75 Ω
Réponse en fréquence (±	3 dB) 30 Hz 15 kHz
Taux de Signal/Bruit (MON	10) 68 dB
Séparation stéréo (1 kHz)	40 dB
AM Plage de fréquences	531 kHz — 1 611 kHz (pas de 9 kHz)
(MW) Sensibilité utilisable (S/B =	= 20 dB) 28,5 μV (29,1 dBμ)
AM Plage de fréquences	153 kHz — 279 kHz (pas de 9 kHz)
(LW) Sensibilité utilisable (S/B =	= 20 dB) 45 μV (33,1 dBμ)

	Standard USB	KD-X472DBT: USB 1.1, USB 2.0 (Grande vitesse) KD-X272DBT/KD-X172DB: USB 1.1, USB 2.0 (Vitesse maximale)		
	Périphériques compatibles	À mémoire de grande capacité		
	Système de fichiers	FAT12/16/32		
	Courant d'alimentation maximum	CC 5 V ==== 1,5 A		
	Convertisseur de filtre numérique (N/A)	24 Bit		
	Réponse en fréquence (±1 dB)	20 Hz — 20 kHz		
USB	Taux de Signal/Bruit (1 kHz)	98 dB		
	Gamme dynamique	93 dB		
	Séparation des canaux	92 dB		
	Décodage MP3	Compatible avec MPEG-1/2 Audio Layer-3		
	Décodage WMA	Compatible avec Windows Media Audio		
	Décodage AAC	KD-X472DBT: Fichiers AAC-LC ".aac,"".m4a"		
	Décodage WAV	PCM linéaire		
	Décodage FLAC	Fichier FLAC jusqu'à 24 bits/96 kHz		

Spécifications

e	Réponse en fréquence (±3 dB)	20 Hz — 20 kHz		
isilixu	Tension maximum d'entrée	1 000 mV		
A	Impédance d'entrée	30 kΩ		
KD-X4	172DBT/KD-X272DBT:			
	Version	Bluetooth V4.2		
	Plage de fréquences	2,402 GHz 2,480 GHz		
	Puissance de sortie RF (E.I.R.P.)	+4 dBm (MAX), Classe d'alimentation 2		
	Portée de communication maximale	Ligne de vue approximative 10 m (32,8 pieds)		
oth	Pairage	SSP (Profile simple sécurisé)		
Bluetoc	Profile	HFP1.7.1 (Hands-Free Profile — Profile mains libres) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — Profile de distribution audio avancé) AVRCP1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile — Profile de télécommande audio/vidéo) PBAP (Phonebook Access Profile — Profile d'accès au répertoire d'adresses) SPP (Serial Port Profile — Profile de port série)		

	Puissance de sortie maximum	$50 \text{ W} \times 4 \text{ ou}$ $50 \text{ W} \times 2 + 50 \text{ W} \times 1$ (Caisson de grave = 4 Ω)
Audio	Pleine Puissance de Largeur de Bande (avec moins de 1% DHT)	22 W × 4
	Impédance d'enceinte	4 Ω 8 Ω
	Niveau de préamplification/charge	2 500 mV/10 kΩ
	Impédance du préamplificateur	$\leq 600 \ \Omega$
	Tension de fonctionnement	Batterie de voiture 12 V CC
Généralités	Dimensions d'installation (L \times H \times P)	182 mm × 53 mm × 100 mm
	Poids net (y compris la plaque d'assemblage et le manchon de montage)	0,6 kg

Sujet à changement sans notification.

Indice

Prima dell'uso 3	Risoluzio
Fondamenti 4	Installazi
Operazioni preliminari 5	Caratteri
1 Annullare il funzionamento dimostrativo	
2 Impostare l'ora e la data	
3 Eseguire le impostazioni di base	
Radio digitale	
Radio analogica9	
USB/iPod 10	
AUX12	
Spotify 13	
Uso di altre applicazioni14	
Bluetooth [®]	
Bluetooth - Connessione	
Bluetooth - Telefono cellulare	
Bluetooth - Audio	
AMAZON ALEXA22	
Impostazioni audio24	
Impostazioni di visualizzazione	
Riferimenti	
Manutenzione	
Informazioni aggiuntive	
Cambiare le informazioni visualizzate sul display	

Risoluzione dei problemi	35
Installazione e collegamenti	
Caratteristiche tecniche	40

2

Prima dell'uso

IMPORTANTE

- Prima di usare l'apparecchio, e per usarlo in modo corretto, si raccomanda di leggere a fondo questo manuale. È particolarmente importante leggere e osservare gli avvisi e le note di attenzione nel presente manuale.
- È infine consigliabile tenerlo in un luogo sicuro e prontamente accessibile per ogni necessità futura.

AVVERTENZA

Non usare l'apparecchio in alcun modo che distragga dalla guida.

A ATTENZIONE

Regolazione del volume:

- Per ridurre il rischio d'incidenti regolare il volume in modo che sia possibile udire i rumori esterni al veicolo.
- Per evitare di danneggiare i diffusori con l'aumento improvviso del livello d'uscita, ridurre il volume prima di riprodurre le sorgenti digitali.

Generale:

- Non usare un apparecchio esterno se ciò può far distrarre dalla guida.
- Eseguire il backup di tutti i dati importanti. Il produttore dell'apparecchio non accetta alcuna responsabilità in caso di perdita dei dati registrati.
- Non inserire né lasciare nell'apparecchio corpi metallici quali monete o attrezzi, pena la possibilità di cortocircuiti.

Come leggere il manuale

- Le segnalazioni e le etichette mostrate nel corso di questo manuale hanno lo scopo di facilitare la comprensione di determinate operazioni. Per questo possono differire da quelle effettivamente visibili sull'apparecchio.
- Le operazioni di seguito descritte si riferiscono principalmente ai tasti del frontalino del modello KD-X472DBT.
- Per le spiegazioni si usano indicazioni in inglese. La lingua delle visualizzazioni è selezionabile dal menu. (Pagina 6)
- [XX] indica l'elemento selezionato.
- (Pagina XX) indica la disponibilità di riferimenti nella pagina specificata.



Questo simbolo visibile sull'apparecchio indica che nel manuale sono presenti istruzioni importanti sull'uso e la manutenzione. Si raccomanda pertanto di leggerle con attenzione.

Fondamenti



* Solo per scopo illustrativo.

Per	Dal frontalino
Accendere l'impianto	Premere 🕁 SRC. • Premere a lungo per spegnere l'impianto.
Regolare il volume	Ruotare la manopola del volume.
	 Premere la manopola del volume per silenziare il suono o sospendere la riproduzione. Premerla nuovamente per annullare l'attenuazione. Il volume ritorna al livello impostato prima del suo azzeramento o della messa in pausa.
Selezione della sorgente	 Premere O SRC quante volte necessario. Premere O SRC ed entro 2 secondi ruotare la manopola del volume.
Cambiare le informazioni visualizzate sul display	Premere 🗖 🚓 quante volte necessario. (Pagina 33, 34)

4

Operazioni preliminari





Annullare il funzionamento dimostrativo

Alla prima accensione dell'unità (o **[FACTORY RESET]** è impostato su **[YES]**; vedere a pagina 6), il display mostra: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Premere la manopola del volume. L'impostazione predefinita è [YES].
- 2 Premere nuovamente la manopola del volume. Viene visualizzata l'indicazione "DEMO OFF".

2

Impostare l'ora e la data

- 1 Premere a lungo □·☆.
- Ruotare la manopola del volume sino a selezionare [CLOCK] e quindi premerla.

Per regolare l'ora

- Ruotare la manopola del volume sino a selezionare [CLOCK ADJUST] e quindi premerla.
- **4** Ruotando la manopola del volume eseguire le varie impostazioni e quindi premerla.

İmpostare l'ora nella sequenza "Ora" → "Minuti".

- 5 Ruotare la manopola del volume sino a selezionare [CLOCK FORMAT] e quindi premerla.
- 6 Ruotare la manopola del volume sino a selezionare [12H] o [24H] e quindi premerla.

Per impostare la data

- 7 Ruotare la manopola del volume sino a selezionare [DATE SET] e quindi premerla.
- 8 Ruotando la manopola del volume eseguire le varie impostazioni e quindi premerla.

. Impostare la data nella seguenza "Giorno" → "Mese" → "Anno".

9 Premere □ · ☆ per uscire.

Per ritornare all'impostazione precedente premere Q/5.



Eseguire le impostazioni di base

- 1 Premere a lungo 🗂 ፝ጱ.
- 2 Ruotare la manopola del volume sino a selezionare l'elemento desiderato (vedere la tabella che segue), e quindi premerla.
- 3 Ripetere il passo 2 sino a selezionare o attivare l'elemento d'interesse.
- 4 Premere □ ↔ per uscire.

Per ritornare all'impostazione precedente premere Q/2.

Impostazione predefinita: [XX]

I	SYSTEM]			
[KEY BEEP]		(Non selezionabile quando è selezionato il crossover a tre vie.) (Pagina 26) [ON]: attiva il tono alla pressione dei tasti. ; [OFF]: disattiva il tono.		
I	SOURCE SELECT]			
	[AM SRC]*1	[ON]: abilita la sorgente AM nella selezione delle sorgenti. ; [OFF]: la disabilita. (Pagina 9)		
	[SPOTIFY SRC]*1	(Per KD-X472DBT/KD-X272DBT) [ON]: abilita la sorgente SPOTIFY/SPOTIFY BT nella selezione delle sorgenti. ; [OFF]: la disabilita. (Pagina 13)		
	[BT AUDIO SRC]*1	(Per KD-X472DBT/KD-X272DBT) [ON]: abilita la sorgente BT AUDIO nella selezione delle sorgenti. ; [OFF]: la disabilita. (Pagina 21)		
	[BUILT-IN AUX]*1	[ON]: abilita la sorgente AUX nella selezione delle sorgenti. ; [OFF]: la disabilita. (Pagina 12)		

*1 Non appare quando è selezionata la sorgente corrispondente.

Operazioni preliminari

[F/W UPDATE]				
[UPDATE SYSTEM]/[UPDATE DAB]				
[F/W UP xxxx]/ [F/W UP xxxxx]	[YES]: avvia l'aggiornamento del firmware.; [NO]: annulla l'operazione (non avvia l'aggiornamento). Per informazioni particolareggiate sull'aggiornamento del firmware si prega di vedere il sito <http: car="" cs="" www.jvc.net=""></http:> .			
[FACTORY RESET] [YES]: ripristina le impostazioni di fabbrica (a eccezione di quelle salvate dall'utilizzatore). ; [NO]: annulla.				
[CLOCK]				
[TIME SYNC]	$[\underline{ON}]$: l'apparecchio regola automaticamente l'ora con i dati Clock Time (CT) del segnale DAB, ; $[OFF]$: annulla.			
[CLOCK DISPLAY]	[ON]: sul display appare l'ora anche ad apparecchio spento. ; [OFF]: annulla.			
[ENGLISH]				
[РУССКИЙ]	Selezionare la lingua di visualizzazione del menu e delle informazioni musicali, se disponibile. La lingua predefinita è <u>[ENGLISH]</u> .			
[ESPANOL]				
[FRANCAIS]				
[DEUTSCH]*2				
[DEMO MODE] [ON]: avvia automaticamente la funzione dimostrativa dopo circa 15 sec dall'effettuazione dell'ultima operazione, ; [OFF]: disattiva il tono.				
*2.6.1				

*2 Solo per il modello KD-X472DBT.

Radio digitale

Informazioni sulla funzione DAB (Digital Audio Broadcasting)

Il DAB è uno dei sistemi di diffusione radio digitale oggi disponibili. Esso offre un suono di qualità digitale esente da interferenze o distorsioni del segnale. Può inoltre trasmettere testi, immagini e dati.

A differenza della diffusioni FM, ove ciascun programma è trasmesso nella propria frequenza, il sistema DAB combina diversi programmi (chiamati "servizi") in modo da formare un "gruppo" unico.

La "componente primaria" (l'emissione radiofonica principale) è a volte accompagnata da una "componente secondaria" che può contenere altri programmi o informazioni.



- Nel modello KD-X472DBT l'indicatore "DGTL" s'illumina di luce fissa alla ricezione dei segnali digitali DAB e lampeggia alla ricezione dei segnali RDS.
- L'unità passa automaticamente all'allarme DAB quando riceve un segnale di allarme dalla trasmissione DAB.

Preparazione:

- 1 Collegare l'antenna DAB (del tipo comunemente disponibile in commercio) all'apposita presa d'ingresso DAB. (Pagina 39)
- 2 Premere quante volte necessario USRC sino a selezionare DAB.
- 3 Premere a lungo Q/⇒ DAB per avviare l'aggiornamento dell'elenco dei servizi.

Appare "DAB SORTING" e l'aggiornamento ha inizio.

Questa operazione può richiedere sino a tre minuti. Durante l'aggiornamento non è possibile ricevere altri dati, ad esempio le informazioni sul traffico.

Per annullare l'aggiornamento dell'elenco dei servizi: premere nuovamente a lungo Q/→ DAB.

Ricerca di gruppi di servizi

- 1 Premere quante volte necessario OSRC sino a selezionare DAB.
- 2 Premere I ◄◄ / ►► I per cercare automaticamente un gruppo. (o)

Premere a lungo I◀◀ / ►►I sino a quando "M" inizia a lampeggiare, quindi premerlo quante volte necessario a individuare manualmente il gruppo desiderato.

3 Premere I ◄◄ / ►►I per selezionare il servizio (primario o secondario) da ascoltare.

Impostazioni in memoria

È possibile registrare sino a 18 servizi.

Per salvare un servizio

Durante l'ascolto di un servizio...

Premere a lungo uno dei tasti numerici (da 1 a 6).

- (0
- Premere a lungo manopola del volume sino a quando "PRESET MODE" inizia a lampeggiare.
- 2 Ruotare la manopola del volume sino a selezionare il numero di preimpostazione desiderato e quindi premerla. Una volta ripristinato il servizio appare "MEMORY".

Per selezionare un servizio salvato in memoria

Premere uno dei tasti numerici (da 1 a 6).

(o)

- 1 Premere Q/\Box DAB per accedere al modo di selezione della ricerca DAB.
- 2 Ruotando la manopola del volume selezionare [PRST] (servizi preimpostati), quindi premerla.
- **3** Ruotare la manopola del volume sino a selezionare il numero di preimpostazione desiderato e quindi premerla.

Per annullare l'operazione premere a lungo Q/⇒ DAB.

Per selezionare un servizio

- Premere Q/⇒ DAB per accedere al modo di selezione dei servizi DAB.
- 2 Ruotando la manopola del volume selezionare [SRVC] (elenco dei servizi), quindi premerla.
- **3** Ruotando la manopola del volume selezionare il servizio desiderato; quindi premerla.

Per annullare l'operazione premere a lungo Q/⇒ DAB.

Per selezionare un servizio per nome

- 1 Premere Q/→ DAB per accedere al modo di selezione dei servizi DAB.
- 2 Ruotando la manopola del volume selezionare [SRVC] (elenco dei servizi), quindi premerla.
- **3** Premere $2 \blacktriangle / 1 \triangledown$ per selezionare il carattere con cui eseguire la ricerca.
- 4 Ruotando la manopola del volume selezionare il servizio desiderato; quindi premerla.

Per annullare l'operazione premere a lungo Q/⇒ DAB.

Altre impostazioni

- 1 Premere a lungo ☐•☆.
- 2 Ruotando la manopola del volume selezionare l'elemento desiderato (pagina 8); quindi premerla.
- **3** Ripetere il passo 2 sino a selezionare o attivare l'elemento desiderato, oppure seguire le istruzioni riportate per l'elemento selezionato.
- 4 Premere □ ✿ per uscire.

Per ritornare all'impostazione precedente premere Q/

Radio digitale

	Impostazione predefinita: [XX]		Coloriana un andian DTV (unders la coniena "Codian DTV a Tino di accompany" de	
[TUNER SETTING]		[PTT SEAKCH]	Seleziona un codice PTY (vedere la sezione "Codice PTY o Tipo di programma" segue). Se una stazione trasmette un programma con lo stesso codice PTY selezionate	
[RADIO TIMER]	(Per KD-X472DBT)		l'unità viene sintonizzata su tale stazione.	
	Accende la radio all'istante specificato a prescindere dalla sorgente attualmente selezionata. 1 [ONCE]/[DAILY]/[WEEKLY]/[OFF]: specifica la frequenza di accensione con il timer. 2 [FM]/[AM]/[DAB]: selezione della sorgente. 3 [O1] a [18] (banda FM)/[01] a [06] (banda AM)/[01] a [18] (banda DAB): selezionare una stazione preimpostata. 4 Impostare il giorno* e l'ora di attivazione. Al termine della procedura appare l'indicatore "O".	[DAB ANNOUCMNT]	[TRAVEL]/[WARNINGS]/[NEWS]/[WEATHER]/[EVENT]/[SPECIAL]/ [RAD INFO]/[SPORTS]/[FINANCE]: ruotare la manopola del volume sino selezionare l'elemento desiderato, quindi premerla. All'inizio del tipo di annuncio attivato appare "*". Da qualisais sorgente passa automaticamente ai gruppi della radio digitale che trasmettono il tipo di annuncio attivato. • È possibile attivare simultaneamente più tipi di annuncio. • Per disattivare la funzione è sufficiente premere nuovamente la manopola del volume ("*" scompare).	
	Il timer radio non si attiva nei seguenti casi: • Quando l'apparecchio è spento. Quando, dopo avere selezionato il timer radio e la banda AM, in [SOURCE SELECT] 'ropzione [AM SRC] è impostata su [OFF]. (Pagina 5)	[LIST UPDATE]	[UPDATE AUTO]: aggiorna automaticamente l'elenco dei servizi DAB quando si accende l'apparecchio. ; [UPDATE MANUAL]: aggiorna l'elenco dei servizi DAB quando si preme a lungo () () DAB.	
[AF SET] [ON]: Durante l'ascolto della sorgente DAB Se il segnale DAB s'indebolisce passa automaticamente alla stazione FM che trasmette lo stesso programma. Riprende la ricezione DAB una volta che se ne ripristina la forza	[PTY WATCH]	Da qualsiasi sorgente si trovi l'unità passa automaticamente ai gruppi della radio digitale che trasmettono il tipo di programma selezionato. (Vedere la sezione "Codice PTY o Tipo di programma" che segue.) [OFF]: annulla.		
	del segnale. Durante l'ascolto della sorgente FM Passa automaticamente alla sorgente DAB che trasmette, se disponibile, lo stesso programma.; [OFF]: annulla.	[DAB ANT POWER]	[ON]: fornisce alimentazione all'antenna DAB. ; [OFF]: non fornisce l'alimentazione. Da selezionare in caso d'uso dell'antenna passiva non amplificata.	
		[RELATED SERV]	[ON]: abilita la funzione Soft-Link a sintonizzarsi su un servizio alternativo che	
[TI]	[ON]: permette all'apparecchio di passare temporaneamente alla ricezione delle informazioni sul traffico. se disponibili (l'indicatore "TI" s'illumina). : [OFFI: annulla.		trasmette un programma audio diverso da quello attualmente sintonizzato. ; [OFF]: disabilita la funzione.	

* Selezionabili soltanto quando al passo 1 si seleziona [ONCE] o [WEEKLY].

Codice PTY o Tipo di programma

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (musica), [ROCK M] (musica), [LASY M] (musica), [LIGHT M] (musica), [CLASSICS], [OTHER M] (musica), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (musica), [OLDIES], [FOLK M] (musica), [DOCUMENT]

8

Radio analogica



 L'unità passa automaticamente all'allarme FM quando riceve un segnale di allarme dalla trasmissione FM.

Ricercare una stazione

- 1 Premere OSRC sino a selezionare FM o AM.
- 2 Premere I I I per ricercare automaticamente le stazioni.

Premere a lungo I◀◀ / ►►I sino a quando "M" inizia a lampeggiare, quindi premerlo quante volte necessario sino a individuare manualmente la stazione desiderata.

Impostazioni in memoria

Con questo apparecchio è possibile salvare in memoria sino a 18 stazioni FM e sino a 6 stazioni AM.

Per salvare una stazione in memoria

Mentre si ascolta una stazione....

Premere a lungo uno dei tasti numerici (da 1 a 6).

- (o)
- Premere a lungo manopola del volume sino a quando "PRESET MODE" inizia a lampeggiare.
- 2 Ruotare la manopola del volume sino a selezionare il numero di preimpostazione desiderato e quindi premerla. Quando la stazione è stata salvata, appare "MEMORY".

Selezionare le stazioni salvate in memoria

Premere uno dei tasti numerici (da 1 a 6).

- (O)
- Premere Q/⇒.
- 2 Ruotare la manopola del volume sino a selezionare il numero di preimpostazione desiderato e quindi premerla.

Altre impostazioni

- 1 Premere a lungo □·☆.
- 2 Ruotare la manopola del volume sino a selezionare l'elemento desiderato (vedere la tabella che segue), e quindi premerla.
- 3 Ripetere il passo 2 sino a selezionare o attivare l'elemento desiderato, oppure seguire le istruzioni riportate per l'elemento selezionato.
- 4 Premere ☐ ↔ per uscire.

Per ritornare all'impostazione precedente premere Q/2.

Impostazione predefinita: [XX]

[TUNER SETTING]	
[RADIO TIMER]	(Per KD-X472DBT) Vedere a pagina 8.
[SSM]	[SSM 01–06]/[SSM 07–12]/[SSM 13–18]: preimposta automaticamente sino a 18 stazioni FM. "SSM" cessa di lampeggiare non appena l'apparecchio salva in memoria le prime sei stazioni. Per salvare le successive dodici stazioni occorre selezionare [SSM 07–12]/[SSM 13–18].
[LOCAL SEEK]	 [ON]: cerca soltanto le stazioni FM la cui ricezione è buona. ; [OFF]: annulla. L'impostazione eseguita riguarda solo la sorgente/stazione selezionata. Quando si cambia sorgente/stazione è necessario ripetere l'impostazione.
[IF BAND]	[AUTO]: aumenta la selettività del sintonizzatore per ridurre le interferenze causate dalle stazioni FM adiacenti. (Tuttavia si potrebbe perdere l'effetto stereo.) ; [WIDE]: pur esponendo l'apparecchio alle interferenze delle stazioni FM adiacenti, questo modo mantiene l'effetto stereo e non degrada la qualità audio.

ITALIANO

Radio analogica

[MONO SET]	[ON]: migliora la ricezione FM (l'effetto stereo va comunque perso). ; [OFF]: annulla.	
[NEWS SET]*	[ON]: se disponibile, l'apparecchio seleziona temporaneamente il programma dei notiziari. ; [OFF]: annulla.	
[REGIONAL]*	$[\underline{ON}]$: passa a un'altra stazione, ma solo nella regione specifica, usando il comando "AF"; ; [OFF]: annulla.	
[AF SET]*	[ON]: quando la qualità di ricezione non è soddisfacente cerca automaticamente un'altra stazione che diffonda lo stesso programma nella medesima rete Radio Data System ma il cui segnale sia migliore. ; [OFF]: annulla.	
[TI]*	 [ON]: permette all'apparecchio di passare temporaneamente alla ricezione delle informazioni sul traffico, se disponibili (l'indicatore "TI" s'illumina).; [OFF]: annulla. La funzione [TI] nelle bande AM abilita l'interruzione delle informazioni sul traffico solamente quando è selezionata la sorgente DAB. 	
[PTY SEARCH]*	Seleziona un codice PTY (vedere la sezione "Codice PTY" che segue). Se una stazione trasmette un programma con lo stesso codice PTY selezionato, l'unità viene sintonizzata su tale stazione.	

* Selezionabile solo quando ci si trova nella sorgente FM.

Codice PTY

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (musica), [ROCK M] (musica), [EASY M] (musica), [LIGHT M] (musica), [CLASSICS], [OTHER M] (musica), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (musica), [OLDIES], [FOLK M] (musica), [DOCUMENT]

USB/iPod

Collegare un dispositivo USB



L'apparecchio seleziona automaticamente la sorgente USB e ne avvia la riproduzione.

* Quando non si usa questo cavo si raccomanda di non lasciarlo nel veicolo.

Collegare un iPod o iPhone (per KD-X472DBT)



L'apparecchio seleziona automaticamente la sorgente iPod USB e ne avvia la riproduzione.

- L'iPod e l'iPhone possono essere connessi anche mediante la connessione Bluetooth. (Pagina 16)
- * Quando non si usa questo cavo si raccomanda di non lasciarlo nel veicolo.

Operazioni fondamentali d'uso



Sorgenti selezionabili:

KD-X472DBT:
 KD-X272DBT/KD-X172DB*

USB/iPod USB o iPod BT USB

(Con il modello KD-X172DB premere USB per selezionare direttamente la sorgente USB)

Per	Dal frontalino
Avanzare o retrocedere rapidamente	Premere a lungo I≪◀ / ►►I.
Selezionare un file	Premere I◀◀ / ▶►I.
Seleziona una cartella*1	Premere 2▲ / 1▼.
Ripetizione*2	Premere 4 🗢 quante volte necessario.
	[TRACK REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[ALL REPEAT]: file MP3, WMA, AAC, WAV e FLAC
	[REPEAT ONE]/[REPEAT ALL]/[REPEAT OFF]: iPod
Riproduzione casuale*2	Premere 3🔀 quante volte necessario.
	[FOLDER RANDOM]/[ALL RANDOM]/[RANDOM OFF]: file MP3, WMA, AAC, WAV e FLAC
	[SHUFFLE OFF]/[SHUFFLE ON]: iPod

*1 Non disponibile per l'iPod.

*2 Per iPod: disponibile soltanto quando si seleziona [HEAD MODE].

Selezionare un'unità con file audio

Mentre è selezionata la sorgente USB premere quante volte necessario 5MODE.

L'apparecchio riprodurrà i brani salvati in.

- Memoria interna o esterna selezionata di uno smartphone (classe di archiviazione di massa).
- Unità selezionata di un dispositivo multi-unità.

Selezionare il modo di controllo

Mentre ci si trova nella sorgente iPod USB (o nella sorgente iPod BT), premere ripetutamente 5MODE.

[HEAD MODE]: il controllo dell'iPod o dell'iPhone avviene dall'apparecchio.

[IPHONE MODE]: il controllo dell'iPod o dell'iPhone avviene direttamente da questi stessi. Da questa unità è comunque possibile eseguire operazioni quali riproduzione/messa in pausa, salto di file e avanzamento o riavvolgimento rapidi.

Selezionare il brano da riprodurre

Da una cartella o da un elenco

- Con l'iPod questa funzione è disponibile soltanto quando si seleziona [HEAD MODE].
- 1 Premere Q/⇒.
- **2** Ruotare la manopola del volume sino a selezionare la cartella o l'elenco desiderato, quindi premerla.
- **3** Ruotare la manopola del volume sino a selezionare il file desiderato, quindi premerla.

. Si avvia la riproduzione del brano selezionato.

USB/iPod

Ricerca rapida (applicabile solo per la sorgente USB)

Se i file sono molti è possibile cercarli rapidamente.

- 1 Premere Q/⇒.
- 2 Ruotare la manopola del volume sino a selezionare la cartella o l'elenco desiderato, quindi premerla.
- 3 Ruotando velocemente la manopola del volume si scorre velocemente l'elenco
- 4 Ruotare la manopola del volume sino a selezionare il file desiderato, quindi premerla.

Si avvia la riproduzione del brano selezionato.

Ricerca alfabetica (applicabile solo per la sorgente iPod USB e la sorgente iPod BT)

La ricerca dei file può essere effettuata inserendone il primo carattere.

- Con l'iPod questa funzione è disponibile soltanto quando si seleziona [HEAD MODE]. (Pagina 11)
- 1 Premere Q/⇒.
- 2 Con la manopola selezionare l'elenco e premerla.
- 3 Premendo 2▲ / 1▼ o ruotando velocemente la manopola del volume selezionare il carattere desiderato (da A a Z, da 0 a 9, OTHERS). Selezionare "OTHERS" se il primo carattere non è compreso tra A e Z e tra 0 e 9.
- **4** Premere la manopola del volume per avviare la ricerca. Appariranno in ordine alfabetico i file contenenti i caratteri ricercati o caratteri simili.
- **5** Ruotare la manopola del volume sino a selezionare il file desiderato, quindi premerla.

Si avvia la riproduzione del brano selezionato.

- Per ritornare all'impostazione precedente premere Q/2.
- Per annullare l'operazione premere a lungo Q/⇒.

AUX

È possibile ascoltare musica da un lettore audio portatile tramite il jack d'ingresso ausiliario.

Preparazione:

In [SOURCE SELECT] impostare [BUILT-IN AUX] su [ON]. (Pagina 5)

Avviare l'ascolto

1 Collegare un comune lettore audio portatile (del tipo comunemente disponibile in commercio).

Mini spinotto stereo da 3,5 mm con connettore a "L" (del tipo comunemente disponibile in commercio)



Presa d'ingresso ausiliario

- 2 Premere quante volte necessario OSRC sino a selezionare AUX.
- **3** Accendere il lettore audio portatile e avviarne la riproduzione.



Per ottenere le massime prestazioni audio è necessario usare un mini spinotto stereo a 3 contatti.

Spotify (per KD-X472DBT/KD-X272DBT)

Spotify è usufruibile sui seguenti dispositivi:

- KD-X472DBT: iPhone o iPod touch (mediante la connessione Bluetooth o la presa d'ingresso USB) o dispositivo Android (mediante la connessione Bluetooth)
- KD-X272DBT: dispositivo Android (mediante la connessione Bluetooth)

Preparazione:

- Installare nell'iPod touch, nell'iPhone o nel dispositivo Android l'ultima versione di Spotify, creare un account e accedere al sito Spotify.
- In [SOURCE SELECT] impostare [SPOTIFY SRC] su [ON]. (Página 5)

Avviare l'ascolto

- **1** Avviare l'applicazione Spotify sul proprio dispositivo.
- 2 Collegare la periferica alla presa USB dell'apparecchio. KD-X472DBT:



L'iPhone e l'iPod touch o il dispositivo Android possono essere connessi anche mediante la connessione Bluetooth. (Pagina 16)

- In caso di connessione Bluetooth accertarsi che alla presa d'ingresso USB non sia collegato alcun dispositivo.
- 3 Premere O SRC quante vole necessario sino a selezionare SPOTIFY (se con l'iPhone o l'iPod touch) o SPOTIFY BT (se con un dispositivo Android). Se ne avvia automaticamente la ricezione.

* Quando non si usa questo cavo si raccomanda di non lasciarlo nel veicolo.

Per	Dal frontalino
Riproduzione/pausa	Premere la manopola del volume.
Saltare un brano	Premere I◀◀*1 / ▶►I.
Selezionare approvare o disapprovare*2	Premere 2▲ / 1▼.
Avviare la radio	Premere a lungo 5.
Ripetizione*3	Premere 4 📥 quante volte necessario.
	[ALL REPEAT], [ONE REPEAT]*1, [REPEAT OFF]
Riproduzione casuale*3	Premere 3 🔀 quante volte necessario*1.
	[ALL RANDOM], [RANDOM OFF]

- *1 Disponibile soltanto con gli account premium.
- *2 Funzione disponibile unicamente in modalità Radio. Quando si disapprova un brano il sistema lo salta e passa a un altro.
- *3 Disponibile soltanto con i brani registrati nelle liste di riproduzione.

Come salvare i dati relativi ai brani preferiti

Durante l'ascolto della radio su Spotify...

Premere a lungo la manopola del volume.

Appare "SAVED" e i dati vengono salvati in "Your Music (La tua musica)" o in "Your Library (La tua libreria)" del proprio account Spotify.

Per eliminarli ripetere la medesima procedura.

Appare "REMOVED" e i dati prima salvati vengono rimossi da "Your Music (La tua musica)" o da "Your Library (La tua libreria)" dell'account Spotify.

Ricerca di un brano o di una stazione

- 1 Premere Q/⇒.
- 2 Ruotando la manopola selezionare un tipo di elenco e premerla. I tipi di elenchi visualizzati dipendono dalle informazioni trasmesse da Spotify.
- **3** Ruotando la manopola selezionare il brano o la stazione d'interesse, quindi premere la manopola.

Per velocizzare la ricerca occorre ruotare velocemente la manopola.

Per annullare l'operazione premere a lungo Q/\Box .

Uso di altre applicazioni (per KD-X472DBT/KD-X272DBT)

Applicazione JVC Remote

Il sintolettore JVC è gestibile con l'applicazione JVC Remote quando installata nei seguenti dispositivi.

- KD-X472DBT: iPhone o iPod touch (mediante la connessione Bluetooth o la presa d'ingresso USB) o dispositivo Android (mediante la connessione Bluetooth)
- KD-X272DBT: dispositivo Android (mediante la connessione Bluetooth)
- Per maggiori informazioni al riguardo si prega di visitare il sito <http://www.jvc.net/cs/car/>.

Preparazione:

Prima di connettere il dispositivo è necessario installarvi la versione più recente dell'applicazione JVC Remote.

Avviare l'applicazione JVC Remote

- 1 Avviare l'applicazione JVC Remote sul proprio dispositivo.
- 2 Connettere il dispositivo.
 - Se Android: Effettuarne l'accoppiamento Bluetooth. (Pagina 16)
 Se iPhone o iPod touch:
 - Se iPhone o iPod touch: Collegarlo alla presa d'ingresso USB. (Pagina 10)

Effettuarne l'accoppiamento Bluetooth. (Pagina 16) (Accertarsi innanzi tutto che alla presa d'ingresso USB non sia collegato un

dispositivo.)

3 Dal menù selezionare il dispositivo da usare.

Vedere la sezione "Impostazⁱoni per l'uso dell'applicazione JVC Remote" che segue.

Per KD-X472DBT: la lingua predefinita è [ANDROID]. Per usare l'iPhone o l'iPod touch, in corrispondenza di [IOS] selezionare [YES]. (Pagina 15)

Impostazioni per l'uso dell'applicazione JVC Remote

- 1 Premere a lungo □ ☆.
- 2 Ruotando la manopola del volume selezionare l'elemento desiderato (pagina 15); quindi premerla.

Uso di altre applicazioni (per KD-X472DBT/KD-X272DBT)

- 3 Ripetere il passo 2 sino a selezionare o attivare l'elemento d'interesse.
- 4 Premere 🗗 ✿ per uscire.

Per ritornare all'impostazione precedente premere Q/

Impostazione predefinita: [XX]

[REMOTE APP]	
[SELECT]	(Per KD-X472DBT) Seleziona il dispositivo ([IOS] o [ANDROID]) da usare con l'applicazione.
[IOS]	 [YES]: specifica l'iPhone o l'iPod touch da usare con l'applicazione mediante la connessione Bluetooth o la presa d'ingresso USB.; [NO]: annulla. Se è selezionato [IOS], per attivare l'applicazione selezionare la sorgente iPod BT (o la sorgente iPod USB se l'iPhone/iPod touch è collegato al terminale d'ingresso USB. L'applicazione s'interrompe o si disconnette quando: Si passa dalla sorgente iPod BT a un'altra sorgente collegata mediante la presa d'ingresso USB. Si passa dalla sorgente iPod USB alla sorgente iPod BT.
[ANDROID]	[YES]: specifica l'uso dello dispositivo Android con l'applicazione mediante la connessione Bluetooth. ; [NO]: annulla.
[ANDROID LIST]	Permette di selezionare dall'elenco lo dispositivo Android da usare. • Per KD-X472DBT: visualizzato solo quando [ANDROID] in [SELECT] è impostato su [YES].
[STATUS]	Mostra lo stato del dispositivo correntemente selezionato. [IOS CONNECTED] : permette di usare l'applicazione con l'IPhone o l'IPod touch mediante la connessione Bluetooth o la presa d'ingresso USB. [IOS NOT CONNECTED] : non è connesso alcun dispositivo iOS con il quale usare l'applicazione. [ANDROID CONNECTED] : permette di usare l'applicazione con uno dispositivo Android mediante la connessione Bluetooth. [ANDROID NOT CONNECTED] : non è connesso alcun dispositivo Android con il quale usare l'applicazione.

Bluetooth[®] (per KD-X472DBT/KD-X272DBT)

- La connessione Bluetooth potrebbe non funzionare a seconda della sua versione o del sistema operativo e della versione del firmware dello smartphone in uso.
- Prima di effettuare le operazioni di seguito illustrate è necessario attivare la funzione Bluetooth del dispositivo.
- · Le condizioni del segnale possono essere influenzate dai corpi circostanti.

Bluetooth — Connessione

Profili BLUETOOTH compatibili

- HFP (chiamate vivavoce)
- A2DP (distribuzione audio avanzata)
- AVRCP (controllo audio/video remoto)
- SPP (porta seriale)
- PBAP (accesso alla rubrica telefonica)

Codec Bluetooth compatibili

- Sub Band Codec (SBC)
- Advanced Audio Coding (AAC)

Collegare il microfono



Accoppiamento e connessione iniziale di un dispositivo Bluetooth

- 1 Premere USRC per accendere l'apparecchio.
- 2 Cercare e selezionare il nome del proprio ricevitore ("KD-X472DBT"/ "KD-X272DBT") sul dispositivo Bluetooth.

Sul display inizia a lampeggiare "BT PAIRING".

- Con alcune periferiche Bluetooth subito dopo la ricerca potrebbe essere necessario inserire il codice PIN (Personal Identification Number).
- **3** Sulla base del testo che appare in scorrimento sul display dare luogo all'operazione (A) o (B).

Con alcune periferiche Bluetooth la sequenza di accoppiamento potrebbe variare rispetto alle due qui oltre descritte.

- (A) "Nome del dispositivo" → "XXXXXX" → "VOL YES" → "BACK NO" "XXXXXX" è la password da 6 cifre generata in modo casuale durante ogni singola operazione di accoppiamento.
 - 1 Accertarsi che le password visualizzate sull'apparecchio e sul dispositivo Bluetooth siano identiche.
 - 2 Premere la manopola del volume dell'apparecchio per confermare la _____password.
 - 3 Confermare ora la password dalla periferica Bluetooth.

(B) "Nome del dispositivo" → "VOL – YES" → "BACK – NO"

- Premere la manopola del volume per avviare l'accoppiamento.
- [2] Se sul display dell'apparecchio appare in scorrimento "PAIRING" → "PIN 0000" inserire nella periferica Bluetooth il codice PIN "0000". Prima dell'accoppiamento si può specificare il codice PIN desiderato. (Pagina 19)
 - Se appare solo^{*}PAIRING" confermare l'accoppiamento dalla periferica Bluetooth.

Al termine dell'accoppiamento appare "PAIRING COMPLETED" e all'individuazione di una periferica Bluetooth appare inoltre "🔊".

 KD-X472DBT: s'illumina l'indicatore "SS" per indicare lo stato di carica della batteria del dispositivo connesso.

Per informazioni sullo stato di carica della batteria e sulla forza del segnale mostrati sul display s'invita a vedere la sezione [FORMAT] a pagina 31.

КD-X272DBT: appaiono gli indicatori "☐ PHONE 1" е/о "☐ PHONE 2".

- Questo apparecchio è compatibile con la funzione SSP (accoppiamento semplificato e sicuro).
- È possibile registrare (accoppiare) sino a cinque periferiche.
- Una volta eseguito l'accoppiamento la periferica Bluetooth rimane registrata nell'apparecchio anche qualora lo si resetti. Per cancellare il dispositivo accoppiato, vedere **[DEVICE DELETE]** a pagina 19.
- In qualsiasi momento è possibile connettere sino a due cellulari e un lettore audio Bluetooth. Per istruzioni sulla connessione o la disconnessione dei dispositivi registrati si prega di vedere [PHONE SELECT] o [AUDIO SELECT] nella sezione [BT MODE]. (Pagina 19)

Tuttavia mentre ci si trova nella sorgente BT AUDIO è possibile connettere e commutare a piacere sino a cinque periferiche audio Bluetooth. (Pagina 21)

- Alcune periferiche Bluetooth potrebbero non riuscire a connettersi automaticamente all'apparecchio anche ad accoppiamento riuscito. In tal caso occorre provvedervi manualmente.
- Quando la batteria del dispositivo Bluetooth connesso si scarica, appare "Nome del dispositivo" → "LOW BATTERY".
- Per maggiori informazioni al riguardo si prega di vedere il manuale d'istruzioni della periferica Bluetooth in uso.

Accoppiamento automatico (per KD-X472DBT)

Se si collega l'iPhone o l'iPod touch alla presa d'ingresso USB mentre **[AUTO PAIRING]** è impostato su **[ON]**, si attiva automaticamente la richiesta di accoppiamento Bluetooth. (Pagina 20)

Una volta controllato il nome della periferica, per accoppiarla premere una volta la manopola del volume.

Bluetooth — Telefono cellulare



Ricevere una chiamata

Al sopraggiungere di una chiamata:

- KD-X472DBT: i tasti iniziano a lampeggiare nel colore selezionato in [RING COLOR]. (Pagina 18)
- KD-X272DBT: i tasti iniziano a lampeggiare nel modo selezionato in
 [RING ILLUMI]. (Pagina 18)
- Se la funzione [AUTO ANSWER] è stata impostata su un determinato intervallo di tempo l'apparecchio risponde alla chiamata automaticamente. (Pagina 18)

Durante la conversazione:

- KD-X472DBT: i tasti cessano di lampeggiare e s'illuminano del colore selezionato in [RING COLOR]. (Pagina 18)
- KD-X272DBT: i tasti cessano di lampeggiare.
- Se si spegne l'apparecchio o se ne rimuove il frontalino, il Bluetooth s'interrompe.

Le funzionalità di seguito elencate possono differire o mancare del tutto a seconda del modello di telefono connesso.

Per	Dal frontalino
lla prima chiamata in arrivo.	
Rispondere a una chiamata	Premere 🕻 • VOICE o la manopola del volume.
Rifiutare una chiamata	Premere a lungo &-VOICE o la manopola del volume.
Terminare una conversazione	Premere a lungo C-VOICE o la manopola del volume.
	Per Ila prima chiamata in arrivo. Rispondere a una chiamata Rifiutare una chiamata Terminare una conversazione

Dal frontalino

Mentre si risponde alla prima chiamata...

Per

	Rispondere a un'altra chiamata lasciando in attesa quella già in corso	Premere \$-VOICE o la manopola del volume.
	Rifiutare un'altra chiamata in arrivo	Premere a lungo C+VOICE o la manopola del volume.
~		

Quando vi sono due chiamate attive...

Terminare quella in accettare quella in	n corso e i attesa	Premere a lungo \$••VOICE o la manopola del volume.
Commutare tra la chiamata in corso e quella in attesa		Premere \$,•VOICE .
Regolare il volume d conversazione*1 Da [00] a [35] (Impos predefinita: [15])	ella stazione	Mentre si parla ruotare la manopola del volume.
Passare dal modo vivavoce al modo di conversazione privata*2		Durante la conversazione premere \mathbf{Q}/\mathbf{D} .

*1 Questa regolazione non ha influenza sul volume delle altre sorgenti.

*2 I comandi possono variare secondo il cellulare Bluetooth effettivamente connesso.

📕 Come migliorare la qualità audio

Mentre si parla...

- 1 Premere a lungo □·☆.
- 2 Ruotando la manopola del volume selezionare l'elemento desiderato (pagina 18); quindi premerla.
- 3 Ripetere il passo 2 sino a selezionare o attivare l'elemento d'interesse.
- 4 Premere □ + C per uscire.

Per ritornare all'impostazione precedente premere Q/2.

Impostazione	predefinita:	[XX]
--------------	--------------	------

[MIC GAIN]	Da [LEVEL10] a [LEVEL +-10] ([LEVEL04]): la sensibilità del microfono incorporato aumenta all'aumentare del numero selezionato.
[NR LEVEL]	Da [LEVEL –05] a [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): regola il livello di riduzione dell'eco sino a ridurre al minimo il rumore durante la conversazione telefonica.
[ECHO CANCEL]	Da [LEVEL –05] a [LEVEL +05] ([LEVEL 00]): regola il ritardo per la cancellazione dell'eco sino a ridurlo al minimo durante la conversazione telefonica.

Impostazione di ricezione delle chiamate

- 1 Premere **C**•VOICE per accedere al modo Bluetooth.
- 2 Ruotare la manopola del volume sino a selezionare l'elemento desiderato (vedere la tabella che segue), e quindi premerla.
- 3 Ripetere il passo 2 sino a selezionare o attivare l'elemento d'interesse.

Per ritornare all'impostazione precedente premere Q/2.

Impostazione predefinita: [XX]

[SETTINGS]	
[AUTO ANSWER]	Da [01 SEC] a [30 SEC] : risponde automaticamente a una chiamata in arrive entro il tempo selezionato (in secondi). ; [OFF] : annulla.
[RING COLOR]	(Per KD-X472DBT) Da [COLOR 01] a [COLOR 49] ([COLOR 08]): permette di selezionare il colore d'illuminazione dei tasti per la notifica delle chiamate in arrivo e mentre sono in corso. ; [OFF] : annulla.
[RING ILLUMI]	(Per KD-X272DBT) Da [BLINK 01] a [BLINK 05] (<u>[BLINK 02]</u>): permette di selezionare il modo di lampeggio dei tasti per la notifica delle chiamate in arrivo. ; [OFF]: annulla.

Come effettuare una chiamata

Le chiamate possono essere effettuate dalla cronologia delle chiamate, dalla rubrica telefonica o componendo direttamente il numero. Se il cellulare in uso è provvisto della funzione di comando vocale è altresì possibile effettuarle in tal modo.

1 Premere **C**•VOICE per accedere al modo Bluetooth.

Appare il nome del primo cellulare.

 Se sono connessi due cellulari Bluetooth, premendo nuovamente C-VOICE si passa all'altro.

Appare il nome del secondo cellulare.

- **2** Ruotare la manopola del volume sino a selezionare l'elemento desiderato (vedere la tabella che segue), e quindi premerla.
- **3** Ripetere il passo 2 sino a selezionare o attivare l'elemento desiderato, oppure seguire le istruzioni riportate per l'elemento selezionato.

Per ritornare all'impostazione precedente premere Q/2.

[RECENT CALL]	 (Selezionabile soltanto quando il telefono connesso è compatibile con il profilo PBAP.) Premendo la manopola selezionare il nome o il numero telefonico da chiamare. "<"indica chiamata ricevuta,">"chiamata effettuata e"M" chiamata mancata. In assenza di registrazione della cronologia delle chiamate o di numeri chiamati appare"NO HISTORY". Premere la manopola del volume per effettuare la chiamata.
[PHONEBOOK]	 (Selezionabile soltanto quando il telefono connesso è compatibile con il profilo PBAP) 1 Con 2 ▲ / 1 ▼ selezionare il carattere desiderato (da A a Z, da 0 a 9 o OTHERS). "OTHERS" appare quando il primo carattere non è compreso tra A e Z e tra 0 e 9. 2 Ruotare la manopola del volume sino a selezionare il nome desiderato, quindi premerla. 3 Ruotare la manopola del volume sino a selezionare il numero desiderato, quindi premerla per comporlo.
	 Per usare la rubrica telefonica con questo apparecchio è innanzi tutto necessario permettere l'accesso allo smartphone o trasferirla da quest'ultimo. La procedura operativa può tuttavia differire a seconda del dispositivo effettivamente connesso. L'apparecchio visualizza esclusivamente le lettere non accentate. (La "U", ad esempio, appare come "U".)

Bluetooth® (per KD-X472DBT/KD-X272DBT)

[DIAL NUMBER]	 Ruotando la manopola del volume selezionare un numero da 0 a 9 o un carattere (¥, # 0 +). Con I ◄◄ / ►►I fare scorrere la posizione d'inserimento. Ripetere i passi 1 e 2 sino a completare la composizione del numero. Premere la manopola del volume per effettuare la chiamata.
[VOICE]	Pronunciare il nome del contatto da chiamare oppure il comando vocale di controllo della funzione telefonica desiderata. (Vedere altresi la sezione "Come effettuare una chiamata mediante riconoscimento vocale" che segue.)

Come effettuare una chiamata mediante riconoscimento vocale

- 1 Premere a lungo **\$.** VOICE per attivare la funzione di riconoscimento vocale del telefono connesso.
- 2 Pronunciare il nome del contatto da chiamare oppure il comando vocale di controllo della funzione telefonica desiderata.
- La capacità di riconoscimento vocale varia secondo il telefono effettivamente in uso. Per maggiori informazioni al riguardo si prega di vedere il manuale d'istruzioni del telefono.

Registrare contatti nella memoria

In corrispondenza dei tasti numerici da 1 a 6 è possibile memorizzare sino a 6 contatti.

- 1 Premere **C**-VOICE per accedere al modo Bluetooth.
- 2 Ruotare la manopola del volume sino a selezionare [RECENT CALL], [PHONEBOOK] o [DIAL NUMBER], quindi premerla.
- **3** Ruotando la manopola selezionare il nome o il numero di telefono da chiamare.

Dopo avere selezionato il contatto, premendo la manopola del volume se ne visualizza il numero telefonico.

4 Premere a lungo uno dei tasti numerici (da 1 a 6). Quando si salva un contatto appare "MEMORY P(numero di preimpostazione selezionato)".

Per cancellare un contatto dalla memoria di preimpostazione, al passo 2 selezionare [DIAL NUMBER], al passo 3 inserire uno spazio vuoto e procedere quindi al passo 4.

Chiamare un numero registrato

- 1 Premere **C**•VOICE per accedere al modo Bluetooth.
- 2 Premere uno dei tasti numerici (da 1 a 6).
- **3** Premere la manopola del volume per effettuare la chiamata. Se non vi è alcun contatto salvato appare "NO PRESET".

Impostazione della modalità Bluetooth

- 1 Premere a lungo □·☆.
- 2 Ruotare la manopola del volume sino a selezionare l'elemento desiderato (vedere la tabella che segue), e quindi premerla.
- 3 Ripetere il passo 2 sino a selezionare o attivare l'elemento desiderato, oppure seguire le istruzioni riportate per l'elemento selezionato.
- 4 Premere ⊡ ↔ per uscire.

Per ritornare all'impostazione precedente premere Q/2.

Impostazione	predefinita:	[XX]
--------------	--------------	------

[BT MODE]	
[PHONE SELECT]	Selezionano il telefono o la periferica audio da connettere o disconnettere. Quando la periferica è connessa, di fronte al suo nome appare "X".
[AUDIO SELECT]	 È possibile connettere fino a due telefoni Bluetooth e un dispositivo audio Bluetooth alla volta.
[DEVICE DELETE]	 Ruotare la manopola del volume sino a selezionare la periferica da cancellare, quindi premerla. Ruotando la manopola selezionare [YES] o [NO], quindi premerla.
[PIN CODE EDIT] (0000)	Cambia il codice PIN (sino a 6 cifre). 1 Ruotando la manopola selezionare un numero di telefono. 2 Con I ◄◀ / ▶▶I fare scorrere la posizione d'inserimento. Ripetere i passi 1 e 2 sino a completare l'inserimento del codice PIN. 3 Premere la manopola del volume per confermare.

Bluetooth® (per KD-X472DBT/KD-X272DBT)

[RECONNECT]	[ON]: l'apparecchio si riconnette automaticamente quando l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso è all'interno del campo di connessione. ; [OFF]: annulla.
[AUTO PAIRING]	(Per KD-X472DBT) [ON]: l'unità viene acoppiata automaticamente con il dispositivo Bluetooth supportato (iPhone/iPod touch) quando è connessa tramite il terminale di ingresso USB. Questa funzione potrebbe non operare a seconda del sistema operativo installato nella periferica connessa.; [OFF]: annulla.
[INITIALIZE]	[YES]: inizializza tutte le impostazioni Bluetooth, dati di accoppiamento e rubrica telefonica compresi. ; [<u>NO]</u> : annulla.
[INFORMATION]	[MY BT NAME]: visualizza il nome del proprio ricevitore ("KD-X472DBT"/ "KD-X272DBT"). ; [MY ADDRESS]: visualizza l'indirizzo dell'apparecchio.

Modo di controllo compatibilità Bluetooth

L'apparecchio può verificare l'effettiva capacità di connessione dei propri profili con le periferiche Bluetooth.

- Accertarsi che non vi sia alcuna periferica Bluetooth accoppiata.
- Premere a lungo C. VOICE.

Appare "BLUETOOTH" ↔ "CHECK MODE". Sul display appare in scorrimento "SEARCH NOW USING PHONE" → "PIN IS 0000".

- 2 Cercare e selezionare il nome del proprio ricevitore ("KD-X472DBT"/ "KD-X272DBT") sul dispositivo Bluetooth entro 3 minuti.
- **3** Sulla base del testo che appare in scorrimento sul display dare luogo all'operazione (A), (B) o (C).
 - (A) "PAIRING" → "XXXXXX" (password a 6 cifre): accertarsi che sull'apparecchio e sulla periferica Bluetooth appaia la medesima password; quindi confermarla dalla periferica stessa.
 - (B) "PAIRING" → "PIN IS 0000": inserire la password "0000" nella periferica Bluetooth.
 - (C) "PAIRING": confermare l'accoppiamento dalla periferica Bluetooth.

Al termine dell'accoppiamento eseguito con esito positivo, sul display appare "PAIRING OK" \rightarrow "Nome del dispositivo" e quindi ha inizio il controllo di compatibilità Bluetooth.

Se appare "CONNECT NOW USING PHONE" agire sulla periferica Bluetooth per permettere l'accesso alla rubrica telefonica. Sul display inizia a lampeggiare "TESTING".

Al termine della verifica ne lampeggiano sul display i risultati.

"PAIRING OK" e/o "HANDS-FREE OK"*1 e/o "AUD.STREAM OK"*2 e/o "PBAP OK"*3: compatibile

- *1 Compatibilità accertata con il profilo vivavoce (HFP)
- *2 Compatibilità accertata con il profilo di distribuzione audio avanzata (A2DP)
- *3 Compatibilità accertata con il profilo accesso alla rubrica telefonica (PBAP)

Dopo 30 secondi appare "PAIRING DELETED" per indicare l'avvenuta cancellazione dell'accoppiamento; l'apparecchio esce quindi dal modo di controllo della compatibilità.

 Per annullare l'operazione premere a lungo OSRC per spegnere l'apparecchio; quindi riaccenderlo.

Bluetooth — Audio



Mentre ci si trova nella sorgente BT AUDIO è possibile connettere e commutare a piacere sino a cinque periferiche audio Bluetooth.

Ascoltare il lettore audio Bluetooth

- **1** Premere quante volte necessario \bigcirc SRC sino a selezionare BT AUDIO.
- Per KD-X272DBT: la pressione di n fa accedere direttamente ad BT AUDIO.
- 2 Avviare la riproduzione dal lettore audio tramite Bluetooth.

Per	Dal frontalino	
Riproduzione/pausa	Premere la manopola del volume.	
Selezionare un gruppo o una cartella	Premere 2▲ / 1▼.	
Saltare all'indietro o in avanti	Premere I◀◀ / ▶▶I.	
Avanzare o retrocedere rapidamente	Premere a lungo I◀◀ / ▶►I.	
Ripetizione	Premere 4 📥 quante volte necessario.	
	[TRACK REPEAT], [ALL REPEAT], [GROUP REPEAT]*1, [REPEAT OFF]	
Riproduzione casuale	Premere 3 cquante volte necessario. [GROUP RANDOM]*1, [ALL RANDOM], [RANDOM OFF]	

Per	Dal frontalino	
Selezionare un file da una cartella o da un elenco	Vedere la sezione "Selezionare il brano da riprodurre" a pagina 11.	
Commutare tra le periferiche Bluetooth audio connesse	Premere 5.*2	

- *1 Alcuni dispositivi potrebbero non essere compatibili con questa funzione.
- *2 Anche la pressione del tasto "Play" del dispositivo connesso determina l'emissione del suono dal dispositivo stesso.

l comandi e i messaggi possono cambiare secondo la loro effettiva disponibilità nella periferica connessa.

Ascolto dell'iPod o dell'iPhone mediante la connessione Bluetooth (per KD-X472DBT)

Questo apparecchio permette di ascoltare mediante la connessione Bluetooth la musica salvata nell'iPod o nell'iPhone.

Premere quante volte necessario 🖞 SRC sino a selezionare iPod BT.

- L'iPod o l'iPhone è utilizzabile esattamente come quando è collegato alla presa d'ingresso USB. (Pagina 10)
- Se durante l'ascolto della sorgente iPod BT si collega un iPod o un iPhone alla presa d'ingresso USB, l'apparecchio passa automaticamente alla sorgente iPod USB.

Se il dispositivo è ancora connesso mediante Bluetooth premere \oplus SRC per selezionare la sorgente iPod BT.

AMAZON ALEXA (per KD-X472DBT)

Alexa è il servizio vocale cloud sviluppato da Amazon. Vi si può chiedere, ad esempio, di riprodurre musica, annunciare le previsioni del tempo o le informazioni sul traffico, controllare i dispositivi "smart" installati in casa, fare acquisti su Amazon, effettuare ricerche su Internet, registrare promemoria e molto altro ancora.

Preparazione:

- Creare un account dal sito <www.amazon.com>.
- Installare nell'iPhone, nell'iPod touch o nel dispositivo Android l'ultima versione dell'applicazione Alexa per dispositivi mobili e accedervi.
- Accertarsi di essere connessi a Internet.

Impostazione per l'uso iniziale

Se Android

- 1 Effettuarne l'accoppiamento Bluetooth del dispositivo. (Pagina 16)
- 2 Sul dispositivo avviare l'applicazione Alexa.
- **3** Accoppiare l'apparecchio all'applicazione Alexa per dispositivi mobili. Scegliere l'opzione A o B.

Se iPhone o iPod touch

- 1 Effettuarne l'accoppiamento Bluetooth del dispositivo. (Pagina 16)
- 2 Sul dispositivo avviare l'applicazione Alexa.
- **3** Dall'apparecchio premere **₽** per avviare la sorgente ALEXA.
 - Vi si può accedere anche premendo 0 SRC ripetutamente sino a selezionare la sorgente iPod BT.
- **4** Accoppiare l'apparecchio all'applicazione Alexa per dispositivi mobili. Scegliere l'opzione A o B.

Opzione A: collegamento diretto

Con lo smartphone accedere all'indirizzo o scansionare il codice QR qui sotto:

http://www.jvc.net/car/alexa



Opzione B: accoppiamento manuale

- Avviare l'applicazione Alexa per dispositivi mobili e aprire la scheda "Device (Dispositivi)".
- 2 Toccare " + " nell'angolo superiore destro.
- 3 Toccare "Add Device (Aggiungi dispositivo)".
- 4 Dall'elenco dei tipi di dispositivi toccare "Automotive Accessory (Accessori per uso automobilistico)" o "Headphones (Cuffie)".
- **5** Toccare il nome del proprio ricevitore ("KD-X472DBT") e seguire le istruzioni.

Al termine dell'impostazione l'applicazione Alexa si connette all'apparecchio.

- La connessione ad Alexa s'interrompe quando:
 - Si disconnette il profilo A2DP
 - S'interrompe la connessione Bluetooth
 - Si spegne l'apparecchio
 - Si verificano altre condizioni sul dispositivo connesso.
 - Per riconnettere Alexa occorre prima riconnettere il profilo A2DP.
- Alexa non si riconnette qualora:
 - Si reinstalli l'applicazione Alexa
 - Si cancelli e quindi effettui nuovamente l'accoppiamento del dispositivo (se Android)
 - Per riconnettere Alexa occorrerà ripeterne il processo d'impostazione.
- Lo stato della connessione ad Alexa viene mostrato nell'applicazione stessa.
 Se nella schermata "ALL DEVICES" appare il nome dell'apparecchio non è necessario ripetere il processo d'impostazione.



Operazioni fondamentali d'uso

Una volta stabilita la connessione con Alexa...

1 Premere sull'apparecchio.

Sul display appare: "ALEXA" → "LISTENING...".

- 2 Parlare con Alexa attraverso il microfono connesso. (Pagina 15) Mentre Alexa elabora la richiesta vocale appare "THINKING...". Mentre risponde alla richiesta appare "SPEAKING...". Mentre Alexa è in attesa, sullo schermo appaiono "ALEXA" o informazioni quali la durata di riproduzione e il titolo del brano in esecuzione.
- Per ripristinare la sorgente attiva prima di ALEXA premere nuovamente \oplus SRC.
- Per annullare l'attuale stato di ascolto premere
- Per annullare l'attuale stato di elaborazione o risposta e ritornare allo stato di ascolto premere .
- È possibile soltanto una connessione Alexa per volta.
- Quando si disconnette l'applicazione Alexa dall'apparecchio o s'interrompe la connessione Bluetooth appare "DISCONNECTED".

Avviare l'ascolto

Mentre Alexa è in attesa di una richiesta...

- 2 Parlare con Alexa attraverso il microfono connesso. (Pagina 15)
- 3 Durante la riproduzione musicale con la sorgente ALEXA è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Per	Dal frontalino
Riproduzione/pausa	Premere la manopola del volume.
Saltare all'indietro o in avanti	Premere I◀◀ / ▶▶I.

Durante la riproduzione musicale premere & per sospenderla e attivare Alexa. È così possibile riprendere a comunicare con l'applicazione.

Impostazioni audio



Selezione diretta di un equalizzatore pre-impostato (per KD-X172DB)

Premere EQ-BASS quante volte necessario.

Premere **EQ-BASS** ed entro 5 secondi ruotare la manopola del volume.

Equalizzatore preimpostato:

[FLAT] (impostazione predefinita)/[DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]/[HARD ROCK]/ [HIP HOP]/[JAZZ]/[POP]/[R&B]/[USER]/[CLASSICAL]

 L'equalizzatore di guida ([DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]) potenzia frequenze specifiche del segnale audio per ridurre il rumore esterno al veicolo o quello prodotto dagli pneumatici durante la guida.

Salvare in memoria le impostazioni audio personalizzate (per KD-X172DB)

- 1 Premere a lungo EQ-BASS per accedere all'impostazione [EASY EQ].
- 2 Ruotando la manopola del volume selezionare l'elemento desiderato; quindi premerla.

Per istruzioni sull'impostazione vedere [EASY EQ] (pagina 25); essa rimane salvata in [USER].

- Per ritornare all'impostazione precedente premere Q/⇒.
- Per uscire premere EQ-BASS

Altre impostazioni

- 1 Premere a lungo □·☆.
- 2 Ruotare la manopola del volume sino a selezionare l'elemento desiderato (vedere la tabella che segue), e quindi premerla.
- 3 Ripetere il passo 2 sino a selezionare o attivare l'elemento desiderato, oppure seguire le istruzioni riportate per l'elemento selezionato.
- 4 Premere 🗂 ↔ per uscire.

Per ritornare all'impostazione precedente premere Q/2.

Impostazione predefinita: [XX]

[EQ SETTING]	
[PRESET EQ]	Seleziona un equalizzatore preimpostato adatto al genere musicale in esecuzione. • Selezionare [USER] per usare le impostazioni fatte in [EASY EQ] o [PRO EQ]. [[LAT]/(DRVN 3]/(DRVN 1]/(HARD ROCK]/[HIP HOP]/[JAZZ]/ [POP]/[R&B]/[USER]/[CLASSICAL] L'equalizzatore di guida ([DRVN 3]/[DRVN 2]/[DRVN 1]) potenzia frequenze specifiche del segnale audio per ridurre il rumore esterno al veicolo o quello prodotto dagli pneumatici durante la guida.
	 Quando è attiva la funzione dimostrativa (l'impostazione iniziale è [ON]; vedere a pagina 6), l'apparecchio imposta automaticamente [PRESET EQ] su [HARD ROCK]. Quando [DEMO MODE] è su [OFF] (pagina 6) l'apparecchio imposta

[PRESET EQ] su [FLAT] (impostazione predefinita).
[EASY EQ]	Permette di persor Le impostazioni Una volta effetti di [PRO EQ]. [SUB.W SP]*1*2: [SUB.W]*1*3: [BASS]: [MID]: TTEFI-	nalizzare le impostazioni au vengono memorizzate su uate, queste impostazioni p Da [00] a[+06] Da [-50] a [+10] Da [1VL-09] a [1VL+09] Da [1VL-09] a [1VL+09] Da [1VL-09] a [1VL+09]	idio. [USER] in [PRESET EQ]. possono influenzare quelle attual (Impostazione predefinita: [+03] [00] [UVL 0 [UVL 0 [UVL 0]	li 0] 0]
[PRO EQ]		Per regolare a piacimento il suono per ciascuna sorgente. Le impostazioni vengono memorizzate su [USER] in [PRESET EQ]. Una volta effettuate, queste impostazioni possono influenzare quelle attuali di [EASY EQ].			
	[62.5HZ]				
Da [LEVEL –09] a [LEVEL +09] ([LEVEL 00]): regolano il livello da salvare per (Prima di effettuare una regolazione, selezionare la sorgente che si desidera regolar		o da salvare per ciascuna sorgen desidera regolare.)	te.		
	[ON]: attiva i bassi	estesi. ; [OFF]: annulla.			
[100HZ]/[160HZ]/[250HZ]/[400HZ]/[630HZ]/[1KHZ [6.3KHZ]/[10KHZ]/[16KHZ]		/[630HZ]/[1KHZ]/[1.6K	HZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/		
Da [LEVEL -09] a [LEVEL +09] ([LEVEL 00]): regolano il livello da salvare per c (Prima di effettuare una regolazione, selezionare la sorgente che si desidera regolare		o da salvare per ciascuna sorgen desidera regolare.)	te.		
	[Q FACTOR]	[1.35]/ <u>[1.50]</u> /[2	2.00]: regola il fattore di qu	ialità.	
[AUDIO CONTROL]					
[BASS BOOST]		Da [LEVEL +01] a [LEVEL +05]: specifica il livello di potenziamento dei bassi. ; [OFF]: annulla.			
[LOUDNESS]		[LEVEL 01]/[LEVEL 02]: potenzia le frequenze basse o alte per fornire un suono ben bilanciato a basso volume. ; [OFF]: annulla.			
_					

[SUB.W LEVEL]*1	[SPK-OUT]* 2	(Non selezionabile quando è selezionato il crossover a tre vie.) Da [SUB.W 00] a [SUB.W +06] (<u>[SUB.W +03]</u>): regola il livello d'uscita del subwoofer collegato con il cavo altoparlante. (Pagina 39)
	[PRE-OUT]*3	Da [SUB.W –50] a [SUB.W +10] ([SUB.W 00]): regola il livello d'uscita del subwoofer collegato alle prese di uscita audio (SW o REAR/SW) attraverso un amplificatore esterno. (Pagina 39)
[SUBWOOFER SET]*3	[ON]: attiva l'uscit	a al subwoofer. ; [OFF]: annulla.
[FADER]	(Non selezionabile quando è selezionato il crossover a tre vie.) Da [POSITION R15] a [POSITION F15] ([POSITION 00]): regola il bilanciamento delle uscite dei diffusori anteriori e posteriori. Da [POSITION L15] a [POSITION R15] ([POSITION 00]): regola il bilanciamento delle uscite dei diffusori destro e sinistro.	
[BALANCE]*4		
[VOLUME ADJUST]	Da [LEVEL -15] a [LEVEL +06] ([LEVEL 00]): preimposta il livello di volume iniziale di ciascuna sorgente confrontandolo al livello di volume FM. (Selezionare innanzi tutto la sorgente da regolare.)	
[AMP GAIN]	[LOW POWER]: limita il volume al livello massimo 25. (Da selezionare quan la potenza massima di ciascun diffusore è 50 W in modo da impedirne il danneggiamento.); [HIGH POWER]: il livello massimo del volume è 35. (Non selezionabile quando è selezionato il crossover a tre vie.) Per ottenere l'uscita desiderata selezionare l'impostazione adatta al metodo di collegamento dei diffusori. (Vedere la sezione "Impostazione di uscita dei diffusori" a pagina 26.)	
[SPK/PRE OUT]		
[SPEAKER SIZE]	Appaiono i parametri d'impostazione del crossover a due o a tre vie (vedere [X ' OVER TYPE] a pagina 26) a seconda di quello effettivamente seleziona	
[X ' OVER]	(Vedere la sezione Per impostazione p	"Impostazione del crossover" a pagina 27.) vredefinita è selezionato il crossover a due vie.

*1, *2, *3, *4: (vedere a pagina 26)

[DTA SETTINGS]	Per informazioni sulle impostazioni, vedere "Impostazioni di allineamento temporale digitale" a pagina 29. Attenzione: regolare il volume prima di cambiare [X ' OVER TYPE] per evitare un improvviso aumento o riduzione del livello d'uscita.	
[CAR SETTINGS]		
[X' OVER TYPE]		
[2-WAY]	(Visualizzato solo quando è selezionato [3-WAY] .) [YES] : seleziona il crossover a due vie. ; <u>[NO]</u> : annulla.	
[3-WAY]	(Visualizzato solo quando è selezionato [2-WAY].) [YES]: seleziona il crossover a tre vie. ; [NO]: annulla.	
[SOUND EFFECT]		
[SPACE ENHANCE]	(Non selezionabile con le sorgenti FM, AM e DAB.) [SMALL]/[MEDIUM]/[LARGE]: potenzia virtualmente lo spazio sonoro. ; [OFF]: annulla.	
[SND RESPONSE]	[LEVEL1]/[LEVEL2]/[LEVEL3]: rende virtualmente più realistico il suono. ; [OFF]: annulla.	
[SOUND LIFT]	[LOW]/[MIDDLE]/[HIGH]: regola virtualmente la posizione sonora percepita attraverso i diffusori. ; [OFF]: annulla.	
[VOL LINK EQ]	[ON]: aumenta la frequenza per compensare il rumore esterno al veicolo o quello prodotto dagli pneumatici durante la guida. ; [OFF]: annulla.	
[K2 TECHNOLOGY]	(Non selezionabile con le sorgenti FM, AM, DAB e AUX.) [<u>ON]</u> : migliora la qualità audio della musica compressa. ; [OFF] : annulla.	
1 Visualizzato solo qua	ando [SUBWOOFER SET] è impostato su [ON] . (Pagina 25)	

* 2 Con il crossover a due vie: visualizzato solo quando [SPK/PRE OUT] è impostato su [SUB.W/SUB.W].

*3 Con il crossover a due vie: visualizzato solo quando [SPK/PRE OUT] è impostato su [REAR/SUB.W] o [SUB.W/SUB.W].

*4 La regolazione non influisce sull'uscita del subwoofer.

Impostazione di uscita dei diffusori [SPK/PRE OUT]

(Soltanto quando [X' OVER TYPE] è impostato su [2-WAY])

Selezionare l'impostazione d'uscita dei diffusori [SPK/PRE OUT], sulla base del metodo di collegamento usato.

Collegamento alle prese d'uscita audio

Collegamento a un amplificatore esterno (Pagina 39)

KD-X472DBT:

Impostazione di	Segnale audio dalla presa di uscita audio			
[SPK/PRE OUT]	FRONT	REAR	SW	
[REAR/REAR] (impostazione predefinita)	Uscita diffusori anteriori	Uscita diffusori posteriori	Uscita per subwoofer	
[SUB.W/SUB.W]	Uscita diffusori anteriori	L (sinistro): Uscita per subwoofer R (destro): (silenziamento)	Uscita per subwoofer	

KD-X272DBT/KD-X172DB:

Impostazione di	Segnale audio dalla presa di uscita audio	
[SPK/PRE OUT]	REAR/SW	
[REAR/REAR]	Uscita diffusori posteriori	
[REAR/SUB.W] (impostazione predefinita)	Uscita per subwoofer	
[SUB.W/SUB.W]	Uscita per subwoofer	

Collegamento con cavi diffusori

È possibile anche collegare gli altoparlanti senza utilizzare un amplificatore esterno, ma riuscendo comunque ad apprezzare l'uscita del subwoofer con queste impostazioni. (Pagina 39)

Impostazione di	Segnale audio dal cavo dei diffusori posteriori		
[SPK/PRE OUT]	L (sinistro)	R (destro)	
[REAR/REAR]	Uscita diffusori posteriori	Uscita diffusori posteriori	
[REAR/SUB.W]*	Uscita diffusori posteriori	Uscita diffusori posteriori	
[SUB.W/SUB.W]	Uscita per subwoofer	(silenziamento)	

Quando si seleziona [SUB.W/SUB.W]:

- in [SUBWO0FER LPF] è selezionato [120HZ] e [THROUGH] non è disponibile. (Pagina 28)
- in [FADER] è selezionato [POSITION R02] e la gamma selezionabile è [POSITION R15]
 [POSITION 00]. (Pagina 25)
- * Escluso il modello KD-X472DBT.

Impostazione del crossover

Di seguito si riportano i parametri d'impostazione dei crossover a due e a tre vie.

ATTENZIONE

Si deve selezionare il tipo di crossover adatto alla modo di collegamento dei diffusori. (Pagina 39)

Se si seleziona il tipo sbagliato:

- i diffusori possono danneggiarsi.
- il livello sonoro potrebbe essere eccessivamente alto o basso.

SPEAKER SIZE

Per ottenere le massime prestazioni con questa impostazione, selezionare la dimensione dei diffusori collegati.

- L'apparecchio imposta automaticamente la frequenza e la pendenza della curva del diffusore selezionato.
- Se è selezionato [NONE] per il seguente altoparlante in [SPEAKER SIZE], l'impostazione [X' OVER] dell'altoparlante selezionato non è disponibile.
 - Crossover a due vie: [TWEETER] di [FRONT]/[REAR]/[SUBWOOFER]
 - Crossover a tre vie: [WOOFER]

X'OVER (crossover)

 [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: permette di regolare la frequenza di cross-over per i diffusori selezionati (filtro passa-alto o filtro passa-basso).

Quando si seleziona [THROUGH] l'unità invia tutti i segnali ai diffusori selezionati.

- [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: permette di regolare la pendenza della curva di crossover.
 Questa impostazione è disponibile soltanto quando la frequenza di cross-over non è impostata su [THROUGH].
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: permette di specificare la fase dell'uscita di un determinato diffusore per allinearla con quella degli altri diffusori.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: permette di regolare il volume d'uscita del diffusore selezionato.

[SPEAKER SIZE]		
[FRONT]	[SIZE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[<u>16CM]</u> /[17CM]/ [18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]/[7×10]
	[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]/[NONE] (non collegato)
[REAR]*1	[8CM]/[10CM]/[7 [5×7]/[6×8]/[6:	12CM]/[13CM]/[<u>16CM]</u> /[17CM]/[18CM]/[4×6]/ ×9]/[7×10]/[NONE] (non collegato)
[SUBWOOFER]*2*3	[16CM]/[20CM]/ collegato)	[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (non
[X ' OVER]		
[TWEETER]	[FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/ [6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[GAIN LEFT]	Da [—08DB] a <u>[00DB]</u>
	[GAIN RIGHT]	Da [—08DB] a <u>[00DB]</u>
[FRONT HPF]	[F-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/ [90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/ [220HZ]/[250HZ]/[<u>THROUGH]</u>
	[F-HPF SLOPE]	[-06DB]/[-12DB]/[-18DB]/[-24DB]
	[F-HPF GAIN]	Da [—08DB] a [00DB]
[REAR HPF]*1	[R-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/ [90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/ [220HZ]/[250HZ]/[<u>THROUGH]</u>
	[R-HPF SLOPE]	[-06DB]/[<u>-12DB]</u> /[-18DB]/[-24DB]
	[R-HPF GAIN]	Da [—08DB] a [00DB]

SUBWOOFER PF]*2*3	[SW LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/ [90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/ [220HZ]/[250HZ]/[<u>THROUGH]</u>
	[SW LPF SLOPE]	[-06DB]/[-12DB]/[-18DB]/[-24DB]
	[SW LPF PHASE]	[REVERSE] (180°)/ [NORMAL] (0°)
	[SW LPF GAIN]	Da [—08DB] a [00DB]

Parametri d'impostazione del crossover a tre vie

[SPEAKER SIZE]	SPEAKER SIZE]	
[TWEETER]	[TWEETER] [SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]	
[MID RANGE]		
[WOOFER]*3	[16CM]/[20C	M]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (non collegato)
[X ' OVER]		
[TWEETER]	[HPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/ <u>[4KHZ]</u> /[5KHZ]/[6.3KHZ]/ [8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[SLOPE]	[-06DB]/[<u>-12DB]</u>
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	Da [—08DB] a <u>[00DB]</u>

[MID RANGE]	[HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/ [100HZ]/ <u>[120HZ]</u> /[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/ [THR0UGH]
	[HPF SLOPE]	[-06DB]/[<u>-12DB]</u>
	[LPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/ <u>[4KHZ]/[5</u> KHZ]/[6.3KHZ]/ [8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]/[THROUGH]
	[LPF SLOPE]	[-06DB]/[<u>-12DB]</u>
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	Da [—08DB] a <u>[00DB]</u>
[WOOFER]*3	[LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/ [100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/ [THROUGH]
	[SLOPE]	[-06DB]/[<u>-12DB]</u>
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	Da [—08DB] a <u>[00DB]</u>

- *1 Visualizzato solo quando [SPK/PRE OUT] è impostato su [REAR/REAR] o [REAR/SUB.W]. (Pagina 26)
- *2 Per KD-X272DBT/KD-X172DB: visualizzato solo quando [SPK/PRE OUT] è impostato su [REAR/SUB.W] o [SUB.W/SUB.W]. (Pagina 26)
- *3 Visualizzato solo quando [SUBWOOFER SET] è impostato su [ON]. (Pagina 25)

Impostazioni di allineamento temporale digitale

La funzione Allineamento temporale digitale imposta il ritardo temporale dell'uscita dei diffusori per creare un ambiente di ascolto più adatto al proprio veicolo.

Per maggiori informazioni, vedere "Calcolo automatico del ritardo temporale" a pagina 30.

[DTA SETTINGS]	
[POSITION]	Permette di selezionare la propria posizione d'ascolto (punto di riferimento): [ALL]: nessuna compensazione ; [FRONT RIGHT]: sedile anteriore destro ; [FRONT LEFT]: sedile anteriore sinistro ; [FRONT ALL]: sedili anteriori [FRONT ALL] appare solo quando [X ' OVER TYPE] è impostato su [2-WAY]. (Pagina 26)
[DISTANCE]*1	Da [OCM] a [610CM]: regolazione fine di compensazione della distanza.
[GAIN]*1	Da [—8DB] a [<u>0DB]</u>: regolazione del volume d'uscita del diffusore selezionato.
[DTA RESET]	[YES]: resetta le impostazioni ([DISTANCE] e [GAIN]) del parametro [POSITION] ai valori predefinite. ; [NO]: annulla.
[CAR SETTINGS]	Permette d'identificare il tipo di veicolo in uso e la posizione dei diffusori posteriori per impostare i parametri [DTA SETTINGS] .
[CAR TYPE]	[COMPACT]/[FULL SIZE CAR]/[WAGON]/[MINIVAN]/[SUV]/ [MINIVAN(LONG)]: seleziona il tipo di veicolo ; [OFF]: nessuna compensazione.
[R-SP LOCATION]*2	 Permette di selezionare la posizione dei diffusori posteriori per calcolare la distanza maggiore dalla posizione d'ascolto specificata (punto di riferimento). <u>[DOOR]/[REAR DECK]</u>: selezionabile soltanto quando per [CAR TYPE] si seleziona [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] o [SUV]. [2ND ROW]/[3RD ROW]: selezionabile soltanto quando per [CAR TYPE] si seleziona [MINIVAN] o [MINIVAN(LONG)].

*1, *2: (vedere a pagina 30)

Calcolo automatico del ritardo temporale



Quando per ciascun diffusore si specifica la distanza rispetto alla posizione d'ascolto correntemente impostata, l'apparecchio calcola automaticamente il ritardo temporale.

- 1 Impostare [POSITION] e determinare la posizione d'ascolto come punto di riferimento (il punto di riferimento per [FRONT ALL] sarà la posizione centrale tra i lati destro e sinistro ai sedili anteriori).
- 2 Misurazione della distanza dei diffusori da detto punto di riferimento.
- 3 Calcolare la distanza tra il diffusore più lontano (il subwoofer nell'illustrazione) e gli altri diffusori.
- 4 Impostazione per ciascun diffusore del parametro [DISTANCE] calcolato al passo 3.
- 5 Regolazione del parametro [GAIN] per ciascun diffusore.

Esempio in figura: come posizione d'ascolto si è selezionato [FRONT ALL]

*1 Prima di effettuare una regolazione selezionare il diffusore interessato: Ouando si seleziona il crossover a due vie:

[FRONT LEFT]/[FRONT RIGHT]/[REAR LEFT]/[REAR RIGHT]/[SUBWOOFER]:

 Quando per [REAR] e [SUBWOOFER] di [SPEAKER SIZE] si seleziona un'impostazione diversa da [NONE] le selezioni possibili sono [REAR LEFT], [REAR RIGHT] e [SUBWOOFER]. (Pagina 28)

Quando si seleziona il crossover a tre vie:

[TWEETER LEFT]/[TWEETER RIGHT]/[MID LEFT]/[MID RIGHT]/[WOOFER]:

- Quando per [WOOFER] di [SPEAKER SIZE] si seleziona un'impostazione diversa da [NONE] le selezioni possibili sono [WOOFER]. (Pagina 28)
- *2 Appare soltanto quando [X ' OVER TYPE] è impostato su [2-WAY] (pagina 26) e [REAR] di [SPEAKER SIZE] è impostato su un'opzione diversa da [NONE]. (Pagina 28)

Impostazioni di visualizzazione

Identificazione delle zone per l'impostazione della luminosità KD-X472DBT:



KD-X272DBT/KD-X172DB:



Identificazione delle zone per le impostazioni del colore KD-X472DBT:



Impostazioni di visualizzazione

- 1 Premere a lungo □·☆.
- 2 Ruotare la manopola del volume sino a selezionare l'elemento desiderato (vedere la tabella che segue), e quindi premerla.
- 3 Ripetere il passo 2 sino a selezionare o attivare l'elemento desiderato, oppure seguire le istruzioni riportate per l'elemento selezionato.
- 4 Premere ⊡**T**•✿ per uscire.

Per ritornare all'impostazione precedente premere Q/

Impostazione predefinita: [XX]

[DISPLAY]	
[DIMMER]	Riduce la luminosità. [OFF]: attenuazione disattivata. Si attiva l'impostazione d'illuminazione [DAY]. [OVI]: attenuazione attivata. Si attiva l'impostazione d'illuminazione [NIGHT]. (Vedere le impostazioni "[BRIGHTNESS]" che seguono.) [DIMMERTIME]: imposta l'istante di attivazione e disattivazione della riduzione dell'illuminazione. 1 Ruotando la manopola del volume regolare l'istante [ON], quindi premerla. 2 Ruotando la manopola del volume regolare l'istante [OFF], quindi premerla. (Impostazione predefinita: [ON]; [18:00]; [OFF]: [6:00]) [DIMMER AUTO]: l'attenuazione si attiva e disattiva automaticamente sulla base dello stato di accensione dei fanali anteriori.*1
[BRIGHTNESS]	Imposta la luminosità separatamente per il giorno e la notte. 1 [DAY]/[NIGHT]: selezionare l'impostazione diurna o notturna. 2 Selezionare una zona. (Vedere l'illustrazione a pagina 30.) 3 Da [LEVEL 00] a [LEVEL 31]: impostare la luminosità.
[TEXT SCROLL]*2	[SCROLL ONCE]: fa scorrere le informazioni sul display una sola volta. ; [SCROLL AUTO]: ripete lo scorrimento delle informazioni a intervalli di 5 secondi. ; [SCROLL OFF]: annulla. • Non utilizzabile con le informazioni di visualizzazione dell'Etichetta dinamica (pagina 33, 34) mentre è selezionata la sorgente DAB.
[FORMAT]*3	(Per KD-X472DBT) Di seguito vengono mostrate le informazioni sul display supplementare quando è collegato un dispositivo Bluetooth. (Pagina 33) [BATT/SIGNAL]: mostra la carica della batteria e l'intensità del segnale. ; [DATE]: mostra la data.

[COLOR] (per KD-X472DBT)

[PRESET]	 Permette di selezionare i colori d'illuminazione dei tasti indipendentemente per le diverse zone. 1 Selezionare una zona ([ZONE 1], [ZONE 2], [ALL ZONE]). (Vedere l'illustrazione a pagina 30.) 2 Scegliere il colore desiderato per la zona selezionata. Da [COLOR 01] a [COLOR 49] [USER]: appare il colore creato per [DAY COLOR] o [NIGHT COLOR]. Da [COLOR FLOWO1] a [COLOR FLOWO3]: i colori cambiano a diverse velocità. (EXYSTAL]/[FLOWER]/[FOREST]/[GRADATION]/[OCEAN]/[RELAX]/ [SUNSET]: appare il motivo a colori selezionato. *4 (Selezionabile soltanto quando al passo 1 si è selezionato [ALL ZONE].
[DAY COLOR]	Permette di salvare individualmente per ciascuna zona colori diurni e notturni personalizzati. 1 Selezionare una zona ([ZONE 1], [ZONE 2]). (Vedere l'illustrazione a pagina 30.)
[NIGHT COLOR]	 2 [RED]/[GREEN]/[BLUE]: selezionare un colore primario. 3 Da [00] a [31]: selezionare il livello. Ripetere i passi 2 e 3 per tutti i colori primari. Le impostazioni personalizzate rimangono salvate in [USER] di [PRESET]. I colori d'illuminazione [NIGHT COLOR] e [DAY COLOR] si alternano accendendo e spegnendo le luci di posizione del veicolo.
[COLOR GUIDE]	[ON]: quando si effettuano le impostazioni dal menu e dall'elenco delle liste (tranne che nella modalità d'impostazione del colore) come colore d'illuminazione di [ZONE 1] e [ZONE 2] l'apparecchio seleziona il bianco. ; [OFF]: annulla.
*1 È necessario colle	gare il cavo di controllo dell'illuminazione. (Pagina 39)

*2 Alcuni caratteri o simboli potrebbero non apparire correttamente o non apparire affatto.

- *3 Questa funzionalità dipende dal tipo di telefono in uso.
- *4 Se si seleziona una di queste combinazioni di colori, quelli d'illuminazione di [ZONE 1] e [ZONE 2] ritornano all'impostazione predefinita.

Riferimenti

Manutenzione

Pulizia dell'unità

Rimuovere la sporcizia dal pannello con un panno asciutto e morbido o uno al silicone.

Pulizia della presa

Rimuovere il frontalino e pulire delicatamente il connettore con un bastoncino cotonato. Fare attenzione a non danneggiare il connettore.



Connettore (situato sul lato posteriore del frontalino)

Informazioni aggiuntive

- Per: Ottenere il firmware più recente e l'elenco aggiornato degli accessori compatibili
 - Applicazioni originali JVC
 - Ottenere altre informazioni aggiornate

Vedere il sito <www.jvc.net/cs/car/>.

File riproducibili

- File audio riproducibili:
- Unità USB di memoria di massa:

KD-X472DBT: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)

KD-X272DBT/KD-X172DB: MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), FLAC (.flac)

- Formati file system dispositivo USB riproducibili: FAT12, FAT16, FAT32
 Anche quando i file audio rispettano gli standard sopra elencati, la riproduzione potrebbe essere impossibile a causa dei tipi o delle condizioni dei supporti o dei dispositivi.
- Per informazioni dettagliate e le note sui file audio riproducibili si prega di vedere il sito <www.jvc.net/cs/car/audiofile/>.

Note sulle unità USB

- Non è possibile collegare un dispositivo USB tramite un hub USB.
- Il collegamento di un cavo la cui lunghezza totale supera 5 m può causare una riproduzione anomala.
- Questo apparecchio non riconosce le unità USB non alimentate a 5 V e con assorbimento di corrente superiore a 1,5 A.

Note sull'iPod e l'iPhone

Made for

đ

- iPod touch (6th generation)
- iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 o successivi)
- Nell'[HEAD MODE] non è possibile scorrere lungo i file video del menù "Videos".
- L'ordine dei brani visualizzati nel menu di selezione dell'apparecchio potrebbe differire da quello dell'iPod o dell'iPhone.
- L'iPod non è utilizzabile quando sul suo display appare "JVC" o "✔".
- Dipendentemente dalla versione del sistema operativo dell'iPod o dell'iPhone, con questa unità alcune funzioni potrebbero non operare.

Informazioni su Spotify

- L'applicazione Spotify è compatibile con:
 - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 o successivi)
 - iPod touch (6th generation)
 - Android OS 4.0.3 o successivi
- Poiché Spotify è un servizio fornito da una diversa società, le sue specifiche possono cambiare senza preavviso. Di conseguenza si potrebbero creare problemi di compatibilità, oppure di disponibilità di alcuni o tutti i servizi offerti.
- Da questo apparecchio non è possibile utilizzare alcune funzioni Spotify.
- Per qualsiasi problema con l'uso dell'applicazione s'invita a rivolgersi direttamente a Spotify visitando il sito <www.spotify.com>.

Note su AMAZON ALEXA

 Poiché Alexa è un servizio fornito da una diversa società, le sue specifiche possono cambiare senza preavviso. Di conseguenza si potrebbero creare problemi di compatibilità, oppure di disponibilità di alcuni o tutti i servizi offerti.

Riferimenti

Cambiare le informazioni visualizzate sul display

Ogni volta che si preme ☐•☆ le informazioni visualizzate sul display cambiano.

 Se le informazioni non sono disponibili o non sono registrate, sul display appare "NO TEXT", "NO NAME" o un altro testo (ad esempio il nome della stazione), oppure non appare nulla.

KD-X472DBT:



*1 La data verrà sostituita dalla carica della batteria e dall'intensità del segnale del dispositivo Bluetooth connesso se [FORMAT] è impostato su [BATT/SIGNAL]. (Paqina 31)

Nome della sorgente	Informazioni visualizzate: Principale (Supplementare)
DAB	Etichetta del servizio (Etichetta del gruppo) → Etichetta del servizio (Etichetta del gruppo) con effetto di sincronizzazione musicale*2 → Etichetta del servizio (Data) → Etichetta dinamica (Data) → Titolo (Artista) → Titolo (Data) → Programma successivo (EPG) (Data) → Livello del segnale (Data) → torna all'inizio
FM/AM	Frequenza (Data) → Frequenza (Data) con effetto di sincronizzazione musicale*2 → torna all'inizio
	Solo per stazioni FM Radio Data System: Nome della stazione/Tipo di programma (Data) → Nome della stazione/Tipo di programma (Data) con effetto di sincronizzazione musicale*2 → Testo radio (Data) → Testo radio+ (Testo radio+) → Titolo del brano (Artista) → Titolo del brano (Data) → Frequenza (Data) → torna all'inizio

Nome della sorgente	Informazioni visualizzate: Principale (Supplementare)			
USB	Per file MP3, WMA, AAC, WAV e FLAC: Titolo del brano (Artista) → Titolo del brano (Artista) con effetto di sincronizzazione musicale*2 → Titolo del brano (Titolo dell'album) → Titolo del brano (Data) → Nome del file (Nome della cartella) → Nome del file (Data) → Durata di riproduzione (Data) → torna all'inizio			
iPod USB/iPod BT	Quando è selezionato [HEAD MODE](pagina 11): Titolo del brano (Artista) → Titolo del brano (Artista) con effetto di sincronizzazione musicale*2 → Titolo del brano (Titolo dell'album) → Titolo del brano (Data) → Durata di riproduzione (Data) → torna all'Inizio			
SPOTIFY/SPOTIFY BT	Titolo contesto (Data) → Titolo contesto (Data) con effetto di sincronizzazione musicale*2 → Titolo del brano (Artista) → Titolo del brano (Titolo dell'album) → Titolo del brano (Data) → Durata di riproduzione (Data) → torna all'inizio			
BT AUDIO/ALEXA	Titolo del brano (Artista) → Titolo del brano (Artista) con effetto di sincronizzazione musicale*2 → Titolo del brano (Titolo dell'album) → Titolo del brano (Data) → Durata di riproduzione (Data) → torna all'inizio			
AUX	Nome della sorgente (Data) → Nome della sorgente (Data) con effetto di sincronizzazione musicale*2 → torna all'înizio			

*2 Quando è selezionato l'effetto di sincronizzazione musicale, a seconda dell'impostazione del colore fatta per [PRESET] (pagina 31) il colore dell'illuminazione o il livello di luminosità dei tasti varia in sincronia con il livello audio.

Riferimenti

KD-X272DBT/KD-X172DB:



Display dell'orologio

Nome della sorgente	Informazioni visualizzate: Principale
DAB	Etichetta del servizio → Etichetta del servizio con effetto di sincronizzazione musicale* → Etichetta del gruppo → Etichetta dinamica → Titolo/Artista → Programma successivo (EPG) → Livello del segnale → Data → torna all'inizio
FM/AM	Frequenza → Frequenza con effetto di sincronizzazione musicale* → Data → torna all'inizio
	Solo per stazioni FM Radio Data System: Nome della stazione/Tipo di programma → Nome della stazione/Tipo di programma con effetto di sincronizzazione musicale* → Testo radio → Testo radio+ → Testo radio+ titolo del brano/Testo radio+ artista → Frequenza → Data → torna all'inizio
USB	File MP3/WMA/WAV/FLAC: Titolo del brano/Artista → Titolo del brano/Artista con effetto di sincronizzazione musicale* → Titolo dell'album/Artista → Nome della cartella → Nome del file → Durata di riproduzione → Data → torna all'înizio
SPOTIFY BT	(Per KD-X272DBT) Titolo contesto → Titolo contesto con effetto di sincronizzazione musicale* → Titolo del brano → Artista → Titolo dell'album → Durata di riproduzione → Data → torna all'inizio

Nome della sorgente	Informazioni visualizzate: Principale				
BT AUDIO	(Per KD-X272DBT) Titolo del brano/Artista → Titolo del brano/Artista con effetto di sincronizzazione musicale [*] → Titolo dell'album/Artista → Durata di riproduzione → Data → torna all'inizio				
AUX	Nome della sorgente → Nome della sorgente con effetto di sincronizzazione musicale* → Data → torna all'inizio				

* Durante l'effetto di sincronizzazione musicale, il livello di luminosità dei tasti cambia e si sincronizza con il livello della musica.

Ca	Caratteri cirillici visualizzabili																	
l	Carattere disponibile Caratteri effettivamente visualizzati																	
	A	Б	В	Г	Д	Е	Ж	3	И	Й	Κ	Л	М	Н	0	П	Ρ	
	R	6	B	Γ	П	E	¥]	14	14	К	1/1	M	Н	0	Π	ρ	
	С	Т	У	Φ	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	я	Ë		
		T	Ч	φ	Х	Ш	Ч	Ш	U	Ъ	ŀ	Ь	3	К	Я	Ε		

Risoluzione dei problemi

Proble	ema	Rimedi	Prob	lema	Rimedi	
	ll suono non è udibile.	 Regolare il volume al livello ottimale. Controllare i cavi e i collegamenti. 		Appare "NOT SUPPORT" e l'apparecchio salta le tracce.	Accertarsi che il brano sia in un formato riproducibile. (Pagina 32)	
	Viene visualizzata l'indicazione "MISWIRING CHECK WIRING	Spegnere l'apparecchio e controllare che le prese dei cavi dei diffusori siano adeguatamente isolate. Riaccendere		"READING" continua a lampeggiare.	 Limitare l'uso di livelli gerarchici e cartelle. Ricollegare la periferica (USB/iPod/iPhone). 	
erale	THEN PWR ON". Viene visualizzata l'indicazione "PROTECTING SEND SERVICE".	l'apparecchio. Inviare l'apparecchio al più vicino centro di assistenza.		Viene visualizzata l'indicazione "UNSUPPORTED DEVICE".	 Controllare se il dispositivo USB connesso è compatibile con questo apparecchio e assicurarsi che i sistemi di file siano in formati supportati. (Pagina 32) 	
Gen	Le sorgenti non sono udibili.	Controllare l'impostazione [SOURCE SELECT]. (Pagina 5)			Kicollegare II dispositivo USB.	
	L'unità non funziona.	Resettare l'unità. (Pagina 4)		"UNRESPONSIVE DEVICE".	Accertarsi che il dispositivo USB funzioni correttamente, quindi ricollegarlo.	
	l caratteri non appaiono correttamente sul display.	Questa unità può visualizzare soltanto lettere maiuscole, numeri e un numero limitato di simboli.		Viene visualizzata l'indicazione "USB HUB IS NOT SUPPORTED".	L'apparecchio non è compatibile con le unità USB collegate attraverso un hub USB.	
		(pagina 6) alcuni caratteri potrebbero non apparire correttamente.		Viene visualizzata l'indicazione "CANNOT PLAY".	Collegare un'unità USB che contenga file audio compatibili con l'apparecchio.	
	La ricezione DAB non è buona.	Accertarsi che [DAB ANT POWER] sia impostato su [ON] . (Pagina 8)		L'apparecchio non seleziona "USB" quando si connette	La porta USB sta assorbendo più corrente di quella massima prevista dalle specifiche. Spegnere l'apparecchio e scollegare	
adio digitale	"CHK ANTENNA"	Controllare l'antenna DAB. Se è in uso un'antenna passiva, cioè non amplificata, impostare [DAB ANT POWER] su [OFF]. (Pagina 8)	Appare "NOT SUPPORT" e l'apparecchio salta le tracci "READING" continua a lampeggiare. Viene visualizzata l'indicaz "UNSUPPORTED DEVICE". Jagina 5) Viene visualizzata l'indicaz "UNRESPONSIVE DEVICE". Viene visualizzata l'indicaz "USB HUB IS NOT SUPPORT PARAMANOT PLAY". USB 'UBB' (UND) L'Apparecchio non selezi "USB' (USB dura l'ascolto di un'altra sorg Viene visualizzata l'indicazione" USB ERRO L'Pod/iPhone non si accen non funziona. Quando si preme Q./ accedere al modo di ricerca appare "LOADING". "NO DEVICE"). "MEMORY FULL"	un dispositivo USB durante l'ascolto di un'altra sorgente. • Viene visualizzata l'îndicazione "USB ERROR".	Il dispositivo USB. Quindi naccenderio e ricollegare il dispositivo. Se il problema persiste, spegnere e riaccendere l'apparecchi (o resettarlo) e collegare un altro dispositivo USB.	
B/Pod Radio Radio digitale Generale analogica Radio digitale Generale □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	"RELATED SERV FOUND"	 Premere la manopola del volume per attivare la funzione Soft-Link. (Pagina 8) Premere Q/ per annullare. 		L'iPod/iPhone non si accende o non funziona.	 Controllare il collegamento tra l'apparecchio e l'iPod o l'iPhone. Scollegare l'iPod o l'iPhone e resettarlo con un ripristino 	
c ici	• La ricezione radio è scarsa.	Collegare l'antenna correttamente.			hardware.	
Radic	Interferenze statiche durante l'ascolto di programmi radiofonici.			Quando si preme Q/⇒ per accedere al modo di ricerca appare "LOADING".	La preparazione dell'elenco musicale dell'îPod o dell'îPhone non è ancora terminata. Poiché tale operazione richiede del tempo, prima di provare occorre attendere qualche istante.	
/iPod	La riproduzione dei brani non avviene nel modo inteso.	L'ordine di riproduzione dei brani dell'unità USB viene stabilito sulla base del loro nome.		"NO DEVICE"	Collegare un dispositivo (USB/iPod/iPhone) e cambiare la sorgente nuovamente a USB/iPod/iPhone.	
USB	Il tempo di riproduzione trascorso non è corretto.	Ciò dipende dal modo di registrazione usato (USB).		"MEMORY FULL"	È stato raggiunto il limite massimo di memoria dell'ìPod o dell'ìPhone.	

Risoluzione dei problemi

Prob	lema	Rimedi	Prob	lema	Rimedi	
	"DISCONNECTED"	L'unità USB si scollega. Accertarsi che sia saldamente collegata alla presa USB.		Durante la riproduzione del lettore audio Bluetooth il	 Ridurre la distanza tra l'apparecchio e la periferica Bluetooth. Spegnere e riaccendere l'apparecchio e tentare una nuova 	
Spotify	"CONNECTING"	In caso di connessione USB: il dispositivo sta tentando di connettersi all'apparecchio. Attendere. In caso di connessione Bluetonth: connessione Bluetonth		suono s'interrompe o saita.	 Vi potrebbero essere altre periferiche Bluetooth che stanno tentando di connettersi all'apparecchio. 	
		assente. Controllare la connessione Bluetooth e accoppiare (associare) il dispositivo all'apparecchio.		Non si riesce a controllare il lettore audio Bluetooth	Controllare se il lettore Bluetooth è compatibile con il profilo AVRCP (connessione remota per apparecchi audio/video).	
	"CHECK APP"	L'applicazione Spotify non è correttarnente connessa oppure l'utente non ha effettuato l'accesso al proprio account Spotify. Chiudere l'applicazione Spotify e riavviare. Quindi, accedere al proprio account Spotify.		connesso.	Scollegare e ricollegare il lettore Bluetooth.	
				"PLEASE WAIT"	L'apparecchio si sta predisponendo all'uso della funzione Bluetooth. Se il messaggio non scompare si consiglia di riaccondere l'apparecchio a ricononttere la posificica	
	Non è stata rilevata alcuna periferica Bluetooth.	Avviare una nuova ricerca.Resettare l'unità. (Pagina 4)		"NOT SUPPORT"	ll cellulare connesso non dispone della funzione di	
	L'accoppiamento Bluetooth	Accertarsi di avere inserito lo stesso codice PIN sia nell'annarecchio sia nella neriferica Bluetonth			riconoscimento vocale o quella di trasferimento della rubrica telefonica.	
		 Cancellare le informazioni di accoppiamento sia dall'apparecchio sia dalla periferica Bluetooth ed eseguirlo 	Blue	"NO ENTRY"/"NO PAIR"	L'apparecchio non ha trovato alcuna periferica Bluetooth connessa o registrata.	
tooth®	La conversazione telefonica è disturbata da un'eco.	nuovamente. (Pagina 16) Regolare la posizione del microfono dell'apparecchio. (Pagina 15) Controllare l'impostazione [ECHO CANCEL]. (Pagina 18) 		"ERROR"	Riprovare. Se continua ad apparire "ERROR" controllare innanzi tutto che la periferica disponga effettivamente della funzione richiesta.	
Bluet				"NO INFO"/"NO DATA"	La periferica Bluetooth non ha ottenuto i dati di contatto.	
	La qualità audio del cellulare è insoddisfacente.	 Ridurre la distanza tra l'apparecchio e la periferica Bluetooth. Spostare la vettura in un punto che permetta una miglior ricezione. 		"H/W ERROR"	Resettare l'apparecchio e riprovare. Se "H/W ERROR" riappare s raccomanda di rivolgersi al più vicino centro di assistenza.	
	La chiamata con riconoscimento vocale non	 Si suggerisce di usare questo metodo di composizione in un ambiente più tranquillo. 		"SWITCHING NG"	l telefoni connessi potrebbero non essere compatibili con la funzione di commutazione.	
	riesce.	Avvicinarsi maggiormente al microfono. Si deve usare la stessa voce usata per la registrazione dei comandi vocali.		La connessione Bluetooth tra il dispositivo Bluetooth e l'unità è instabile.	Cancellare il dispositivo Bluetooth registrato e non utilizzato dall'unità. (Pagina 19)	

Risoluzione dei problemi

Prob	lema	Rimedi				
	Alexa non risponde alla richiesta vocale.	Il cloud di Amazon non ha potuto analizzare la richiesta vocale.				
	Alexa non risponde correttamente.	Alexa ha frainteso la richiesta vocale oppure l'ha recepita solo parzialmente. Riprovare. (Pagina 23)				
EXA	"DISCONNECTED"	Ricollegare lo smartphone all'apparecchio mediante la connessione Bluetooth. (Pagina 16)				
AMAZON ALEXA	Non si ottiene la connessione o la riconnessione all'applicazione Alexa.	Accertarsi che il dispositivo audio sia connesso mediante Bluetooth. Selezionarlo da [AUDIO SELECT] di [BT MODE] . (Pagina 19) Ripetere la procedura d'impostazione (necessaria una sola volta). Vedere la sezione "Impostazione per l'uso iniziale" a pagina 22. Spegnere e riaccendere l'apparecchio e tentare una nuova connessione. Nei dispositivi iOS accertarsi che sia selezionata la sorgente ALEXA o iPod BT.				

Se il problema riscontrato persiste si suggerisce di provare a resettare l'apparecchio. (Pagina 4)

Installazione e collegamenti

Questa sezione è destinata agli installatori.

Per motivi di sicurezza si raccomanda di affidare l'installazione e i collegamenti elettrici a un tecnico professionista. Rivolgersi al proprio rivenditore.

AVVERTENZA

- Questo apparecchio è installabile esclusivamente nei veicoli provvisti di alimentazione da 12 V CC con messa a terra sul negativo.
- · Prima d'installarlo e di eseguire i collegamenti elettrici scollegare il cavo negativo della batteria.
- Per evitare la formazione di cortocircuiti non collegare il cavo della batteria (giallo) né il cavo di accensione del motore (rosso) al telaio del veicolo né al cavo di messa a terra (nero).
- · Per prevenire i cortocircuiti:
 - Avvolgere con del nastro adesivo i cavi non collegati.
 - Al termine dell'installazione si deve nuovamente collegare l'unità a massa attraverso la carrozzeria della vettura.
 - Fissare in posizione tutti i cavi con apposite fascette e avvolgere con del nastro adesivo quelli che possono andare a contatto con parti metalliche.

A ATTENZIONE

- Installare l'unità nella console del veicolo. Non toccarne le parti metalliche durante e subito dopo l'uso. Parti metalliche come il dissipatore di calore e l'involucro infatti si riscaldano molto.
- Non collegare i cavi ⊖ dei diffusori al telaio del veicolo, al cavo di messa a terra (nero) né in parallelo.
- Collegare diffusori di potenza massima superiore a 50 W. Se la potenza è inferiore a 50 W, per non danneggiarli è necessario cambiare l'impostazione [AMP GAIN]. (Pagina 25)
- Installare l'apparecchio a un angolo inferiore a 30°.
- Se il fascio di cavi preassemblati del veicolo non dispone del connettore di accensione, collegare il cavo di accensione (rosso) alla presa nella scatola dei fusibili del veicolo stesso che fornisce 12 V CC e viene alimentata e disalimentata dalla chiave di accensione.
- · Tenere tutti i cavi lontani dalle parti metalliche che dissipano calore.
- Dopo aver installato l'unità, controllare che le luci dei freni, i lampeggianti, i tergicristalli ecc. del veicolo funzionino correttamente.
- Se il fusibile brucia assicurarsi innanzitutto che i cavi non siano a contatto con il telaio del veicolo e quindi sostituirlo con uno nuovo dalle medesime caratteristiche elettriche.

Installazione e collegamenti

Elenco delle parti per l'installazione





Procedura di base

- 1 Sfilare la chiave di accensione e scollegare la presa ⊖ della batteria del veicolo.
- 2 Collegare correttamente i cavi elettrici. Vedere la sezione "Collegamento dei cavi" a pagina 39.
- 3 Installare l'unità nell'automobile. Vedere la sezione "Installazione dell'apparecchio (nel cruscotto)" che segue.
- 4 Ricollegare il cavo ⊖ della batteria del veicolo.
- 5 Premere OSRC per accendere l'impianto.
- 6 Rimuovere il frontalino ed entro 5 secondi resettare l'unità. (Pagina 4)



Installazione e collegamenti



Caratteristiche tecniche

	DAB	Gamma di frequenza	Band III 174,928 MHz — 239,200 MHz
		Sensibilità	-100 dBm
digitale		Rapporto segnale/rumore	80 dB
dio di		Tipo di connettore d'antenna	SMB
Rad		Tensione di uscita antenna (11 V — 16 V)	12 V CC
		Corrente massima all'antenna	< 100 mA
	FM	Gamma di frequenza	87,5 MHz — 108,0 MHz (a passi di 50 kHz)
		Sensibilità utile (S/R = 26 dB)	0,56 μV/75 Ω (6,2 dBf)
		Sensibilità silenziamento (S/R DIN = 46 dB)	1,58 μV/75 Ω
gica		Risposta di frequenza (±3 dB)	30 Hz — 15 kHz
analo		Rapporto segnale/rumore (MONO)	68 dB
adio ;		Separazione stereo (1 kHz)	40 dB
-	AM	Gamma di frequenza	531 kHz — 1 611 kHz (a passi di 9 kHz)
	(MW)	Sensibilità utile (S/R = 20 dB)	28,5 μV (29,1 dBμ)
	AM	Gamma di frequenza	153 kHz — 279 kHz (a passi di 9 kHz)
	(LW)	Sensibilità utile (S/R = 20 dB)	45 μV (33,1 dBμ)

	Standard USB	KD-X472DBT: USB 1.1, USB 2.0 (High speed) KD-X272DBT/KD-X172DB: USB 1.1, USB 2.0 (Full Speed)		
	Periferiche compatibili	Classe di archiviazione di massa		
	Sistema file	FAT12/16/32		
	Corrente di alimentazione massima	CC 5 V ==== 1,5 A		
	Filtro digitale convertitore D/A	24 Bit		
	Risposta di frequenza (±1 dB)	20 Hz — 20 kHz		
200	Rapporto segnale/rumore (1 kHz)	98 dB		
	Gamma dinamica	93 dB		
	Separazione tra i canali	92 dB		
	Decodifica MP3	Conforme a MPEG-1/2 Audio Layer-3		
	Decodifica WMA	Conforme a Windows Media Audio		
	Decodifica AAC	KD-X472DBT: File AAC-LC ".aac" e ".m4a"		
	Decodifica WAV	PCM lineare		
	Decodifica FLAC	File FLAC sino a 24 bit/96 kHz		

Caratteristiche tecniche

×	Risposta di frequenza (±3 dB)	20 Hz — 20 kHz		Potenza di uscita massima	50 W \times 4 o 50 W \times 2 + 50 W \times 1 (subwoofer = 4 Ω)
AU	Voltaggio massimo d'ingresso	1 000 mV		Potenza alla massima larghezza di	22W×4
	Impedenza ingresso	ipedenza ingresso 30 kΩ		banda	
KD-X4	472DBT/KD-X272DBT:		Audio	(con distorsione armonica totale inferiore all'1%)	
	Versione	Bluetooth V4.2		Impedenza altoparlanti	4 Ω 8 Ω
	Gamma di frequenza	2,402 GHz — 2,480 GHz		Livello preuscita/carico	2 500 mV/10 kΩ
	Potenza di uscita RF (E.I.R.P.)	+4 dBm (MAX), Categoria di potenza 2		Impedenza di preuscita	≤ 600 Ω
oth	Portata massima	10 metri in linea d'aria (32,8 piedi)		T t	
ueto	Accoppiamento	SSP (accoppiamento semplificato e sicuro)		lensione operative	Batteria auto 12 V CC
81	Profili	HFP1.7.1 (chiamate vivavoce) A2DP (distribuzione audio avanzata) AVRCP1.6.1 (controllo audio/video remoto) PBAP (accesso alla rubrica telefonica)		Ingombro effettivo di installazione $(L \times H \times P)$	182 mm $ imes$ 53 mm $ imes$ 100 mm
				Peso netto (inclusi il supporto di montaggio e la mascherina)	0,6 kg
	SPP (porta seriale)		Sogg	gette a modifica senza preavviso.	

- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft
 Corporation in the United States and/or other countries.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically
 to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple
 performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance
 with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product
 may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Android is a trademark of Google LLC.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any
 use of such marks by JVCKENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names
 are those of their respective owners.
- Amazon Alexa is not available in all languages and countries.
- Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.