



## SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLY SCHEDULE

COD. **58.0338.00**






REV. **00**

DEL. **05/11/2007**

TEC-LOG **G.D.**






Descrizione **FIAT GRANDE PUNTO 1.4T-JET**

### Fig. 1

-  Per il montaggio dello scarico bisogna tagliare sul lato destro della vettura sia il paraurti, sia il pezzo di lamiera dietro di esso;
-  Incise the rear apron on the right side of the car, and also the sheet behind it like in the picture;
-  Entailler sur le coté droite de la voiture le pare-chocs, et aussi la partie du tôle derrière de lui comme dans l'image à gauche;
-  Entallar el paragolpes en el lado derecho del coche, y la plancha atrás de el como en el dibujo al lado;
-  Schneiden Sie auf der rechten Seite der Stoßstange, als auch das Blech dahinter ein, wie in der Abbildung gezeigt;



### Fig. 2

-  Avvitare, come in foto, la staffa in dotazione allo scarico, con il relativo gommino;
-  Screw the bracket in equipment with the gum-ring on the silencer as shown in the picture;
-  Vissez l'étrier in dotation avec le petite bouchon en caoutchouc sur le silencieux comme dans l'image;
-  Atornillar, como en el imagen, el estribo en dotación al escape, con el relativo anillo de goma;
-  Schrauben Sie die Schelle des Montagekits mit dem Gummiring an den Dämpfer wie in der Abbildung gezeigt;



### Fig. 3

