



SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLY SCHEDULE

COD. **58.0382.00**

REV. **00** DEL. **25/07/2008** TEC-LOG **G.D.**

Descrizione Fiat 500 (312)

Fig. 1






-  Togliere il tappo in gomma (fig.1);
-  Remove the plug in caotchouc (pic.1);
-  Enlever le bouchon en caotchouc (fig.1);
-  Cuitar el tapón de goma (imagen 1);
-  Entfernen Sie den Gummideckel (Abb.1);



Fig. 2











-  Inserire nel foro la piastra con la vite saldata ed avvitare la staffa di supporto;
-  Insert in the hole the plate with the welded screw and screw the bracket of support;
-  Insérer dans le trou la plaque avec la vis soudé et visser l'étrier de support;
-  Insertir en el agujero la plancha con el tornillo soldado y atornillar el estribo de soporte;
-  Fügen Sie in das Loch die Platte mit der geschweissten Schraube ein und schrauben Sie die Stützschele;



Fig. 3

-  Praticare un foro nel paraurti per alloggiare il terminale!
-  Incise a niche in the rear bumper to lodge the tail pipe!
-  Entailler une niche dans le pare-chocs pour le terminal!
-  Entallar el paragolpe para el alojamiento de la salida!
-  Schneiden Sie eine Niche für das Endrohr in die Heckschürze ein!

