



SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLY SCHEDULE

COD. **58.0168.00**

REV. **00**

DEL. **04/11/2003**

TEC-LOG **G.D.**

Descrizione **VW GOLF IV mod.R32**

Fig. 1






-  Fissare la staffa in dotazione al montante della vettura ed agganciare lo scarico utilizzando il gommino!
-  Fix the brackets in equipment on the platform of the car and hook the exhaust by using the gum-ring;
-  Fixer l'étrier en dotation sous la coque de la voiture et en utilisant le petit bouchon en caoutchouc accrocher l'échappement!
-  Fijar el estribo en dotación al cuerpo del coche y enganchar el escape utilizando el anillo de goma!
-  Fixieren Sie die Schelle des Montagekits unter dem Karosseriekörper und setzen Sie die Anlage mit Hilfe des Gummirings ein!



Fig. 2






-  Per scarico con uscita attraverso il paraurti: intagliare sul lato sinistro e destro del paraurti la nicchia necessaria ad ospitare il terminale di scarico, oppure utilizzare il sottoparaurti mod. R32!
-  For exhaust with exit-tailpipe trough the rear bumper: incise on the left and right side of the rear bumper a niche to lodge the pipes of the exhaust, or use an under rear bumper mod. R32!
-  Pour echappement avec la sortie par le pare-chocs: entailler sur le coté gauche et droite de la voiture une niche pour le terminal ou bien utilisez une sous pare-chocs modèle R32!



Fig. 3

-  Para escape con salida a través del paragolpes: entallar en el lado izquierdo y derecho del paragolpes el agujero necesario para hospitar la salida del escape, o utilizar el bajo-paragolpes mod. R32!
-  Für ESD mit Ausgang durch die Heckschürze: schneiden Sie auf der linken und rechten Seite der Stoßstange die benötigte Nische für das Endrohr aus oder verwenden Sie eine Unterstoßstange Modell R32!

