




HARD WIRED REMOTE CONTROL INTERFACE
 Adaptateur commande au volant / Stuurafstandsbediening / Lenkradbedienung



ROVER
Frelander TD4








Tools/Outils/Gereedschap/Werkzeug:




e 6
 020094



Subject to change in terms of construction, equipment and color, and may contain errors. The information and illustrations are non-binding.
 Die Beschreibung kann von der tatsächlichen Ausstattung abweichen. Änderungen in der Ausstattung und der Farbe sowie Irrtum Vorbehalten. Daten und Abbildungen unverbindlich.
 Wijziging met betrekking tot constructie, uitvoering en kleur evenals vergissingen voorbehouden. Gegevens en afbeeldingen niet bindend.
 Sous réserve de modification de la construction, de l'équipement, de la couleur et sous réserve d'erreurs. Les indications et les illustrations sont sans engagement.

	 < 1S	 > 1S
VOL +	Volume +	
VOL -	Volume -	
MODE	Source	Mute
	Man. Freq + CD(C): Track +	Preset + CDC: Disc +
	Man. Freq - CD(C): Track -	Preset - CDC: Disc -



CD : only single CD
 CDC : only multi CD (CD Changer)
 CD(C) : CD & CDC

