

Power Watt ..... Peak 160 - Rms 60

#### SPEAKER

Diameter ..... Ø 200 mm  
Diaphragm ..... Aluminium

#### AMPLIFIER

Input sensitivity ..... High 250mV±3,6V / Low >12V  
Signal noise ratio ..... >92 dB  
Power supply ..... 14,4V  
Phase rotation ..... 0 / -180°  
Active crossover adjustable ..... 12 dB/Oct  
Range frequency ..... 50÷100 Hz

#### BOX

System ..... Closed  
Material ..... Aluminium  
Dimension ..... mm L 220 x H 82 x P 34,5

#### CONDIZIONI DI GARANZIA

- Phonocar S.p.A. per aggiornamenti e migliorie si riserva di apportare qualsiasi tipo di variazione anche senza preavviso.
- La garanzia decade qualora siano state apportate modifiche o si rilevino manomissioni o incuria di montaggio.

#### WARRANTY

- Phonocar reserves herself the right to introduce any product modifications without prior notice.
- Warranty extinguishes as soon as modifications, improper handling or inadequate installation turn out to be the reason for the defect.

#### CONDITIONS DE GARANTIE

- Phonocar S.p.A. se réserve le droit de modifier ses indications à tout moment, sans préavis, dans le cadre d'une constante mise à jour technologique.
- La garantie disparaît au cas où il a été apporté des modifications à l'appareil où s'il apparaît des erreurs ou malveillances lors du montage.

#### GARANTIE

- Phonocar behält sich das Recht vor, im Einklang mit der technischen Weiterentwicklung, ihre Produkte, auch ohne vorherige Mitteilung, zu ändern bzw. zu verbessern.
- Die Garantie erlischt bei unbefugt durchgeführten Eingriffen oder Änderungen, sowie falscher Montage.

#### CONDICIONES DE GARANTIA

- Phonocar S.p.A. para conseguir mejoras y actualización se reserva el derecho de aportar cualquier tipo de variación también sin preaviso.
- La garantía caducará si los productos aparecen alterados o han sido instalados en forma no correcta.



# AMPLIFIED SUB WOOFER



*Istruzioni di Montaggio  
Manual Instructions  
Instructions de montage  
Montageanleitung  
Instrucciones para el montaje*

# 2/913